natec

Genesis

GX78



User's Guide

Introduction

The most revolutionary gaming mouse, built-in the highest advanced laser engine--Avago 9500, reveals a professional gaming spirit and creates the perfect handy match for pioneer gaming users.Innovative changeable side grips provide the best touch and comfortable handling for gaming users,especially for different operational needs of RTS, FPS and online games.

Macro setting technology with inventive gaming software is another smart and efficient feature for expert gamers. This fanciful gaming software tool provides a unique platform for gamers to record,read, and edit scripts which can be saved and assigned to any specific gaming buttons of the mouse.

This powerful feature will help gamers getting rid of repeated practice, reducing burdens, and the most important having more fun. Furthermore, this advanced gaming mouse is equipped innovative ceramic footpads to achieve the most precise and fluidity movement. This unprecedented performance gaming mouse is the ultimate solution for the gamer who are enjoying the pleasure and becoming the winner of game competition at the same time.



Safety Notice

- This product complies with IEC 60825-1, Class I laser product.
- Your product complies with FCC and CE rules.

Please **DO NOT** direct the laser beam at anyone's eye.

Features:

- Unique 11 programmable buttons plus 5 gaming modes to customize gamers' desired scripts.
- 9+2 buttons USB Gaming Mouse.
- Built to be a winner for gamers in gaming competitions.
- Programmable buttons feature as both gaming buttons or Internet buttons.
- Using state-of-art laser technology.
- 16 bit ultra-data path for ultimate performance.
- Polling rate 1000 Hz.
- Full speed USB.
- 800/1600/2400/3200 dpi switchable.(Max. to 5700 dpi)
- 4-way scrolling.
- Avago ultimate sensor.(11750 Frame Rate)
- Tracking Speed: 150 inch/sec.
- Omron Micro Switch Max. Life 5 Million times.
- Rubber side grips and finger grooves.
- Stylish, ergonomic and comfortable shape.
- Setting DPI and adjusting wheel scrolling by mouse without any driver or software.





Dpi Settings

1. Press the dpi switch button to change the different resolution.
2. The default dpi setting:

Dpi light indicator

- * **800 dpi** : One Blue LED “On”
- * **1600 dpi** Two Blue LED “On”
- * **2400 dpi** : Three Blue LED “On”
- * **3200 dpi** : Four Blue LED “On”

3.User can change default dpi settings to the range of 100~5700 dpi with the gaming software tool included.



Gaming Modes Setting

* Users can record a macro or get a built-in function from script library, and then save and assign a macro or a function to one of available modes at each gaming button.
* The 4th/5th buttons default is Internet Forward & Backward.

1. There are 11 programming gaming buttons for users to assign a macro function.
2. There are 5 modes switchable.
3. The mode switch button is on the top of the mouse.



Mode light indicator

- * Red light on - Mode 1
- * Green light on - Mode 2
- * Blue light on - Mode 3
- * Pink light on – Mode 4
- * Cyan light on – Mode 5





Tips for In-play Sensitivity Switching

1. Try the default settings in practice games first before changing these settings.
2. Practice using the In-game dpi Increase/Decrease buttons on the mouse before engaging in serious combat.
3. In first-person shooter games, programming the mouse to use only two tracking sensitivities may work better than using three or more. Use a smaller dpi tracking sensitivity (e.g., 100 dpi) for sniping and shooting, and a higher setting (e.g., 5700 dpi) for quicker movements.
4. Customize each game according to your specific sensitivity switching needs.

Adjust Lift Button

To have an Adjust Lift Button, please program one button to be the Adjust Lift Button by the gaming software.

To optimize the vertical distance from the surface for stopping cursor moving, please follow the below steps :

1. Put the gaming mouse on the surface you are going to use
2. Press and hold the “adjust lift” button.
3. Move the mouse on the surface as thoroughly as possible while pressing the “adjust lift” button. Do not lift the mouse off the surface, or you need to re-start from the step one.
4. While the mouse is collecting the surface information, the dpi LED is blinking. After the dpi LED stop blinking, release the “adjust lift” button. Now the optimized vertical distance from this surface to stop cursor moving has been set up.



Caution :

While the mouse is in the air, do not click the "adjust lift" button, or the cursor will be stopped. There are 2 ways to recover :

(1) un-plug and re-plug the USB cable

(2) press and hold the "adjust lift" button while the mouse is on a surface, lift the mouse off the surface, and then release the "adjust lift" button.

Dpi Setting

A. Status inspection :

To click F.S. (functional setting) button is the way to switch setting mode.

1. X axis - DPI status: click F.S. once, the X axis LED will light on and indicate the X axis resolution is.



2. Y axis - DPI status: click F.S. twice, the Y axis LED will light on and indicate the Y axis resolution is.





3. Wheel count calculation status: click F.S. 3rd time, the wheel scrolling image graph will light on and indicate how many count of wheel scrolling is.



B. How to Set up :

1. X axis setting :

press and hold F.S for 3-sec. to enter X axis dpi setting mode, the X axis image graph will flash. The LED will indicate the current resolution, and can be adjusted by wheel scrolling up or down to increase or decrease dpi. Each of squares on behalf of 100 dpi. Scrolling up one count means to increase 100 dpi; contrarily, scroll down one count to decrease 100 dpi. Below shows how to reconize dpi level. The dpi range is from 100 dpi to 5,700 dpi maximum with 57 levels. After setting, press F.S. for 3-sec. to save into memory and drop out of the setting mode.

2. Y axis setting :

press and hold F.S for 3-sec. is X axis dpi setting mode and then click F.S. once to enter Y axis setting mode, the Y axis image graph will flash. The LED will indicate the current resolution is, and can be adjusted by wheel scrolling up or down to increase or decrease dpi. Each of squares on behalf of 100 dpi. Scrolling up one count means to increase 100 dpi; contrarily, scroll down one count to decrease 100 dpi. Below shows how to recognize dpi level. The dpi range is from 100 dpi to 5,700 dpi maximum with 57 levels. After setting, press F.S. for 3-sec. to save into memory and drop out of the setting mode.

Remark :

100 dpi ~ 400 dpi : LED down >>> up (1st to 4th LED light on)
500 dpi : the 5th LED light on only
600 dpi ~ 900 dpi : LED up >>> down (5th LED to 1st LED light on)
1000 dpi ~ 5000 dpi : LED down >>> up (1st to 5th LED light on)



3. Scrolling count setting :

Press F.S. for 3-sec. and then click F.S. twice to enter count calculation mode, the arrow image will flash, and show the current count number. Adjust count calculation to by scrolling wheel, scroll up to increase the count, and scroll down to decrease the count oppositely. Press F.S.for 3-sec. to save into memory and drop out setting mode.



1. Hardware Installation

Connect the Mouse to the USB port.

※ Users need to wait around 10~15 seconds for moving the cursor at the first time usage.

2. Software Installation

- **Install the Gaming Mouse Software**

  For gaming button settings and dpi adjustment, please install the gaming software in the accompanied CD.

  (The Tilt Wheel function will be activated only after the gaming software is installed.)

Please assign the destination folder and go to "Install"



Please "Close" window when the installation has been completed successfully.



- **Uninstall the Gaming Mouse Software**

  Please find the **Gaming Mouse** from the windows program list, and click the "uninstall" to uninstall the gaming software from the PC.

3. Customize Your Settings

Please choose the function that you would like to make your personal settings.



(1) Button Settings Instruction



The mouse offer 5 modes for saving macros. There are Red, Green, Blue, Purple and Cyan light to indicate each mode / profile obviously. What more, each mode / profile is able to record 11 scripts.



Profile Selection / Naming

- Move the cursor to the Profile area and click any color from Red,Green, Blue, Purple, Cyan to define the profile name.
- Each profile represents a customized gaming button setting group. In addition, users can define each profile according to different games.
- Please be noted that the Profile name can consist of maximum 8 letters.

Button Function Settings

1. There are 11 gaming buttons for users to set up functions.
2. For each of the 11 programmable gaming buttons, users may choose a function from the Function List, and draw it to the button list to assign a new function.



Note

- Please keep in mind that, if any other button function is assigned to the Left button, the default Left button function will be inactive until users set it back to the default function.
- All assigned button functions are automatically saved after the assignment.

(2) Macro Settings Instruction



I. Macro List Window

Macro List has maximum 64 lines to be set up by users. Every line can be named to indicate the meaning of the macro. The Macro List provides 5788 Bytes totally.
Please be noted that the space per line can accommodate 14 letters at most.

II. Macro Editor Window

This window is for gamers to record all the keyboard and mouse commands through this powerful recording function.

TIPS Before starting Macro recording, you have to choose one command from "Excute One Time", "Loop mode" or "Firekey mode" in the first line of Macro Editor Window. Click twice on this line to check the next command until your required command appears.

Execute one time **Excute One Time :**

The recorded script will be executed once.



Loop mode **Run Loop :**

After you click once a gaming button, the assigned function will be repeatedly executed until you click again the button.

Firekey mode **Firekey mode :**

The assigned function will be repeatedly executed while you keep pressing the gaming button, and will stop once you release the button.

Record the duration or invervals **Duration :**

This is to allow you to record the duration of a command or intervals between two commands. The default is active. You can cancel it if it is unnecessary to record the duration.

Duration ms(0.001 second) :

Double click the button, you can manually modify the duration time directly.

After finishing the macro editing, drag the scripts to Macro List Window and name it. The script is automatically saved once it is dragged into the Marco list.



III. Function Button Window

Please kindly use below command icons to amend / insert the script details when you have done the record.

Insert Duration of Intervals :

Drag "Insert Duration of Intervals" icon to Macro Editor area and insert into between two single scripts. Double-click the new duration and key in the specific second.



Insert Key-Down Command :

Drag "Insert Key-Down Command" icon to Macro Editor area and insert into between 2 script
A message of "Please press a keyboard" will pop-up, meanwhile, please press a key on keyboard to insert the key-down into scripts.



Insert Key-Up Command :

Drag "Insert Key-Up Command" icon to Macro Editor area and insert into between 2 scripts. A message of "Please press a keyboard" will pop-up, meanwhile, please press a key on keyboard to insert the key-up into scripts.

Insert Click Mouse Button Command :

Drag "Insert Click Mouse Button Command" icon to Macro Editor area and insert into between 2 scripts. A message of "Please click a mouse button" will pop-up, at the same time, please click any mouse button to insert the mouse button function into scripts.



Insert Release Mouse Button Command :

Drag "Insert Release Mouse Button Command" icon to Macro Editor area and insert into between 2 scripts. A message of "Please click a mouse button" will pop-up, at the same time, please click any mouse button to insert the "release mouse button" function into scripts.

Insert Scrolling Command :

Drag "Insert Scrolling Command" icon to the Macro Editor area and insert into between 2 scripts. A message of "Please scroll the wheel" will pop-up, at the same time, please scroll the wheel up or down to insert scrolling up or down function into scripts.



Recycle :

Choose and drag the specific scripts, which you want to delete to the "Recycle" icon. The scripts will be deleted forever.

Reset :

Click "Reset" to get back to the default status, clearing all the recorded contents by gamers. Before starting Macro recording, you have to choose one command from "Excute One Time", "Loop mode" or "Firekey mode" in the first line of Macro Editor Window. Click twice on this line to check the next command until your required command appears.

Import Macro / Script :

"Import" allows you to have the scripts / macros as the same as what your friends have. Save the scripts / macros provided from your friends in a certain path. Then, click "Import" from software panel and choose the scripts / macros you need. Congratuations! You have imported macros successfully.



Export Macro / Script :

Click "Export" and the scripts / macros which you set through the gaming software will be saved to the destination folder you choose.



Start / Stop Recording:

Click the "start" icon to start recording. Click the "stop" icon to stop recording. Between the 2 clicks, all of your operations on keyboard and mouse are recorded and shown on the Macro Editor Window. To press the "Pause/Break" button on keyboard can also stop recording.

(3) DPI & Tools Instruction

The product provide 4 levels resolution switch, and the default is 800 (One Blue LED On) /1600 (Two Blue LED On) /2400 (Three Blue LED On) / 3200 (Four Blue LED On). Users can define the own resolution from 100 dpi ~ 5700 dpi for each of the 4 level. Furthermore, the X axis and Y axis resolution can be set up individually by users.



a. Click the level of DPI you are going to adjust. There are 4 levels available.



b. In the DPI adjustment area, drag the axis along the DPI scale. Meanwhile, the DPI figure is changing and shown on the right side of the DPI scale.

Note: The computer will save new resolution into mouse automatically.



c. Tick the option of "Setting X axle and Y axle resolution independently" if you would like to adjust the 2 axles individually.





Backup : Backup your mouse settings to file.



Restore : Restore mouse settings from file.



Reset : It will reset all settings of mouse.(macro will be deleted)

natec

Genesis

GX78



Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Najbardziej rewolucyjna mysz dla graczy z wbudowanym, wysoce zaawansowanym układem laserowym Avago 9500 uwalnia ducha profesjonalnego gamingu i idealnie wpasowuje się w dłonie przecierających szlaki graczy. Innowacyjne wymienne boczne uchwyty pozwalają na pewny i wygodny uchwyt, szczególnie w przypadku szerokiej gamy potrzeb w grach online, FPS i RTS.

Technologia konfiguracji makr za pomocą oryginalnego oprogramowania jest kolejną inteligentną i wydajną funkcją dla zaawansowanych graczy. Wspomniane bogate oprogramowanie gamingowe dostarcza unkalnej platformy dla graczy do tworzenia, odczytywania i edycji skryptów, które mogą zostać zapisane i przypisane do dowolnego przycisku gamingowego myszy.

Ta potężna funkcja pomoże graczom uporać się z powtarzalnymi czynnościami, zmniejszając wysiłek, a co najważniejsze - zwiększając zabawę. Co więcej, ta zaawansowana mysz dla graczy wyposażona jest w innowacyjne ceramiczne podkładki, by uzyskać jak najprecyzyjniejsze i najpłynniejsze ruchy. Ta niezwykła mysz dla graczy jest najlepszym wyborem dla graczy, którzy chcą odczuwać przyjemność z gry i zarazem odnosić zwycięstwa.



Uwaga bezpieczeństwa

- Ten produkt jest zgodny z IEC 60825-1, produkt laserowy Klasy I
- Ten produkt jest zgodny z regułami FCC i CE.

NIE NALEŻY kierować wiązki lasera w stronę oczu.

Cechy:

- 11 unikalnych, programowalnych przycisków plus 5 trybów gamingowych do konfiguracji skryptów gracza.
- 9+2 przycisków Gamingowej Myszy USB.
- Zbudowana, by wygrywać dla graczy w konkurencjach gamingowych.
- Możliwość zaprogramowania przycisków, jako zarówno gamingowych, jak i internetowych.
- Korzysta z ultranowoczesnej technologii laserowej.
- 16-bitowa ultraszyna danych dla najlepszego działania.
- Częstotliwość odświeżania 1000 Hz.
- Pełna prędkość USB.
- Przełącznik 800/1600/2400/3200 DPI (maks. do 5700 dpi)
- 4-kierunkowa rolka.
- Najlepszy sensor Avago (Częstotliwość klatek 11750)
- Prędkość śledzenia: 150 cali/sek.
- Przełącznik Omron Micro wytrzymujący do 5 milionów kliknięć.
- Gumowane pokrycia boków i rowki na palce.
- Stylowy, ergonmiczny i komfortowy kształt.
- Ustawianie DPI i przewijania kółkiem bez potrzeby instalowania sterownika ani programu.





Ustawienia dpi

1. Użyj przełącznika dpi by zmienić rozdzielczość.
2. Domyślne ustawienie dpi:

Wskaźnik dpi

- * **800 dpi** : Wł. jedna niebieska dioda LED
- * **1600 dpi** : Wł. dwie niebieskie diody LED
- * **2400 dpi** : Wł. trzy niebieskie diody LED
- * **3200 dpi :** Wł. cztery niebieskie diody LED

3. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia dpi w zakresie 100-5700 za pomocą dołączonego oprogramowania.



Ustawienia trybów gry

* Użytkownicy mogą rejstrować makra albo wybrać wbudowaną funkcję z biblioteki, a następnie zapisać i przypisać makro lub funkcję do jednego z dostępnych trybów dla każdego z przycisków gamingowych.
* Domyślnie przyciski 4 i 5 to internetowe funkcje Dalej i Cofnij.



1. Istnieje 11 programowalnych przycisków gamingowych, do których można przypisać makro/funkcję.
2. Dostępnych jest 5 przełączalnych trybów.
3. Przełącznik trybów znajduje się na górze myszy.

Wskaźnik trybu

- * Czerwone światło - Tryb 1
- * Zielone światło - Tryb 2
- * Niebieskie światło - Tryb 3
- * Różowe światło - Tryb 4
- * Błękitne światło - Tryb 5





Wskazówka zmiana czułości podczas gry

1. Spróbuj najpierw ustawień domyślnych przed jakąkolwiek ich zmianą.
2. Poćwicz korzystanie z przełącznika zwiększania/zmniejszania dpi myszy podczas gry przed zaangażowaniem się w poważniejszą walkę.
3. W strzelaninach z widokiem z perspektywy pierwszej osoby, zaprogramowanie myszy na korzystanie tylko z dwóch ustawień czułości może zaowocować lepszymi wynikami niż w przypadku trzech lub więcej konfiguracji. Wybierz mniejszą czułość (np. 100 dpi) dla strzelania i celowania oraz większą (np. 5700 dpi) dla szybszych ruchów
4. Dostosuj każdą grę zgodnie z Twoimi konkretnymi wymaganiami co do przełączania czułości.

Przycisk dopasowania wysokości

By użyć przycisku dopasowania wysokości, zaprogramuj jeden z przycisków jako Adjust Lift Button korzystając z oprogramowania gamingowego. By zoptymalizować pionową odległość od powierzchni i zapobiec zatrzymywaniu się kursora, podążaj za poniższymi wskazówkami:

1. Połóż mysz na powierzchni, z której chcesz korzystać
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk dopasowania wysokości.
3. Poruszaj myszą po powierzchni tak dokładnie, jak to możliwe, caly czas trzymając przycisk dopasowania wysokości. Nie podnoś myszy, inaczej konieczny będzie powrót do kroku 1.



4. Podczas, gdy mysz zbiera informacje o powierzcni, dioda dpi będzie migotać. Kiedy dioda przestanie migotać, zwolnij przycisk dopasowania wysokości. Została ustawiona dopasowana odległość od powierzchni, która zapobiegać będzie zatrzymywaniu się kursora.

Uwaga:

Podczas, gdy mysz znajduje się w powietrzu, nie wciskaj przycisku dopasowania wysokości, albo kursor zatrzyma się.

Istnieją dwa sposoby naprawy tego stanu:

(1) odłącz i podłącz ponownie kabel USB.

(2) wciśnij i przytrzymaj przycisk dopasowania wysokości, gdy mysz będzie na powierzchni, podnieś mysz i zwolnij przycisk.

Ustawienia dpi

A. Sprawdzanie stanu :

Kliknięcie przycisku F.S. (Ustawień Funkcji) spowoduje przełączenie trybu ustawień.

1. Oś X - stan dpi: kliknij F.S. raz, dioda LED osi X zaświeci się i pokaże rozdzielczość osi X.





2. Oś Y - stan dpi: kliknij UF dwa razy, dioda LED osi X zaświeci się i pokaże rozdzielczość osi Y.



3. Stan ilości obrotów rolki: kliknij F.S. trzy razy, zaświeci się wskaźnik przewijania rolki i wskaże ilość obrotów dla przewijania.



B. Jak ustawić :

1. Ustawienie osi X :

wciśnij i przytrzymaj F.S. przez 3 sekundy by uruchomić ustawianie dpi osi X. Zaświeci się wskaźnik osi X. Dioda LED pokazywać będzie bieżącą rozdzielczość i może zostać zmieniona poprzez kręcenie rolką w górę lub w dół, by zwiększyć lub zmniejszyć dpi. Każdy obrót liczy się jako 100 dpi. Przewijanie w górę zwiększa o 200 dpi, natomiast w dół zmniejsza o 200 dpi. Poniżej pokazano, jak rozpoznać poziom dpi. Zakres dpi mieści się pomiędzy 100 i 5700 dpi i posiada 57 poziomów. Po ustawieniu, wciśnij F.S. przez 3 sekundy, by zapisać ustawienia i wyjść z trybu konfiguracji.

2. Ustawienie osi Y :

kliknij ponownie przycisk F.S. w trybie ustawień osi X by uruchomić ustawianie dpi osi Y. Zaświeci się wskaźnik osi Y. Dioda LED pokazywać będzie bieżącą rozdzielczość i może zostać zmieniona poprzez kręcenie rolką w górę lub w dół, by zwiększyć lub zmniejszyć dpi. Każdy obrót liczy się jako 100 dpi. Przewijanie w górę zwiększa o 200 dpi, natomiast w dół zmniejsza o 200 dpi. Poniżej pokazano, jak rozpoznać poziom dpi. Zakres dpi mieści się pomiędzy 100 i 5700 dpi i zawiera 57 poziomów. Po ustawieniu, wciśnij F.S. przez 3 sekundy, by zapisać ustawienia i wyjść z trybu konfiguracji.

Uwaga:

100 dpi ~ 400 pi : dioda dolna >>> górna (świecą diody od 1wszej do 4tej)

500 dpi : świeci się tylko dioda 5ta.

600 dpi ~ 900 dpi : dioda górna >>> dolna (świecą się diody 5ta do 1wszej)

1000 dpi ~ 5000 dpi : dioda dolna >>> górna (świecą się diody od 1wszej do 5tej).





3. Ustawienia ilości obrotów rolki :

Wciśnij F.S. przez 3 sekundy, a następnie kliknij UF dwukrotnie by wejść w tryb ustawień ilości obrotów. Grafika ze strzałką zaświeci się, diody wskażą biezące ustawienie. Zmieniaj ilość obrotów przewijając rolką - przewijaj w górę by zwiększyć, a w dół, by zmniejszyć ilość obrotów. Wciśnij F.S. na 3 sekundy by zapisać ustawienia i wyjść z trybu ustawień.





1. Instalacja sprzętu

Podłącz mysz do portu USB..

※ Użytkownik musi poczekać ok. 10-15 sekund na możliwość poruszania kursorem przy pierwszym podłączaniu.

2. Instalacja oprogramowania

- **Instalacja oprogramowania Gaming Mouse**

  By mieć możliwość konfiguracji przycisków gamingowych i ustawień dpi, zainstaluj oprogramowanie gamingowe z załączonej płyty CD.
  (Funkcja wychylenia rolki zostanie aktywowana tylko po zainstalowaniu oprogramowania)

Wybierz folder docelowy i kliknij "Install"



Kliknij "Close" po pomyślnym zakończeniu instalacji.



- **Deinstalacja oprogramowania Gaming Mouse**

  Odnajdź **Gaming Mouse** na liście zainstalowanych programów Windows i kliknij „Odinstaluj”, by odinstalować oprogramowanie gamingowe z Twojego PC.

3. Dopasuj Twoje ustawienia

Wybierz funkcję, którą chcesz dopasować do swoich potrzeb.



(1) Instrukcja konfiguracji przycisków



Mysz udostępnia 5 trybów zapisywania makr. Czerwone, Zielone, Niebieskie, Różowe i Błękitne światła wskazują dany tryb/profil. Co więcej, każdy tryb/profil może zawierać do 11 zarejestrowanych skryptów.



Wybór / zmiana nazwy profilu

- Przesuń kursor na obszar Profile i kliknij dowolny kolor z dostępnych: Czerwonego, Zielonego, Niebieskiego, Różowego i Błękitnego, by przypisać nazwę.
- Każdy profil reprezentuje spersonalizowane ustawienia grupy przycisków gamingowych. Dodatkowo użytkownik może przypisać każdy profil do innej gry.
- Pamiętaj, że nazwa profilu może składać się maksimum 8 liter.

Ustawienia funkcji przycisków

1. Dostępnych użytkownikowi jest 11 przycisków, do których można przypisać funkcje.
2. Dla każdego z 11 przycisków programowalnych, użytkownik może wybrać funkcję z Listy Funkcji i przeciągnąć ją na przycisk, by przypisać ją do niego.



Uwaga

Pamiętaj, że jeżeli dowolna inna funkcja zostanie przypisana do lewego przycisku myszy, standardowa funkcja lewego przycisku będzie nieaktywna, dopóki domyślne ustawienie nie zostanie przywrócone.

- Wszystkie przypisane funkcje są automatycznie zapisywane zaraz po przypisaniu.

(2) Instrukcja ustawiania makr



I. Lista makr
Lista makr posiada do 64 pozycji do skonfigurowania przez użytkowników. Każda linia może zostać nazwana, by wskazywać na przeznaczenie makra. Lista makr udostępnia 5788 bajtów.
Pamiętaj, że jedna linia może pomieścić maksymalnie 14 znaków.

II. Edytor makr
Okno to służy graczowi do zarejestrowania wszystkich makr za pomocą klawiatury i myszy dzięki potężnej funkcji rejestrowania.

WSKAZÓWKA Przed rozpoczęciem rejestracji makra, musisz wybrać jedną z opcji - „Execute One Time" ("Wykonaj raz"), „Loop mode" („Tryb pętli") lub „Firekey mode" („Tryb przycisku ognia") w pierwszej linii okna edytora makr. Klikaj dwukrotnie na tej linii by przełączyć na następną opcję, dopóki nie pojawi się żądana komenda.

Execute one time **Wykonaj raz :**
Zarejestrowany skrypt zostanie wykonany raz.



Loop mode **Odtwarzaj pętlę :**
Po tym, jak raz wciśniesz dany przycisk, przypisana funkcja będzie powtarzana, dopóki ponownie nie klikniesz przycisku.

Firekey mode **Tryb przycisku ognia :**
Przypisana funkcja będzie powtarzana podczas, gdy będziesz przytrzymywać wciśnięty przycisk i przestanie być wykonywana, gdy go zwolnisz.

Record the duration or invervals **Czas trwania :**
Funkcja ta pozwala na zarejestrowanie czasu wykonywania polecenia bądź odstępu czasowego pomiędzy dwoma poleceniami. Domyślnie jest włączona. Możesz ją wyłączyć, jeżeli nie jest potrzebne rejestrowanie czasu trwania

Duration ms(0.001 second) :
Kliknij przycisk dwukrotnie, aby ręcznie ustawić czas trwania.

Po zakończeniu edycji makra, przeciągnij skrypt do okna listy makr i nazwij go. Skrypt jest automatycznie zapisany po tym, jak zostanie przeciągnięty na listę makr.



III. Okno przycisków funkcji

Korzystaj z poniższych ikon komend, by zmienić / wprowadzić detale skryptu po tym, jak zostanie on zarejestrowany.

Wprowadź długość odstępów czasowych :
Przeciągnij ikonę "Wprowadź długość odstępów czasowych" do obszaru edytora makr i umieść pomiędzy dwoma skryptami. Kliknij dwukrotnie na nową długość odstępu i wprowadź liczbę sekund.



Wprowadź polecenie dla wciśniętego klawisza :
Przeciągnij ikonę „Wprowadź polecenie dla wciśniętego klawisza" do obszaru edytora makr i umieść pomiędzy dwoma skryptami. Pojawi się komunikat żądający wciśnięcia klawisza klawiatury - należy w tym czasie wcisnąć dany przycisk, by umieścić akcję jego wciśnięcia pomiędzy skrypty.



Wprowadź polecenie dla zwolnionego klawisza :
Przeciągnij ikonę „Wprowadź polecenie dla zwolnionego klawisza" do obszaru edytora makr i umieść pomiędzy dwoma skryptami. Pojawi się komunikat żądający wciśnięcia klawisza klawiatury - należy w tym czasie wcisnąć dany przycisk, by umieścić akcję jego zwolnienia pomiędzy skrypty.

Wprowadź polecenie dla kliknięcia przyciskiem myszy :
Przeciągnij ikonę „wprowadź polecenie dla kliknięcia przyciskiem myszy” do obszaru edytora makr i umieść pomiędzy dwoma skryptami. Pojawi się komunikat żądający wciśnięcia przycisku myszy - w tym czasie należy kliknąć dany przycisk myszy, by umieścić akcję jego kliknięcia pomiędzy skrypty.



Wprowadź polecenie dla zwolnienia przycisku myszy :
Przeciągnij ikonę „wprowadź polecenie dla zwolnienia przycisku myszy” do obszaru edytora makr i umieść pomiędzy dwoma skryptami. Pojawi się komunikat żądający wciśnięcia przycisku myszy - w tym czasie należy kliknąć dany przycisk myszy, by umieścić akcję jego zwolnienia pomiędzy skrypty.

Wprowadź polecenie przewijania :
Przeciągnij ikonę „wprowadź polecenie przewijania” do obszaru edytora makr i umieść pomiędzy dwoma skryptami. Pojawi się komunikat żądający obrotu rolką myszy - należy w tym czasie przewinąć ją w dół bądź w górę, by wprowadzić polecenie przewijania w dół/górę pomiędzy skrypty.



Usuń :
Wybierz i przeciągnij te sktypty, które chcesz usunąć na ikonę „Usuń”. Skrypty zostaną nieodwracalnie skasowane.

Reset :
Kliknij „Reset”, by przywrócić domyślny stan, usuwając całą zawartość zarejestrowaną przez gracza. Przed rozpoczęciem rejestracji makra, musisz wybrać jedną z opcji - „Execute One Time” (”Wykonaj raz”), „Loop mode” („Tryb pętli”) lub „Firekey mode” („Tryb przycisku ognia”) w pierwszej linii okna edytora makr. Klikaj dwukrotnie na tej linii by przełączyć na następną opcję, dopóki nie pojawi się żądana komenda.

Importuj Makro / Skrypt :
„Importuj” pozwala Tobie na korzystanie z tych samych makr/skryptów, których używają Twoi znajomi. Zapisz skrypty/makra wysłane przez Twoich przyjaciół w konkretnym miejscu, Następnie, kliknij „Importuj” z panelu oprogramowania i wybierz skrypty/makra, których potrzebujesz. Gratulacje! Z powodzeniem zaimportowałeś makra.



Eksportuj Makro / Skrypt :
Kliknij „Eksportuj”, a skrypty i makra, które ustawiłeś za pomocą oprogramowania gamingowego zostaną zapisane w folderze docelowym, który wybierzesz.



Rozpocznij / Zatrzymaj rejestrowanie:
Kliknij ikonę „rozpocznij” by rozpocząć rejestrowanie. Kliknij „zatrzymaj”, by je zatrzymać. Pomiędzy tymi dwoma kliknięciami, wszystkie operacje myszy i klawiatury są nagrywane i wyświetlane w oknie edytora makr.Wciśnięcie przycisku „Pauza/Przerwij” na klawiaturze także skutkuje zatrzymaniem nagrywania.

(3) DPI i narzędzia - instrukcja

Produkt posiada 4-poziomowy przełącznik rozdzielczości, z których domyślnymi są 800 (włączona jedna niebieska dioda) / 1600 (dwie diody) / 2400 (trzy diody) / 3200 (cztery diody). Użytkownik może zdefiniować własną rozdzielczośćz zakresu 100 dpi - 5700 dpi dla każdego z 4 poziomów. Co więcej, rozdzielczości osi X i Y mogą zostać ustawione przez użytkownika niezależnie od siebie.



a. Kliknij poziom DPI, który chcesz zmienić. Dostępne są 4 takie poziomy.



b. W obszarze zmiany DPI, przeciągnij suwak osi wzdłuż skali DPI. Ilość dpi będzie się zmieniać zgodnie z liczbą wyświetlaną po prawej stronie skali.
Uwaga: Nowa rozdzielczość zostanie zapisana w myszy automatycznie.



c. Zaznacz opcję "Setting X axle and Y axle resolution independently", jeżeli chcesz ustawić obie osie niezależnie.



Backup **Kopia :** Zapisuje kopię ustawień myszy do pliku.

Restore **Przywróć :** Przywraca ustawienia myszy z pliku.

Reset **Reset :** Resetuje wszystkie ustawienia myszy (makra zostaną usunięte)