QUICK START GUIDE
Solid State Drive

PRODUCT OVERVIEW
ADATA's Solid State Drive (SSD) is the next generation data storage drive that will overcome the limits of a conventional Hard Disk Drive (HDD). It is suitable for industrial use or direct replacement for normal use in Notebook/Desktop. This installation guide provides general installation and handling instructions. It is strongly recommended to be used in conjunction with the owner's manual of your computer.

SUPERIOR FEATURES
Resistance to shock, vibration, high altitude and temperature.
No noise
80% power consumption reduction over conventional HDD
Built-in ECC and wear-leveling
Faster boot up (no spin-up required)
Low read/write latency times

HANDLING PRECAUTIONS
Please be sure to avoid static handling the Solid State Drive as Electrostatic Discharge (ESD) can cause damage to the drive and other computer components. It is recommended to wear an antistatic wrist strap or glove to prevent static buildup.
Avoid direct exposure to sunlight, moisture and extreme temperatures to prevent damage.

SATA INSTALLATION
(1) Before the installation commences, be sure to shut down your computer system by disconnecting the power cord, or removing the battery from battery powered systems.
(2) Remove the cover to the drive compartment of your computer (refer to computer's manual), locate and identify the SATA connectors of your system. Please refer to your computer system's user manual for information on how to locate the SATA connectors.
(3) SATA cables on the motherboard should be connected to your SATA data and power connectors on the solid state drive. Please be aware that the L-shaped SATA connector can only fit in one direction. Before connecting, please identify the pin-1 location of the SATA plug and the SATA drive connector.
(4) The Solid State Drive can be securely mounted with the screws.
(5) After installation is complete, replace the outer casing to original position and reconnect the power cord or battery.
(6) Switch on the computer system to verify the installation.

CONFIGURING THE BIOS AND PARTITIONING THE DRIVE
(1) Power on your computer system normally and follow the on-screen instructions during boot-up to proceed into the BIOS or CMOS configuration.
(2) Select the Auto function in the BIOS/CMOS menu that represents the SSD. This will allow your system to detect the drive, and identify it as other than optical.
(3) Locate the SATA settings menu item and ensure the motherboard SATA ports are enabled. **ADATA recommends selecting the AHCI setting for SATA configuration.
(4) To save new settings and exit the BIOS/CMOS setup menu, choose the Save and Exit option.
(5) Reboot the system and allow it to boot normally to take effect.
(6) Verify the settings in your operating system by checking the BIOS/CMOS, select/enter Windows Disk Management or Disk Utility, such as Norton Ghost or others with your SSD, format the drive by using FDISK.EXE prior to installation.

WARRANTY STATEMENT:
ADATA provides replacement or repair services to our customers for defective products within the applicable warranty period. Please note that ADATA is not responsible for providing free repairs if the product defect is caused by any of the following factors:
(1) Damage caused by natural calamity or any irregular usage.
(2) Product has been repaired, altered or tampered with by unauthorized technicians.
(3) The warranty label has been altered, damaged or missing.
(4) Product serial number does not conform to our original system or the label has been damaged.
(5) Products purchased from unauthorized agents. This limited warranty covers only repairs or replacements of ADATA products. ADATA is not liable for any loss of data or damage incurred from interoperation with other items of system problems, removing, servicing or installing ADATA products. ADATA warranty policy applies to all ADATA products sold in all countries worldwide.

ONLINE CUSTOMER SERVICE:
ADATA online customer service is set up to provide more efficient and effective services to our customers. Customers are able to receive quick responses regarding product usage and to provide suggestions to ADATA directly. We welcome any suggestions and will do our best to insure customer satisfaction.
Please contact us at http://www.adata.com/en/service_support

EXCLUSIVE SOFTWARE DOWNLOAD :
Download drivers or software applications after registering your product with the attached number (the code shown on the tag on back side of package).
http://www.adata.com/en/exclusive_download

Please refer to http://www.adata.com/en/service for complete warranty terms and conditions.
Warranty policy on the website supersedes any other information if there is a discrepancy.

Guide d'Installation Rapide
Solid State Drive

APERÇU DU PRODUIT
Le Solid State Drive (Disque Solid-State Drive) d'ADATA sont la nouvelle génération de matériel de stockage de données qui dépassent les limites des disques durs traditionnels (HDD). Ils conviennent à un usage industriel ou directement pour un usage normal dans un ordinateur portable ou de bureau. Ce guide d'installation vous fournit les instructions nécessaires à l'installation et à la manipulation du produit. Il est fortement recommandé d'utiliser le manuel de votre ordinateur en complément de ces instructions.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Résistance aux chocs, aux vibrations, aux hautes altitudes et fortes températures.
Aucun bruit
70% plus économique en énergie qu'un HDD traditionnel
Correction d'erreurs et gestion de l'usure intégrées
Démarrage plus rapide (aucun temps de rotation des plateaux et lâtires de lecture)
Temps de latence lecture/écriture réduit

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Avant de manipuler le SSD, veillez à garder les pieds au sol car des décharges électrostatiques (ESD) peuvent endommager le disque et les autres composants informatiques. Il est recommandé de porter une bande antistatique au poignet ou une chaussure antistatique pour éviter l'électricité statique. Evitez d'exposer directement le matériel aux rayons du soleil, à la moisissure ou aux températures extrêmes pour éviter d'éventuels dommages.

INSTALLATION SUR PORT SATA
(1) Avant de démarrer l'installation, assurez-vous d'avoir bien éteint votre ordinateur et débranché la prise de courant ou la batterie pour les ordinateurs portables.
(2) Ouvrez le boîtier de votre ordinateur (référez-vous au manuel de votre ordinateur), localisez et identifiez les connecteurs SATA de votre système. Référez-vous au manuel d'utilisateur pour découvrir les disques durs déjà en place.
(3) Les câbles SATA de la carte mère doivent être connectés aux connecteurs SATA du disque dur SSD. Notez que le connecteur SATA en L ne se branche que dans un sens. Avant de les enfoncer, assur ez-vous que les broches SATA sont correctement branchées aux connecteurs SATA.
(4) Le SSD peut être vissé et solidement fixé grâce aux vis fournies
(5) Après l'installation, remettez le capot, refermez le boîtier de votre ordinateur et rebranchez la prise de courant ou la batterie.
(6) Allumez l'ordinateur et vérifiez que l'installation a été effectuée avec succès.

CONFIGUREZ LE BIOS ET PARTITIONNEZ LE DISQUE
(1) Allumez votre ordinateur normalement et suivez les instructions sur l'écran de démarrage pour accéder au menu de configuration du BIOS ou CMOS.
(2) Sélectionnez la fonction Auto dans le menu du BIOS/CMOS qui représente le SSD. Votre système détectera le SSD et l'identifiera comme un périphérique autre qu'optique.
(3) Localisez le menu de configuration SATA et assurez-vous que les ports SATA de la carte mère sont activés. **ADATA vous recommande de choisir le mode AHCI SATA pour la configuration BIOS.
(4) Pour enregistrer la nouvelle configuration et sortir du menu du BIOS/CMOS, sélectionnez l'option « save and exit ».
(5) Redémarrez votre système pour que les changements prennent effet.
(6) Si vous comptez installer un système d'exploitation sur le SSD, veillez à effacer la partition originale et à partitionner le SSD pendant l'installation du système d'exploitation.
(7) Si vous comptez installer des logiciels de sauvegarde système comme Norton Ghost ou autre vo tre SSD, formatez le disque en utilisant FDISK.Exe avant l'installation.

POLITIQUE DE GARANTIE :
Adata propose à ses clients un service de remplacement ou de réparation des produits défectueux dans la limite de la période de garantie applicable. ADATA ne fournira pas de réparation gratuite si le produit défectueux a été endommagé par l'une des causes suivantes :
(1) La cause des dommages est naturelle ou résulte d'une utilisation anormale.
(2) Le produit a été réparé ou démonté par du personnel non autorisé.
(3) L'étiquette de garantie a été altérée, endommagée ou manquante.
(4) Le numéro de série ne correspond pas au produit enregistré dans notre système ou l'étiquette a été endommagée.
(5) Le produit a été acheté auprès d'un revendeur non autorisé. Cette garantie limitée ne s'applique que pour la réparation ou le remplacement de produits ADATA défectueux. ADATA n'est nullement responsable en cas de perte de données ou de dommages résultant de l'interférence des problèmes de système ou à la désinstallation, réparation ou installation des produits ADATA. La garantie ADATA ne s'applique que sur la réparation et le remplacement de produits ADATA.

SERVICE CLIENT EN LIGNE
Le service client d'ADATA est disponible en ligne pour répondre plus efficacement aux clients. Les clients peuvent recevoir une aide rapide concernant l'utilisation des produits et peuvent également faire part de leurs remarques à ADATA. ADATA prend en compte vos suggestions et fait de son mieux pour satisfaire pleinement sa clientèle. Pour nous contacter, rendez-vous sur : http://www.adata.com/en/service_support

TÉLÉCHARGEMENT DE LOGICIELS EXCLUSIFS :
Enregistrez votre produit grâce au code situé au dos de l'emballage puis téléchargez pilotes et utilitaires sur :
http://www.adata.com/en/exclusive_download

Rendez-vous sur http://www.adata.com/en/service pour connaître tous les termes et conditions de garantie. En cas de contradiction, les conditions de garantie présentes sur le site internet font foi.

Guida rapida all'installazione
Solid State Drive

PANORAMICA SUL PRODOTTO
I Solid State Drive (SSD) di ADATA sono la serie di periferiche storage di ultima generazione che permettono di superare i limiti degli attuali Hard Disk Drive (HDD) Si possono utilizzare sia in ambito industriale che con un qualsiasi PC Desktop o portatile.

CARATTERISTICHE AVANZATE
Resistente agli urti, alle vibrazioni, alle alte temperature e altitudini elevate.
Il suo utilizzo non genera alcun rumore.
I consumi energetici sono ridotti dell'80 % rispetto a quelli di un HDD
Utilizza le tecnologie ECC e wear-leveling
Startup più veloce
Bassissimi tempi di latenza in lettura/scrittura

PRECAUZIONI PER UN CORRETTO USO DEL PRODOTTO
Fare in modo di scaricare elettricità statica toccando una superficie metallica prima di toccare i componenti del computer, si raccomanda di indossare un bracciale antistatico o dei guanti, per evitare un eventuale danneggiamento. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, all'umidità e alle temperature estreme potenzialmente dannose per il prodotto.

INSTALLAZIONE DEI CONNETTORI SATA
(1) Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi di spegnere il computer, scollegarlo dal cavo di corrente o, nel caso di un laptop,rimuovere la batteria.
(2) Rimuovere il coperchio del computer (si faccia riferimento al manuale rilasciato dal produttore), localizzare e identificare i connettori SATA nel sistema. Si faccia riferimento al manuale del produttore del computer per informazioni su come localizzare dei disco fisso installato nel computer.
(3) I cavetti SATA presenti sulla motherboard devono essere collegati ai connettori SATA dati e alimentazione del Solid State Drive. Si noti che i connettori SATA sono progettati a forma di L e possono essere collegati nel loro corretto posizionamento.
(4) Una volta che il disco è stato posto in sede, fissarlo utilizzando le viti fornite all'interno della confezione.
(5) Al termine dell' installazione, posizionare nuovamente il case esterno del computer e ricollegare il cavo di alimentazione o la batteria.
(6) Accendere il computer per verificare la corretta installazione del prodotto.

CONFIGURAZIONE DEL BIOS E DELLE PARTIZIONI DEL DRIVE
(1) Accendere il computer normalmente e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo per procedere nel menu di configurazione del BIOS.
(2) Nel menu del BIOS/CMOS che rappresenta l'unità SSD, selezionare l'opzione Autofunction
(3) Individuare la voce MENU di configurazione SATA e assicurarsi che le porte SATA sulla motherboard siano abilitate. **ADATA raccomanda di abilitare la modalità AHCI SATA nel setting del BIOS.
(4) Salvare la nuova configurazione e uscire dal menu di setup del BIOS/CMOS, selezionare l'opzione Salva ed esci.
(5) Al fine di permettere l'aggiornamento delle modifiche effettuate, spegnere e riaccendere il sistema
(6) Qualora si desiderasse installare un sistema operativo sull'unità SSD, è prima necessario cancellare la partizione originaria e poi procedere con il partizionamento dell'unità SSD durante l'installazione del sistema operativo).
(7) Se si desidera installare un tool di backup per l'SSD, come Norton Ghost o altri, far precedere la formattazione (tramite FDISK.EXE) all'istallazione.

CONDIZIONI DI GARANZIA:
ADATA offre servizi di sostituzione per propri clienti un servizio di sostituzione o riparazione per i prodotti difettosi, all'interno del periodo di garanzia. ADATA non fornisce la riparazione o la sostituzione gratuite qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
(1) Il danno sia stato causato da calamità naturali o da un utilizzo inappropriato.
(2) Il prodotto sia stato riparato da personale non autorizzato.
(3) L'etichetta della garanzia sia stata o manomessa, danneggiata o rimossa.
(4) Il numero seriale del prodotto non sia conforme a quanto registrato nei sistemi di ADATA.
(5) Prodotti acquistati da distributori non autorizzati. La presente garanzia copre soltanto la riparazione o sostituzione dei prodotti ADATA difettosi. ADATA non è responsabile per, e non copre con la propria garanzia, qualsiasi perdita di dati, qualsiasi costo riferito alla ricerca del problema che ha causato il difetto, la rimozione, il servizio o l'installazione dei prodotti ADATA. La garanzia fornita da ADATA è applicabile solo per la sostituzione di prodotti difettosi.

IL SERVIZIO ON LINE DI CUSTOMER SERVICE:
ADATA mette a disposizione dei propri clienti un servizio di Customer Service reale ed efficace. In tal modo i clienti DATA possono ricevere velocemente risposte in merito all'uso dei prodotti e fornire i propri commenti e feedback. ADATA è sempre disponibile a ricevere suggerimenti al fine di migliorare ulteriormente la soddisfazione dei propri clienti. Customers are able to receive quick responses regarding product usage and to provide feedback to ADATA directly. Contattateci al seguente indirizzo:
http://www.adata.com/en/service_support

DOWNLOAD:
Aggiornamento driver e varie utility software sono scaricabili all'indirizzo:
http://www.adata.com/en/exclusive_download

Consultare http://www.adata.com/en/service per i termini e le condizioni di garanzia nella loro completezza. Le condizioni di garanzia riportate sul sito Internet di ADATA sovrascrivono ogni altra informazione qualora dovessero verificarsi discrepanze.

Kurzanleitung
Solid State Drive

PRODUKTÜBERSICHT
ADATA Solid State Drives (SSD) gehören der neuen Generation von Laufwerken an, die es ermöglichen, den Flaschenhals herkömmlicher Festplatten (HDD) zu überwinden. Sie eignen sich sowohl für den industriellen als auch Notebook/Desktop-Einsatz. Diese Installationsanleitung bietet allgemeine Informationen zu Installation und Handhabung und sollte vor der der Verwendung der SSD gelesen werden.

EIGENSCHAFTEN
Resistent gegen Erschütterungen, Vibrationen und hohe Temperaturen
Geräuschlos
Bis zu 80% weniger Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten (HDD)
Integrierte ECC Fehlerkorrektur und Wear-Leveling
Schneller Start (sofortiger Datenzugriff, kein Anlaufen)
Niedrige Zugriffszeiten (Lesen/Schreiben)

VORSICHTSMAßNAHMEN
Bitte entladen Sie sich vor den geplanten Einbau. Es wird zudem empfohlen, mit einem antistatischen Armband oder Schuhen zu arbeiten, um elektrostatische Entladungen (ESD) zu vermeiden. Vermeiden Sie zudem direkte Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen.

SATA INSTALLATION
(1) Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie das System herunterfahren und die Stromversorgung unterbrechen (entfernen des Netzteilsteckers und/oder der Notebook-Batterie) haben.
(2) Öffnen Sie das Gehäuse (siehe Bedienungsanleitung des Herstellers), um die Laufwerke bzw. Identifizieren sie die SATA-Anschlüsse um die SSD anzuschließen.
(3) Schließen Sie die SATA-Daten- und Stromkabeln Schnaben im System montiert werden.
(4) Das SATA Kabel vom Mainboard sowie das SATA Stromkabel müssen nun mit der SSD verbunden werden. Beachten Sie, dass der L-förmige Anschlüsse nur in eine Richtung passen.
(5) Schließen Sie das Gehäuse und verzorgen Sie das System wieder mit Strom.
(6) Schalten Sie das System ein, um zu überprüfen, ob die Installation korrekt durchgeführt wurde.

BIOS-KONFIGURATION UND PARTITIONIEREN DER FESTPLATTE
(1) Schalten Sie das System ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um in das BIOS-Konfigurationsmenu zu gelangen.
(2) Wählen Sie die Auto Funktion im BIOS-Menü, welche SSD erkennt. Dies ermöglicht dem System, die SSD automatisch zu erkennen und die entsprechenden Einstellungen richtig zu setzen.
(3) Accessieren Sie das SATA Einstellungs Menü und überprüfen, ob SATA Ports aktiviert sind. **ADATA empfiehlt, die SSD im AHCI SATA Modus zu betreiben.
(4) Um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern, wählen Sie unter dem „Speichern und Verlassen" Option im BIOS und starten das System neu, damit die Änderungen wirksam werden.
(5) Falls Sie das Betriebssystem auf der SSD installieren wollen, so löschen Sie zunächst die ursprüngliche SSD Partition und partitionieren der SSD während des Installationsvorganges neu.
(6) Falls Sie ein Backup Tool verwenden möchten, so sollten Sie die SSD vor der Installation (z.B. mit FDISK.EXE) formatieren.

GARANTIEERKLÄRUNG
Innerhalb der Garantiezeit bietet ADATA seinen Kunden Ersatz- oder Reparaturdienstleistungen an. Bitte beachten Sie, dass die Garantie bei folgenden Faktoren nicht in Anspruch genommen werden kann:
(1) Schäden die durch Naturkatastrophen oder unsachgemäße Verwendung entstehen.
(2) Das Produkt wurde durch nicht authorisierte Personen geöffnet oder repariert.
(3) Das Garantieetikett wurde beschädigt oder fehlt.
(4) Die Seriennummer kann unserem System nicht zugeordnet werden.
(5) Das Produkt wurde bei einem unautorisierten Händler/Reseller erworben.

Diese beschränkte Garantie gilt nur für die Reparatur oder den Austausch von ADATA Produkten. ADATA haftet nicht für entstandene Kosten, die durch Systemprobleme, das Entfernen, das Warten oder das Installieren von ADATA Produkten entstehen. Die ADATA Garantiebedingung gilt für alle ADATA Produkte, die von authorisierten ADATA Händlern verkauft worden sind.

ONLINE KUNDENSERVICE
Der ADATA Kundenservice bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, ADATAs Hilfe in Anspruch zu nehmen. Kunden sind dadurch in der Lage, schnelle Rückmeldung in Bezug auf die Produktnutzung oder eventuell aufgetretene Probleme zu erhalten. ADATA freut sich über Ihre Anregungen und wir tun unser Bestes, um die Kundenzufriedenheit sicher zu stellen.
Bitte kontaktieren Sie uns unter: http://www.adata.com/en/service_support

EXKLUSIVER SOFTWARE DOWNLOAD
Nach der Produktregistrierung (mit Hilfe des Codes auf der Verpackungsrückseite) haben Sie die Möglichkeit, Treiber und weitere Software-Anwendungen herunterzuladen:
http://www.adata.com/en/exclusive_download

Bitte beachten Sie unsere vollständige Garantieerklärung unter http://www.adata.com/en/service . Bei Diskrepanzen ersetzen die Garantiebedingungen auf der ADATA Webseite alle anderen Garantieinformationen.

Consultare http://www.adata.com/en/service per i termini e le condizioni di garanzia nella loro completezza. Le condizioni di garanzia riportate sul sito Internet di ADATA sovrascrivono ogni altra informazione qualora dovessero verificarsi discrepanze.

Guía de Instalación Rápida para Disco Duro Sólido

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Los Discos Duros Sólidos (SSD) de ADATA son la siguiente generación de unidades de almacenamiento de datos que superan los límites de una unidad de disco duro convencional (HDD). Es adecuado para uso industrial o sustitución directa para uso normal en Notebook / Desktop. Esta guía de instalación proporciona instrucciones generales de instalación y uso. Se recomienda ser utilizado conjuntamente con el manual del equipo donde se instalará a unidad SSD.

VENTAJAS DE UN SSD ADATA
Resistencia al choque, vibración, altas temperaturas y altitud.
Funcionamiento silencioso, sin ruidos
ECC incorporado y corrección de errores
Arranque y encendido rápidos (sin spin-up)
Tiempos más cortos de latencia en escritura y lectura de archivos

PRECAUCIONES DE USO E INSTALACIÓN
Por favor, antes de manipular la unidad SSD, descargue la posible electricidad estática que usted puede acumular, conectándose a tierra. Las descargas electrostáticas (ESD) pueden causar daños a la unidad SSD y otros componentes de su equipo. Para evitar averías, se recomienda llevar una pulsera antiestática o guantes aislantes.

INSTALACIÓN CON CONECTOR SATA
(1) Antes de iniciar la instalación, asegúrese que su ordenador se encuentra desconectado de la red eléctrica o cualquier otra fuente de alimentación, como baterías, SAI, etc.
(2) Quite la tapa de la caja del ordenador (consulte el manual del ordenador), localice el conector SATA de su sistema. Por favor siga las instrucciones del fabricante de su ordenador acerca de cómo desmontar el equipo. Busque los conectores SATA.
(3) Los cables SATA de la placa base deben conectarse al conector SATA del la unidad ADATA SSD. Tenga en cuenta que el conector SATA en forma de L sólo encaja en una posición posible de conexión. Antes de presionar, asegúrese de que ambos conectores están alineados correctamente.
(4) Con los tornillos suministrados, atornille la unidad SSD para fijarla con seguridad.
(5) Después de que la instalación haya sido completada, ponga de nuevo la tapa de su ordenador en la posición original y vuelva a conectar la corriente o la batería.
(6) Encienda su ordenador y verifique la instalación

CONFIGURACIÓN DE LA BIOS Y PARTICIONADO DEL DISCO
Encienda su ordenador normalmente y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para entrar en el menu de configuración de la BIOS o CMOS.
Seleccione la función "AUTO" en el menú de su BIOS/CMOS que pertenece al SSD. Esto permitirá a su sistema autodetectar automáticamente el disco, depsio disco presione ESC.
Localice en el menú de configuración SATA y asegúrese que los puertos SATA de la placa base están habilitados. **ADATA recomienda que usted active o modo SATA AHCI na configuração BIOS
Si usted va instalar un Sistema Operativo (OS) en la unidad SSD, antes de instalar el sistema operativo, por favor borre la partición que viene por defecto.
Si usted quiere instalar un software de backup como Norton Ghost u otros similar, formatee el disco antes de su instalación usando FDISK.EXE.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA:
ADATA proporciona servicios de sustitución o reparación de productos defectuosos a nuestros clientes dentro del periodo de garantía aplicable. Tenga en cuenta que ADATA no es responsable de proporcionar reparación gratuita en cualquiera de los siguientes casos:
(1) Daños causados por desastres natural o uso inadecuado.
(2) El producto ha sido reparado o manipulado por personal técnico no autorizado.
(3) Si el sello de garantía es alterado, falta o está dañado.
(4) Si el número de serie del producto no coincide con el registros en nuestro sistema o la etiqueta ha sido alterada.
(5) Productos adquiridos a agentes no autorizados.

Esta garantía está limitada y cubre sólo la reparación o la sustitución de productos defectuosos ADATA. ADATA no es responsable de ninguna pérdida de datos o costo asociado a determinar por eliminación, mantenimiento o instalación de productos ADATA o de los sistemas donde sean conectados. La garantía de ADATA sólo se aplica a productos defectuosos. Los términos de garantía ADATA se aplican a todos los productos ADATA vendidos en agentes autorizados.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE "ON LINE"
El servicio de Atención al cliente "On line" de ADATA está concebido para ofrecer un servicio más eficiente y eficaz a nuestros clientes. Su respuesta es muy rápida para aquellas consultas relacionadas con los productos ADATA y permite hacer comentarios acerca de nuestras soluciones. En ADATA agradecemos cualquier sugerencia y pondremos nuestro mejor empeño para asegurar la satisfacción de nuestros clientes.
Por favor contacten: http://www.adata.com/en/service_support

DESCARGAS EXCLUSIVAS:
Pueden descargar diferente Software gratuito y drivers en:
http://www.adata.com/en/exclusive_download
Por favor visiten http://www.adata.com/en/service para una completa descripción de nuestros términos y condiciones de Garantía.
En caso de diferencias, los términos aparecidos en nuestro sitio web prevalecerán sobre cualquier otra información publicada.

Consulte http://www.adata.com/en/service para termes e condições completas da garantia.
Os termos de garantia no site da Internet prevalecem sobre qualquer outra informação se houver alguma discrepância.

Guia de Instalação Rápida
Drive Solid State

VISÃO GERAL DO PRODUTO
O Drive Solid State (SSD) da ADATA é um drive de armazenamento de dados de última geração que irá superar os limites de um Drive de Disco Rígido (HDD) convencional. O Drive é adequado para uso comercial ou substituição direta para uso normal em Notebook/Desktop. Este guia de instalação fornece instruções gerais de instalação e operação Recomendamos que seja usado conjuntamente com o manual do proprietário do computador.

CARACTERÍSTICAS SUPERIORES
Resistência a impactos, vibração, elevadas altitudes e altas temperaturas.
Não produz ruídos
Redução de 80% no consumo de energia comparado a um HDD convencional
ECC incorporado e auxílio da vida útil
Inicialização mais rápida (não é necessário girar o spin-up)
Tempo de latência baixo para leitura/gravação

PRECAUÇÕES DE MANUSEIO
Tome cuidado para não manusear o Drive Solid State já que Descargas Eletrostáticas (ESD) podem causar danos ao drive e outros componentes do computador. É recomendado usar uma tira de pulso ou luva antiestática para prevenir ESD.
Evite exposição direta aos raios solares, umidade, e temperaturas extremas para evitar danos.

INSTALAÇÃO SATA
(1) Antes de iniciar a instalação certifique-se de desligar seu sistema de computador desconectando o fio de alimentação ou removendo a bateria em sistemas alimentados por bateria.
(2) Remova a tampa do compartimento do computador (consulte o manual do proprietário do computador), localize e identifique os conectores SATA de seu sistema. Consulte o manual do usuário do sistema de computador para informações sobre como localizar os conectores SATA.
(3) Os cabos SATA da placa-mãe devem ser conectados aos conectores de dados e energia SATA no drive solid state SATA. Observe que o conector SATA em forma de L só pode ser encaixado em uma direção. Antes de pressioná-los no posição, certifique-se de alinhar os plugues SATA e os conectores do drive solid state corretamente.
(4) O Drive Solid State pode ser montado com segurança com os parafusos fornecidos.
(5) Depois de concluir a instalação, substitua a tampa externa e reconecte o cabo de alimentação ou a bateria.
(6) Ligue o sistema de computador para verificar a instalação.

CONFIGURANDO A BIOS E PARTICIONANDO O DRIVE
(1) Ligue seu seu sistema normalmente e siga as instruções na tela durante a inicialização e prossiga até o menu de configuração de BIOS ou CMOS.
(2) Selecione o item Auto no menu BIOS/CMOS que representa o SSD. Isso irá permitir ao seu sistema detectar automaticamente o disco, depois disso pressione ESC.
(3) Localize o menu de configuração SATA e certifique-se de que as portas SATA da placa-mãe estão habilitadas. **A ADATA recomenda que você ative o modo SATA AHCI na configuração BIOS
(4) Para salvar as novas configurações e sair do menu de configuração BIOS/CMOS, selecione a opção Salvar e Sair.
(5) Reinicie o sistema ou desligue-o para permitir que as alterações se tornem efetivas.
(6) Se for instalar um Sistema Operacional (OS) no SSD, primeiro apague a partição original antes de fazer uma nova partição no SSD durante a instalação do OS.
(7) Se planeja instalar qualquer ferramentas de backup, como Norton Ghost ou outras juntamente com seu SSD, formate-o usando FDISK.EXE antes da instalação.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA:
A ADATA oferece aos seus clientes substituição ou serviços de reparo para produtos defeituosos dentro do período de garantia aplicável. A ADATA não fornecerá reparos gratuitos se o produto defeituoso for causado por algum dos fatores a seguir:
(1) O produto sofreu danos causados por desastres naturais ou uso irregular.
(2) O produto foi reparado, alterado ou danificado ou perdido.
(3) O selo de garantia foi alterado, danificado ou perdido.
(4) O número de série do produto não corresponde ao nosso sistema original ou o selo foi danificado.
(5) Produtos adquiridos de agentes não-autorizados. Esta garantia limitada cobre somente reparos ou substituições de produtos da ADATA. A ADATA não é responsável por qualquer perda de dados ou por qualquer custos incorridos na determinação da origem dos problemas de sistema ou a remoção, manutenção ou instalação de produtos da ADATA. Os termos de garantia ADATA se aplicam a todos os produtos ADATA vendidos em agentes autorizados.

ATENDIMENTO ON-LINE AO CLIENTE:
O atendimento on-line ao cliente da ADATA foi desenvolvido para oferecer serviços mais eficientes e mais rápidos aos nossos clientes. Os clientes podem receber respostas rápidas em relação ao uso do produto e fornecer sugestões diretamente para a ADATA. Agradecemos qualquer sugestões e nos empenhamos ao máximo para assegurar a satisfação dos clientes.
Entre em contato conosco emhttp://www.adata.com/en/service_support

DOWNLOAD DE SOFTWARE EXCLUSIVO:
Faça o download de drivers e softwares aplicativos após registrar seu produto com o número anexo (código mostrado na etiqueta no verso da embalagem).
http://www.adata.com/en/exclusive_download

Consulte http://www.adata.com/en/service para termos e condições completas da garantia.
Os termos de garantia no site da Internet prevalecem sobre qualquer outra informação se houver alguma discrepância.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Solid State Drive

OMÓWIENIE PRODUKTU
Dysk SSD (Solid State Drive) firmy ADATA jest dyskiem do magazynowania danych nowej generacji, który przełamie ograniczenia konwencjonalnych dysków twardych (HDD). Jest on odpowiedni do zastosowań przemysłowych lub bezpośredniego użytku w komputerach przenośnych/stacjonarnych (Notebook/Desktop). Niniejsza instrukcja zapewnia ogólne instrukcje dotyczące instalacji oraz obsługi urządzenia. Zaleca się stosowanie go w połączeniu z instrukcją obsługi komputera dostawcy.

WYRÓŻNIAJĄCE CECHY
Odporność na wstrząsy, wibracje, duże wysokości i temperatury
Dysk hałasu
80% obniżenie zużycia energii w porównaniu z konwencjonalnych HDD
Wbudowane ECC oraz równoważenie zużycia
Szybszy start (brak konieczności rozpędu)
Niższe opóźnienia odczytu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS OBSŁUGI
Przed przystąpieniem do obsługi dysku SSD należy zadbać o uziemienie, ponieważ wyładowanie elektrostatyczne (ESD) może uszkodzić dysk oraz inne podzespoły komputera i innych części komputera. Aby zapobiec elektrostatycznemu należy wykorzystanie antystatycznej opaski na nadgarstek lub rękawiczki.
Elementów należy chronić przed bezpośrednim jest też unikanie bezpośredniego wystawienia na działanie słonecznych, wilgoci oraz ekstremalne temperatury.

INSTALACJA SATA
(1) Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć system komputera i odłączyć kabel zasilający lub wyjąć baterię w systemach zasilanych bateryjnie.
(2) Zdjąć pokrywę komory obudowy komputera (patrz instrukcja obsługi komputera), zlokalizować i rozpoznać złącza SATA systemu. Informacje o tym, jak zlokalizować złącza SATA, można znaleźć w podręczniku użytkownika instrukcja obsługi komputera.
(3) Kable SATA na płycie głównej należy podłączyć do złącz danych i zasilania SATA dysku SSD. Należy zwrócić uwagę, że złącze SATA w kształcie litery L można podłączyć tylko w jednym kierunku. Przed podłączeniem należy zidentyfikować położenie styku 1 wtyczki SATA i złącza dysku SSD SATA.
(4) Dysk SSD może być montowany za pomocą dołączonych śrub.
(5) Po zakończeniu instalacji należy ponownie zamontować obudowę w poprzedniej pozycji, a następnie podłączyć kabel zasilający lub baterię.
(6) Włączyć komputer, aby sprawdzić poprawność instalacji.

KONFIGURACJA BIOSU ORAZ PARTYCJONOWANIE DYSKU
(1) Należy normalnie włączyć system komputera i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przejść do menu konfiguracyjnego BIOS lub CMOS.
(2) SW menu BIOS/CMOS, które reprezentuje dysk SSD, wybierz opcję Auto. Spowoli to systemowi na automatyczne wykrycie dysku, a po tej operacji należy nacisnąć klawisz ESC.
(3) Przejdź do menu konfiguracji SATA i upewnij się, że porty SATA na płycie głównej są włączone. **ADATA zaleca włączenie trybu AHCI SATA w ustawieniach BIOS.
(4) Aby zapisać nowe ustawienia i wyjść z menu konfiguracji BIOS/CMOS, należy wybrać opcję Save oraz Exit.
(5) Należy ponownie uruchomić komputer bądź urządzenie, aby nowe ustawienia zostały wprowadzone.
(6) Jeśli na dysku SSD ma być zainstalowany system operacyjny, należy najpierw usunąć bieżącą partycję przed ponownym partycjonowaniem SSD podczas instalacji systemu operacyjnego.
(7) Jeśli na dysku SSD ma być zainstalowane narzędzie do tworzenia kopii zapasowej, takie jak Norton Ghost lub inne, należy sformatować dysk przy użyciu FDISK.EXE przed rozpoczęciem instalacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA GWARANCJI:
Firma ADATA zapewnia swoim klientom usługi wymiany lub naprawy uszkodzonych produktów w obowiązującym okresie gwarancyjnym. Należy zwrócić uwagę, że firma ADATA nie zapewnia darmowych napraw, jeżeli uszkodzenie produktu zostało spowodowane przez jeden z następujących czynników:
(1) Uszkodzenie spowodowane klęską żywiołową lub użytkowaniem w sposób nieprawidłowy.
(2) Próba naprawy, modyfikacji lub ingerowania w produkt przez osoby nieposiadające fachowców.
(3) Zmieniony, zniszczony lub brakujący etykiety seryjnej.
(4) Numer seryjny produktu nie odpowiada naszemu systemowi w oficjalnym systemie lub zniszczenie etykiety s eryjnej.
(5) Produkt zakupiony od nieoprawionych handlowców. Ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę produktów ADATA. ADATA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub koszty poniesione w celu określenia problemów systemowych, demontażu, obsługi lub montażu produktów ADATA. Polityka gwarancyjna ADATA ma zastosowanie do wszystkich produktów ADATA sprzedawanych przez autoryzowanych agentów.

INTERNETOWA OBSŁUGA KLIENTA:
Internetowa obsługa klienta ADATA została wprowadzona w celu zapewnienia bardziej wydajnej i efektywnej obsługi naszych klientów. Klient może w ten sposób uzyskać szybkie odpowiedzi dotyczące korzystania z produktów oraz zwrócić się z sugestiami bezpośrednio do firmy ADATA. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uczynimy co w naszej mocy, aby zapewnić zadowolenie klientów.
Prosimy o kontakt pod adresem: http://www.adata.com/en/service_support

EKSKLUZYWNY PROGRAMOWANIE DO POBRANIA:
Pobieraj sterowników lub oprogramowanie po zarejestrowaniu produktu przy pomocy jego kodu (kodu widocznego na etykiecie na tylnej stronie opakowania).
http://www.adata.com/en/exclusive_download

Consulte http://www.adata.com/en/service para termos e condições completas da garantia.
Os termos de garantia no site da Internet prevalecem sobre qualquer outra informação se houver alguma discrepância.

Kompletną wersję warunków gwarancji znajduje się pod adresem http://www.adata.com/en/service.
Zasady gwarancyjne zamieszczone na stronie internetowej mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi informacjami.

QUICK START PŘÍRUČKA
Solid State Drive

PŘEHLED PRODUKTU
ADATA Solid State Drive (SSD) je další generací paměťových jednotek pro ukládání dat, které budou překonávat hranice konvenčního pevného disku (HDD). Je vhodný nejen pro průmyslové použití, ale i jako bezproblémová náhrada do běžných notebooků/desktopů. Tento průvodce instalací poskytuje obecné pokyny pro instalaci a manipulaci. Doporučujeme, aby SSD byly použito podle pokynů v návodu k obsluze vašeho počítače.

HLAVNÍ VÝHODY SSD
Odolnost vůči nárazům, vibracím, vysoké nadmořské výšce a teplotě.
Žádný hluk
80% snížení spotřeby elektrické energie ve srovnání s běžnými HDD
Vestavěný ECC a vyrovnávání opotřebení
Rychlejší spouštění (není třeba

Краткое руководство по установке твердотельного накопителя SSD

ОБЗОР ПРОДУКТА

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ (SSD) ОТ КОМПАНИИ ADATA ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ПОКОЛЕНИЕМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДИСКОВЫХ ДАНКОВ НА ЗАМЕНУ НЕСТАБИЛЬНОГО ПРИВОДА КАК ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ, ТАК И ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СОБСТВЕННОМ КОМПЬЮТЕРЕ ИЛИ НОУТБУКЕ. ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОМОЖЕТ ВАМ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ ПРОДУКТ ПО СТАНДАРТАМ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА.

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА НА СИСТЕМНУЮ ПОДДЕРЖКУ ДАННОГО ПРОДУКТА.

ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ВИБРАЦИЯХ И УДАРАХ SSD-НАКОПИТЕЛИ ВЫДЕРЖИВАЮТ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ, НАПРИМЕР, ПРИ ПАДЕНИИ НОУТБУКА НА ПОЛ, БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ.

ОТСУТСТВИЕ ШУМА

ПОНИЖЕННОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ – НА 80% НИЖЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМИ HDD

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК (СЧИТАЕТ ТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЯ ВРАЩЕНИЯ ИСХОДНОГО ДИСКА)

ВСТРОЕННЫЙ КОД ECC ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ БИТОВЫХ ОШИБОК

БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ / ЗАПИСИ ДАННЫХ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЛОМОК, ВЫЗВАННЫХ СТАТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, НАКОПИТЕЛЬ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В АНТИСТАТИЧЕСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ ДО МОМЕНТА УСТАНОВКИ. ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАДЕТЬ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ РЕМЕШОК ИЛИ ПЕРЧАТКИ, ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ВЛАГИ И ВЫСОКОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

УСТАНОВКА SATA

(1) ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОДУКТА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ КОМПЬЮТЕР ОТКЛЮЧЕН ОТ ПИТАНИЯ (ОТСОЕДИНИТЕ ПИТАНИЕ / АККУМУЛЯТОР).

(2) ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ SSD К РАЗЪЕМУ ИНТЕРФЕЙСА SERIAL ATA МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ КОМПЬЮТЕРА ИЛИ ХОСТ-АДАПТЕРА SERIAL ATA (РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ СМ. В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ИНСТРУКЦИИ К КОМПЬЮТЕРУ).

(3) SATA-КАБЕЛЬ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН К ПИТАНИЮ ДАННЫХ И ПИТАНИЯ SATA НА ТВЕРДОТЕЛЬНОМ НАКОПИТЕЛЕ. ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ ПИТАНИЕ SATA МОЖЕТ ПОМЕСТИТЬСЯ В ОДИН НАПРАВЛЕНИЕ, ПРИ ЭТОМ ОСТАВЛЯТЬ ИЗГИБ В НУЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ, УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ.

(4) SSD-НАКОПИТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН В ОТСЕКЕ.

(5) ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УСТАНОВКИ SSD-НАКОПИТЕЛЯ ВОССТАНОВИТЕ КОРПУС КОМПЬЮТЕРА В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОНОВА ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ И АККУМУЛЯТОР.

(6) ВКЛЮЧИТЕ КОМПЬЮТЕР И ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВКУ SSD-НАКОПИТЕЛЯ.

НАСТРОЙКА BIOS И РАЗДЕЛОВ НА ДИСКЕ

(1) ВОЙДИТЕ В BIOS В ПРОГРАММНОМ РЕЖИМЕ И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭКРАНЕ ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ЭКРАНА ПРОГРАММЫ НАСТРОЙКИ BIOS.

(2) В ПРОГРАММЕ НАСТРОЙКИ ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ АВТОРАСПОЗНАВАНИЯ SSD-НАКОПИТЕЛЯ. ЭТО ПОЗВОЛИТ ВАШЕЙ СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИТЬ ДИСК И ПОСЛЕ ЕГО ПЕРЕЗАГРУЗКИ.

(3) ЗАЙДИТЕ В МЕНЮ НАСТРОЕК SATA И УБЕДИТЕСЬ В РАБОТЕ ПОРТА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ SATA. → ПЛАТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ AHCI SATA В НАСТРОЙКАХ BIOS.

(4) ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ФОРМАТИРОВАНИЯ ВЫХОДА ИЗ МЕНЮ НАСТРОЙКИ BIOS, СОХРАНИТЕ ВАШИ НАСТРОЙКИ И ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ КОМПЬЮТЕР.

(5) ПЕРЕЗАГРУЗИТЕСЬ СИСТЕМА ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СИЛУ.

(6) ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ УСТАНОВИТЬ ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ОС НА SSD, ПОЖАЛУЙСТА, СНАЧАЛА УДАЛИТЕ ИСХОДНЫЙ РАЗДЕЛ ДО ПЕРЕУСТАНОВКИ ОС ВАШЕЙ ИСТАНОВКИ ОС.

(7) ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ УСТАНОВИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИНСТРУМЕНТЫ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ (NORTON GHOST И ДРУГИЕ) НА SSD-НАКОПИТЕЛЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОТФОРМАТИРУЙТЕ ДИСК С ПОМОЩЬЮ FDISK.EXE.

ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА:

КОМПАНИЯ ADATA ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАМЕНУ ИЛИ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ДЕФЕКТНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ В ТЕЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО СРОКА, ОБЯЗЫВАЯ ВАШ ПРОДАВЕЦ, КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО РЕМОНТА ЕСЛИ ДЕФЕКТ БЫЛ ВЫЗВАН ЛЮБЫМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОРОВ:

(1) УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЕМ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫМ ИЛИ НЕБРЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ.

(2) ПРОДУКТ БЫЛ РАЗЪЕМ ОТПЕЧАТКОВ СТОРОННИМ СПЕЦИАЛИСТОМ СТРАХОВАЦИЯ ЦЕНТР.

(3) В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ПРОДУКТА БЕЗ МАРКИРОВКИ ЛИБО С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ИЛИ ПОДДЕЛЬНЫМИ НАКЛЕЙКАМИ, ИЛИ С ОТСУТСТВУЮЩИМИ ИЛИ ИЗМЕНЕННЫМИ ВВ ТОМ ЧИСЛЕ ВНУТРЕННИЙ ИДЕНТИФИКАТОР КАКИХ-ЛИБО КОМПОНЕНТОВ ИЛИ ВНЕШНЕЙ ЭТИКЕТКИ.

(4) В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ СЕРИЙНОГО НОМЕРА В НАШЕЙ СИСТЕМЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ НОМЕРА НА ЭТИКЕТКЕ.

(5) В СЛУЧАЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКТА У НЕАВТОРИЗОВАННОГО ДИЛЕРА ИЛИ ДИСТРИБЬЮТОРА. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ДЕФЕКТНЫХ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ ADATA. КОМПАНИЯ ADATA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГАРАНТИЮ НА УТРАТУ ДАННЫХ, ПРИБЫЛЬ ТОКО, ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ ЗАПЛАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛОМКОЙ ПРОДУКТА ИЛИ ЕГО НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТОЙ.

ПОЛИТИКА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПАНИИ ADATA ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО К РЕМОНТУ ИЛИ ЗАМЕНЕ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ ADATA.

ONLINE ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ:

ОНЛАЙН-СЕРВИС КОМПАНИИ ADATA ДОСТУПЕН ДЛЯ БОЛЕЕ БЫСТРОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ. КЛИЕНТЫ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ БЫСТРЫЕ ОТВЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧАСТОТНЫХ ВОПРОСОВ, ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВОК, ОТ КОМПАНИИ ADATA НАПРЯМУЮ. КОМПАНИЯ ADATA ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВАМ ЛУЧШЕЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛЮБЫХ ВАШИХ ЗАПРОСОВ. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО АДРЕСУ:

http://www.adata.com/en/service_support

СКАЧАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

ЧТОБЫ СКАЧАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ДРАЙВЕРЫ И ДРУГОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ ПОСЛЕ ВАШЕГО ВХОДА:

http://www.adata.com/en/exclusive_download

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ http://www.adata.com/en/service

ПОЛИТИКА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА САЙТЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛЬЗУ ДРУГУЮ ИНФОРМАЦИЮ В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ.

دليل البدء السريع لقرص الحالة الصلبة

نظرة عامة على المنتج

قرص الحالة الصلبة هو الجيل القادم لتخزين المعلومات، الذي سيتغلب على جدوى حجم الأقراص الصلبة وسرعتها. إن قرص الحالة الصلبة لا يحتوي على أجزاء متحركة، لهذا فهو أكثر متانة وأقل استهلاكًا للطاقة. يوفر كتيبك تثبيت وإستعمال القرص لمن المستحسن أن تستخدمه جدا لمن جانب جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ممزات متفوقة

مقاومة للصدمات والاهتزازات ودرجة الحرارة والارتفاعات الكبيرة

بدون ضوضاء

80% تخفيض استهلاك الطاقة الكلية HDD

منمو في ECC وإرشاد الصيانة

إلا تدور أصابعه (المطوية) عبر إعادة التشغيل

تكلفة أدنى لكل كمبيوتر إذا ما خفضنا

أسرع بدء تشغيل/إلا تدور أصابعه (المطوية) عبر إعادة التشغيل

قراءة وكتابة منخفضة في أوقات الكمون

التعامل مع الاحتياطيات

يرجى تجنيب نفسك على الأرض قبل التعامل مع قرص الحالة الصلبة لأن الكهرباء الساكنة تستطيع أن تسبب تلف لجهاز القرص. يجب عليك ارتداء سوار مضاد للكهرباء الساكنة أو لمس سطح معدني قبل لمس القرص. لقد المستخدمين أسوار مضاد ال