Electrolux

Electrolux 700 SenseCook ugradna rerna

COE7P31B






Prečica do recepata spremljenih baš kako treba
Postignite ukusne rezultate sa nama. Rerna 700 SenseCook® sa temperaturnim senzorom omogućava vam da pažljivo pratite temperaturu u jezgru namirnica. Ona će se čak isključiti kada dostigne odgovarajuću temperaturu. Krenite prečicom do mekanog bifteka i ukusnih lazanja.

Prednosti i karakteristike



Precizno pečenje uz naš temperaturni senzor
Zahvaljujući našem temperaturnom senzoru, možete da ostvarite savršene rezultate svaki put. On vam omogućava da pratite proces pečenja merenjem temperature u jezgru namirnica. Čak će vas obavestiti kada su namirnice pečene na željenoj temperaturi i prestati sa pečenjem.



Potpuna pregledost na našem LCD ekranu
Uz naš LCD ekran, vreme, režim i temperatura pripreme hrane su vam na dohvat ruke. On vam daje pristup unapred programiranim receptima, tako da rerna obavlja težak posao za vas. Izaberite jelo, a rerna će se automatski podesiti kako bi napravila savršeno jelo.



Pirolitičko čišćenje za dugotrajan sjaj
Uz našu pametnu funkciju pirolitičkog čišćenja vašu rernu ćete lako očuvati da izgleda kao nova. Ovaj sistem za samočišćenje zagreva rernu na temperaturu koja pretvara mast i druge ostatke u pepeo. Što znači da samo treba da obrišete dno. Nemojte provesti više ijedan dan u ribanju.

Uštedite vreme uz funkciju brzog zagrevanja
Naša funkcija brzog zagrevanja osigurava da rerna bude spremna kada i vi. Uz kraće vreme predgrevanja u poređenju sa konvencionalnim zagrevanjem, možete pretvoriti te dodatne trenutke u više nezaboravnih jela.

Brza i efikasna, podjednaka priprema
Naš sistem Even Cooking pokreće kruženje toplote u celoj rerni, obezbeđujući da sve bude podjednako pripremljeno. Sve to bez potrebe da okrećete posudu. Naša tehnologija znači da se rerna zagreva brže, štedeći vreme i energiju.

- Ugradna rerna
- Multifunkcionalna rerna sa kružnim elementom za zagrevanje
- Funkcije pečenja: Bottom, Fan + light, Grill, Grill + bottom + fan (humid), Grill + top, Grill + top + fan, Ring + bottom + fan, Ring + fan, Ring + fan (LTC), Top + bottom, Top + bottom (80°C fix)
- Automatski količinski programi
- Sonda za meso
- Elektronska kontrola temperature
- Automatski predlog temperature pečenja
- Funkcija brzog zagrevanja rerne
- Unutrašnjost rerne sa 3 nivoa za pečenje
- Funkcija automatskog bezbednosnog isključivanja rerne
- Indikatori preostale toplote
- Plehovi su u paketu sa rernom:
1 Cake tray grey enamel, 1 Dripping pan grey enamel
- Vrata laka za čišćenje
- Ventilator se zaustavlja kada se vrata rerne otvore
- Electronska funkcija za bezbednost dece
- Halogensko svetlo u rerni
- Svetlo u rerni se pali kada se vrata otvore
- Ventilator za hlađenje

Electrolux

Electrolux 700 SenseCook ugradna rerna

COE7P31B

Sprecifikacije

Installation	BI
Connectivity	Nema
Main colour	Black
Oven control type	Touch
Included fittings	TR2LV
Cooking	Fan + Ring
Trays type - Top Oven	1 Cake tray grey enamel, 1 Dripping pan grey enamel
Grids type - Top Oven	1 Wire shelf chromed high
Runners - Top Oven	Grid Runners Easy Entry
Total electricity loading (W)	3490
Max power grill - Top Oven	2300
Bottom element power - Top Oven	1000
Grill element power - Top Oven	2300
Ring element power - Top Oven	1900
Oven light - Top Oven	1, Back halogen
Cleaning top oven	Pyrolytic
Lamp power - Top Oven	40
Energy efficiency class	A+
SecGenEConskWhCM	0.93
Fan Forced - Energy consumption, kWh/cycle	0.69
Temperature range	30°C - 300°C
Noise power in dB(A) - Top Oven.	45
Volume usable, l	72

Largest surface area cmý - Top Oven	1424
Required fuse (A)	16
Voltage	220-240
Type of plug	Schuko
Cord length external	1.6
Weight net cleaner and accessories no packaging	32.6
Height total	594
Width mm	596
Depth mm	569
Built in height mm	600
Built in width mm	560
Built in depth mm	550
Weight gross cleaner and accessories with packaging	33.6
Package heigth	655
Package width	625
Package depth	665
Stacking level	6
Product Number Code	949 498 441
Bar code	7332543724307

