cudy

Quick Installation Guide

1-Port Gigabit xPON ONT

Model: GP10

English | Deutsch | Français | Español
Italiano | Български | Čeština | Dansk
Ελληνικά | Eesti | Suomi | Hrvatski
Magyar | Қазақша | Lietuvių kalba | Latviski
Nederlands | Norsk | Polski | Português
Română | Русский | Slovenčina | Slovenščina
Srpski | Svenska | Türkçe | Україна
اللغة العربية | 日本語 | 한국어 | Indonesia
ภาษาไทย | Tiếng Việt | 中文 (繁體)

NEED TECH HELP? 810600498

www.cudy.com

www.cudy.com/download support@cudy.com

Support: For technical support, the user guide and more information, please visit: https://www.cudy.com/support

❶





ⓒ



❷



b-A





English

1. Connect the Hardware
a. Connect the power adapter.
b. Connect the Internet.
c. Check the LEDs.

Note: If PON LED is flashing, continue with **Register the ONT**; if PON LED is solid on, skip to **Connect to the Internet**.

2. Register the ONT
a. Connect your computer to the ONT via an Ethernet cable.
b. Configure TCP/IP Properties, either A or B.

Note: IP address can be 192.168.1.x (x is from 2 to 253).

c. Log into cudy.net (or 192.168.1.1) , go to Admin → GPON Settings and enter the parameters provided by your ISP (Internet Service Provider) and click Apply Changes to register the ONT.

Note: If any problem with the settings, please consult your ISP.

Deutsch

1. Schließen Sie die Hardware an
a. Schließen Sie das Netzteil an.
b. Verbinden Sie das Internet.
c. Überprüfen Sie die LEDs.

Hinweis: Wenn die PON-LED blinkt, fahren Sie mit Registrieren des ONT fort; Wenn die PON-LED dauerhaft leuchtet, fahren Sie mit „Mit dem Internet verbinden " fort.

2. Registrieren Sie das ONT
a. Verbinden Sie Ihren Computer über ein Ethernet-Kabel mit dem ONT.
b. Konfigurieren Sie die TCP/IP-Eigenschaften, entweder A oder B.

Hinweis: Die IP-Adresse kann 192.168.1.x lauten (x liegt zwischen 2 und 253).

c. Melden Sie sich bei cudy.net (oder 192.168.1.1) an, gehen Sie zu Admin → GPON-Einstellungen, geben Sie die von Ihrem ISP (Internet Service Provider) bereitgestellten Parameter ein und klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um das ONT zu registrieren.

Hinweis: Bei Problemen mit den Einstellungen wenden Sie sich bitte an Ihren ISP.

Français

1. Connectez le matériel
a. Connectez l'adaptateur secteur.
b. Connectez Internet.
c. Vérifiez les LED.

Remarque: Si la LED PON clignote, continuez avec l'enregistrement de l'ONT ; si le voyant PON est allumé, passez à Se connecter à Internet.

2. Enregistrez l'ONT
a. Connectez votre ordinateur à ONT via un câble Ethernet.
b. Configurez les propriétés TCP/IP, A ou B.

Remarque: l'adresse IP peut être 192.168.1.x (x est compris entre 2 et 253).

c. Connectez-vous à cudy.net (ou 192.168.1.1), accédez à Admin → Paramètres GPON et entrez les paramètres fournis par votre FAI (fournisseur d'accès Internet) et cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer l'ONT.

Remarque: en cas de problème avec les paramètres, veuillez consulter votre FAI.

Español

1. Conecte el hardware
a. Conecte el adaptador de corriente.
b. Conéctate a Internet.
c. Verifique los LED.

Nota: Si el LED PON parpadea, continúe con Registrar la ONT; Si el LED PON está fijo, pase a Conectarse a Internet.

2. Registrar la ONT
a. Conecte su computadora a la ONT mediante un cable Ethernet.
b. Configure las propiedades de TCP/IP, ya sea A o B.

Nota: la dirección IP puede ser 192.168.1.x (x es de 2 a 253).

c. Inicie sesión en cudy.net (o 192.168.1.1), vaya a Admin → Configuración de GPON e ingrese los parámetros proporcionados por su ISP (proveedor de servicios de Internet) y haga clic en Aplicar cambios para registrar la ONT.

Nota: Si tiene algún problema con la configuración, consulte a su ISP.

Italiano

1. Collegare l'hardware
a. Collegare l'adattatore di alimentazione.
b. Connetti Internet.
c. Controllare i LED.

Nota: se il LED PON lampeggia, continuare con Registrare l'ONT; se il LED PON è acceso fisso, passare a Connessione a Internet.

2. Registrare l'ONT
a. Collega il tuo computer all'ONT tramite un cavo Ethernet.
b. Configurare le proprietà TCP/IP, A o B.

Nota: l'indirizzo IP può essere 192.168.1.x (x è compreso tra 2 e 253).

c. Accedi a cudy.net (o 192.168.1.1), vai su Admin → Impostazioni GPON e inserisci i parametri forniti dal tuo ISP (provider di servizi Internet) e fai clic su Applica modifiche per registrare l'ONT.

Nota: in caso di problemi con le impostazioni, consultare il proprio ISP.

Български

1. Свържете хардуера
a. Свържете захранващия адаптер.
b. Свържете интернет.
c. Проверете светодиодите.

Забележка: Ако светодиодът PON мига, продължете с Регистрирайте ONT; ако светодиодът PON свети постоянно, преминете към Свързване с интернет.

2. Регистрирайте ONT
a. Свържете компютъра си към ONT чрез Ethernet кабел.
b. Конфигурирайте TCP/IP свойства, A или B.

Забележка: IP адресът може да бъде 192.168.1.x (x е от 2 до 253).

c. Влезте в cudy.net (или 192.168.1.1), отидете на Admin → GPON Settings и въведете параметрите, предоставени от вашия ISP (доставчик на интернет услуги) и щракнете върху Apply Changes, за да регистрирате ONT.

Забележка: Ако възникне проблем с настройките, моля, консултирайте се с вашия интернет доставчик.

Čeština

1. Připojte hardware
a. Připojte napájecí adaptér.
b. Připojte se k internetu.
c. Zkontrolujte LED diody.

Poznámka: Pokud PON LED bliká, pokračujte registrací ONT; pokud PON LED svítí nepřerušovaně, přejděte na Připojení k internetu.

2. Zaregistrujte ONT
a. Připojte počítač k ONT pomocí ethernetového kabelu.
b. Nakonfigurujte vlastnosti TCP/IP, buď A nebo B.

Poznámka: IP adresa může být 192.168.1.x (x je od 2 do 253).

c. Přihlaste se na cudy.net (nebo 192.168.1.1), přejděte do Správce → Nastavení GPON a zadejte parametry poskytnuté vaším ISP (poskytovatelem internetových služeb) a kliknutím na Použít změny zaregistrujte ONT.

Poznámka: V případě jakýchkoliv problémů s nastavením se obraťte na svého ISP.

Dansk

1. Tilslut hardwaren
a. Tilslut strømadapteren.
b. Tilslut internettet.
c. Tjek LED'erne.

Bemærk: Hvis PON LED blinker, fortsæt med Registrer ONT; hvis PON LED lyser konstant, skal du springe til Opret forbindelse til internettet.

2. Registrer ONT
a. Slut din computer til ONT via et Ethernet-kabel.
b. Konfigurer TCP/IP-egenskaber, enten A eller B.

Bemærk: IP-adressen kan være 192.168.1.x (x er fra 2 til 253).

c. Log ind på cudy.net (eller 192.168.1.1), gå til Admin → GPON-indstillinger og indtast parametrene fra din internetudbyder (Internet Service Provider), og klik på Anvend ændringer for at registrere ONT.

Bemærk: Hvis der er problemer med indstillingerne, kontakt venligst din internetudbyder.

Ελληνικά

1. Συνδέστε το Υλικό
a. Συνδέστε το τροφοδοτικό.
b. Συνδέστε το Διαδίκτυο.
c. Ελέγξτε τα LED.

Σημείωση: Εάν η λυχνία LED PON αναβοσβήνει, συνεχίστε με την εγγραφή του ONT. Εάν το LED PON είναι σταθερά αναμμένο, μεταβείτε στην επιλογή Σύνδεση στο Διαδίκτυο.

2. Καταχωρίστε το ONT
a. Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο ONT μέσω ενός καλωδίου Ethernet.
b. Διαμορφώστε τις ιδιότητες TCP/IP, είτε A είτε B.

Σημείωση: Η διεύθυνση IP μπορεί να είναι 192.168.1.x (το x είναι από 2 έως 253).

c. Συνδεθείτε στο cudy.net (ή 192.168.1.1), μεταβείτε στο Διαχειριστής → Ρυθμίσεις GPON και εισαγάγετε τις παραμέτρους που παρέχονται από τον ISP (Παροχέας Υπηρεσιών Διαδικτύου) και κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή αλλαγών για να καταχωρήσετε το ONT.

Σημείωση: Εάν υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις, συμβουλευτείτε τον ISP σας.

Eesti

1. Ühendage riistvara
a. Ühendage toiteadapter.
b. Ühendage Internet.
c. Kontrollige LED-e.

Märkus: Kui PON LED vilgub, jätkake jaotisest Registreerige ONT; kui PON LED põleb pidevalt, minge jaotisse Interneti-ühenduse loomine.

2. Registreerige ONT
a. Ühendage arvuti Etherneti kaabli abil ONT-ga.
b. Konfigureerige TCP/IP atribuudid, kas A või B.

Märkus: IP-aadress võib olla 192.168.1.x (x on 2 kuni 253).

c. Logige sisse saidile cudy.net (või 192.168.1.1), avage administraator → GPON-i sätted ja sisestage oma Interneti-teenuse pakkuja (Internet Service Provider) pakutavad parameetrid ja klõpsake ONT registreerimiseks nuppu Rakenda muudatused.

Märkus: Kui seadetega tekib probleeme, konsulteerige oma Interneti-teenuse pakkujaga.

Suomi

1. Liitä laitteisto
a. Liitä virtalähde.
b. Yhdistä Internetiin.
c. Tarkista LEDit.

Huomautus: Jos PON-merkkivalo vilkkuu, jatka kohdasta Rekisteröi PON; Jos PON-merkkivalo palaa jatkuvasti, siirry kohtaan Yhdistä Internetiin.

2. Rekisteröi ONT
a. Yhdistä tietokoneesi ONT:hen Ethernet-kaapelilla.
b. Määritä TCP/IP-ominaisuudet, joko A tai B.

Huomautus: IP-osoite voi olla 192.168.1.x (x on 2 - 253).

c. Kirjaudu osoitteeseen cudy.net (tai 192.168.1.1), siirry kohtaan Admin → GPON Settings, syötä Internet-palveluntarjoajaltasi (Internet Service Provider) antamat parametrit ja rekisteröi ONT napsauttamalla Apply Changes.

Huomautus: Jos asetuksissa on ongelmia, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi.

Hrvatski

1. Spojite hardver
a. Spojite strujni adapter.
b. Spojite internet.
c. Provjerite LED diode.

Napomena: Ako PON LED trepće, nastavite s Registrirajte ONT; ako PON LED svijetli, prijeđite na povezivanje s internetom.

2. Registrirajte ONT
a. Povežite svoje računalo na ONT putem Ethernet kabela.
b. Konfigurirajte TCP/IP svojstva, bilo A ili B.

Napomena: IP adresa može biti 192.168.1.x (x je od 2 do 253).

c. Prijavite se na cudy.net (ili 192.168.1.1), idite na Administrator → GPON postavke i unesite parametre koje je dao vaš ISP (davatelj internetskih usluga) i kliknite Primijeni promjene za registraciju ONT-a.

Napomena: Ako imate problema s postavkama, obratite se svom ISP-u.

Magyar

1. Csatlakoztassa a hardvert
a. Csatlakoztassa a hálózati adaptert.
b. Csatlakoztassa az internetet.
c. Ellenőrizze a LED-eket.

Megjegyzés: Ha a PON LED villog, folytassa az ONT regisztrálásával; ha a PON LED folyamatosan világít, ugorjon a Csatlakozás az internethez szakaszhoz.

2. Regisztrálja az ONT-t
a. Csatlakoztassa számítógépét az ONT-hez Ethernet-kábellel.
b. Konfigurálja a TCP/IP-tulajdonságokat (A vagy B).

Megjegyzés: Az IP-cím 192.168.1.x lehet (x 2 és 253 között van).

c. Jelentkezzen be a cudy.net (vagy 192.168.1.1) webhelyre, lépjen az Admin → GPON Settings menüpontra, adja meg az internetszolgáltatója (Internet Service Provider) által megadott paramétereket, majd kattintson a Módosítások alkalmazása gombra az ONT regisztrálásához.

Megjegyzés: Ha bármilyen probléma van a beállításokkal, forduljon internetszolgáltatójához.

Қазақша

1. Жабдықты қосыңыз
a. Қуат адаптерін қосыңыз.
b. Интернетті қосыңыз.
c. Жарық диодтарды тексеріңіз.

Ескертпе: PON ЖШД жыпылықтап тұрса, ONT тіркеуімен жалғастырыңыз; PON жарық диоды жанып тұрса, Интернетке қосылуға өтіңіз.

2. ONT тіркеу
a. Компьютеріңізді Ethernet кабелі арқылы ONT желісіне қосыңыз.
b. TCP/IP сипаттарын конфигурацияланыз, A немесе B.

Ескертпе: IP мекенжайы 192.168.1.x болуы мүмкін (x 2-ден 253-ке дейін).

c. cudy.net (немесе 192.168.1.1) сайтына кіріп, Admin → GPON Settings тармағына өтіп, ISP (Интернет-қызмет провайдері) ұсынған параметрлерді енгізіп, ONT тіркеу үшін Өзгерістерді қолдану түймесін басыңыз.

Ескертпе: Параметрлерде қандай да бір мәселе болса, Интернет провайдеріне хабарласыңыз.

Lietuvių kalba

1. Prijunkite aparatinę įrangą
a. Prijunkite maitinimo adapterį.
b. Prisijunkite prie interneto.
c. Patikrinkite šviesos diodus.

Pastaba: Jei PON šviesos diodas mirksi, tęskite nuo Įregistruokite ONT; jei PON šviesos diodas dega nuolat, pereikite prie Prisijungimas prie interneto.

2. Užregistruokite ONT
a. Prijunkite kompiuterį prie ONT Ethernet kabeliu.
b. Konfigūruokite TCP/IP ypatybes, A arba B.

Pastaba: IP adresas gali būti 192.168.1.x (x yra nuo 2 iki 253).

c. Prisijunkite prie cudy.net (arba 192.168.1.1), eikite į Admin → GPON Settings ir įveskite savo IPT (interneto paslaugų teikėjo) pateiktus parametrus ir spustelėkite Apply Changes, kad užregistruotumėte ONT.

Pastaba: jei kyla problemų dėl nustatymų, kreipkitės į savo IPT.

Latviski

1. Pievienojiet aparatūru
a. Pievienojiet strāvas adapteri.
b. Pievienojiet internetu.
c. Pārbaudiet gaismas diodes.

Piezīme: ja PON LED mirgo, turpiniet ar Ieslēgta reģistrēšana; ja PON LED deg nepārtraukti, pārejiet uz Savienojuma izveide ar internetu.

2. Reģistrējiet ONT
a. Savienojiet datoru ar ONT, izmantojot Ethernet kabeli.
b. Konfigurējiet TCP/IP rekvizītus A vai B.

Piezīme: IP adrese var būt 192.168.1.x (x ir no 2 līdz 253).

c. Piesakieties vietnē cudy.net (vai 192.168.1.1), dodieties uz Admin → GPON Settings un ievadiet sava ISP (interneta pakalpojumu sniedzēja) nodrošinātos parametrus un noklikšķiniet uz Apply Changes, lai reģistrētu ONT.

Piezīme: Ja rodas problēmas ar iestatījumiem, lūdzu, sazinieties ar savu ISP.

Nederlands

1. Sluit de hardware aan
a. Sluit de voedingsadapter aan.
b. Maak verbinding met internet.
c. Controleer de LED's.

Opmerking: Als de PON-LED knippert, ga dan verder met Registreer de ONT; als de PON-LED continu brandt, ga dan naar Verbinding maken met internet.

2. Registreer de ONT
a. Sluit uw computer via een Ethernet-kabel aan op de ONT.
b. Configureer TCP/IP-eigenschappen, A of B.

Opmerking: het IP-adres kan 192.168.1.x zijn (x is van 2 tot 253).

c. Log in op cudy.net (of 192.168.1.1), ga naar Beheer → GPON-instellingen en voer de parameters in die zijn verstrekt door uw ISP (internetprovider) en klik op Wijzigingen toepassen om de ONT te registreren.

Opmerking: Als er problemen zijn met de instellingen, neem dan contact op met uw ISP.

Norsk

1. Koble til maskinvaren
a. Koble til strømadapteren.
b. Koble til Internett.
c. Sjekk lysdiodene.

Merk: Hvis PON LED blinker, fortsett med Registrer ONT; hvis PON LED lyser konstant, hopp til Koble til Internett.

2. Registrer ONT
a. Koble datamaskinen til ONT via en Ethernet-kabel.
b. Konfigurer TCP/IP-egenskaper, enten A eller B.

Merk: IP-adressen kan være 192.168.1.x (x er fra 2 til 253).

c. Logg inn på cudy.net (eller 192.168.1.1), gå til Admin → GPON-innstillinger og skriv inn parametrene gitt av din ISP (Internet Service Provider) og klikk på Bruk endringer for å registrere ONT.

Merk: Hvis du har problemer med innstillingene, vennligst kontakt Internett-leverandøren din.

Polski

1. Podłącz sprzęt
a. Podłącz zasilacz.
b. Połącz się z Internetem.
c. Sprawdź diody LED.

Uwaga: Jeśli dioda PON miga, przejdź do Rejestracja ONT; jeśli dioda LED PON świeci się światłem ciągłym, przejdź do części Łączenie z Internetem.

2. Zarejestruj ONT
a. Podłącz komputer do ONT za pomocą kabla Ethernet.
b. Skonfiguruj właściwości protokołu TCP/IP, A lub B.

Uwaga: Adres IP może mieć wartość 192.168.1.x (x wynosi od 2 do 253).

c. Zaloguj się do cudy.net (lub 192.168.1.1), przejdź do Admin → Ustawienia GPON i wprowadź parametry dostarczone przez Twojego ISP (dostawcę usług internetowych) i kliknij Zastosuj zmiany, aby zarejestrować ONT.

Uwaga: W przypadku jakichkolwiek problemów z ustawieniami należy skonsultować się ze swoim dostawcą usług internetowych.

Português

1. Conecte o hardware
a. Conecte o adaptador de energia.
b. Conecte a Internet.
c. Verifique os LEDs.

Nota: Se o LED PON estiver piscando, continue com Registrar o ONT; se o LED PON estiver aceso, vá para Conectar à Internet.

2. Registre o ONT
a. Conecte seu computador ao ONT por meio de um cabo Ethernet.
b. Configure as propriedades TCP/IP, A ou B.

Nota: O endereço IP pode ser 192.168.1.x (x é de 2 a 253).

c. Faça login em cudy.net (ou 192.168.1.1), vá em Admin → Configurações GPON e insira os parâmetros fornecidos pelo seu ISP (provedor de serviços de Internet) e clique em Aplicar alterações para registrar o ONT.

Nota: Se houver algum problema com as configurações, consulte seu ISP.

Română

1. Conectați hardware-ul
a. Conectați adaptorul de alimentare.
b. Conectați-vă la Internet.
c. Verificați LED-urile.

Notă: Dacă LED-ul PON clipește, continuați cu Înregistrare ONT; dacă LED-ul PON este aprins continuu, treceți la Conectare la Internet.

2. Înregistrați ONT
a. Conectați computerul la ONT printr-un cablu Ethernet.
b. Configurați proprietățile TCP/IP, fie A sau B.

Notă: adresa IP poate fi 192.168.1.x (x este de la 2 la 253).

c. Conectați-vă la cudy.net (sau 192.168.1.1), accesați Admin → Setări GPON și introduceți parametrii furnizați de ISP (furnizorul de servicii de internet) și faceți clic pe Aplicați modificări pentru a înregistra ONT.

Notă: Dacă există vreo problemă cu setările, vă rugăm să consultați ISP-ul dumneavoastră.

Русский

1. Подключите оборудование
a. Подключите адаптер питания.
b. Подключите Интернет.
c. Проверьте светодиоды.

Примечание: Если индикатор PON мигает, перейдите к регистрации ONT; Если индикатор PON горит постоянно, перейдите к разделу «Подключение к Интернету».

2. Зарегистрируйте ONT
a. Подключите компьютер к ONT через кабель Ethernet.
b. Настройте свойства TCP/IP: A или B.

Примечание: IP-адрес может быть 192.168.1.x (x — от 2 до 253).

c. Войдите в cudy.net (или 192.168.1.1), перейдите в раздел «Администратор» → «Настройки GPON», введите параметры, предоставленные вашим интернет-провайдером (интернет-провайдером), и нажмите «Применить изменения», чтобы зарегистрировать ONT.

Примечание: Если возникнут проблемы с настройками, обратитесь к своему интернет-провайдеру.

Slovenčina

1. Pripojte hardvér
a. Pripojte napájací adaptér.
b. Pripojte internet.
c. Skontrolujte LED diódy.

Poznámka: Ak LED dióda PON bliká, pokračujte v časti Register the ONT; ak PON LED svieti nepretržite, prejdite na Pripojenie na internet.

2. Zaregistrujte ONT
a. Pripojte počítač k ONT pomocou ethernetového kábla.
b. Nakonfigurujte vlastnosti TCP/IP, buď A alebo B.

Poznámka: Adresa IP môže byť 192.168.1.x (x je od 2 do 253).

c. Prihláste sa na cudy.net (alebo 192.168.1.1), prejdite na Správca → Nastavenia GPON a zadajte parametre poskytnuté vaším ISP (Poskytovateľ internetových služieb) a kliknite na Apply Changes pre registráciu ONT.

Poznámka: V prípade akýchkoľvek problémov s nastaveniami sa obráťte na svojho ISP.

Slovenščina

1. Priključite strojno opremo
a. Priključite napajalnik.
b. Povežite internet.
c. Preverite LED diode.

Opomba: Če LED PON utripa, nadaljujte z Registrirajte ONT; če lučka PON sveti, preskočite na Povezava z internetom.

2. Registrirajte ONT
a. Povežite svoj računalnik z ONT prek ethernetnega kabla.
b. Konfigurirajte lastnosti TCP/IP, A ali B.

Opomba: naslov IP je lahko 192.168.1.x (x je od 2 do 253).

c. Prijavite se v cudy.net (ali 192.168.1.1), pojdite na Admin → GPON Settings in vnesite parametre, ki vam jih je zagotovil vaš ISP (ponudnik internetnih storitev), ter kliknite Apply Changes, da registrirate ONT.

Opomba: Če imate težave z nastavitvami, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Srpski

1. Повежите хардвер
a. Повежите адаптер за напајање.
b. Повежите Интернет.
c. Проверите ЛЕД диоде.

Напомена: Ако ПОН ЛЕД трепери, наставите са Регистровањем ОНТ-а; ако ПОН ЛЕД светли, прећите на Повежите се на Интернет.

2. Региструјте ОНТ
a. Повежите рачунар са ОНТ преко Етернет кабла.
b. Конфигуришите ТЦП/ИП својства, А или Б.

Напомена: ИП адреса може бити 192.168.1.x (к је од 2 до 253).

c. Пријавите се на цуди.нет (или 192.168.1.1) , идите на Админ → ГПОН Сеттингс и унесите параметре које је дао ваш ИСП (Интернет Сервисе Провидер) и кликните на Аппли Цхангес да региструјете ОНТ.

Напомена: Ако имате проблема са подешавањима, обратите се свом ИСП-у.

Svenska

1. Anslut hårdvaran
a. Anslut strömadaptern.
b. Anslut Internet.
c. Kontrollera lysdioderna.

Obs: Om PON-lampan blinkar, fortsätt med Registrera ONT; om PON-lampan lyser med fast sken, hoppa till Anslut till Internet.

2. Registrera ONT
a. Anslut din dator till ONT via en Ethernet-kabel.
b. Konfigurera TCP/IP-egenskaper, antingen A eller B.

Obs: IP-adressen kan vara 192.168.1.x (x är från 2 till 253).

c. Logga in på cudy.net (eller 192.168.1.1), gå till Admin → GPON-inställningar och ange parametrarna som tillhandahålls av din ISP (Internet Service Provider) och klicka på Apply Changes för att registrera ONT.

Obs: Kontakta din internetleverantör om du har problem med inställningarna.

Türkçe

1. Donanımı Bağlayın
a. Güç adaptörünü bağlayın.
b. İnternet'e bağlanın.
c. LED'leri kontrol edin.

Not: PON LED'i yanıp sönüyorsa ONT'yi Kaydetme ile devam edin; PON LED'i sürekli yanıyorsa İnternete Bağlan'a geçin.

2. ONT'yi kaydedin
a. Bilgisayarınızı bir Ethernet kablosuyla ONT'ye bağlayın.
b. TCP/IP Özelliklerini A veya B olarak yapılandırın.

Not: IP adresi 192.168.1.x olabilir (x, 2 ila 253 arasındadır).

c. Cudy.net'te (veya 192.168.1.1) oturum açın, Yönetici → GPON Ayarları'na gidin ve İSS'niz (İnternet Servis Sağlayıcısı) tarafından sağlanan parametreleri girin ve ONT'yi kaydetmek için Değişiklikleri Uygula'ya tıklayın.

Not: Ayarlarla ilgili herhangi bir sorun varsa lütfen ISP'nize danışın.

Україна

1. Підключіть обладнання
a. Підключіть адаптер живлення.
b. Підключити Інтернет.
в. Перевірте світлодіоди.

Примітка: Якщо світлодіод PON блимає, продовжуйте Реєстрація ONT; якщо індикатор PON горить постійно, перейдіть до підключення до Інтернету.

2. Зареєструвати ОНТ
a. Підключіть комп'ютер до ONT за допомогою кабелю Ethernet.
b. Налаштуйте властивості TCP/IP, A або B.

Примітка: IP-адреса може бути 192.168.1.x (x — від 2 до 253).

в. Увійдіть на сайт cudy.net (або 192.168.1.1), перейдіть до «Адміністратор» → «Налаштування GPON», введіть параметри, надані вашим провайдером (провайдером Інтернет-послуг), і натисніть «Застосувати зміни», щоб зареєструвати ONT.

Примітка: У разі виникнення проблем із налаштуваннями зверніться до свого провайдера.

اللغة العربية

1. قم بتوصيل الأجهزة
a. قم بتوصيل محول الطاقة.
b. قم بتوصيل الإنترنت.
c. تحقق من المصابيح.

ملحوظة: إذا كان مؤشر PON يومض، فتابع تسجيل ONT؛ إذا كان PON مضاء بشكل ثابت، فانتقل إلى الاتصال بالإنترنت.

2. قم بتسجيل الـ ONT
a. قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بـ ONT عبر كابل Ethernet.
b. قم بتكوين خصائص TCP/IP، إما A أو B.

ملاحظة: يمكن أن يكون عنوان IP هو 192.168.1.x (x من 2 إلى 253).

c. قم بتسجيل الدخول إلى ten.yduc (أو 192.168.1.1)، وانتقل إلى المسؤول -> إعدادات GPON وأدخل المعلمات المقدمة من مزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك وانقر فوق تطبيق التغييرات لتسجيل ONT.

ملحوظة: في حالة وجود أي مشكلة في الإعدادات، يرجى استشارة مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.

日本語

1. ハードウェアを接続する
a．電源アダプターを接続します。
b. インターネットに接続します。
c. LED を確認してください。

注：PON LED が点滅している場合は、ONT の登録に進みます。PON LED が点灯している場合は、「インターネットへの接続」に進みます。

2. ONT を登録する
a．イーサネット ケーブルを介してコンピュータを ONT に接続します。
b. TCP/IP プロパティ (A または B) を構成します。

注：IP アドレスは 192.168.1.x (x は 2 ～ 253) です。

c. cudy.net (または 192.168.1.1) にログインし、[管理] -> [GPON 設定] に移動し、ISP (インターネット サービス プロバイダー) から提供されたパラメータを入力し、[変更の適用] をクリックして ONT を登録します。

注：設定に問題がある場合は、ISP にお問い合わせください。

한국어

1. 하드웨어 연결
a. 전원 어댑터를 연결하세요.
b. 인터넷을 연결하세요.
c. LED를 확인하세요.

참고: PON LED가 깜박이면 ONT 등록을 계속하세요. PON LED가 계속 켜져 있으면 인터넷에 연결로 건너뜁니다.

2. ONT 등록
a. 이더넷 케이블을 통해 컴퓨터를 ONT에 연결합니다.
b. TCP/IP 속성(A 또는 B)을 구성합니다.

참고: IP 주소는 192.168.1.x일 수 있습니다(x는 2부터 253까지).

c. cudy.net(또는 192.168.1.1)에 로그인하고 관리 -> GPON 설정으로 이동하여 ISP(인터넷 서비스 공급자)에서 제공한 매개변수를 입력하고 변경 사항 적용을 클릭하여 ONT를 등록하세요.

참고: 설정에 문제가 있는 경우 ISP에 문의하세요.

Indonesia

1. Hubungkan Perangkat Keras
a. Hubungkan adaptor daya.
b. Hubungkan Internet.
c. Periksa LEDnya.

Catatan: Jika LED PON berkedip, lanjutkan dengan Daftarkan ONT; jika LED PON menyala, lewati ke Sambungkan ke Internet.

2. Daftarkan ONT
a. Hubungkan komputer Anda ke ONT melalui kabel Ethernet.
b. Konfigurasikan Properti TCP/IP, baik A atau B.

Catatan: Alamat IP bisa 192.168.1.x (x dari 2 hingga 253).

c. Masuk ke cudy.net (atau 192.168.1.1), buka Admin → Pengaturan GPON dan masukkan parameter yang disediakan oleh ISP (Penyedia Layanan Internet) Anda dan klik Terapkan Perubahan untuk mendaftarkan ONT.

Catatan: Jika ada masalah dengan pengaturan, silakan berkonsultasi dengan ISP Anda.

ภาษาไทย

1. เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์
a. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟ
b. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
c. ตรวจสอบไฟ LED

หมายเหตุ: หาก PON LED กระพริบ ให้ดำเนินการต่อด้วย Register the ONT; หาก PON LED ติดค้าง ให้ข้ามไปที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

2. ลงทะเบียน ONT
a. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ ONT ผ่านสายอีเทอร์เน็ต
b. กำหนดค่าคุณสมบัติ TCP/IP ทั้ง A หรือ B

หมายเหตุ: ที่อยู่ IP อาจเป็น 192.168.1.x (x คือตั้งแต่ 2 ถึง 253)

c. เข้าสู่ระบบ cudy.net (หรือ 192.168.1.1) ไปที่ผู้ดูแลระบบ -> การตั้งค่า GPON และป้อนพารามิเตอร์ที่ได้รับจาก ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) ของคุณ แล้วคลิกใช้การเปลี่ยนแปลงเพื่อลงทะเบียน ONT

หมายเหตุ: หากเกิดปัญหากับการตั้งค่า โปรดปรึกษา ISP ของคุณ

Tiếng Việt

1. Kết nối phần cứng
a. Kết nối bộ đổi nguồn.
b. Kết nối Internet.
c. Kiểm tra đèn LED.

Lưu ý: Nếu đèn LED PON nhấp nháy, hãy tiếp tục với Đăng ký ONT; nếu đèn LED PON sáng liên tục, hãy chuyển sang phần Kết nối Internet.

2. Đăng ký ONT
a. Kết nối máy tính của bạn với ONT thông qua cáp Ethernet.
b. Định cấu hình Thuộc tính TCP/IP, A hoặc B.

Lưu ý: Địa chỉ IP có thể là 192.168.1.x (x từ 2 đến 253).

c. Đăng nhập vào cudy.net (hoặc 192.168.1.1), vào Admin → Cấu hình GPON và nhập các thông số do ISP (Nhà cung cấp dịch vụ Internet) của bạn cung cấp và nhấn Apply Changes để đăng ký ONT.

Lưu ý: Nếu có vấn đề với cài đặt, vui lòng tham khảo ISP của bạn.

中文 (繁體字)

1. 連接硬體
a. 連接電源轉接器。
b. 連接網路。
c. 檢查 LED。

注意： 如果 PON LED 閃爍，請繼續註冊 ONT； 如果 PON LED 常亮，請跳到連接到網路。

2. 註冊 ONT
a. 透過乙太網路線將您的電腦連接到 ONT。
b. 配置 TCP/IP 屬性，A 或 B。

注意： IP 位址可以是 192.168.1.x（x 是從 2 到 253）。

c. 登入 cudy.net （或 192.168.1.1），進入管理 -> GPON 設定並輸入 ISP（網際網路服務供應商）提供的參數，然後按一下應用程式變更以註冊 ONT。

注意： 如果設定有任何問題，請諮詢您的 ISP。

b-B



c







❸



LED



English

3. Connect to the Internet

a. Wiredly to the Internet: Connect your client device to the LAN port of ONT via an Ethernet cable, and enjoy the Internet.

b. Wirelessly to the Internet: Connect your wireless Router to the LAN port of ONT via an Ethernet cable, set up the Router's wireless network, and enjoy the Internet.

Caution, laser

DO NOT look directly at the **PON** port when the device is powered on, as well as the terminal of the indoor fiber cord, to prevent any harm to your eyes.

Deutsch

3. Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her

a. Kabelgebunden mit dem Internet: Verbinden Sie Ihr Client-Gerät über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port von ONT und genießen Sie das Internet.

b. Kabellos mit dem Internet: Verbinden Sie Ihren WLAN-Router über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port von ONT, richten Sie das WLAN-Netzwerk des Routers ein und genießen Sie das Internet.

Vorsicht, Laser

Schauen Sie NICHT direkt auf den **PON**-Anschluss, wenn das Gerät eingeschaltet ist, sowie auf den Anschluss des Glasfaserkabels für den Innenbereich, um Augenschäden zu vermeiden.

Français

3. Connectez-vous à Internet

a. Par câble à Internet : connectez votre appareil client au port LAN d'ONT via un câble Ethernet et profitez d'Internet.

b. Sans fil à Internet : connectez votre routeur sans fil au port LAN d'ONT via un câble Ethernet, configurez le réseau sans fil du routeur et profitez d'Internet.

Attention, laser

NE regardez PAS directement le port **PON** lorsque l'appareil est allumé, ainsi que la borne du cordon de fibre optique intérieur, pour éviter tout dommage à vos yeux.

Español

3. Conéctate a Internet

a. Por cable a Internet: conecte su dispositivo cliente al puerto LAN de ONT mediante un cable Ethernet y disfrute de Internet.

b. De forma inalámbrica a Internet: Conecte su enrutador inalámbrico al puerto LAN de ONT mediante un cable Ethernet, configure la red inalámbrica del enrutador y disfrute de Internet.

Precaución, láser

NO mire directamente al puerto **PON** cuando el dispositivo esté encendido, ni tampoco al terminal del cable de fibra interior, para evitar daños a sus ojos.

Italiano

3. Connettersi a Internet

a. Via cavo a Internet: collega il tuo dispositivo client alla porta LAN di ONT tramite un cavo Ethernet e goditi Internet.

b. In modalità wireless a Internet: collega il router wireless alla porta LAN di ONT tramite un cavo Ethernet, configura la rete wireless del router e goditi Internet.

Attenzione, laser

NON guardare direttamente la porta **PON** quando il dispositivo è acceso, così come il terminale del cavo in fibra interna, per evitare danni agli occhi.

Български

3. Свържете се с интернет

a. С кабел към интернет: Свържете вашето клиентско устройство към LAN порта на ONT чрез Ethernet кабел и се насладете на интернет.

b. Безжично към интернет: Свържете вашия безжичен рутер към LAN порта на ONT чрез Ethernet кабел, настройте безжичната мрежа на рутера и се насладете на интернет.

Внимание, лазер

НЕ гледайте директно към **PON** порта, когато устройството е включено, както и към терминала на вътрешния оптичен кабел, за да предотвратите увреждане на очите си.

Čeština

3. Připojte se k internetu

a. Bezdrátově k internetu: Připojte své klientské zařízení k LAN portu ONT pomocí ethernetového kabelu a užívejte si internet.

b. Bezdrátově k internetu: Připojte svůj bezdrátový router k LAN portu ONT pomocí ethernetového kabelu, nastavte bezdrátovou síť routeru a užívejte si internet.

Pozor, laser

NEDÍVEJTE se přímo na port **PON**, když je zařízení zapnuté, ani na koncovku vnitřního optického kabelu, aby nedošlo k poškození očí.

Dansk

3. Opret forbindelse til internettet

a. Kablet til internettet: Slut din klientenhed til LAN-porten på ONT via et Ethernet-kabel, og nyd internettet.

b. Trådløst til internettet: Tilslut din trådløse router til LAN-porten på ONT via et Ethernet-kabel, opsæt routerens trådløse netværk, og nyd internettet.

Forsigtig, laser

KIG IKKE direkte på **PON**-porten, når enheden er tændt, samt terminalen på den indendørs fiberledning, for at forhindre skade på dine øjne.

Ελληνικά

3. Συνδεθείτε στο Διαδίκτυο

a. Ενσύρματα στο Διαδίκτυο: Συνδέστε τη συσκευή-πελάτη σας στη θύρα LAN του ONT μέσω καλωδίου Ethernet και απολαύστε το Διαδίκτυο.

b. Ασύρματα στο Διαδίκτυο: Συνδέστε τον ασύρματο δρομολογητή σας στη θύρα LAN του ONT μέσω καλωδίου Ethernet, ρυθμίστε το ασύρματο δίκτυο του δρομολογητή και απολαύστε το Διαδίκτυο.

Προσοχή, λέιζερ

ΜΗΝ κοιτάτε απευθείας τη θύρα **PON** όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, καθώς και τον ακροδέκτη του καλωδίου ινών εσωτερικού χώρου, για να αποφύγετε οποιαδήποτε βλάβη στα μάτια σας.

Eesti

3. Looge Interneti-ühendus

a. Juhtmega Internetti: ühendage oma klientseade Etherneti kaabli abil ONT LAN-pordiga ja nautige Internetti.

b. Juhtmevabalt Internetti: ühendage juhtmevaba ruuter Etherneti kaabli abil ONT LAN-porti, seadistage ruuteri traadita võrk ja nautige Internetti.

Ettevaatust, laser

ÄRGE vaadake otse **PON**-porti, kui seade on sisse lülitatud, ega ka sisemise kiudjuhtme klemmile, et vältida silmade kahjustamist.

Suomi

3. Muodosta yhteys Internetiin

a. Langallisesti Internetiin: Liitä asiakaslaitteesi ONT:n LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla ja nauti Internetistä.

b. Langattomasti Internetiin: Liitä langaton reititin ONT:n LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla, määritä reitittimen langaton verkko ja nauti Internetistä.

Varo, laser

ÄLÄ katso suoraan **PON**-porttiin, kun laite on päällä, äläkä sisäkuitujohdon liittimeen, jotta silmäsi eivät vahingoitu.

Hrvatski

3. Spojite se na Internet

a. Žično na Internet: Povežite svoj klijentski uređaj na LAN priključak ONT-a putem Ethernet kabela i uživajte u Internetu.

b. Bežično na internet: povežite svoj bežični usmjerivač na LAN priključak ONT-a putem Ethernet kabela, postavite bežičnu mrežu usmjerivača i uživajte u internetu.

Oprez, laser

NEMOJTE gledati izravno u **PON** priključak kada je uređaj uključen, kao ni u priključak unutarnjeg optičkog kabela, kako biste spriječili bilo kakvu ozljedu očiju.

Magyar

3. Csatlakozzon az internethez

a. Vezetéken az internethez: Csatlakoztassa klienseszközét az ONT LAN-portjához Ethernet-kábellel, és élvezze az internetet.

b. Vezeték nélkül az internethez: Csatlakoztassa vezeték nélküli útválasztóját az ONT LAN-portjához Ethernet-kábellel, állítsa be a router vezeték nélküli hálózatát, és élvezze az internetet.

Vigyázat, lézer

NE nézzen közvetlenül a **PON**-portra, amikor az eszköz be van kapcsolva, valamint a beltéri optikai kábel csatlakozójára, hogy elkerülje a szemkárosodást.

Қазақша

3. Интернетке қосылыңыз

a. Интернетке сымды: клиенттік құрылғыны Ethernet кабелі арқылы ONT LAN портына қосыңыз және Интернетті пайдаланыңыз.

b. Интернетке сымсыз: сымсыз маршрутизаторды Ethernet кабелі арқылы ONT LAN портына қосыңыз, маршрутизатордың сымсыз желісін орнатыңыз және Интернетті пайдаланыңыз.

Абайлаңыз, лазер

Көзіңізге зиян тигізбеу үшін құрылғы қосулы кезде **PON** портына, сондай-ақ ішкі талшықты сымның терминалына тікелей ҚАРАМАҢЫЗ.

Lietuvių kalba

3. Prisijunkite prie interneto

a. Prie interneto laidiniu būdu: prijunkite savo klien-to įrenginį prie ONT LAN prievado per Ethernet kabelį ir mėgaukitės internetu.

b. Belaidžiu būdu prie interneto: Ethernet kabeliu prijunkite belaidį maršrutizatorių prie ONT LAN prievado, nustatykite maršrutizatoriaus belaidį tinklą ir mėgaukitės internetu.

Atsargiai, lazeriu

NEŽIŪRĖKITE tiesiai į **PON** prievadą, kai įrenginys įjungtas, taip pat į vidinio pluošto laido gnybtą, kad nepakenktumėte akims.

Latviski

3. Izveidojiet savienojumu ar internetu

a. Vadu savienojums ar internetu: savienojiet savu klienta ierīci ar ONT LAN portu, izmantojot Ether-net kabeli, un izbaudiet internetu.

b. Bezvadu savienojums ar internetu: savienojiet savu bezvadu maršrutētāju ar ONT LAN portu, izmantojot Ethernet kabeli, iestatiet maršrutētāja bezvadu tīklu un izbaudiet internetu.

Uzmanību, lāzers

Neskatieties tieši uz **PON** pieslēgvietu, kad ierīce ir ieslēgta, kā arī iekštelpu šķiedras vada spaili, lai novērstu jebkādu kaitējumu jūsu acīm.

Nederlands

3. Maak verbinding met internet

a. Bekabeld met internet: Sluit uw clientapparaat via een Ethernet-kabel aan op de LAN-poort van ONT en geniet van internet.

b. Draadloos met internet: Sluit uw draadloze router via een Ethernet-kabel aan op de LAN-poort van ONT, stel het draadloze netwerk van de router in en geniet van het internet.

Voorzichtig, laser

Kijk NIET rechtstreeks in de **PON**-poort wanneer het apparaat is ingeschakeld, en ook niet in de aansluiting van het glasvezelsnoer binnenshuis, om oogletsel te voorkomen.

Norsk

3. Koble til Internett

a. Kablet til Internett: Koble klientenheten til LAN-porten til ONT via en Ethernet-kabel, og nyt Internett.

b. Trådløst til Internett: Koble den trådløse ruteren til LAN-porten til ONT via en Ethernet-kabel, sett opp ruterens trådløse nettverk og nyt Internett.

Forsiktig, laser

IKKE se direkte på **PON**-porten når enheten er slått på, samt terminalen til innendørs fiberkabel, for å unngå skade på øynene dine.

Polski

3. Połącz się z Internetem

a. Przewodowe połączenie z Internetem: Podłącz urządzenie klienckie do portu LAN ONT za pomocą kabla Ethernet i ciesz się Internetem.

b. Bezprzewodowo z Internetem: Podłącz router bezprzewodowy do portu LAN ONT za pomocą kabla Ethernet, skonfiguruj sieć bezprzewodową routera i ciesz się Internetem.

Uwaga, laser

NIE patrz bezpośrednio na port **PON**, gdy urządzenie jest włączone, ani na końcówkę wewnętrznego prze-wodu światłowodowego, aby zapobiec uszkodzeniu oczu.

Português

3. Conecte-se à Internet

a. Com fio à Internet: Conecte seu dispositivo cliente à porta LAN do ONT por meio de um cabo Ethernet e aproveite a Internet.

b. Internet sem fio: Conecte seu roteador sem fio à porta LAN do ONT por meio de um cabo Ethernet, configure a rede sem fio do roteador e aproveite a Internet.

Cuidado, laser

NÃO olhe diretamente para a porta **PON** quando o dispositivo estiver ligado, bem como para o terminal do cabo de fibra interno, para evitar danos aos olhos.

Română

3. Conectați-vă la Internet

a. Prin cablu la Internet: Conectați-vă dispozitivul client la portul LAN al ONT printr-un cablu Ether-net și bucurați-vă de Internet.

b. Wireless la Internet: Conectați routerul fără fir la portul LAN al ONT printr-un cablu Ethernet, configurați rețeaua wireless a routerului și bucurați-vă de internet.

Atenție, laser

NU vă uitați direct la portul **PON** când dispozitivul este pornit, precum și la terminalul cablului de fibră din interior, pentru a preveni orice vătămare a ochilor.

Русский

3. Подключитесь к Интернету

а. Проводное подключение к Интернету. Подключите клиентское устройство к порту LAN ONT с помощью кабеля Ethernet и наслаждайтесь Интернетом.

б. Беспроводное подключение к Интернету: подключите беспроводной маршрутизатор к порту LAN ONT с помощью кабеля Ethernet, настройте беспроводную сеть маршрутизатора и наслаждайтесь Интернетом.

Осторожно, лазер

НЕ смотрите прямо на порт **PON**, когда устройство включено, а также на разъем внутреннего оптоволоконного кабеля, чтобы не повредить глаза.

Slovenčina

3. Pripojte sa k internetu

a. Káblovo k internetu: Pripojte svoje klientske zari-adenie k LAN portu ONT pomocou ethernetového kábla a užívajte si internet.

b. Bezdrôtovo k internetu: Pripojte váš bezdrôtový smerovač k LAN portu ONT pomocou etherne-tového kábla, nastavte bezdrôtovú sieť smerovača a užívajte si internet.

Pozor, laser

NEPOZERAJTE sa priamo na port **PON**, keď je zariade-nie zapnuté, ako aj na koncovku vnútorného optického kábla, aby ste si nepoškodili oči.

Slovenščina

3. Povežite se z internetom

a. Žično z internetom: Povežite svojo odjemalsko napravo z LAN vrati ONT prek ethernetnega kabla in uživajte v internetu.

b. Brezžično z internetom: Povežite svoj brezžični usmerjevalnik z vrati LAN na ONT prek ethernet-nega kabla, nastavite brezžično omrežje usmerje-valnika in uživajte v internetu.

Pozor, laser

NE glejte neposredno v vrata **PON**, ko je naprava vklopljena, kot tudi v priključek optičnega kabla za notranjo uporabo, da preprečite poškodbe oči.

Srpski

3. Повежите се на Интернет

а. Жичано на Интернет: Повежите свој клијентски уређај са ЛАН портом ОНТ-а преко Етхернет кабла и уживајте у Интернету.

b. Бежично на Интернет: Повежите свој бежични рутер са ЛАН портом ОНТ-а преко Етхернет кабла, подесите бежичну мрежу рутера и уживајте у Интернету.

Опрез, ласер

НЕ гледајте директно у **ПОН** порт када је уређај укључен, као ни у терминал унутрашњег оптичког кабла, како бисте спречили било какво оштећење очију.

Svenska

3. Anslut till Internet

a. Trådbundet till Internet: Anslut din klientenhet till LAN-porten på ONT via en Ethernet-kabel och njut av Internet.

b. Trådlöst till Internet: Anslut din trådlösa router till LAN-porten på ONT via en Ethernet-kabel, ställ in routerns trådlösa nätverk och njut av Internet.

Varning, laser

Titta INTE direkt på **PON**-porten när enheten är påsla-gen, såväl som terminalen på inomhusfibersladden, för att förhindra skada på dina ögon.

Türkçe

3. İnternete bağlanın

a. Kablolu olarak İnternet'e: İstemci cihazınızı bir Ethernet kablosu aracılığıyla ONT'nin LAN bağlantı noktasına bağlayın ve İnternet'in keyfini çıkarın.

b. Kablosuz olarak İnternet'e: Kablosuz Yönlendi-riciniz bir Ethernet kablosu aracılığıyla ONT'nin LAN bağlantı noktasına bağlayın, Yönlendiricinin kablosuz ağını kurun ve İnternet'in keyfini çıkarın.

Dikkat, lazer

Gözlerinizin zarar görmesini önlemek için, cihaz açık-ken **PON** bağlantı noktasına ve ayrıca iç mekan fiber kablosunun terminaline doğrudan BAKMAYIN.

Україна

3. Підключіться до Інтернету

а. Дротове підключення до Інтернету: підключіть свій клієнтський пристрій до порту LAN ONT за допомогою кабелю Ethernet і насолоджуйтеся Інтернетом.

b. Бездротовий доступ до Інтернету: підключіть свій бездротовий маршрутизатор до порту LAN ONT за допомогою кабелю Ethernet, налаштуйте бездротову мережу маршрутизатора та насолоджуйтесь Інтернетом.

Обережно, лазер

НЕ дивіться прямо на порт **PON**, коли пристрій увімкнено, а також на розʼєм внутрішнього оптоволоконного шнура, щоб запобігти будь-якому пошкодженню очей.

اللغة العربية

3. الاتصال بالإنترنت

a. اتصال سلكي بالإنترنت: قم بتوصيل جهاز العميل الخاص بك بمنفذ LAN الخاص بـ ONT عبر كابل Ethernet، واستمتع بالإنترنت.

b. لاسلكيًا بالإنترنت: قم بتوصيل جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك بمنفذ LAN الخاص بـ ONT عبر كابل Ethernet، وقم بإعداد الشبكة اللاسلكية لجهاز التوجيه، واستمتع بالإنترنت.

الحذر، الليزر

لا تنظر مباشرة إلى منفذ PON عند تشغيل الجهاز، وكذلك إلى طرف سلك الألياف الداخلي، لمنع أي ضرر لعينيك.

日本語

3. インターネットに接続する

a．有線でインターネットに接続：イーサネットケーブルを介してクライアントデバイスを ONT の LAN ポートに接続し、インターネットをお楽しみください。

b. ワイヤレスでインターネットに接続：イーサネットケーブルを介してワイヤレス ルーターを ONT の LAN ポートに接続し、ルーターのワイヤレス ネットワークをセットアップして、インターネットをお楽しみください。

注意、レーザー

目を傷つけないように、装置の電源が入っているときは **PON** ポートや屋内ファイバー コードの端末を直視しないでください。

한국어

3. 인터넷에 연결

a. 인터넷에 유선으로 연결: 이더넷 케이블을 통해 클라이언트 장치를 ONT의 LAN 포트에 연결하고 인터넷을 즐기세요.

b. 무선으로 인터넷에 연결: 이더넷 케이블을 통해 무선 라우터를 ONT의 LAN 포트에 연결하고 라우터의 무선 네트워크를 설정하고 인터넷을 즐기십시오.

주의, 레이저

눈에 해를 끼칠 수 있으므로 장치의 전원이 켜진 상태에서 **PON** 포트와 실내 광섬유 코드의 단자를 직접 보지 마십시오.

Indonesia

3. Sambungkan ke Internet

a. Secara kabel ke Internet: Hubungkan perangkat klien Anda ke port LAN ONT melalui kabel Ether-net, dan nikmati Internet.

b. Secara nirkabel ke Internet: Hubungkan Router nirkabel Anda ke port LAN ONT melalui kabel Eth-ernet, atur jaringan nirkabel Router, dan nikmati Internet.

Hati-hati, laser

JANGAN melihat langsung ke port **PON** saat perangkat dihidupkan, serta terminal kabel fiber dalam ruangan, untuk mencegah kerusakan pada mata Anda.

ภาษาไทย

3. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

a. เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบมีสาย: เชื่อมต่ออุปกรณ์ไคลเอนต์ของคุณเข้ากับพอร์ต LAN ของ ONT ผ่านสายอีเธอร์เน็ต และเพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

b. อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย: เชื่อมต่อเราเตอร์ไร้สายของคุณเข้ากับพอร์ต LAN ของ ONT ผ่านสายอีเธอร์เน็ต ตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของเราเตอร์ และเพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

ข้อควรระวัง เลเซอร์

อย่ามองที่พอร์ต **PON** โดยตรงเมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่ รวมถึงเข้าของสายไฟเบอร์ภายในอาคาร เพื่อป้องกันอันตรายต่อดวงตาของคุณ

Tiếng Việt

3. Kết nối Internet

a. Có dây với Internet: Kết nối thiết bị khách của bạn với cổng LAN của ONT qua cáp Ethernet và tận hưởng Internet.

b. Không dây với Internet: Kết nối Bộ định tuyến không dây của bạn với cổng LAN của ONT thông qua cáp Ethernet, thiết lập mạng không dây của Bộ định tuyến và tận hưởng Internet.

Thận trọng, laze

KHÔNG nhìn thẳng vào cổng **PON** khi bật nguồn thiết bị cũng như đầu cuối của dây cáp quang trong nhà để tránh gây hại cho mắt bạn.

中文 (繁體字)

3. 連結網路

a. 有線上網： 將客戶端設備透過網路線連接到 ONT 的 LAN 口， 即可享受上網的樂趣。

b. 無線上網： 將無線路由器透過網路線連接到 ONT 的 LAN 埠， 建立路由器的無線網絡， 享受上網的樂趣。

小心 , 雷射

設備通電時請勿直視 PON 埠以及室內光纖線端子， 以免對眼睛造成傷害。