A **Product Fiche**

B	**Supplier**	Philips
C	**Model ID**	32PFT5709/12
D	**Energy Efficiency Class**	A+
E	**Visible screen size (diagonal)**	81cm/32inch
F	**On mode average power consumption (W)**	30
G	**Annual Energy Consumption (kWh) *1**	44
H	**Standby Power Consumption (W) *2**	0.3
I	**Off mode Power Consumption (W)**	0.3
J	**Screen resolution (pixels)**	1920x1080

K *1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

L *2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch

A Produktdatenblatt
B Lieferanten
C Modellkennung
D Energieeffizienzklasse
E Sichtbare Bildschirmdiagonale
F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
G Jährlicher Energieverbrauch
H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
J Bildschirmauflösung
K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

Nederlands

A Productkaart
B Leverancier
C Typeaanduiding
D Energie-efficiëntieklasse
E Zichtbare schermdiagonaal
F Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand
G Jaarlijks energieverbruik
H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
I Elektriciteitsverbruik in de uitstand
J Schermresolutie
K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.
L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.

Italiano

A Scheda prodotto
B Fornitore
C Identificatore del modello
D Classe di efficienza energetica
E Diagonale dello schermo visibile
F Consumo di energia in modo acceso
G Consumo annuo di energia
H Consumo di energia in modo stand-by
I Consumo di energia in modo spento
J Risoluzione dello schermo
K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
L Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

Français

A Fiche produit
B Fournisseur
C Référence du modèle
D Classe d'efficacité énergétique
E Diagonale d'écran visible
F Consommation électrique en mode marche
G Consommation d'énergie annuelle
H Consommation électrique en mode veille
I Consommation électrique en mode arrêt
J Résolution de l'écran
K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

Español

A Ficha de producto
B Proveedor
C Identificador del modelo
D Clase de eficiencia energética
E Diagonal visible de la pantalla
F Consumo de electricidad en modo encendido
G Consumo de energía anual
H Consumo de electricidad en espera
I Consumo de electricidad en modo apagado
J Resolución de la pantalla
K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
L Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.
M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

Svenska

A Informationsblad
B Leverantör
C Modellbeteckning
D Energieffektivitetsklass
E Synlig skärmdiagonal
F Effektförbrukning i påläge
G Årlig energiförbrukning
H Effektförbrukning i standbyläge
I Effektförbrukning i frånläge
J Skärmupplösning
K Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
L När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

Norsk

A Produktinfo
B Leverandør
C Modell-ID
D Energieffektivitetsklasse
E Synlig skjerm-diagonal
F Strømforbruk i på-modus
G Årlig energiforbruk
H Strømforbruk i standby
I Strømforbruk i off-modus
J Skjermoppløsning
K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.
L Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

Suomi

A Tuoteseloste
B Tavarantoimittaja
C Mallitunniste
D Energiatehokkuusluokka
E Näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä
F Tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa
G Vuotuinen energiankulutus
H Valmiustilan energiankulutus
I Tehonkulutus pois päältä -tilassa
J Kuvaruudun resoluutio
K Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta.
L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä.
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.

Lietuvių k.

A Gaminio kortelė
B Tiekėjas
C Modelio identifikatorius
D Energijos efektyvumo klasė
E Matoma ekrano įstrižainė
F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį
G Metinis energijos sunaudojimas
H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį
J Ekrano skiriamoji geba
K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.
L Išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija.
M Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.

Português

A Ficha de produto
B Fornecedor
C Identificador de modelo
D Classe de eficiência energética
E Diagonal visível do ecrã
F Consumo, em termos de potência, no estado activo
G Consumo de energia anual
H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
J Resolução do ecrã
K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função.
M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

Dansk

A Datablad
B Leverandør
C Modelidentifikation
D Energieffektivitetsklasse
E Synlig skærmdiagonal
F Effektforbruget i tændt tilstand
G Årligt energiforbrug
H Effektforbruget i standbytilstand
I Effektforbruget i slukket tilstand
J Skærmopløsning
K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.
M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.

Български

A Продуктов фиш
B Доставчик
C Идентификатор на модела
D Клас на енерги йна ефективност
E Видим диагонал на екрана
F Консумация на енергия в режим "включен"
G Годишна консумация на енергия
H Консумация на енергия в режим "в готовност"
I Консумация на енергия в режим "изключен"
J Разделителна способноп на екрана
K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.
L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция.
M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.

Română

A Fişa produsului
B Furnizor
C Referinţă model
D Clasa de eficienţă energetică
E Diagonala vizibilă a ecranului
F Puterea consumată in modul activ
G Consumul anual de energie
H Puterea consumată în modul standby
I Puterea consumată în modul oprit
J Rezoluţie ecran
K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcţiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condiţiile de utilizare a aparatului TV.
L Când televizorul este oprit cu telecomandă şi nu este activă nicio funcţie.
M Pentru informaţii privind consumul nominal de energie, consultaţi eticheta de pe capacul posterior al televizorului.

Latviešu valodā

A Produkta speciālā zīme
B Piegādātāls
C Modeja identifikators
D Energoefektivitātes klase
E Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli
F Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš
G Ikgadējais enerģijas patēriņš
H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
J Ekrāna izšķirtspēja
K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.
L Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pulti un nedarbojas neviena funkcija.
M Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.

Polski

A Karta produktu
B Dostawca
C Identyfikator modelu
D Klasa efektywności energetycznej
E Przekątna widzialna ekranu
F Zużycie energii w trybie włączenia
G Roczne zużycie energii
H Zużycie energii w trybie czuwania
I Zużycie energii w trybie wyłączenia
J Rozdzielczość ekranu
K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.
M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.

Magyar

A Termékismertető adatlap
B Beszállító
C Típusazonosító
D Energiahatékonysági osztály
E Látható képátló nagysága
F Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
G Éves energiafogyasztás
H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
I Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
J Képernyőfelbontás
K A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció.
M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulsó burkolatán található címkét.

Česky

A Informační list výrobku
B Dodavatel
C Identifikační značka modelu
D Třída energetické účinnosti
E Viditelná úhlopříčka obrazovky
F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu
G Roční spotřeba elektrické energie
H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
J Rozlišení obrazovky
K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
L Když je televizor vypnuty dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.
M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

Ελληνικά

A Δελτίο προϊόντος
B Προμηθευτής
C Αναγνωριστικό μοντέλου
D Τάξη ενεργειακής απόδοσης
E Ορατή διαγώνιος οθόνης
F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας
G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
J Ανάλυση οθόνης
K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργί ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
L Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες.
M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.

Türkçe

A Ürün fişi
B Tedarikçi
C Model No
D Enerji verimlilik sınıfı
E Görülebilir ekran köşegeni
F Açık modda güç tüketimi
G Yıllık enerji tüketimi
H Beklemede güç tüketimi
I Kapalı modda güç tüketimi
J Ekran çözünürlüğü
K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
L Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.
M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.

Hrvatski

A Podatkovni list proizvoda
B Dobavljač
C ID modela
D Razred energetske učinkovitosti
E Dijagonala vidljivog zaslona
F Utrošak energije pri uključenosti
G Godišnji utrošak energije
H Utrošak energije u pripravnosti
I Utrošak energije pri isključenosti
J Razlučivost zaslona
K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.
L Kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.
M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naliepnicu na stražniem pokrovu televizora.

Slovensky

A Opis výrobku
B Dodávateľ
C Identifikačný znak modelu
D Trieda energetickej efektívnosti
E Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky
F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia
G Ročná spotreba elektrickej energie
H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
I Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
J Rozlíšenie obrazovky
K Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa.
L Keďje televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia.
M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televízora.

Eesti

A Tootekirjeldus
B Tarnija
C Mudelitähis
D Energiatõhususe klass
E Ekraani nähtava osa diagonaal
F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine
G Aastane energiatarbimine
H Ooteseisundi elektritarbimine
I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
J Ekraani resolutsioon
K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab nell tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist.
L Kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon el tööta.
M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.