Trust

Safety Sheet

60W USB type-C charger

EN

Safety and proper usage information

To ensure the best connection and prevent overheating of the tip:

- Press the connector firmly into the notebook's socket.
- Only connect a notebook that requires 60 watts or less.
- Confirm that the wall outlet provides the same type of power indicated on the device, both Voltage [V] and frequency [Hz].
- Before use, verify that the device, the attached cable and the wall outlet are not damaged in any way.
- Make sure the device is not placed on a heat-sensitive surface and that the adapter has sufficient ventilation.

DE

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

So gewährleisten Sie einen optimalen Anschluss und vermeiden die Überhitzung des Steckers:

- Drücken Sie den Anschlussstecker fest in die Buchse des Notebooks.
- Schließen Sie nur ein Notebook an, das maximal 60 Watt benötigt.
- Überprüfen Sie, ob die Steckdose den gleichen Strom führt, wie auf dem Gerät angegeben (Spannung [V] und Frequenz [Hz]).
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob das Gerät, das angeschlossene Kabel und die Steckdose in keiner Weise beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf keinen wärmeempfindlichen Flächen steht und dass das Netzteil ausreichend belüftet wird.

IT

Informazioni sulla sicurezza e sul corretto utilizzo del dispositivo

Per ottenere il migliore collegamento possibile ed evitare eventuali surriscaldamenti dello spinotto:

- collegare il connettore premendolo a fondo nella presa del notebook.
- Assicurarsi di collegare soltanto notebook che richiedono una potenza minore o uguale a 60 watt.
- Accertarsi che la presa a parete fornisca lo stesso tipo di alimentazione indicato sul dispositivo per quanto concerne la tensione [V] e la frequenza [Hz].
- Prima dell'uso, verificare che il dispositivo, il cavo integrato e la presa a parete non risultino in alcun modo danneggiati.
- Assicurarsi che il dispositivo non venga collocato su superfici sensibili al calore e che l'adattatore disponga di sufficiente ventilazione.

FR

Informations sur la sécurité et l'utilisation correcte du produit

Pour garantir la meilleure connexion possible et empêcher l'échauffement anormal de l'embout :

- Pressez fermement le connecteur dans la prise du portable.
- Branchez uniquement un ordinateur portable nécessitant 60 W ou moins.
- Vérifiez que la prise murale fournit le même type de courant que celui indiqué sur l'équipement, tant pour la tension [V] que pour la fréquence [Hz].
- Avant l'utilisation, vérifiez que l'équipement, le câble connecté et la prise murale ne sont endommagés en aucune façon.
- Assurez-vous que l'équipement n'est pas placé sur une surface sensible à la chaleur et que l'adaptateur dispose d'une ventilation suffisante.

NO

Sikkerhets- og bruksanvisning

Slik sørger du for best mulig forbindelse og at tuppen ikke overopphetes:

- Klem kontakten godt inn i utgangen på maskinen.
- Du må bare koble til en maskin som trenger 60 watt eller mindre.
- Forsikre deg om at stikkontakten gir samme type strøm som vist på strømforsyningsenheten, både spenning [V] og frekvens [Hz].
- Før bruk må du kontrollere at ikke enheten, den tilkoblede kabelen eller stikkontakten er skadet på noen måte.
- Forsikre deg om at enheten ikke er plassert på en overflate som er følsom for varme og at adapteren har tilstrekkelig ventilasjon.

ES

Instrucciones de seguridad y uso adecuado

Para garantizar una perfecta conexión y evitar el recalentamiento del conector:

- Introduzca con firmeza el conector en el enchufe del ordenador portátil.
- Apto para conectar ordenadores portátiles que no requieren más de 60 Vatios.
- Confirme que el tomacorriente de pared suministra el mismo tipo de corriente que se indica en el dispositivo, tanto el voltaje [V] como la frecuencia [Hz].
- Antes del uso, asegúrese de que el aparato, el cable y el tomacorriente de pared están en perfecto estado
- Compruebe que el aparato no ha sido colocado sobre una superficie sensible al calor y que el adaptador dispone de suficiente ventilación.

PT

Informações sobre segurança e a correcta utilização

Para assegurar a melhor ligação e impedir o sobreaquecimento do adaptador da ficha:

- Introduza bem o conector na tomada do computador portátil.
- Ligue apenas a um computador portátil que necessite de 60 watts ou menos.
- Confirme se a corrente eléctrica da tomada de parede é igual à indicada no dispositivo, que em termos de Voltagem [V] quer de frequência [Hz].
- Antes de utilizá-lo, verifique se o dispositivo, o respectivo cabo e a tomada de parede não apresentam sinais de estarem danificados.
- Certifique-se de que o dispositivo não é colocado sobre uma superfície termossensível e que o adaptador tem ventilação suficiente.

NL

Informatie over veiligheid en correct gebruik

Voor de beste aansluiting en om te voorkomen dat de plug oververhit raakt:

- Druk de plug stevig in de aansluiting van de notebook.
- Kan alleen worden aangesloten op een notebook die 60 Watt of minder verbruikt.
- Controleer of zowel het voltage [V] als de frequentie [Hz] van het stopcontact hetzelfde is als wordt aangegeven op het apparaat.
- Voordat u het apparaat gebruikt, moet u controleren of het apparaat zelf, de aangesloten kabel en het stopcontact op geen enkele manier beschadigd zijn.
- Plaats het apparaat niet op een warmtegevoelig oppervlak en zorg ervoor dat de adapter voldoende wordt geventileerd.

FI

Turvallisuus- ja käyttötiedot

Näin takaat parhaan yhteyden ja estät kärjen ylikuumenemisen:

- Paina liitin tukevasti notebook-kannettavan pistokkeeseen.
- Kytke ainoastaan notebook-kannettava, joka käyttää korkeintaan 60 watin tehoa.
- Varmista, että pistorasiasta tuleva virta on laitteessa osoitetun kaltaista sekä jännitteeltään [V] että taajuudeltaan [Hz].
- Varmista ennen käyttöä, että laite, johto ja pistorasia eivät ole vahingoittuneet millään tavalla.
- Varmista, että laitetta ei aseteta lämmölle herkälle alustalle ja että ilma sovittimen ympärillä voi kiertää riittävästi.

DA

Oplysninger om sikkerhed og korrekt brug

For at sikre den bedste forbindelse og forhindre overophedning af stikket:

- Sæt stikket rigtigt i computeren.
- Tilslut kun computere med et strømforbrug på 60 watt eller mindre.
- Kontroller, at stikkontakten leverer den strøm, der står anført på enheden, såvel Volt [V] som frekvens [Hz].
- Før brug kontrolleres det, at enheden, ledningen og stikkontakten ikke fremviser nogen form for skader.
- Placer aldrig enheden på overflader, der ikke tåler varme, og sørg altid for tilstrækkelig ventilation omkring enheden.

HR

Informacije o sigurnosti i pravilnom korištenju

Kako biste osigurali najbolju vezu i spriječili pregrijavanje vrha:

- Pritisnite priključak čvrsto u utičnicu prijenosnog računala.
- pojite samo prijenosno računalo koje zahtijeva 60 vati ili manje.
- Provjerite da li zidna utičnica pruža istu vrstu energije kakva je označena na uređaju, i napon [V] i frekvenciju [Hz]
- Prije uporabe potvrdite da uređaj, priključeni kabel i zidna utičnica nisu oštećeni ni na koji način.
- Uvjerite se da uređaj nije postavljen na površinu osjetljivu na toplinu i da adapter ima dostatnu ventilaciju.

SE

Information för säker och korrekt användning

För att garantera en bra anslutning och för att förhindra överhettning av kontaktspetsen:

- Tryck in kontakten ordentligt i den bärbara datorns uttag.
- Anslut bara en bärbar dator som kräver 60 W eller mindre.
- Kontrollera att vägguttaget ger den typ av ström som anges på enheten, både vad gäller spänning [V] och frekvens [Hz].
- Före användning ska du kontrollera att enheten, den inkopplade kabeln och vägguttaget inte är skadade på något sätt.
- Kontrollera att enheten inte är placerad på ett värmekänsligt underlag och att adaptern har tillräcklig ventilation.

CZ

Informace o bezpečnosti a správném používání

Optimální připojení a prevence přehřátí konektoru:

- Zasuňte konektor pevně do zásuvky v notebooku.
- Připojit lze pouze notebook s příkonem 60 wattů a méně.
- Ověřte si, že typ proudu v zásuvce odpovídá proudu indikovanému na zdroji napájení, a to jak napětím [V], tak frekvencí [Hz].
- Před použitím zařízení se ujistěte, že zařízení, přiložený kabel ani zásuvka ve zdi nejsou žádným způsobem poškozeny
- Zajistěte, aby zařízení nebylo umístěno na povrchu citlivém na teplo a aby byl adaptér dostatečně ventilován.

HU

A megfelelő és biztonságos használatra vonatkozó információk

A csatlakozó legoptimálisabb csatlakoztatásának biztosítása és a túlmelegedés elleni védelem érdekében:

- Illessze be a csatlakozót stabilan a hordozható számítógép aljzatába.
- Csak olyan hordozható számítógépet csatlakoztasson, amely 60 wattot vagy annál kevesebbet igényel.
- Ellenőrizze, hogy a fali aljzat ugyanolyan típusú áramot szolgáltat - feszültségben [V] és frekvenciában [Hz] -, mint amilyen az eszközön fel van tüntetve.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz és a csatlakoztatott kábel, illetve a fali aljzat sértetlen.
- Ügyeljen arra, hogy az eszköz ne kerüljön hőérzékeny felületre, és hogy az adapter hűtése megfelelő legyen.

BG

Информация относно безопасността и правилната експлоатация

За осигуряване на най-добро свързване и предотвратяване на прегряване на накрайника:

- Натиснете до упор конектора в контакта на ноутбука.
- Свързвайте само такъв ноутбук, който изисква захранване 60 вата или по-малко.
- Проверете дали мрежовият контакт осигурява същия вид захранване, който е посочен на устройството - напрежение [V] и честота [Hz].
- Преди използване проверете дали устройството, приложения кабел и мрежовия контакт не са повредени по някакъв начин
- Уверете се, че устройството не е поставено на повърхност, чувствителна на топлина, както и че адаптера има достатъчно място за вентилация.

EL

Информация относно безопасността и правилната експлоатация

За осигуряване на най-добро свързване и предотвратяване на прегряване на накрайника:

- Натиснете до упор конектора в контакта на ноутбука.
- Свързвайте само такъв ноутбук, който изисква захранване 60 вата или по-малко.
- Проверете дали мрежовият контакт осигурява същия вид захранване, който е посочен на устройството - напрежение [V] и честота [Hz].
- Преди използване проверете дали устройството, приложения кабел и мрежовия контакт не са повредени по някакъв начин
- Уверете се, че устройството не е поставено на повърхност, чувствителна на топлина, както и че адаптера има достатъчно място за вентилация.

RS

Informacije o bezbednosti i ispravnoj upotrebi

Da biste obezbedili najbolju moguću vezu i sprečili pregrevanje priključka:

- Priključak gurnite u utičnicu na laptopu.
- Priključite isključivo laptop koji iziskuje 60 vati ili manje.
- Proverite da li zidna utičnica pruža istu vrstu napajanja kakva je naznačena na uređaju, kako napon [V] tako i frekvenciju [Hz].
- Pre upotrebe proverite da li na uređaju, kablu i zidnoj utičnici ima bilo kakvih oštećenja.
- Pazite da uređaj ne stavite na površinu koja je osetljiva na toplotu i postarajte se da adapter ima odgovarajuću ventilaciju.

TR

Güvenlik ve doğru kullanım bilgileri

Ucu en iyi şekilde bağlamak ve aşırı ısınmasını önlemek için:

- Bağlayıcıyı dizüstü bilgisayarın soketine sağlam bir şekilde bastırın.
- Sadece 60 watt veya daha azını gerektiren bir dizüstü bilgisayar bağlayın.
- Duvar prizinin hem gerilim [V] hem de frekans [Hz] açısından aygıtın üzerinde belirtilen aynı güç tipine sahip olduğunu teyit edin.
- Kullanmadan önce, aygıtın, takılan kablonun ve duvar prizinin herhangi bir şekilde hasarlanmadığından emin olun.
- Aygıtın ısıya duyarlı bir yüzeye yerleştirilmediğinden ve adaptörün yeterli havalandırmaya sahip olduğundan emin olun.

SK

Informácie o bezpečnosti a správnom používaní

Zaistenie najlepšieho pripojenia a zabránenie prehriatiu konektora:

- Pevne zatlačte konektor do zásuvky notebooku.
- Pripájajte iba notebook, ktorý vyžaduje 60 wattov alebo menej.
- Overte si, že typ prúdu v zásuvke zodpovedá prúdu indikovanému na zariadení, a to ako napätím [V], tak frekvenciou [Hz].
- Pred použitím sa uistite, že zariadenie, pripojený kábel ani elektrická zásuvka nie sú poškodené
- Uistite sa, že zariadenie nie je umiestnené na povrchu citlivom voči teplu a že je zabezpečené dostatočné vetranie adaptéra.

SI

Varnostne informacije in informacije o ustrezni uporabi.

Če želite zagotoviti najboljšo povezavo in preprečiti pregrevanje konice:

- Trdno pritisnite priključek v vtičnico prenosnika.
- Povežite le prenosnik, ki zahteva 60 wattov ali manj.
- Preverite, da vtičnica omogoča isto vrsto napajanja, kot pa je označeno na napravi, preverite napetost [V] in frekvenco [Hz].
- Pred uporabo preverite, da naprava, pritrjeni kabel in vtičnica niso poškodovani.
- Pazite, da naprava ni postavljena na površino, ki je občutljiva na toploto in da ima razdelilnik zadostno prezračevanje.

RO

Informaţii privind siguranţa şi utilizarea corespunzătoare

Pentru a asigura cea mai bună conexiune şi a preveni supraîncălzirea vârfului:

- Apăsaţi conectorul cu fermitate în priza notebook-ului.
- Conectaţi numai notebook-urile care necesită 60 waţi sau mai puţin.
- Verificaţi dacă priza de perete furnizează acelaşi tip de putere indicat pe unitatea de alimentare, atât tensiune [V] cât şi frecvenţă [Hz].
- Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că unitatea de alimentare, cablul şi priza de perete nu sunt deteriorate în niciun fel.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul nu este plasat pe o suprafaţă sensibilă la căldură şi că adaptorul are o ventilaţie suficientă

RU

Информация по безопасности и надлежащему использованию

Для обеспечения наилучшего соединения и предотвращения перегревания насадки:

- Плотно вставьте соединитель в гнездо портативного компьютера.
- Подключайте только к портативному компьютеру, требующему мощности 60Вт или менее.
- Убедитесь, что розетка питающей сети имеет то же напряжение [В] и частоту [Гц], что и устройство.
- Перед использованием убедитесь в отсутствии повреждений устройства, подключенного кабеля и розетки.
- Убедитесь, что устройство не установлено на термочувствительной поверхности, а адаптер имеет достаточную вентиляцию.

PL

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Aby zapewnić najlepsze połączenie i zapobiec przegrzewaniu się końcówki:

- Należy podłączyć złącze do gniazda notebooka.
- Można podłączać tylko notebook, który wymaga 60 W lub mniej.
- Należy sprawdzić zgodność napięcia [V] i częstotliwości [Hz] w gniazdku elektrycznym z wartościami znamionowymi urządzenia.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy upewnić się, że urządzenie, przewód i gniazdko elektryczne nie zostały uszkodzone w jakikolwiek sposób.
- Należy upewnić się, że urządzenie nie zostało umieszczone na powierzchni wrażliwej na ciepło oraz że zasilacz ma zapewnioną odpowiednią wentylację.
- Dla urządzeń podłączalnych, gniazdo przyłączeniowe powinno być zamontowane blisko urządzenia i powinno być łatwo dostępne

UA

Інформація щодо безпечної та належної експлуатації

Для забезпечення надійного з'єднання та запобігання перегріву наконечника необхідно:

- Щільно вставте роз'єм у гніздо ноутбука.
- Тільки для підключення ноутбуків з адаптерами живлення потужністю 60 Вт або менше.
- Переконайтеся, що характеристики живлення штепсельної розетки відповідають специфікаціям, вказаним на пристрої, а саме напруга [В] тачастота[Гц].
- Перед використання перевірте, що пристрій, підключений кабель та розетка не мають жодних пошкоджень..
- Переконайтеся, що пристрій не розташований на чутливій до тепла поверхні та що адаптер живлення має достатньо вільного простору для вентиляції.

AE

معلومات السلامة والاستخدام السليم

لضمان أفضل توصيل والوقاية من الحرارة الزائدة من طرف التوصيل:

- اضغط الموصل بإحكام في مقبس الكمبيوتر الدفتري. في معظم
- فقط قم بتوصيل كمبيوتر دفتري يتطلب ٩٠ وات أو أقل.
- تأكد أن المأخذ الكهربائي الموجود بالحائط يوفر نفس نوع الطاقة الموضح على الجهاز، سواء الجهد [V] أو التردد [Hz].
- قبل الاستخدام، تحقق من عدم تلف الجهاز أو الكبل المرفق أو مقبس الحائط بأي شكل من الأشكال.
- تأكد من عدم وضع الجهاز على سطح حساس للحرارة، وأن المحول لديه ما يكفي من التهوية.