CHALKtivity

Chalk in action!

4+

Foot stampers · Voetstempels · Sabots à empreintes · Fußstempel · Pisa&Pinta · Estampadores de pé · Timbri da scarpa







UK

1. Open the lid of the foot stamper.
2. Fill the two bases with chalk powder and close the lid.*
3. Strap them to your feet. The straps of the stampers are adjustable to fit kids of different ages and sizes. Ready to play! As you walk the stampers leave a chalk pattern of moons and stars on the ground.

*Extra refill packs can be bought separately.

NL

1. Open de dop van de voetstempel.
2. Vul het compartiment met krijtpoeder en sluit de dop.*
3. Bind ze onder je voeten. De bandjes van de stempels zijn verstelbaar, zodat ze geschikt zijn voor kinderen van verschillende leeftijden. Klaar om te spelen! Bij iedere stap die je zet, maken je voeten manen en sterren op de grond.

*Navulverpakkingen met krijtpoeder zijn apart verkrijgbaar.

FR

1. Ouvre l'opercule du sabot à empreintes.
2. Remplis le compartiment de poudre de craie.*
3. Attache le sabots à ton pied. Les attaches des sabots sont ajustables de manière à convenir à des enfants d'âges et de tailles différents. Le jeu peut commencer ! À chaque pas, tu laisses des lunes et des étoiles sur le sol.

*Les recharges de poudre de craie sont vendues séparément.

DE

1. Öffne den Verschlussdeckel auf dem Fußstempel.
2. Fülle das Kreidepulver in die zwei Kammern. Schließe anschließend den Verschlussdeckel wieder.*
3. Schnalle die Halter unter deine Füße. Die Fußstempel haben längenverstellbare Bändchen und eignen sich daher für Kinder in jedem Alter und jeder Größe. Jetzt geht's los! Wenn du mit den Fußstempeln läufst, hinterlassen sie wunderschöne Sterne und Monde auf dem Boden.

*Nachfüllverpackungen mit Kreidepulver sind separat erhältlich.

SP

1. Abre el tapón de tus Pisa&Pinta.
2. Llena el compartimento de tiza en polvo.*
3. Ajusta las correa a tus pies. Las correas son ajustables a los pies de niños de diferentes tamaños y edades. ¡Listo para jugar! Según vayas andando los Pisa&Pinta dejarán un patrón de lunas y estrellas de tiza en el suelo.

* Los paquetes de repuesto de tiza en polvo pueden comprarse por separado.

PT

1. Abra a tampa do estampador de pé.
2. Encha as duas bases com pó de giz.*
3. Prenda as bases nos pés. As fitas dos estampadores podem ser ajustadas para crianças de diferentes idades e tamanhos.
4. Pronto para brincar! Ao caminhar, os estampadores deixam no chão um desenho de giz de luas e estrelas.

* As recargas podem ser compradas separadamente.

IT

1. Apri il coperchio del timbro da scarpa.
2. Riempi il compartimento di ciascun timbro con il gesso in polvere.*
3. Allacciali alle scarpe servendoti dei cinturini. I cinturini dei timbri da scarpa sono regolabili per poter essere adattati alle scarpe di bambini di età e misure diverse.
4. Sei pronto per giocare! Man mano che cammini i timbri lasciano a terra le impronte di lune e stelle.

* I pacchetti per le ricariche aggiuntive di gesso in polvere possono essere acquistati a parte.

UK

WASHING/CARE INSTRUCTION:
For use ONLY outdoors. Leaving powdered chalk on surfaces for extended periods is not recommended. To remove powdered chalk from surfaces, use water, bristle brush or high pressure hose. Wipe the toy clean with a damp cloth.

CAUTION:
Powdered chalk may stain some fabrics and surfaces. Test on a small area before use. Use of this product by children should be supervised by an adult.

NL

WAS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES:
UITSLUITEND voor gebruik buitenshuis. Het is niet aan te raden om krijtpoeder lang te laten zitten op oppervlaktes. Om het krijtpoeder te verwijderen van oppervlaktes gebruik water, borstel of hogedrukspuit. Veeg het speelgoed schoon met een vochtige doek.

LET OP:
Krijtpoeder kan vlekken geven in sommige stoffen en materialen. Probeer eerst op een klein oppervlak. Kinderen mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

FR

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE :
Pour usage extérieur UNIQUEMENT. Il est déconseillé de laisser la poudre de craie sur les surfaces pendant une longue période de temps. Pour enlever la poudre de craie des surfaces, utilisez de l'eau, une brosse à poils ou un tuyau à haute pression. Nettoyez le jouet avec une serviette humide.

MISE EN GARDE :
La poudre de craie peut tâcher certains tissus et surfaces. Faites un essai sur une petite surface avant utilisation. Produit à utiliser par les enfants sous la surveillance d'un adulte.

DE

WASCH- UND GEBRAUCHSANLEITUNG:
AUSSCHLIESSLICH zum Spielen im Freien verwenden. Die Kreide-Kreationen sollten nicht lange Zeit auf den Flächen stehen bleiben. Die Kreide-Kreationen mit Wasser, Bürste oder Hochdruckreiniger von den Flächen entfernen. Das Spielzeug mit einem feuchten Tuch abwaschen.

ACHTUNG:
Kreidepulver kann auf einigen Stoffen und Materialen Flecken verursachen. Zuerst auf einer kleinen Fläche ausprobieren. Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

SP

INSTRUCCIONES DE LAVADO/CUIDADO:
SOLO para uso en exteriores. No se recomienda dejar los dibujos de tiza en las superficies durante largo periodos; para eliminarlos utilice agua, cepillo o lavado a presión. Limpie el juguete con un paño húmedo.

ATENCIÓN:
La tiza en polvo puede manchar algunos tejidos y materiales. Pruébelo antes de usar en una pequeña superficie. Los niños solo deben usar el producto bajo supervisión de un adulto.

PT

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM/CUIDADO:
SÓ para uso ao ar livre. Não se recomenda deixar giz em pó em superfícies por períodos prolongados. Para remover giz em pó de superfícies, use água, escova de cerdas ou mangueira de alta pressão. Limpe o brinquedo com um pano húmido.

CUIDADO:
O giz em pó pode manchar alguns tecidos e superfícies. Teste numa pequena área antes de usar. Crianças devem utilizar este produto sob supervisão de um adulto.

IT

AVVERTENZE DI PULIZIA E CURA:
Usare SOLAMENTE all'aperto. Non si consiglia di lasciare il gesso in polvere sulle superfici per periodi prolungati. Per rimuovere il gesso in polvere dalle superfici, usare acqua, spazzola di setola o tubo flessibile ad alta pressione. Pulisci il giocattolo con un panno umido.

ATTENZIONE:
Il gesso in polvere può macchiare alcune stoffe e alcune superfici. Fare una prova preliminare su una piccola parte della superficie prima di usarlo. Questo prodotto dovrebbe essere usato sotto la sorveglianza di un adulto.

Made by Koninklijke Jumbo B.V.
Westzijde 184, 1506 EK Zaandam, The Netherlands.
jumbo.eu
© 2018 Jumbodiset Group. All rights reserved.
Chalktivity is a registered trademark owned by Koninklijke Jumbo B.V.
19585