nilox

DOC

eco2

EN

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

VERSION 1.0 MAY 2018

THANKS FOR CHOOSING DOC ECO 2.

WARNING DOC ECO 2'S FORM AND ACCESSORIES MAY BE SLIGHTLY DIFFERENT FROM THIS MANUAL.

FOR MORE INFORMATION, TO KEEP UP TO DATE ON ALL TECHNICAL FEATURES, PLEASE REFER TO THE ON-LINE MANUAL AVAILABLE IN THE MANUAL DOWNLOAD SECTION OF THE NILOX WEBSITE. ENTER THE DOC ECO 2 (30NXMOEK00001-2) CODE APPEARING ON THE PACK IN THE "PRODUCT OR MODEL CODE" FIELD, SEARCH FOR THE TECHNICAL INFORMATION FILE AND THEN DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL WITH ANY UPDATES.

IMPORTANT! READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

CAREFULLY READING THIS MANUAL IS ESSENTIAL FOR THE CORRECT USE OF DOC ECO 2 AND TO REDUCE PERSONAL INJURIES.

TECHNICAL SUPPORT

THIS PRODUCT IS WARRANTED IN ACCORDANCE WITH CURRENT LEGISLATION; PLEASE CONTACT YOUR DEALER IF YOU REQUIRE TECHNICAL ASSISTANCE AND / OR WARRANTY SERVICE.

ENVIRONMENTAL INFORMATION



THIS PRODUCT MAY CONTAIN SUBSTANCES THAT CAN BE HARMFUL TO THE ENVIRONMENT AND TO THE HUMAN HEALTH, IF NOT DISPOSED OF PROPERLY. WE THEREFORE PROVIDE YOU THE FOLLOWING INFORMATION IN ORDER TO OPTIMIZE USE OF NATURAL RESOURCES. ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS SHOULD NOT BE DISPOSED OF WITH NORMAL HOUSEHOLD WASTE, BUT SHOULD BE SENT FOR SEPARATE COLLECTION TO ENSURE PROPER TREATMENT. THE CROSSED BIN SYMBOL SHOWN ON THE PRODUCT AND ON THIS PAGE IS A REMINDER OF THE NEED TO DISPOSE OF THE PRODUCT PROPERLY AT THE END OF ITS USEFUL LIFE. IN THIS WAY, YOU CAN PREVENT NON-SPECIFIC TREATMENT OF THE SUBSTANCES CONTAINED IN THESE PRODUCTS, OR IMPROPER USE OF THE PARTS OF THE SAME, FROM HAVING HARMFUL REPERCUSSIONS FOR THE ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH. MOREOVER, YOU CAN CONTRIBUTE TO THE RECOVERY, RECYCLING AND REUSE OF MANY OF THE MATERIALS COMPOSING THESE PRODUCTS. THIS IS WHY THE MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC SYSTEMS ORGANIZE PROPER COLLECTION AND DISPOSAL OF THE EQUIPMENT THEMSELVES. AT THE END OF THE PRODUCT'S LIFESPAN, PLEASE CONTACT YOUR DISTRIBUTOR FOR INSTRUCTIONS REGARDING DISPOSAL. WHEN PURCHASING THIS PRODUCT YOUR DISTRIBUTOR WILL INFORM YOU OF THE POSSIBILITY TO REPLACE YOUR OLD DEVICE WITH A NEW ONE, ON CONDITION THAT THE TYPE OF PRODUCT AND ITS FUNCTIONS ARE THE SAME OR, IF THE DIMENSIONS ARE NOT OVER 25 CM, THE EEE (ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT) CAN BE RETURNED WITHOUT ANY EQUIVALENT PRODUCT PURCHASE OBLIGATION. DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ANY WAY THAT IS DIFFERENT FROM THE METHODS DESCRIBED ABOVE SHALL BE LIABLE TO THE PENALTIES PROVIDED FOR BY THE LAWS IN FORCE IN THE COUNTRY WHERE THE PRODUCT IS DISPOSED OF. MOREOVER, WE SUGGEST ADOPTING ADDITIONAL MEASURES FAVOURABLE TO THE ENVIRONMENT: RECYCLING THE INNER AND OUTER PACKAGING AND PROPERLY DISPOSE OF USED BATTERIES (IF ANY). WITH YOUR HELP, WE CAN REDUCE THE AMOUNT OF NATURAL RESOURCES USED IN THE MANUFACTURE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT, MINIMIZE USE OF LANDFILLS FOR

PRODUCT DISPOSAL AND IMPROVE QUALITY OF LIFE BY PREVENTING THE RELEASE INTO THE ENVIRONMENT OF POTENTIALLY DANGEROUS SUBSTANCES.

BATTERY DISPOSAL



THE PRODUCT CONTAINS A BATTERY. IT MUST BE SEPARATED FROM GENERIC NON-RECYCLABLE WASTE WHEN DISCARDED AT THE END OF ITS WORKING LIFE. DISCARD THEM IN THE APPROPRIATE CONTAINERS FOR BATTERY DISPOSAL. COLLECTION AND RECYCLING OF BATTERIES HELPS PROTECT THE ENVIRONMENT AND PRESERVE MATERIAL RESOURCES, ALLOWING RECOVERY OF VALUABLE MATERIALS. THE BATTERY CONTAINED IN THIS PRODUCT MAY NOT BE DIRECTLY REMOVABLE. IF THIS IS THE CASE, THE INSTRUCTIONS FOR ITS POSSIBLE REMOVAL BY SPECIALISED PERSONNEL ARE AVAILABLE ON-LINE AT THE FOLLOWING LINK: FTP://FTP.HELLATRON.IT (USER NAME: DISPOSAL@HELLATRON - PASSWORD: HELLATRON). FOR YOUR SAFETY, YOU SHOULD NOT ATTEMPT TO REMOVE THE BATTERY. INCORRECT BATTERY REMOVAL MAY CAUSE DAMAGE TO THE BATTERY AND TO THE DEVICE, CAUSE PERSONAL INJURY AND/OR RENDER THE DEVICE UNSAFE. WE WILL NOT BE HELD IN ANY WAY LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE CAUSED BY FAILURE TO OBSERVE THESE WARNINGS AND PRECAUTIONS. THE DEVICE AND ACCESSORIES ILLUSTRATED IN THIS MANUAL MAY VARY DEPENDING ON THE COUNTRY IN WHICH THE PRODUCTS ARE DISTRIBUTED.

WARRANTY VALIDITY

- ONE YEAR IF THE PRODUCT IS PURCHASED BY A NATURAL OR LEGAL PERSON WHO USES IT IN BUSINESS AS AN ENTREPRENEUR, SALES REPRESENTATIVE, CRAFTSMAN OR PROFESSIONAL OR HIS/HER INTERMEDIARY.
- TWO YEARS IF THE PRODUCT IS PURCHASED BY A CONSUMER OR USER (THE NATURAL PERSON WHO DOES NOT USE IT IN BUSINESS AS AN ENTREPRENEUR, SALES REPRESENTATIVE, CRAFTSMAN OR PROFESSIONAL).
- SIX MONTH ON THE BATTERY, REGARDLESS OF THE OCCUPATION OF THE PRODUCT PURCHASER.
- THE WARRANTY COVERS FACTORY OR MATERIAL DEFECTS.
- PRODUCT SUPPORT AND WARRANTY: VISIT WWW.NILOX.COM TO LEARN MORE.

WARRANTY RESTRICTIONS

- THE WARRANTY IS NULL AND VOID IN THE FOLLOWING CASES:
- NO PROOF OF PURCHASE (INVOICE OR RECEIPT).
- TAMPERING WITH AND FORCING PARTS.
- OTHER DEFECTS DUE TO: INAPPROPRIATE USE, UNAUTHORIZED CHANGES, OPERATIONS NOT IN ACCORDANCE WITH TECHNICAL PRODUCT SPECIFICATIONS; INCORRECT MAINTENANCE; DEFECTS DUE TO USE OF ANY ELEMENT NOT DESIGNED TO BE USED WITH THE PRODUCT; TECHNICAL WORK PERFORMED BY UNAUTHORIZED PERSONNEL.
- THE ABOVE REFERS TO CONSUMER GOODS WARRANTY PRINCIPLES PURSUANT TO DIRECTIVE 1999/44/EU.

EN

PREFACE

THANK YOU FOR PURCHASING DOC ECO 2, A PRACTICAL AND COMPACT TRANSPORT VEHICLE FOR SHORT TRIPS OR JUST TO HAVE FUN AROUND TOWN.
DOC ECO 2 IS ENVIRONMENTALLY FRIENDLY, DOES NOT POLLUTE OR MAKE NOISE.
YOU CAN MEET YOUR TRAVEL NEEDS WITH A SIGNIFICANT AMOUNT OF FUN FOR JUST A FEW CENTS A DAY.
USE DOC ECO 2 SAFETY AND CONSCIENTIOUSLY AND ALWAYS LOOK OUT FOR PEDESTRIANS.
LEARN AND OBSERVE APPLICABLE DOC ECO 2 USE REGULATIONS IN EFFECT WHERE USED.
TO GUARANTEE YOUR AND OTHERS' SAFETY, PLEASE READ THIS USER MANUAL CAREFULLY. RECKLESS VEHICLE USE CAN BE HAZARDOUS.
LOSS OF VEHICLE CONTROL, A COLLISION OR FALL, COULD CAUSE INJURIES, EVEN SERIOUS, TO THE USER AND/OR THIRD PARTIES.
TO REDUCE THESE RISKS, PLEASE READ AND OBSERVE ALL THE INSTRUCTIONS AND WARNING FOUND IN THE USER MANUAL.

DOC ECO 2 PARTS AND FRAME

1)HANDLERS
2)LOCKING CLAMPS
3)STEAM
4)G-SENSOR (START/STOP SENSOR)
5)FRAME LOCK/RELEASE BUTTON
6)REAR BRAKE
7)REAR WHEEL WITH MOT
8)ON/BATTERY POWER BUTTON



ASSEMBLY

DOC ECO 2 WILL ARRIVE FOLDED AND ALMOST COMPLETELY ASSEMBLED.
ASSEMBLY AND FOLDING
1) PRESS THE RELEASE BUTTON AS ILLUSTRATED.



2) FULLY LIFT THE STEM UNTIL THE SAFETY DEVICE CLICKS



3)UNSCREW THE UPPER CLAMP, PLACE THE HANDLES ON THE UPPER PART OF THE STEM, REPLACE THE UPPER CLAMP IN ITS HOUSING, SCREW-IN AND FULLY TIGHTEN THE BOLTS.



4) TO FOLD AND STORE OR EASILY TRANSPORT YOUR DOC PRESS THE RELEASE LEVER WITH YOUR FOOT AS ILLUSTRATED AND PROCEED IN REVERSE ORDER.



DRIVING

DRIVE DOC ECO 2 LIKE AN ORDINARY SCOOTER. TURN ON DOC ECO 2 BEFORE YOU GET ONTO THE BOARD.

PUSH DOC ECO 2 AND CLIMB ON THE BOARD TO ACTIVATE THE G-SENSOR THAT PERMITS DRIVE.

PRACTICE IN A LARGE OPEN SPACE FREE OF OBSTACLES AND IN FAVOURABLE CLIMATIC CONDITIONS BEFORE USING IT.

- TURN ON THE SWITCH.
- CLIMB ON THE BOARD WITH ONE FOOT, HOLDING DOWN THE G-SENSOR BUTTON.
- PUSH IT UNTIL YOUR REACH APPROXIMATELY 5 KM/H SPEED. AT THIS POINT, DOC ECO 2 WILL CONTINUE AUTONOMOUSLY.
- TO SLOW DOWN, SLIGHTLY PRESS THE REAR BRAKE WITHOUT ACCELERATING
- TO STOP, PRESS THE BRAKE FOR AT LEAST 3 SECONDS UNTIL THE SCOOTER FULLY STOPS
- IN THE EVENT OF EMERGENCY, GET OFF THE BOARD; DOC ECO 2 WILL IMMEDIATELY STOP.
- ALWAYS REMEMBER TO TURN OFF THE SWITCH WHEN NOT IN USE.

IMPORTANT: CHECK LOCAL LAWS ON ANY SPEED LIMITS.

PARKING

TO PARK YOUR DOC ECO 2 SARA', SIMPLY PRESS THE RELEASE LEVER AND SLIGHTLY TILT THE STEM.

THE SCOOTER BASE WILL FULLY TOUCH THE GROUND THUS KEEPING IT STANDING.



USE AND TRAFFIC RULES

CHECK THE LIMITATIONS OF USE ACCORDING TO ROAD SAFETY REGULATIONS.

IN SOME COUNTRIES DOC ECO 2 MUST BE USED ON PRIVATE GROUNDS ONLY WHERE NORMAL ROAD SAFETY RULES DO NOT APPLY.

SPECIFICALLY, IN SOME COUNTRIES, STATES OR CITIES, ELECTRIC PUSH SCOOTERS CANNOT CIRCULATE ON ROADS AND SIDE WALKS.

USERS ARE RESPONSIBLE FOR CHECKING THE SAFETY REGULATIONS APPLICABLE IN THE COUNTRY WHERE THEY INTEND TO USE THE DOC ECO 2 BEFORE USING IT.

WARNINGS - INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY

IMPORTANT! READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNINGS!

- LIKE ANY MECHANICAL COMPONENT, A PLEV IS SUBJECT TO HIGH STRESS AND WEAR.
- THE VARIOUS MATERIALS AND COMPONENTS MAY REACT DIFFERENTLY TO WEAR OR FATIGUE. IF A COMPONENT SERVICE LIFE EXPIRES, IT MAY SUDDENLY BREAK, POTENTIALLY INJURING THE USER. CRACKS, SCRATCHES AND DISCOLOURING IN AREAS SUBJECT TO HIGH STRESS INDICATE THAT THE SERVICE LIFE OF A COMPONENT HAS EXPIRED AND SHOULD BE REPLACED.
- DO NOT USE WITHOUT PROPER TRAINING; PLEASE READ THE MANUAL BEFORE USE. OTHERWISE, YOU COULD LOSE CONTROL OF THE VEHICLE AND FALL.
- THIS PRODUCT IS NOT SUITED FOR CHILDREN.
- DOC ECO 2 IS NOT A TOY.
- KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- CHECK DOC ECO 2 BEFORE USE BY AN ADULT: FOR EXAMPLE THAT THE HANDLEBARS ARE WELL-SECURED, THE SELF-LOCKING SCREWS ARE NOT LOOSE BUT WELL-SECURED
- PERFORM MAINTENANCE AFTER USE BY AN ADULT.
- CHECK THE LIMITATIONS OF USE ACCORDING TO ROAD SAFETY REGULATIONS.
- PLEASE USE THE PRODUCT ON SMOOTH AND DRY SURFACES. AVOID USE ON SURFACES WITH GRAVEL, SAND, GRASS, SLIPPERY OR WET AND, WHEN POSSIBLE, AWAY FROM OTHER ROAD USERS. IN ANY CASE, PLEASE KEEP A SUITABLE SAFETY DISTANCE FROM OTHER VEHICLES WHEN DRIVING AND ALWAYS KEEP AWAY FROM CAR AND MOTOR VEHICLE TRAFFIC. ONLY USE DOC ECO 2 WHERE PERMITTED AND WITH CAUTION.
- USE WITH ICE OR SNOW, AS WELL AS ON ROCKS, BRANCHES OR OTHER TYPES OF VEGETATION OR WITH OTHER OBJECTS ON THE GROUND THAT COULD JEOPARDISE APPROPRIATE VEHICLE CONTROL IS PROHIBITED. WET, SLIPPERY, CRACKED, IRREGULAR OR ROUGH SURFACES CAN REDUCE TRACTION AND INCREASE THE RISK OF ACCIDENTS.
- DO NOT USE DOC ECO 2 NEAR CLIFFS OR PRECIPICES. THE MANUFACTURER, IMPORTER, DISTRIBUTOR OR DEALER CANNOT BE HELD LIABLE FOR DRIVER OR THIRD PARTY INJURIES AND/OR PROPERTY DAMAGES THAT MAY BE CAUSED BY THIS TYPE OF CONDUCT OR BY IMPROPER PRODUCT USE.
- LIMITED TO PRIVATE GROUNDS.
- WEAR PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT: FOR HANDS/WRISTS, KNEES, HEAD AND ELBOWS.
- MAKE SURE THE STEERING SYSTEM IS CORRECTLY ADJUSTED AND THAT ALL CONNECTION COMPONENTS ARE FIRMLY SECURED AND NOT BROKEN.
- ALWAYS WEAR SHOES.
- WE RECOMMEND WEARING COMFORTABLE CLOTHES DURING USE.
- DO NOT DRIVE IN DIMLY LIT OR DARK PLACES.
- THE SPEED REDUCTION MECHANISM HEATS UP IN THE EVENT OF CONTINUOUS USE. DO NOT TOUCH AFTER BRAKING.

- DO NOT TOUCH THE MOTOR DURING USE OR IMMEDIATELY AFTER USE SINCE IT MIGHT OVERHEAT.
- KEEP FINGERS AND OTHER BODY PARTS AWAY FROM THE MOTOR, WHEELS AND ALL OTHER MOVING PARTS.
- TO AVOID COMPROMISING DOC ECO 2, DO NOT LEAVE IT OUTDOORS OR IN HUMID OR WET ENVIRONMENTS.
- DO NOT USE IF DAMAGED
- NEVER USE DOC ECO 2 IF NOT IN PERFECT CONDITIONS.
- NEVER USE DOC ECO 2 WITH MORE THAN ONE PERSON: DOC ECO 2 WAS DESIGNED TO TRANSPORT A SINGLE INDIVIDUAL.
- DO NOT TRANSPORT OBJECTS DURING USE.
- DO NOT PLACE ANY LOAD ON THE HANDLEBARS SINCE THIS EFFECTS VEHICLE STABILITY.
- ACCESSORIES AND ANY OTHER ADDITIONAL ITEMS NOT APPROVED BY THE MANUFACTURER SHOULD NOT BE USED.
- PREGNANT WOMEN AND PEOPLE WITH DISABILITIES SHOULD NOT USE THIS VEHICLE.
- DO NOT USE DOC ECO 2 UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, DRUGS OR OTHER SUBSTANCES THAT COULD ALTER THE USER'S REFLEXES.
- NEVER USE DOC ECO 2 IF YOU ARE NOT IN PERFECT PSYCHO-PHYSICAL CONDITIONS. PEOPLE WHO SUFFER FROM PHYSICAL OR MENTAL DISABILITIES SHOULD NOT, OR SHOULD BE PREVENTED FROM USING DOC ECO 2.
- PAY ATTENTION TO SURROUNDING OBJECTS WHEN DRIVING. KEEPING A GOOD VIEW OF THE SPACE USED IS ESSENTIAL TO MAINTAINING CONTROL.
- WHEN DRIVING, MAKE SURE THAT BOTH FEET ARE CORRECTLY PLACED ON THE BOARD.
- WE RECOMMEND YOU DO NOT SUDDENLY OR ABRUPTLY ACCELERATE OR STOP THE VEHICLE; THESE BEHAVIOURS COULD CAUSE YOU TO LOSE CONTROL.
- MAKE SURE THE BRAKE WORKS PROPERLY.
- MAKE SURE DRIVING SPEED ALWAYS PERMITS SAFE STOPPING AT ANY TIME AND IN ANY SITUATION.
- USE IN FLAMMABLE ENVIRONMENTS IS STRICTLY PROHIBITED.
- DO NOT CLIMB ON OR OFF AT HIGH SPEED, ON UNPAVED ROADS OR SLOPES.
- DO NOT PERFORM TRICKS, JUMPS OR OTHER HAZARDOUS MANOEUVRES.
- DO NOT REST ANY OBJECT ON THE BOARD EXCEPT YOUR FEET.
- DO NOT USE DOC 2 NEAR STAIRS.
- DO NOT KEEP FINGERS NEAR MOVING PARTS TO AVOID ACCIDENTS.
- BE CAREFUL OF POTENTIAL OBSTACLES THAT COULD GET CAUGHT IN THE WHEELS OR FORCE YOU TO SUDDENLY SWERVE OR LOSE CONTROL.
- DO NOT DRIVE IN THE RAIN OR WHEN THE OUTDOOR TEMPERATURE RISKS FREEZING SURFACES.
- NEVER SUBMERGE DOC ECO 2 IN WATER SINCE ELECTRICAL AND DRIVE COMPONENTS COULD BE DAMAGED BY WATER OR GENERATE HAZARDOUS CONDITIONS.
- FAMILIARISE YOURSELF WITH DOC ECO 2 USE AND MAKE SURE ALL STOPS ARE TIGHT BEFORE USE.
- IF THE HANDLEBARS ARE NOT ALIGNED, THIS COULD MEAN THAT THEY ARE NOT FIRMLY SECURED. ALIGN THE WHEELS WITH THE HANDLEBARS AND THEN TIGHTEN THE "C" CLAMP BOLTS. CHECK ALIGNMENT AT EACH USE.

- WE RECOMMEND YOU TO PUSH DOC ECO 2 AT START TO REDUCE THE LOAD. THIS WILL LENGTHEN THE DOC ECO 2 WORKING LIFE.
- WE HIGHLY DISCOURAGE USE BY ANYONE WHO CANNOT COMFORTABLY STAND ON IT.
- DO NOT PUNCTURE OR REMOVE ANY DOC ECO 2 PART.
- FOR INDOOR USE - DO NOT USE THE PRODUCT IF THE CABLE IS DAMAGED.
- TAKE TO A LICENSED REPAIR CENTRE.
- THE EQUIPMENT SHOULD NOT BE USED BY PEOPLE WITH PHYSICAL OR SENSORY PROBLEMS OR REDUCED MENTAL CAPACITY OR BY THOSE LACKING EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY ARE SUPERVISED BY AN ADULT OR HAVE RECEIVED ADEQUATE INSTRUCTIONS.
- TO BRAKE, PRESS THE REAR PEDAL THAT WILL BRAKE THE WHEEL. GET OFF DOC ECO 2 IF NECESSARY.
- ADJUST SPEED TO WEATHER CONDITIONS.
- DO NOT USE IN THE EVENT OF RAIN SINCE, IN ADDITION TO ANY MALFUNCTIONS CAUSED BY DAMP COMPONENTS, BRAKING CAPACITY IS LIMITED AND UNPREDICTABLE.
- DOC ECO 2 IS EQUIPPED WITH A SIDE STAND. USE IT WHEN THE VEHICLE IS NOT IN USE. DO NOT USE IT WITH THE STAND LOWERED.
- YOUR HEIGHT INCREASES BY SEVERAL CM ON DOC 2. USE CAUTION NEAR CEILINGS AND ESPECIALLY LOW PASSAGES.

DOC ECO 2 HAS ELECTRONIC COMPONENTS UNDER THE BOARD. PLEASE FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO BE SURE YOU DO NOT DAMAGE THEM:

- DO NOT PLACE METAL OR SHARP OBJECTS ON THE BOARD.
- DO NOT USE THINNERS OR SOLVENTS TO CLEAN PUSH SCOOTER PARTS.
- DO NOT CLEAN DOC ECO 2 WITH A PRESSURE CLEANING OR BY SUBMERGING IT IN WATER; USE A DAMP CLOTH TO CLEAN PLASTIC PARTS.
- DO NOT PUNCTURE OR REMOVE ANY OF YOUR DOC ECO 2 PARTS.

DOC ECO 2 MAINTENANCE AND MANAGEMENT

SERVICE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

ROUTINE MAINTENANCE IS RECOMMENDED FOR SCOOTER SAFETY:

- FREQUENTLY MAINTAIN THE FRONT WHEEL BALL BEARINGS. REMOVE ANY DUST OR OTHER IMPURITIES AND USE A SILICON LUBRICANT SPRAY (WD-40).
- THE MOTOR IS HOUSED IN THE REAR WHEEL. IT MUST BE KEPT CLEAN BUT DO NOT WORK ON IT IN ANY WAY.
- CONSTANTLY CHECK NUT AND SCREW TORQUE. VIBRATIONS CAN CAUSE THEM TO LOOSEN WITH LOSS OF DOC ECO 2 SAFETY.
- THE USER IS REQUIRED TO KEEP DOC ECO 2 CONSTANTLY EFFICIENT BY FOLLOWING THE ABOVE LUBRICATION AND TORQUE INSTRUCTIONS.
- ALWAYS CONTACT A SPECIALISED SERVICE CENTRE TO REPLACE PARTS SUBJECT TO WEAR OR ELECTRONIC COMPONENTS
- CHECK DOC ECO 2 BEFORE USE BY AN ADULT: FOR EXAMPLE THAT THE HANDLEBARS ARE WELL-SECURED, THE SELF-LOCKING SCREWS ARE NOT LOOSE BUT WELL-SECURED.
- PERFORM MAINTENANCE AFTER USE BY AN ADULT.
- DO NOT MAKE ANY CHANGES EXCEPT THOSE INDICATED IN THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.

- TO LENGTHEN WORKING LIFE, AVOID LEAVING DOC ECO 2 OUTDOORS OR IN HUMID OR WET AREAS.
- MAKE SURE THE BATTERY IS FULLY CHARGED BEFORE USE.

CLEANING

- ALWAYS DISCONNECT DOC ECO 2 FROM THE CHARGER BEFORE CLEANING IT WITH LIQUIDS.
- DO NOT USE THINNERS OR OTHER SOLVENTS, ALCOHOL OR PETROL TO CLEAN IT, SINCE THEY COULD DAMAGE SURFACES.
- USE A DAMP CLOTH TO CLEAN PLASTIC PARTS.
- DO NOT CLEAN DOC ECO 2 WITH PRESSURE JETS OR BY SUBMERGING IT IN WATER.

CHARGING PROCEDURE

WARNINGS!

- FOR INDOOR USE.
- DO NOT USE THE PRODUCT IF THE CABLE IS DAMAGED.
- IN THE EVENT OF BREAKS, CONTACT AN AUTHORISED REPAIR CENTRE.
- THIS IS NOT A TOY.
- KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- THE EQUIPMENT SHOULD NOT BE USED BY PEOPLE WITH PHYSICAL OR SENSORY PROBLEMS OR REDUCED MENTAL CAPACITY OR BY THOSE LACKING EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY ARE SUPERVISED BY AN ADULT OR HAVE RECEIVED ADEQUATE INSTRUCTIONS.
- DO NOT CHARGE NON CHARGEABLE BATTERIES.
- CHARGE TIME: ABOUT 2-3 HOURS.
- AN ADULT MUST CONSTANTLY MONITOR THE CHARGING PROCESS AND DISCONNECT THE CHARGER WHEN COMPLETED.
- MAKE SURE DOC ECO 2 IS OFF WHEN CHARGING.
- ONLY USE THE SUPPLIED DOC ECO 2 CHARGER.
- DO NOT DEFORM OR ALTER THE BATTERY.
- DO NOT CHARGE OR LEAVE THE BATTERY NEAR HEAT SOURCES.
- AVOID CONNECTING THE + AND - POLES WITH METALLIC OBJECTS.
- STORE THE BATTERY SEPARATELY TO AVOID IT COMING INTO CONTACT WITH METALLIC MATERIALS AND CAUSING EXPLOSIONS.
- AVOID SUBJECTING THE BATTERY TO VIOLENT HITS SUCH AS THROWS OR FALLS.
- CHARGE THE BATTERY AT ROOM TEMPERATURE.
- DO NOT USE THE CHARGER IF THE CABLES OR CONNECTORS ARE DAMAGED.
- PLUG IN THE CHARGE CABLE, THEN CONNECT THE CABLE TO THE POWER SUPPLY (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). THE RED LIGHT ON THE POWER UNIT INDICATES THE CHARGING PHASE.
- WHEN THE LIGHT SWITCHES FROM RED TO GREEN, THE BATTERY IS FULLY CHARGED. STOP THE CHARGING PHASE. DO NOT LET CHARGE OVER THE CHARGE TIME.
- OVERCHARGING REDUCES BATTERY LIFE.
- CHARGE IN A CLEAN, DRY INDOOR AREA.
- NEVER CHARGE THE DEVICE NEAR FLAMMABLE SURFACES (THUS RUGS, FABRICS, PAPER, WOOD, ETC.). PLACE THE DEVICE 1 METRE FROM ANY OTHER OBJECT (USING THE SUPPLIED CABLE).

BATTERY MANAGEMENT AND CHARGE

- CHARGE TIME: ABOUT 2-3 HOURS.

- MAKE SURE DOC ECO 2 IS OFF WHEN CHARGING.
- ONLY USE THE SUPPLIED DOC ECO 2 CHARGER.
- DO NOT DEFORM OR ALTER THE BATTERY.
- DO NOT CHARGE OR LEAVE THE BATTERY NEAR HEAT SOURCES.
- AVOID CONNECTING THE + AND - POLES WITH METALLIC OBJECTS.
- STORE THE BATTERY SEPARATELY TO AVOID IT COMING INTO CONTACT WITH METALLIC MATERIALS AND CAUSING EXPLOSIONS.
- AVOID SUBJECTING THE BATTERY TO VIOLENT HITS SUCH AS THROWS OR FALLS.
- CHARGE THE BATTERY AT ROOM TEMPERATURE.
- DO NOT CHARGE THE BATTERY IN VERY HUMID AREAS.
- DO NOT USE THE CHARGER IF THE CABLES OR CONNECTORS ARE DAMAGED.
- PLUG IN THE CHARGE CABLE, THEN CONNECT THE CABLE TO THE POWER SUPPLY (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). THE RED LIGHT ON THE POWER UNIT INDICATES THE CHARGING PHASE.
- WHEN THE LIGHT SWITCHES FROM RED TO GREEN, THE BATTERY IS FULLY CHARGED. STOP THE CHARGING PHASE. DO NOT LET CHARGE OVER THE CHARGE TIME.
- OVERCHARGING REDUCES BATTERY LIFE.
- KEEP THE CHARGING ENVIRONMENT CLEAN AND DRY

BATTERY

- TURN OFF DOC ECO 2 BEFORE CHARGING IT. CONNECT IT TO A POWER SOCKET USING THE SUPPLIED CORD AND CHARGER.
- CHARGING FOR TOO LONG (>4 HOURS) COULD DAMAGE THE BATTERY, REDUCING ITS DURATION.
- TO EXTEND THE BATTERY'S LIFE, STORE DOC ECO 2 WHEN IT IS FULLY CHARGED.
- CHARGE INDOORS, AWAY FROM THE SUN AND AT A TEMPERATURE BETWEEN 20° AND 25°C.
- IF NOT USED FOR A LONG PERIOD OF TIME, CHARGE THE BATTERY ONCE A MONTH.
- BATTERY LIFE DEPENDS ON VARIOUS FACTORS SUCH AS WEATHER, STORAGE AND USE.
- PLEASE DO NOT USE THE BATTERY UNDER ANY OF THE FOLLOWING SITUATIONS:
- STRONG ODOUR AND/OR EXCESSIVE HEAT, SOMETHING LEAKS FROM IT.
- DO NOT TOUCH ANY SUBSTANCE LEAKING FROM THE BATTERY.
- KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN AND ANIMALS.
- DOC ECO 2 CANNOT BE USED WHEN CHARGING.
- BATTERIES CONTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES. DO NOT OPEN THE BATTERY AND DO NOT INSERT ANYTHING INSIDE IT.
- ONLY USE THE SUPPLIED BATTERY CHARGER.
- IF OVER-CHARGED, LITHIUM BATTERIES MAY EXPLODE, DO NOT THROW THEM IN FIRES.

TRANSPORT

IF YOU INTEND TO TRANSPORT DOC ECO 2, INCLUDING THE BATTERY, BY PLANE OR OTHER TRANSPORTATION MEANS MANAGED BY THIRD PARTIES, CONTACT THE LOCAL AUTHORITIES AND CARRIER IN ADVANCE FOR INFORMATION ON TRANSPORT RESTRICTIONS OR LIMITS.
LITHIUM BATTERIES ARE CONSIDERED HAZARDOUS SUBSTANCES IN MANY COUNTRIES.
BEFORE TRAVELLING, MAKE SURE ACCESS AND TRANSPORT ARE PERMITTED.
INTERNATIONAL LAW PROHIBITS SHIPPING SINGLE LITHIUM BATTERIES BY AIR.
IF YOU SHIP YOUR DOC ECO 2, THE BATTERY MUST BE INSIDE.

STORAGE

STORE IN A ROOM WITH TEMPERATURE BETWEEN 5-25°C.
IF NOT CONTINUOUSLY USED, CHARGE THE DOC ECO 2 BATTERY ONCE A MONTH.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TOTAL WEIGHT	**8.5 KG**
MAXIMUM SUPPORTED WEIGHT	**100 KG**
MAXIMUM USER HEIGHT	**190 CM**
MINIMUM USER AGE	**NOT SUITED FOR CHILDREN**
FEASIBLE DISTANCE WITH FULL CHARGE	**ABOUT 12-15 KM (DEPENDING ON ROUTE)**
WHEELS	**8" FULL PNEUS**
MAX SPEED	**18 KM/H**
POWER SUPPLY	**FY0424200800E**
INPUT/OUTPUT	**100-240V 50-60HZ, 1.5A / 42 V, 0.8A**
BATTERY	**LITHIUM-ION 36V, 2.6AH**
CHARGE TIME:	**2-3 HOURS**
WORKING TEMPERATURE	**-15°C ~ 50°C**
CHARGING TEMPERATURE	**0°C ~ 45°C**
NOISE	**NOISE MEASURED AT MAXIMUM SPEED ON A FLAT SURFACE AT A DISTANCE 1.6 MT FROM THE GROUND IS Leq<70Dba.**

ONLY USE THE SUPPLIED ORIGINAL POWER UNIT
IN THE EVENT THE POWER UNIT BREAKS, SEND AN E-MAIL TO .POSTVENDITA@NILOX.COM FOR PURCHASE INFORMATION

SYMBOLS AND PICTOGRAMS ON THE PACKAGING

SOME SYMBOLS (PICTOGRAMS) ARE FOUND ON THE DOC ECO 2 PACKAGING.
SOME ARE UNIVERSAL AND, WHERE INDICATED, VALID FOR ALL PACKAGES, OTHERS ARE SPECIFIC TO THE PRODUCT.

IT

ISTRUZIONI ORIGINALI

VERSIONE 1.0 MAGGIO 2018

GRAZIE PER AVER SCELTO DI ACQUISTARE DOC ECO 2.

ATTENZIONE: FORMA ED ACCESSORI DI DOC ECO 2 POTREBBERO SUBIRE LIEVI VARIAZIONI RISPETTO AL PRESENTE MANUALE.

PER MAGGIORI DETTAGLI ED ESSERE COSTANTEMENTE AGGIORNATI SU TUTTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE, SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL MANUALE ON-LINE COLLEGANDOSI AL SITO NILOX E CERCANDO L'APPOSITA SEZIONE PER IL DOWNLOAD DEI MANUALI.

INSERIRE NEL CAMPO "CODICE PRODOTTO O MODELLO" IL CODICE DI DOC ECO 2 (30NXMOEK00001-2), CERCARE LA SCHEDA TECNICA E QUINDI SCARICARE IL MANUALE COMPLETO CON EVENTUALI AGGIORNAMENTI.

IMPORTANTE! LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

LA LETTURA ACCURATA DEL PRESENTE MANUALE È FONDAMENTALE PER IL CORRETTO UTILIZZO DI DOC ECO 2 E PER DIMINUIRE I POSSIBILI RISCHI ALLA PERSONA.

SUPPORTO TECNICO

IL PRESENTE PRODOTTO È COPERTO DA GARANZIA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE; PERTANTO PER NECESSITÀ DI ASSISTENZA TECNICA E/O GARANZIA, RIVOLGERSI AL PROPRIO RIVENDITORE.

INFORMAZIONI AMBIENTALI



QUESTO PRODOTTO PUÒ CONTENERE SOSTANZE CHE POSSONO ESSERE DANNOSE PER L'AMBIENTE E PER LA SALUTE UMANA SE NON VIENE SMALTITO IN MODO OPPORTUNO. VI FORNIAMO PERTANTO LE SEGUENTI PER MIGLIORARE L'USO DELLE RISORSE NATURALI. LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NON DEVONO ESSERE SMALTITE TRA I NORMALI RIFIUTI URBANI MA DEVONO ESSERE INVIATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL LORO CORRETTO TRATTAMENTO. IL SIMBOLO DEL BIDONE BARRATO, APPOSTO SUL PRODOTTO ED IN QUESTA

PAGINA, RICORDA LA NECESSITÀ DI SMALTIRE ADEGUATAMENTE IL PRODOTTO AL TERMINE DELLA SUA VITA. IN TAL MODO È POSSIBILE EVITARE CHE UN TRATTAMENTO NON SPECIFICO DELLE SOSTANZE CONTENUTE IN QUESTI PRODOTTI, O UN USO IMPROPRIO DI PARTI DI ESSI, POSSANO PORTARE A CONSEGUENZE DANNOSE PER L'AMBIENTE E PER LA SALUTE UMANA. INOLTRE SI CONTRIBUISCE AL RECUPERO, RICICLO E RIUTILIZZO DI MOLTI DEI MATERIALI CONTENUTI IN QUESTI PRODOTTI. A TALE SCOPO I PRODUTTORI E DISTRIBUTORI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ORGANIZZANO OPPORTUNI SISTEMI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE STESSE. ALLA FINE DELLA VITA DEL PRODOTTO RIVOLGETEVI AL VOSTRO DISTRIBUTORE PER AVERE INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI RACCOLTA. AL MOMENTO DELL'ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO IL VOSTRO DISTRIBUTORE VI INFORMERÀ INOLTRE DELLA POSSIBILITÀ DI RENDERE GRATUITAMENTE UN ALTRO APPARECCHIO A FINE VITA A CONDIZIONE CHE SIA DI TIPO EQUIVALENTE ED ABBIA SVOLTO LE STESSE FUNZIONI DEL PRODOTTO ACQUISTATO O, SE LE DIMENSIONI SONO NON SUPERIORI A 25 CM, LE AEE (APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE) POSSONO ESSERE RESE SENZA

OBBLIGO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO EQUIVALENTE. UNO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO IN MODO DIVERSO DA QUANTO SOPRA DESCRITTO SARÀ PASSIBILE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE NEL PAESE DOVE IL PRODOTTO VIENE SMALTITO. VI RACCOMANDIAMO INOLTRE DI ADOTTARE ALTRI PROVVEDIMENTI FAVOREVOLI ALL'AMBIENTE: RICICLARE L'IMBALLO INTERNO ED ESTERNO CON CUI IL PRODOTTO È FORNITO E SMALTIRE IN MODO ADEGUATO LE BATTERIE USATE (SOLO SE CONTENUTE NEL PRODOTTO). CON IL VOSTRO AIUTO SI PUÒ RIDURRE LA QUANTITÀ DI RISORSE NATURALI IMPIEGATE PER LA REALIZZAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, MINIMIZZARE L'USO DELLE DISCARICHE PER LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA EVITANDO CHE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE VENGANO RILASCIATE NELL'AMBIENTE.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE



IL PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA, ALLA FINE DEL SUO CICLO DI VITA DEVE ESSERE SMALTITA SEPARATAMENTE DAI RIFIUTI GENERICI INDIFFERENZIATI. GETTARE NEGLI APPOSITI CONTENITORI PER LO SMALTIMENTO BATTERIE. LA RACCOLTA E IL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE CONTRIBUISCONO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E ALLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE MATERIALI, E PERMETTONO IL RECUPERO DI MATERIALI PREZIOSI. LA BATTERIA CONTENUTA IN QUESTO PRODOTTO POTREBBE NON ESSERE DIRETTAMENTE ESTRAIBILE. IN TAL CASO LE ISTRUZIONI PER LA SUA EVENTUALE RIMOZIONE, DA PARTE DI PERSONALE SPECIALIZZATO, SONO DISPONIBILI ON-LINE LINK: FTP://FTP.HELLATRON.IT (USER NAME: DISPOSAL@HELLATRON - PASSWORD: HELLATRON). PER LA VOSTRA SICUREZZA, NON DOVETE TENTARE DI RIMUOVERE LA BATTERIA. LA RIMOZIONE NON CORRETTA DELLA BATTERIA POTREBBE CAUSARE DANNI ALLA BATTERIA E AL DISPOSITIVO, PROVOCARE INFORTUNI E/O RENDERE IL DISPOSITIVO NON SICURO. SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI PERDITE O DANNI CAUSATI DAL MANCATO RISPETTO DELLE PRESENTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI. IL DISPOSITIVO E GLI ACCESSORI ILLUSTRATI IN QUESTO MANUALE POTREBBERO VARIARE IN BASE AL PAESE NEL QUALE I PRODOTTI VENGONO DISTRIBUITI.

VALIDITA' DELLA GARANZIA

- UN ANNO SE IL PRODOTTO È ACQUISTATO DALLA PERSONA FISICA O GIURIDICA CHE AGISCE NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE, OVVERO DA UN SUO INTERMEDIARIO.
- DUE ANNI SE IL PRODOTTO È ACQUISTATO DA CONSUMATORE O UTENTE (LA PERSONA FISICA CHE AGISCE PER SCOPI ESTRANEI ALL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE EVENTUALMENTE SVOLTA).
- 6 MESI SULLA BATTERIA, A PRESCINDERE DALLA QUALITÀ DELL'ACQUIRENTE DEL PRODOTTO.
- LA GARANZIA È PRESTATA NEL CASO IN CUI IL PRODOTTO PRESENTI UN VIZIO DI FABBRICA O UN DIFETTO DEI MATERIALI.
- SUPPORTO AL PRODOTTO E GARANZIA: MAGGIORI DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.NILOX.COM.

LIMITAZIONI DI GARANZIA

- L'ACQUIRENTE DECADE DAL DIRITTO ALLA GARANZIA NEI SEGUENTI CASI:

- MANCANZA DELLA PROVA DI ACQUISTO (FATTURA O SCONTRINO FISCALE).
- MANOMISSIONE E FORZATURE DI PARTI.
- ALTRI DIFETTI DERIVANTI DA: USO IMPROPRIO; MODIFICHE NON AUTORIZZATE; OPERAZIONI AL DI FUORI DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO; MANUTENZIONE NON CORRETTA; DIFETTI DERIVANTI DA USO DIVERSO E DA TUTTI QUEGLI ELEMENTI NON PROGETTATI PER ESSERE UTILIZZATI CON IL PRODOTTO; INTERVENTI TECNICI EFFETTUATI DA PERSONALE NON AUTORIZZATO.
- QUANTO SOPRA FA RIFERIMENTO AI PRINCIPI IN TEMA DI GARANZIE DEI BENI DI CONSUMO DI CUI ALLA DIRETTIVA 1999/44/EU.

PREFAZIONE

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO DOC ECO 2, UN MEZZO DI TRASPORTO PRATICO E COMPATTO PER GLI SPOSTAMENTI BREVI O SEMPLICEMENTE PER DIVERTIRTI PER LA CITTÀ.
DOC ECO 2 RISPETTA L'AMBIENTE, NON INQUINA E NON È RUMOROSO.
CON UNA SPESA GIORNALIERA DI POCHI CENTESIMI SODDISFERÀ LE VOSTRE ESIGENZE DI SPOSTAMENTO, CON UNA NOTEVOLE DOSE DI DIVERTIMENTO.
USATE DOC ECO 2 IN MODO SICURO E CONSAPEVOLE E FATE SEMPRE ATTENZIONE AI PEDONI.
INFORMATEVI E RISPETTATE LE NORME APPLICABILI ALL'IMPIEGO DI DOC ECO 2 NEL LUOGO IN CUI VI TROVATE.
PER GARANTIRE LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA ALTRUI, SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE D'USO. L'UTILIZZO IMPRUDENTE DEL MEZZO PUÒ ESSERE PERICOLOSO.
LA PERDITA DI CONTROLLO DEL MEZZO, UNO SCONTRO O UNA CADUTA, POTREBBERO COMPORTARE LESIONI, ANCHE GRAVI ALL'UTILIZZATORE E/O A TERZI.
PER RIDURRE QUESTI PERICOLI, INVITIAMO A LEGGERE E RISPETTARE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL MANUALE D'USO.

PARTI E STRUTTURA DI DOC ECO 2



1)MANOPOLE
2)MORSETTO DI SERRAGGIO
3)STELO
4)G-SENSOR (SENSORE DI PRESENZA START/STOP)
5)TASTO BLOCCO /SBLOCCO TELAIO
6)FRENO POSTERIORE
7)RUOTA POSTERIORE CON MOTORE
8)PULSANTE ACCENSIONE/ALIMENTAZIONE BATTERIA

ASSEMBLAGGIO

DOC ECO 2 ARRIVERA' PIEGATO E MONTATO PER LA MAGGIOR PARTE.

MONTAGGIO E RIPIEGAMENTO

1)PREMERE IL PULSANTE DI SBLOCCO COME INDICATO IN FIGURA.



2)SOLLEVARE COMPLETAMENTE LO STELO SINO A CHE NON SI SENTIRA' IL RUMORE DELLO SCATTO DI SICUREZZA



3)SVITARE IL MORSETTO SUPERIORE, POSIZIONARE IL MANUBRIO SULLA PARTE SUPERIORE DELLO STELO, RIMETTERE QUINDI IL MORSETTO SUPERIORE NELLA SUA SEDE, AVVITARE I BULLONI E QUINDI SERRARLI COMPLETAMENTE.



4)PER RIPIEGARE E RIPORRE O TRASPORTARE AGEVOLMENTE IL VOSTRO DOC PREMERE COL PIEDE LA LEVA DI SBLOCCO COME INDICATO IN FIGURA E PROCEDERE IN MODO INVERSO.



GUIDA

DOC ECO 2 SI GUIDA A TUTTI GLI EFFETTI COME UN COMUNE MONOPATTINO. ACCENDERE DOC ECO 2 RESTANDO GIÙ DALLA PEDANA.

SPINGERE DOC ECO 2 E QUINDI SALIRE SULLA PEDANA ATTIVANDO COSÌ IL G-SENSOR CHE NE CONSENTIRÀ LA MARCIA.

PRIMA DEL SUO UTILIZZO FARE PRATICA IN SPAZI AMPI, SENZA OSTACOLI ED IN CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI.

- ACCENDERE L'INTERRUTTORE.
- SALIRE SULLA PEDANA CON UN PIEDE TENENDO PREMUTO IL PULSANTE G-SENSOR.
- SPINGERLO LEGGERMENTE SINO A RAGGIUNGERE UNA VELOCITÀ DI CIRCA 5 KM/H, A QUEL PUNTO IL DOC ECO 2 PROCEDERÀ IN AUTONOMIA.
- SE SI DESIDERA RALLENTARE, PREMERE LIEVEMENTE IL FRENO POSTERIORE, SENZA ACCELERARE
- PER FERMARSI TENERE PREMUTO IL FRENO PER ALMENO 3 SECONDI, FINO AL COMPLETO ARRESTO DEL MONOPATTINO
- IN CASO DI EMERGENZA, È POSSIBILE SCENDERE DALLA PEDANA; DOC ECO 2 SI ARRESTERÀ IMMEDIATAMENTE.
- RICORDARE SEMPRE DI SPEGNERE L'INTERRUTTORE QUANDO NON IN USO.

IMPORTANTE: VERIFICARE LA LEGISLAZIONE LOCALE RIGUARDO AD EVENTUALI LIMITAZIONI DI VELOCITÀ.

PARCHEGGIO

PER PARCHEGGIARE IL VOSTRO DOC ECO 2 SARA' SUFFICIENTE PREMERE LA LEVA DI SBLOCCO ED INCLINARE LEGGERMENTE LO STELO.
LA BASE DEL MONOPATTINO TOCCHERA' TERRA PER INTERO MANTENENDOLO QUNDI IN PIEDI.



NORME DI UTILIZZO E CODICE STRADALE

CONTROLLARE LE LIMITAZIONI DI UTILIZZO SECONDO LE REGOLAMENTAZIONI DELLA SICUREZZA STRADALE.

IN ALCUNI PAESI DOC ECO 2 PUÒ CIRCOLARE ESCLUSIVAMENTE IN AREE PRIVATE DOVE NON TROVANO APPLICAZIONE LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.

IN PARTICOLARE, IN ALCUNI PAESI, STATI O CITTÀ, I MONOPATTINI ELETTRICI NON POSSONO CIRCOLARE SULLE STRADE E SUI MARCIAPIEDI.

L'UTILIZZATORE E' TENUTO, PRIMA DI UTILIZZARE DOC ECO 2, A VERIFICARE LE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE APPLICABILI NEL PAESE IN CUI DOC ECO 2 SARÀ UTILIZZATO.

AVVERTENZE- ISTRUZIONI D'USO E SICUREZZA

IMPORTANTE! LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

AVVERTENZE!

- COME QUALSIASI COMPONENTE MECCANICO, UN PLEV È SOGGETTO A FORTI SOLLECITAZIONI E USURA.
- I VARI MATERIALI E COMPONENTI POSSONO REAGIRE IN MODO DIVERSO ALL'USURA O ALLA FATICA. SE LA VITA UTILE PER UN COMPONENTE È STATA SUPERATA, POTREBBE ROMPERSI IMPROVVISAMENTE, RISCHIANDO DI PROVOCARE LESIONI ALL'UTENTE. CREPE, GRAFFI E SCOLORIMENTO NELLE AREE SOGGETTE A FORTI SOLLECITAZIONI INDICANO CHE IL COMPONENTE HA SUPERATO LA SUA VITA UTILE E DOVREBBE ESSERE SOSTITUITO.
- NON UTILIZZARE SENZA UNA FORMAZIONE ADEGUATA; SI PREGA DI CONSULTARE IL MANUALE PRIMA DEL SUO UTILIZZO. IN CASO CONTRARIO SI POTREBBE PERDERE IL CONTROLLO DEL MEZZO E CADERE.
- QUESTO PRODOTTO NON E' ADATTO AI BAMBINI.
- DOC ECO 2 NON È UN GIOCATTOLO.
- TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- CONTROLLARE DOC ECO 2 PRIMA DELL'USO DA PARTE DI UN ADULTO: AD ES. CHE IL MANUBRIO SIA BEN FISSATO, LE VITI AUTOBLOCCANTI CHE NON SIANO ALLENTATE MA BEN FISSATE.
- ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DOPO L'USO DA PARTE DI UN ADULTO.
- CONTROLLARE LE LIMITAZIONI DI UTILIZZO SECONDO LE REGOLAMENTAZIONI DELLA SICUREZZA STRADALE.

- SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO SU SUPERFICI LISCE E ASCIUTTE. EVITARE L'USO SU SUPERFICI CON GHIAIA, SABBIA, ERBA, SCIVOLOSE O BAGNATE E, QUANDO POSSIBILE, LONTANE DA ALTRI UTILIZZATORI DELLA STRADA. IN OGNI CASO SI RACCOMANDA DI MANTENERE UNA DISTANZA DI SICUREZZA IDONEA DAGLI ALTRI VEICOLI DURANTE LA GUIDA E TENERSI SEMPRE LONTANO DAL TRAFFICO DI AUTOVETTURE E VEICOLI A MOTORE. UTILIZZARE DOC ECO 2 SOLO DOVE PERMESSO E CON PRUDENZA.
- NON È CONSENTITO L'UTILIZZO CON GHIACCIO O NEVE, COSÌ COME SU PIETRE, RAMI O ALTRO TIPO DI VEGETAZIONE O IN PRESENZA DI ALTRI OGGETTI SUL SUOLO CHE POTREBBERO COMPROMETTERE UN IDONEO CONTROLLO DEL VEICOLO. LE SUPERFICI BAGNATE, SCIVOLOSE, ACCIDENTATE, IRREGOLARI O RUVIDE POSSONO DIMINUIRE LA TRAZIONE E AUMENTARE IL RISCHIO DI INCIDENTI.
- NON UTILIZZARE DOC ECO 2 IN VICINANZA DI DIRUPI O PRECIPIZI. IL PRODUTTORE, L'IMPORTATORE, DISTRIBUTORE O RIVENDITORE NON È RESPONSABILE PER LE LESIONI AL CONDUCENTE O A TERZI E/ O COSE CHE POSSANO ESSERE CAUSATI DA QUESTO TIPO DI CONDOTTA O COMUNQUE PER L'USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.
- LIMITATO AD AREE PRIVATE.
- INDOSSARE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE PERSONALE: PER LE MANI/ POLSI, PER LE GINOCCHIA, PER LA TESTA E PER I GOMITI.
- CONTROLLARE CHE IL SISTEMA DI STERZATA SIA CORRETTAMENTE REGOLATO E CHE TUTTI I COMPONENTI DI COLLEGAMENTO SIANO SALDAMENTE FISSATI E NON ROTTI.
- INDOSSARE SEMPRE SCARPE.
- SI CONSIGLIA DI INDOSSARE ABITI COMODI DURANTE IL SUO UTILIZZO.
- NON UTILIZZARE AL BUIO O INA AMBIENTI POCO ILLUMINATI.
- IL MECCANISMO PER RIDURRE LA VELOCITÀ SI SCALDA IN CASO DI UTILIZZO CONTINUO, NON TOCCARE DOPO LA FRENATA.
- NON TOCCARE IL MOTORE DURANTE L'UTILIZZO O APPENA DOPO L'USO IN QUANTO POTREBBE ESSERE SOGGETTO A SURRISCALDAMENTO.
- TENERE LE DITA E LE ALTRE PARTI DEL CORPO LONTANO DAL MOTORE, DALLE RUOTE E DA TUTTI GLI ALTRI COMPONENTI MOBILI.
- PER NON COMPROMETTERE DOC ECO 2 EVITARE DI LASCIARLO ALL'ESTERNO O IN AMBIENTI UMIDI O BAGNATI.
- NON USARE SE DANNEGGIATO.
- NON USARE MAI DOC ECO 2 SE NON RISULTA IN PERFETTE CONDIZIONI.
- NON UTILIZZARE MAI DOC ECO 2 CON PIÙ DI UNA PERSONA: DOC ECO 2 È COSTRUITO PER TRASPORTARE UNA SOLA PERSONA.
- NON TRASPORTARE OGGETTI DURANTE L'UTILIZZO.
- NON COLLEGARE NESSUN CARICO AL MANUBRIO IN QUANTO INFLUENZA LA STABILITÀ DEL VEICOLO.
- ACCESSORI E EVENTUALI ALTRI ARTICOLI AGGIUNTIVI NON APPROVATI DAL PRODUTTORE NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI.
- SCONSIGLIATO A DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA, PERSONE CON DISABILITÀ E ANZIANI.
- NON UTILIZZARE DOC ECO 2 SOTTO L'EFFETTO DI ALCOOL, DROGHE O DI ALTRE SOSTANZE CHE POSSANO ALTERARE I RIFLESSI DELL'UTENTE.

- NON USARE MAI DOC ECO 2 SE NON SI È IN PERFETTE CONDIZIONI PSICOFISICHE. LE PERSONE CHE SOFFRONO DI PROBLEMI FISICI O MENTALI NON DEVONO, O VA LORO IMPEDITO DI USARE DOC ECO 2.
- DURANTE LA GUIDA PRESTARE ATTENZIONE AGLI OGGETTI INTORNO. MANTENERE UNA BUONA VISUALE DELLO SPAZIO IN CUI SI STA UTILIZZANDO È FONDAMENTALE PER MANTENERNE IL CONTROLLO.
- DURANTE LA GUIDA ASSICURARSI CHE ENTRAMBI I PIEDI SIANO POSIZIONATI CORRETTAMENTE SULLA PEDANA.
- SI CONSIGLIA DI NON ACCELERARE E DI NON ARRESTARE IL VEICOLO IN MANIERA IMPROVVISA O ECCESSIVAMENTE BRUSCA; TALI COMPORTAMENTI POTREBBERO CAUSARE LA PERDITA DEL CONTROLLO.
- ASSICURARSI CHE IL FRENO FUNZIONI IN MODO CORRETTO.
- ASSICURARSI CHE LA VELOCITÀ CON CUI VIENE UTILIZZATO SIA SEMPRE TALE DA CONSENTIRNE L'ARRESTO IN SICUREZZA IN QUALSIASI MOMENTO E SITUAZIONE.
- È ASSOLUTAMENTE VIETATO L'USO IN AMBIENTI INFIAMMABILI.
- NON SALIRE O SCENDERE AD ALTA VELOCITÀ, SU TERRENI SCONNESSI O IN PENDENZA.
- NON USARE DOC 2 IN PROSSIMITA' DI SCALE.
- NON ESEGUIRE ACROBAZIE, NON PROVARE A SALTARE O ESEGUIRE ALTRE MANOVRE PERICOLOSE.
- NON APPOGGIARE ALCUN OGGETTO SULLE PEDANE AD ECCEZIONE DEI PIEDI.
- PER EVITARE INFORTUNI NON TENERE LE DITA IN PROSSIMITÀ DI PARTI IN MOVIMENTO.
- FARE ATTENZIONE AGLI OSTACOLI POTENZIALI CHE POTREBBERO IMPIGLIARSI NELLE RUOTE O OBBLIGARE A STERZARE IMPROVVISAMENTE O A PERDERE IL CONTROLLO.
- NON GUIDARE QUANDO PIOVE O QUANDO LA TEMPERATURA ESTERNA ESPONE AL RISCHIO DI GELATE DELLE SUPERFICI.
- NON IMMERGERE MAI DOC ECO 2 IN ACQUA, POICHÉ LE COMPONENTI ELETTRICHE E DI GUIDA POTREBBERO ESSERE DANNEGGIATE DALL'ACQUA O GENERARE ALTRE CONDIZIONI PERICOLOSE.
- FAMILIARIZZARE CON L'USO DI DOC ECO 2 E CONTROLLARE CHE TUTTI I FERMI SIANO STRETTI BENE PRIMA DELL'USO.
- SE IL MANUBRIO NON È IN ASSE POTREBBE SIGNIFICARE CHE NON È FISSATO SALDAMENTE. ALLINEARE LE RUOTE CON IL MANUBRIO, ESEGUIRE QUESTO CONTROLLO OGNI VOLTA CHE SI UTILIZZA.
- SI CONSIGLIA DI SPINGERE DOC ECO 2 IN PARTENZA PER DIMINUIRE IL CARICO. DOC ECO 2 AVRÀ COSÌ UNA VITA PIÙ LUNGA.
- È VIVAMENTE SCONSIGLIATO L'UTILIZZO A CHIUNQUE NON RIESCA A PRENDERE COMODAMENTE POSTO SU DI ESSO.
- NON BUCARE O RIMUOVERE NESSUNA DELLE PARTI DI DOC ECO 2.
- PER USO INTERNO- NON UTILIZZARE IL PRODOTTO NEL CASO DI CAVO DANNEGGIATO.
- PORTARE PRESSO UN CENTRO ABILITATO ALLA RIPARAZIONE.
- L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA PERSONE CON PROBLEMI FISICI RIDOTTI, SENSORIALI O RIDOTTE CAPACITÀ MENTALI, O MANCANZA DI ESPERIENZA E

CONOSCENZA, A MENO CHE NON SIANO SOTTO LA SUPERVISIONE DI PERSONA ADULTA O CHE NON SIANO STATE FORNITE ADEGUATE ISTRUZIONI.

- PER FRENARE PREMERE IL PEDALE POSTERIORE CHE AGIRÀ SULLA RUOTA, NEL CASO EVENTUALMENTE SCENDERE DAL DOC ECO 2.
- ADEGUARE LA VELOCITÀ ALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, IN CASO DI PIOGGIA NE È SCONSIGLIATO L'UTILIZZO IN QUANTO, OLTRE AD EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI CAUSATI DA COMPONENTI BAGNATE, LA CAPACITÀ DI FRENATA SI LIMITA E NON È PREVEDIBILE.
- DOC ECO 2 È DOTATO DI CAVALLETTO LATERALE. INSERIRLO QUANDO IL VEICOLO NON VIENE UTILIZZATO. NON UTILIZZARLO COL CAVALLETTO ABBASSATO
- SOPRA DOC 2 LA VOSTRA ALTEZZA AUMENTA DI ALCUNI CM. PRENDERNE QUINDI ATTO IN CASO DI SOFFITTI E PASSAGGI PARTICOLARMENTE BASSI.

DOC ECO 2 È DOTATO DI COMPONENTI ELETTRONICHE AL DI SOTTO DELLA PEDANA SI PREGA DI SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PER EVITARE DI DANNEGGIARLE:

- NON POSIZIONARE OGGETTI DI METALLO O OGGETTI APPUNTITI SULLA PIATTAFORMA.
- NON USARE DILUENTI O SOLVENTI PER PULIRE PARTI DEL MONOPATTINO.
- NON LAVARE DOC ECO 2 CON UN GETTO AD ALTA PRESSIONE O IMMERGENDOLO IN ACQUA; UTILIZZARE UN PANNO UMIDO PER PULIRE LE PARTI IN PLASTICA.
- NON BUCARE O RIMUOVERE NESSUNA DELLE PARTI DEL VOSTRO DOC ECO 2

MANUTENZIONE E GESTIONE DI DOC ECO 2

ISTRUZIONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

PER LA SICUREZZA DEL MONOPATTINO SI RACCOMANDA UNA MANUTENZIONE REGOLARE DEL PRODOTTO**:**

- MANUTENERE CON REGOLARITÀ I CUSCINETTI A SFERA DELLA RUOTA ANTERIORE. PULIRLI DA POLVERE O ALTRE IMPURITÀ ED IN SEGUITO UTILIZZARE UN LUBRIFICANTE SPRAY SILICONICO (AD ESEMPIO WD-40).
- NELLA RUOTA POSTERIORE È ALLOCATO IL MOTORE, VA QUINDI TENUTA PULITA, MA NON OPERARE SU DI ESSA IN ALCUN MODO.
- VERIFICARE COSTANTEMENTE IL SERRAGGIO DI DADI E VITI, LE VIBRAZIONI POSSONO CAUSARNE L'ALLENTAMENTO CON PERDITA DI SICUREZZA DEL DOC ECO 2.
- ALL'UTENTE VIENE RICHIESTO DI MANUTENERE COSTANTEMENTE IN EFFICACIA IL DOC ECO 2 SEGUENDO LE INDICAZIONI SULLA LUBRIFICAZIONE E SERRAGGIO VISTE SOPRA.
- RIVOLGERSI SEMPRE AD UN CENTRO SPECIALIZZATO, AD ESEMPIO PER LA SOSTITUZIONE DI PARTI SOGGETTE AD USURA O DI COMPONENTISTICA ELETTRONICA
- CONTROLLARE DOC ECO 2 PRIMA DELL'USO DA PARTE DI UN ADULTO: AD ES. CHE IL MANUBRIO SIA BEN FISSATO, LE VITI AUTOBLOCCANTI CHE NON SIANO ALLENTATE MA BEN FISSATE.
- ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DOPO L'USO DA PARTE DI UN ADULTO.
- NON SI DEVONO APPORTARE MODIFICHE, TRANNE QUELLE INDICATE NELLE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE.
- PER AUMENTARNE LA VITA, EVITARE DI LASCIARE DOC ECO 2 ALL'ESTERNO O IN AMBIENTI UMIDI O BAGNATI.

- PRIMA DELL'USO VERIFICARE CHE LA BATTERIA SIA COMPLETAMENTE CARICA.

PULIZIA

- DISCONNETTERE SEMPRE DOC ECO 2 DALL'ALIMENTATORE PRIMA DI PULIRLO CON LIQUIDI.
- NON UTILIZZARE DILUENTI O ALTRI SOLVENTI, ALCOOL O BENZINA PER PULIRE, PERCHÉ POTREBBERO DANNEGGIARE LE SUPERFICI.
- UTILIZZARE UN PANNO UMIDO PER PULIRE LE PARTI IN PLASTICA.
- NON LAVARE DOC ECO 2 CON UN GETTO AD ALTA PRESSIONE O IMMERGENDOLO IN ACQUA.

PROCEDURA DI RICARICA

AVVERTENZE!

- PER USO INTERNO.
- NON UTILIZZARE IL PRODOTTO NEL CASO DI CAVO DANNEGGIATO.
- IN CASO DI ROTTURA RIVOLGERSI PRESSO UN CENTRO ABILITATO ALLA RIPARAZIONE.
- NON È UN GIOCATTOLO.
- TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA PERSONE CON PROBLEMI FISICI RIDOTTI, SENSORIALI O RIDOTTE CAPACITÀ MENTALI, O MANCANZA DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE NON SIANO SOTTO LA SUPERVISIONE DI PERSONA ADULTA O CHE NON SIANO STATE FORNITE ADEGUATE ISTRUZIONI.
- NON RICARICARE BATTERIE NON RICARICABILI.
- TEMPO DI RICARICA: 2-3 ORE CIRCA.
- DURANTE LA FASE DI RICARICA DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE UN ADULTO A CONTROLLARNE IL PROCESSO E SCOLLEGARE IL CARICATORE AL TERMINE.
- ASSICURARSI CHE DOC ECO 2 SIA SPENTO DURANTE IL CICLO DI CARICA.
- UTILIZZARE SOLO L'ALIMENTATORE DI DOC ECO 2 IN DOTAZIONE.
- NON DEFORMARE O MODIFICARE LA BATTERIA.
- NON CARICARE O LASCIARE LA BATTERIA NEI PRESSI DI UNA FONTE DI CALORE.
- EVITARE DI CONNETTERE I POLI + E – A OGGETTI METALLICI.
- IMMAGAZZINARE LA BATTERIA IN UN LUOGO SEPARATO PER EVITARE CHE ENTRI IN CONTATTO CON MATERIALI METALLICI E PROVOCARE DELLE ESPLOSIONI.
- EVITARE DI SOTTOPORRE LA BATTERIA A URTI VIOLENTI, COME LANCI O CADUTE.
- CARICARE LA BATTERIA A TEMPERATURA AMBIENTE.
- NON UTILIZZARE L'ALIMENTATORE SE I CAVI O I CONNETTORI SONO DANNEGGIATI.
- INSERIRE IL CAVO DI RICARICA, QUINDI COLLEGARE IL CAVO CON L'ALIMENTAZIONE (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). LA LUCE ROSSA SULL'ALIMENTATORE INDICA L'INIZIO DELLA FASE DI CARICA.
- QUANDO LA LUCE PASSA DA ROSSO A VERDE, INDICA CHE LA BATTERIA È COMPLETAMENTE CARICA INTERROMPERE QUINDI LA FASE DI CARICA. NON LASCIARE IN RICARICA OLTRE IL TEMPO DI RICARICA.
- LA SOVRACCARICA RIDURRÀ LA DURATA DELLA BATTERIA.
- RICARICARE IN UN PULITO, ASCIUTTO E AL COPERTO.

- NON EFFETTUARE MAI LA RICARICA DEL DISPOSITIVO IN PROSSIMITÀ DI SUPERFICI INFIAMMABILI (QUALI TAPPETI, STOFFE, CARTA, MATERIALI IN LEGNO ETC). SI RACCOMANDA DI PORRE IL DISPOSITIVO AD UNA DISTANZA D 1 METRO DA OGNI ALTRO OGGETTO (SFRUTTANDO IL CAVO FORNITO).

GESTIONE E RICARICA DELLA BATTERIA

- TEMPO DI RICARICA: 2-3 ORE CIRCA.
- ASSICURARSI CHE DOC ECO 2 SIA SPENTO DURANTE IL CICLO DI CARICA.
- UTILIZZARE SOLO L'ALIMENTATORE DI DOC ECO 2 IN DOTAZIONE.
- NON DEFORMARE O MODIFICARE LA BATTERIA.
- NON CARICARE O LASCIARE LA BATTERIA NEI PRESSI DI UNA FONTE DI CALORE.
- EVITARE DI CONNETTERE I POLI + E – A OGGETTI METALLICI.
- IMMAGAZZINARE LA BATTERIA IN UN LUOGO SEPARATO PER EVITARE CHE ENTRI IN CONTATTO CON MATERIALI METALLICI E PROVOCARE DELLE ESPLOSIONI.
- EVITARE DI SOTTOPORRE LA BATTERIA A URTI VIOLENTI, COME LANCI O CADUTE.
- CARICARE LA BATTERIA A TEMPERATURA AMBIENTE.
- NON CARICARE LA BATTERIA IN LUOGHI MOLTO UMIDI.
- NON UTILIZZARE L'ALIMENTATORE SE I CAVI O I CONNETTORI SONO DANNEGGIATI.
- INSERIRE IL CAVO DI RICARICA, QUINDI COLLEGARE IL CAVO CON L'ALIMENTAZIONE (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). LA LUCE ROSSA SULL'ALIMENTATORE INDICA L'INIZIO DELLA FASE DI CARICA.
- QUANDO LA LUCE PASSA DA ROSSO A VERDE, INDICA CHE LA BATTERIA È COMPLETAMENTE CARICA. INTERROMPERE QUINDI LA FASE DI CARICA. NON LASCIARE IN RICARICA OLTRE IL TEMPO DI RICARICA.
- LA SOVRACCARICA RIDURRÀ LA DURATA DELLA BATTERIA.
- MANTENERE L'AMBIENTE DI CARICA PULITO E ASCIUTTO.

BATTERIA

- SPEGNERE DOC ECO 2 PRIMA DI CARICARLO. CONNETTERLO A UNA PRESA DI CORRENTE UTILIZZANDO IL CAVO E L'ALIMENTATORE IN DOTAZIONE.
- UN CICLO DI CARICA TROPPO LUNGO (>4 ORE) POTREBBE DANNEGGIARE LA BATTERIA, RIDUCENDONE LA DURATA.
- PER AUMENTARE LA VITA DELLA BATTERIA, RIPORRE DOC ECO 2 COMPLETAMENTE CARICO.
- RICARICARE IN UN AMBIENTE COPERTO, PROTETTO DAL SOLE E AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA 20°-25°C.
- SE NON VIENE USATO PER UN LUNGO PERIODO DI TEMPO, SI PREGA DI RICARICARE LA BATTERIA OGNI MESE.
- LA VITA DELLA BATTERIA DIPENDE DA VARI FATTORI DI TIPO AMBIENTALE, D'IMMAGAZZINAMENTO E DI USO.
- NON UTILIZZARE LA BATTERIA NEI SEGUENTI CASI:
- FORTE ODORE E/O CALORE ECCESSIVO, PERDITA DI LIQUIDO DA ESSA.
- NON TOCCARE ALCUNA SOSTANZA FUORIUSCITA DELLA BATTERIA.
- TENERE FUORI DALLA PORTATA DI BAMBINI E ANIMALI.
- DURANTE LA FASE DI RICARICA DOC ECO 2 NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO.

- LE BATTERIE CONTENGONO SOSTANZE PERICOLOSE. NON APRIRE LA BATTERIA E NON INSERIRE NULLA AL SUO INTERNO.
- USARE SOLO IL CARICABATTERIA IN DOTAZIONE.
- LE BATTERIE AL LITIO IONI SE SOVRACCARICATE POSSONO ESPLODERE, NON GETTARE NEL FUOCO.

TRASPORTO

SE SI HA INTENZIONE DI TRASPORTARE DOC ECO 2, COMPRESA LA BATTERIA, IN AEREO O SU ALTRI MEZZI DI TRASPORTO GESTITI DA TERZI, CONTATTARE PREVENTIVAMENTE LE AUTORITÀ LOCALI COMPETENTI E LO SPEDIZIONIERE ED INFORMARSI SU EVENTUALI DIVIETI O LIMITI AL TRASPORTO.
LE BATTERIE AL LITIO SONO CONSIDERATE UN MATERIALE PERICOLOSO IN MOLTI PAESI.
ASSICURARSI, PRIMA DI UN VIAGGIO, CHE NE SIA CONSENTITO L'ACCESSO E IL TRASPORTO.
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PROIBISCE LA SPEDIZIONE AEREA DELLE SINGOLE BATTERIE AL LITIO.
SE SPEDITE IL VOSTRO DOC ECO 2 LA BATTERIA DEVE ESSERE AL SUO INTERNO.

IMMAGAZZINAMENTO

IMMAGAZZINARE IN UN AMBIENTE CON TEMPERATURA COMPRESA TRA 5-25 °C.
SE NON VIENE USATO CON CONTINUITÀ, SI PREGA DI RICARICARE LA BATTERIA DEL DOC ECO 2 OGNI MESE.

SPECIFICHE TECNICHE

PESO TOTALE	**8,5 KG**
PESO MASSIMO SOPPORTATO	**100 KG**
ALTEZZA MASSIMA UTENTE	**190 CM**
ETÀ MINIMA UTENTE	**NON ADATTO AI BAMBINI**
DISTANZA PERCORRIBILE CON RICARICA COMPLETA	**12-15 KM CIRCA (IN FUNZIONE DEL PERCORSO)**
PNEUMATICI	**ANTERIORE 8'' - POSTERIORE 8'' GOMME PIENE**
VELOCITA' MAX	**18 KM/H**
ALIMENTATORE MODELLO	**FY0424200800E**
INPUT/OUTPUT	**100-240V 50/60HZ, 1.5 A - 42V 0,8A**
CLASSE	**V**
BATTERIA	**LITHIUM-ION 36V, 2,6AH**
TEMPO DI RICARICA	**2-3 ORE**
TEMPERATURA UTILIZZO	**MIN 15, MAX 50 GRADI**
TEMPERATURA CARICA	**MIN 0, MAX 40 GRADI**
RUMORE	**IL RUMORE RILEVATO, MISURATO ALLA MASSIMA VELOCITA' POSSIBILE SU UNA SUPERFICIE PIATTA, NELLA POSTAZIONE AD UN'ALTEZZA DI 1,6 MT DA TERRA, E' Leq <70dBA**

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE L'ALIMENTATORE ORIGINALE FORNITO IN DOTAZIONE

IN CASO DI ROTTURA DELL' ALIMENTATORE INVIA UNA MAIL A SUPPORTO .POSTVENDITA@NILOX.COM E TI VERRANNO FORNITE LE INFORMAZIONI PER IL SUO ACQUISTO

SIMBOLOGIA E PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE

SULLA CONFEZIONE DI DOC ECO 2 SONO PRESENTI ALCUNI SIMBOLI (PITTOGRAMMI).
ALCUNI SONO DI TIPO UNIVERSALE E, LADDOVE PRESENTI, VALIDI PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI, ALTRI SONO SPECIFICI DI PRODOTTO.

IT

ES

TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

VERSIÓN 1.0 - MAYO 2018

MUCHAS GRACIAS POR HABER ELEGIDO Y COMPRADO UN DOC ECO 2.

ATENCIÓN: LA FORMA Y LOS ACCESORIOS DE DOC ECO 2 PUEDEN VARIAR LEVEMENTE CON CUANTO PRESENTADO EN ESTE MANUAL.

PARA OBTENER MÁS DETALLES Y ESTAR SIEMPRE AL DÍA DE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, O SI EL MANUAL Y EL PRODUCTO NO SE CORRESPONDEN AL 100%, SE ACONSEJA CONSULTAR EL MANUAL ONLINE ENTRANDO EN LA WEB DE NILOX Y BUSCANDO LA CORRESPONDIENTE SECCIÓN DE DESCARGA DE LOS MANUALES.

EN EL CAMPO "CÓDIGO PRODUCTO O MODELO", INTRODUCIR EL CÓDIGO DE DOC ECO 2 (30NXMOEK00001-2), BUSCAR LA FICHA TÉCNICA Y SEGUIDAMENTE DESCARGAR EL MANUAL COMPLETO CON ACTUALIZACIONES SI ESTÁN PRESENTES.

¡IMPORTANTE! LEER Y GUARDAR PARA FUTURA CONSULTA

LEER DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ES FUNDAMENTAL PARA UTILIZAR CORRECTAMENTE EL VEHÍCULO Y PARA REDUCIR LOS POSIBLES RIESGOS PARA LA PERSONA.

ASISTENCIA TÉCNICA

ESTE APARATO ESTÁ AMPARADO POR GARANTÍA CON ARREGLO A LAS NORMAS VIGENTES; POR LO TANTO PARA NECESIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O GARANTÍA, ACUDA A SU REVENDEDOR.

INFORMACIÓN AMBIENTAL



ESTE PRODUCTO PUEDE CONTENER SUSTANCIAS QUE PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y PARA LA SALUD HUMANA SI NO ES ELIMINADO ADECUADAMENTE. POR LO TANTO LE DAMOS A CONOCER LO SIGUIENTE PARA MEJORAR EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES. LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS NO SE TIENEN QUE ELIMINAR CON LAS BASURAS URBANAS NORMALES, SE TIENEN QUE RECOGER SELECTIVAMENTE A FIN DE TRATARLOS CORRECTAMENTE. EL SÍMBOLO DEL BIDÓN TACHADO, COLOCADO SOBRE EL PRODUCTO Y EN ESTA PÁGINA, DESTACA LA NECESIDAD DE ELIMINAR ADECUADAMENTE EL PRODUCTO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. DE ESTA MANERA ES POSIBLE EVITAR QUE UN TRATO NO ESPECÍFICO DE LAS SUSTANCIAS CONTENIDAS EN ESTOS PRODUCTOS, O UN EMPLEO INAPROPIADO DE LOS MISMOS PUEDA TENER CONSECUENCIAS PERJUDICIALES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y PARA LA SALUD HUMANA. SE CONTRIBUYE ADEMÁS EN LA RECUPERACIÓN, EL RECICLAJE Y LA REUTILIZACIÓN DE MUCHOS DE LOS MATERIALES CON LOS CUALES SE HAN FABRICADO ESTOS PRODUCTOS. CON ESTE OBJETIVO LOS FABRICANTES Y LOS DISTRIBUIDORES DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ORGANIZAN UNOS SISTEMAS ADECUADOS DE RECOGIDA Y DE ELIMINACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS. AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO CONTACTE CON SU DISTRIBUIDOR PARA OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LAS MODALIDADES DE RECOGIDA. EN EL MOMENTO DE COMPRAR ESTE PRODUCTO SU DISTRIBUIDOR LE INFORMARÁ TAMBIÉN SOBRE LA POSIBILIDAD DE DEVOLVER GRATIS OTRO PRODUCTO CON VIDA FINALIZADA SIEMPRE Y CUANDO SEA DE TIPO EQUIVALENTE Y HAYA DESEMPEÑADO LAS MISMAS FUNCIONES QUE EL PRODUCTO QUE SE ESTÁ COMPRANDO O BIEN, SI LAS MEDIDAS NO SUPERAN LOS 25 CM, LOS AEE (APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS) SE PUEDEN ENTREGAR SIN OBLIGACIÓN DE COMPRAR UN PRODUCTO EQUIVALENTE. LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO DE UN MODO DIFERENTE AL DESCRITO ANTERIORMENTE, SERÁ

SANCIONABLE CON ARREGLO A LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE EN EL PAÍS DONDE SE ELIMINE EL PRODUCTO. LE RECOMENDAMOS TAMBIÉN QUE TOME TODAS LAS OTRAS MEDIDAS A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE: RECICLE LOS EMBALAJES INTERIORES Y EXTERIORES CON LOS CUALES SE SUMINISTRA EL PRODUCTO Y ELIMINE DE LA MANERA ADECUADA LAS BATERÍAS USADAS (SÓLO SI ESTÁN CONTENIDAS EN EL PRODUCTO). CON SU AYUDA SE PUEDE REDUCIR LA CANTIDAD DE RECURSOS NATURALES EMPLEADOS PARA FABRICAR APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, REDUCIR AL MÍNIMO EL EMPLEO DE LOS VERTEDEROS PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA VIDA, EVITANDO QUE SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS SEAN VERTIDAS EN EL MEDIO AMBIENTE.

ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS



EL PRODUCTO CONTIENE UNA BATERÍA, AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL ES NECESARIO ELIMINARLA POR SEPARADO RESPECTO A LAS BASURAS GENÉRICAS. TIRE LAS BATERÍAS EN LOS CORRESPONDIENTES CONTENEDORES PARA QUE SEAN ELIMINADAS CORRECTAMENTE. LA RECOGIDA Y EL RECICLAJE DE LAS BATERÍAS CONTRIBUYEN EN PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y EN LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, ASÍ COMO PERMITEN RECUPERAR MATERIALES DE VALOR. LA BATERÍA MONTADA EN ESTE PRODUCTO PUEDE QUE NO SE PUEDA SACAR DIRECTAMENTE. EN TAL CASO, LAS INSTRUCCIONES PARA SU EVENTUAL DESMONTAJE, POR PARTE DE PERSONAL ESPECIALIZADO, ESTÁN DISPONIBLES EN LÍNEA EN EL ENLACE: FTP://FTP.HELLATRON.IT (USER NAME: DISPOSAL@HELLATRON - PASSWORD: HELLATRON). PARA SU SEGURIDAD, NO INTENTEN QUITAR LA BATERÍA. SI SE SACA LA BATERÍA DE UNA MANERA NO CORRECTA SE PUEDE DAÑAR TANTO LA BATERÍA COMO EL APARATO, SE PUEDEN CAUSAR LESIONES Y/O HACER QUE EL APARATO NO SEA MÁS SEGURO. SE RECHAZA CUALQUIER RESPONSABILIDAD FRENTE A EVENTUALES PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS POR NO AJUSTARSE A LAS PRESENTES ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES. EL APARATO Y LOS ACCESORIOS ILUSTRADOS EN ESTE MANUAL PUEDEN SER DIFERENTES SEGÚN EL PAÍS DONDE SE DISTRIBUYE EL PRODUCTO.

VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- UN AÑO SI EL PRODUCTO ES ADQUIRIDO POR LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA QUE ACTÚA EN EL EJERCICIO DE SU PROPIA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, COMERCIAL, ARTESANAL O PROFESIONAL, O BIEN POR UN INTERMEDIARIO SUYO.
- DOS AÑOS SI EL PRODUCTO ES ADQUIRIDO POR UN CONSUMIDOR O USUARIO (LA PERSONA FÍSICA QUE ACTÚA PARA FINES AJENOS A UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, COMERCIAL, ARTESANAL O PROFESIONAL EVENTUALMENTE DESEMPEÑADA).
- SEIS MESES PARA LA BATERÍA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA PERSONALIDAD QUE COMPRA EL PRODUCTO.
- LA GARANTÍA VALE SI EL PRODUCTO PRESENTA UN DEFECTO DE FÁBRICA O UN DEFECTO DE LOS MATERIALES.
- ASISTENCIA PARA EL PRODUCTO Y GARANTÍA: PUEDE ENCONTRAR MÁS DETALLES EN WWW.NILOX.COM

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

- EL COMPRADOR PIERDE EL DERECHO A LA GARANTÍA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
- FALTA DE LA PRUEBA DE COMPRA (FACTURA O TICKET JUSTIFICANTE DE COMPRA).
- ALTERACIÓN Y FORZAMIENTOS DE PARTES.

- OTROS DEFECTOS CAUSADOS POR: USO IMPROPIO, MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS, OPERACIONES NO PREVISTAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO, MANTENIMIENTO NO CORRECTO, DEFECTOS DEBIDOS A UN USO DIFERENTE DEL PREVISTO Y A TODOS AQUELLOS ELEMENTOS NO DISEÑADOS PARA SER UTILIZADOS CON EL PRODUCTO, ACTUACIONES TÉCNICAS EFECTUADAS POR PERSONAL NO AUTORIZADO.
- CUANTO PRECEDE SE REFIERE A LOS PRINCIPIOS EN TEMA DE GARANTÍAS DE LOS BIENES DE CONSUMO CON ARREGLO A LA DIRECTIVA 1999/44/EU.

PRÓLOGO

MUCHAS GRACIAS POR HABER COMPRADO UN DOC ECO 2, UN MEDIO DE TRANSPORTE PRÁCTICO Y COMPACTO PARA BREVES DESPLAZAMIENTOS O SIMPLEMENTE PARA DIVERTIRSE POR LA CIUDAD.
EL DOC ECO 2 RESPETA EL MEDIOAMBIENTE, NO CONTAMINA Y NO HACE RUIDO.
CON UN GASTO DIARIO DE POCOS CÉNTIMOS LE PERMITIRÁ DESPLAZARSE, CON ADEMÁS UNA BUENA DOSIS DE DIVERSIÓN.
UTILICE EL DOC ECO 2 DE MANERA SEGURA Y CONSCIENTE Y SIEMPRE PRESTE ATENCIÓN A LOS PEATONES.
INFÓRMESE Y AJÚSTESE A LAS NORMAS VIGENTES CON RELACIÓN AL USO DEL DOC ECO 2 EN EL LUGAR DONDE ESTÁ.
PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD Y AQUELLA AJENA, LE ROGAMOS QUE LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DE USO. UN USO IMPRUDENTE DEL VEHÍCULO PUEDE SER PELIGROSO.
PERDER EL CONTROL DEL VEHÍCULO, UN CHOQUE O UNA CAÍDA, PODRÍAN CAUSAR LESIONES, TAMBIÉN GRAVES, AL USUARIO Y/O A TERCEROS.
PARA REDUCIR ESTOS PELIGROS, LE PEDIMOS QUE LEA Y SE AJUSTE A TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PRESENTADAS EN EL MANUAL DE USO.

PARTES Y ESTRUCTURA DEL DOC ECO 2



1)PUÑOS
2)ABRAZADERA DE APRIETE
3)MANILLAR
4)G-SENSOR (SENSOR DE PRESENCIA START/STOP)
5)PULSADOR DE BLOQUEO/DESBLOQUEO DEL CUADRO
6)FRENO TRASERO
7)RUEDA TRASERA CON MOTOR
8)BOTÓN DE ENCENDIDO/ALIMENTACIÓN BATERÍA

MONTAJE

EL DOC ECO 2 SE RECIBE PLEGADO Y EN SU MAYOR PARTE MONTADO.
MONTAJE Y PLEGADO
1) PRESIONE EL PULSADOR DE DESBLOQUEO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.



2) LEVANTE COMPLETAMENTE EL MANILLAR HASTA OÍR EL CLIC DE SEGURIDAD



3) AFLOJE LA ABRAZADERA SUPERIOR, COLOQUE LA EMPUÑADURA EN LA PARTE SUPERIOR DEL MANILLAR, SEGUIDAMENTE PONGA DE NUEVO EN SU SITIO LA ABRAZADERA SUPERIOR, ATORNILLE LOS PERNOS Y LUEGO APRIÉTELOS A FONDO.



4) PARA PLEGAR Y GUARDAR O TRANSPORTAR FÁCILMENTE SU DOC, PRESIONE, CON EL PIE, LA PALANCA DE DESBLOQUEO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN Y EFECTÚE LAS OPERACIONES AL REVÉS.



PARA CONDUCIR EL PATINETE

EL DOC ECO 2 SE CONDUCE COMO CUALQUIER OTRO PATINETE. ENCIENDA EL DOC ECO 2 SIN ESTAR ENCIMA DE LA PLATAFORMA.

EMPUJE EL DOC ECO 2 Y LUEGO SUBA A LA PLATAFORMA ACTIVANDO DE ESTA MANERA EL G-SENSOR QUE PERMITE PONERLO EN MARCHA.

ANTES DE UTILIZAR EL PATINETE HAGA PRÁCTICAS EN ESPACIOS AMPLIOS, SIN OBSTÁCULOS Y EN CONDICIONES CLIMÁTICAS FAVORABLES.

- ENCIENDA EL INTERRUPTOR.
- SUBA A LA PLATAFORMA CON UN PIE, MANTENIENDO APRETADO EL BOTÓN G-SENSOR.
- EMPUJE LIGERAMENTE EL PATINETE HASTA ALCANZAR UNA VELOCIDAD DE APROXIMADAMENTE 5 KM/H, A PARTIR DE ENTONCES EL DOC ECO 2 AVANZARÁ AUTÓNOMAMENTE.
- SI DESEA REDUCIR LA VELOCIDAD, PRESIONE LIGERAMENTE EL FRENO TRASERO, SIN ACELERAR.
- PARA PARAR, MANTENGA APRETADO EL FRENO DURANTE POR LO MENOS 3 SEGUNDOS, HASTA QUE EL PATINETE SE DETENGA COMPLETAMENTE.
- EN CASO DE EMERGENCIA, ES POSIBLE BAJAR DE LA PLATAFORMA; EL DOC ECO 2 SE PARARÁ INMEDIATAMENTE.
- ACUÉRDESE SIEMPRE DE APAGAR EL INTERRUPTOR CUANDO NO UTILICE EL PATINETE.

IMPORTANTE: CONSULTE LA LEGISLACIÓN LOCAL REFERENTE A EVENTUALES LIMITACIONES DE VELOCIDAD.

APARCAMIENTO

PARA APARCAR SU DOC ECO 2 BASTA PRESIONAR LA PALANCA DE DESBLOQUEO E INCLINAR LIGERAMENTE EL MANILLAR.
LA BASE DEL PATINETE TOCARÁ EL SUELO EN TODA SU LONGITUD Y DE ESTA FORMA LO MANTENDRÁ DE PIE.



NORMAS DE USO Y CÓDIGO DE CIRCULACIÓN

COMPRUEBE LAS LIMITACIONES DE USO CON ARREGLO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN CARRETERA.

EN ALGUNOS PAÍSES EL DOC ECO 2 PUEDE CIRCULAR EXCLUSIVAMENTE EN ÁREAS PRIVADAS DONDE NO SE APLIQUEN LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE CIRCULACIÓN.
EN PARTICULAR, EN ALGUNOS PAÍSES, ESTADOS O CIUDADES, LOS PATINETES ELÉCTRICOS NO PUEDEN CIRCULAR POR LAS CALLES NI POR LAS ACERAS.
POR LO TANTO EL USUARIO, ANTES DE CONDUCIR EL DOC ECO 2, TIENE EL DEBER DE CONSULTAR LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN APLICABLES DONDE UTILIZARÁ EL DOC ECO 2.

ADVERTENCIAS - INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD

¡IMPORTANTE! LEER Y GUARDAR PARA FUTURA CONSULTA
¡ADVERTENCIAS!

- COMO CUALQUIER COMPONENTE MECÁNICO, UN PLEV ESTÁ SUJETO A GRANDES ESFUERZOS Y A DESGASTE.
- LOS DIFERENTES MATERIALES Y COMPONENTES PUEDEN REACCIONAR DE DIFERENTE MANERA AL DESGASTE O A LA FATIGA. SI SE HA SUPERADO LA VIDA ÚTIL DE UN COMPONENTE, PODRÍA ROMPERSE IMPROVISAMENTE, CON RIESGO DE LESIONES AL USUARIO. GRIETAS, ARAÑAZOS Y DECOLORACIÓN EN LAS PARTES SUJETAS A GRANDES ESFUERZOS INDICAN QUE EL COMPONENTE HA SUPERADO SU VIDA ÚTIL Y SERÍA NECESARIO SUSTITUIRLO.
- NO UTILICE EL VEHÍCULO SIN UNA FORMACIÓN ADECUADA; ANTES DE USARLO CONSULTE EL MANUAL. DE LO CONTRARIO SE PODRÍA PERDER EL CONTROL DEL VEHÍCULO Y CAER.
- EL DOC ECO 2 NO ES UN JUGUETE.
- ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA NIÑOS.
- UN ADULTO TIENE QUE INSPECCIONAR EL DOC ECO 2 ANTES DE UTILIZAR EL PATINETE: POR EJEMPLO, QUE EL MANILLAR ESTÉ BIEN FIJADO, QUE LOS TORNILLOS AUTOBLOCANTES NO ESTÉN FLOJOS SINO BIEN APRETADOS.
- DESPUÉS DE UTILIZAR EL PATINETE UN ADULTO TIENE QUE ENCARGARSE DE EFECTUAR SU MANTENIMIENTO.
- COMPRUEBE LAS LIMITACIONES DE USO CON ARREGLO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN CARRETERA.
- SE RECOMIENDA UTILIZAR EL PATINETE SOBRE SUPERFICIES LISAS Y SECAS. EVITE UTILIZAR EL PATINETE SOBRE SUPERFICIES CON GRAVA, ARENA, HIERBA, RESBALADIZAS O MOJADAS

Y, EN LO POSIBLE, UTILICE EL PATINETE LEJOS DE OTROS USUARIOS DE LA CALLE. DE TODAS MANERAS, SE RECOMIENDA MANTENER UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD ADECUADA RESPECTO A OTROS VEHÍCULOS MIENTRAS SE CONDUCE EL PATINETE, ASÍ COMO MANTENERSE SIEMPRE ALEJADOS DEL TRÁFICO DE AUTOMÓVILES Y DE VEHÍCULOS DE MOTOR. UTILICE EL DOC ECO 2 SOLO DONDE ESTÉ PERMITIDO Y CON PRUDENCIA.

- NO SE PERMITE UTILIZAR EL VEHÍCULO SOBRE SUPERFICIES CON HIELO O NIEVE, NI TAMPOCO SOBRE PIEDRAS, RAMAS NI OTRO TIPO DE VEGETACIÓN NI CUANDO EN EL SUELO HAYA OTROS OBJETOS QUE PUEDAN PERJUDICAR UN CONTROL IDÓNEO DEL VEHÍCULO. LAS SUPERFICIES MOJADAS, RESBALADIZAS, IRREGULARES O BASTAS PUEDEN DISMINUIR LA TRACCIÓN Y AUMENTAR EL RIESGO DE ACCIDENTES.
- NUNCA CONDUZCA DOC ECO 2 CERCA DE BARRANCOS O DESPEÑADEROS. EL FABRICANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR O REVENDEDOR NO ES RESPONSABLE FRENTE A LESIONES AL CONDUCTOR O A TERCEROS Y/O COSAS QUE PUEDAN SER CAUSADOS POR ESTE TIPO DE CONDUCTA O DE TODAS MANERAS POR UN USO IMPROPIO DEL PRODUCTO.
- LIMITADO A ÁREAS PRIVADAS.
- UTILICE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: PARA LAS MANOS/MUÑECAS, PARA LAS RODILLAS, PARA LA CABEZA Y PARA LOS CODOS.
- COMPRUEBE QUE EL SISTEMA DE VIRAJE ESTÁ AJUSTADO CORRECTAMENTE Y QUE TODOS LOS COMPONENTES DE UNIÓN ESTÉN FIRMEMENTE FIJADOS Y QUE NO ESTÉN ROTOS.
- LLEVE SIEMPRE PUESTOS CALZADOS.
- SE ACONSEJA LLEVAR PRENDAS CÓMODAS CUANDO SE UTILIZA EL VEHÍCULO.
- NO UTILICE EL VEHÍCULO EN LUGARES A OSCURAS O ESCASAMENTE ILUMINADOS.
- EL MECANISMO PARA REDUCIR LA VELOCIDAD SE CALIENTA SI SE UTILIZA CONTINUAMENTE, NO LO TOQUE DESPUÉS DE FRENAR.
- NO TOQUE EL MOTOR MIENTRAS UTILIZA EL PATINETE NI ENSEGUIDA DESPUÉS DE UTILIZARLO, YA QUE PODRÍA ESTAR RECALENTADO.
- MANTENGA LOS DEDOS Y LAS OTRAS PARTES DEL CUERPO ALEJADAS DEL MOTOR, DE LAS RUEDAS Y DE TODOS LOS OTROS COMPONENTES MÓVILES.
- PARA NO PERJUDICAR EL DOC ECO 2, EVITE DEJARLO AL AIRE LIBRE O EN LUGARES HÚMEDOS O MOJADOS.
- NO UTILICE EL PATINETE SI PRESENTA DESPERFECTOS.
- NUNCA UTILICE EL DOC ECO 2 SI NO ESTÁ EN PERFECTAS CONDICIONES.
- NUNCA UTILICE EL DOC ECO 2 CON MÁS DE UNA PERSONA SUBIDA A LA PLATAFORMA: EL DOC ECO 2 HA SIDO CONSTRUIDO PARA TRANSPORTAR UNA SOLA PERSONA.
- NO TRANSPORTE OBJETOS AL UTILIZAR EL VEHÍCULO.
- NO CUELGUE NINGÚN PESO EN EL MANILLAR, YA QUE AFECTA A LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO.
- NO SE DEBEN UTILIZAR ACCESORIOS NI OTROS EVENTUALES ARTÍCULOS ADICIONALES NO APROBADOS POR EL FABRICANTE.
- SE DESACONSEJA PARA MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD.
- NO UTILICE EL DOC ECO 2 BAJO EL EFECTO DE ALCOHOL, DROGAS NI OTRAS SUSTANCIAS QUE PUEDAN ALTERAR LOS REFLEJOS DEL USUARIO.
- NUNCA UTILICE EL DOC ECO 2 SI USTED NO ESTÁ EN PERFECTAS CONDICIONES PSICOFÍSICAS. LAS PERSONAS CON PROBLEMAS FÍSICOS O MENTALES NO DEBEN UTILIZAR O SE LES DEBE IMPEDIR QUE UTILICEN EL DOC ECO 2.

- MIENTRAS CONDUCE PRESTE ATENCIÓN A LOS OBJETOS ALREDEDOR. ES FUNDAMENTAL MANTENER UNA BUENA VISUAL DEL ESPACIO SONDE SE ESTÁ UTILIZANDO EL VEHÍCULO PARA NO PERDER SU CONTROL.
- AL CONDUCIR ASEGÚRESE DE QUE AMBOS PIES ESTÉN BIEN PUESTOS SOBRE LA PLATAFORMA.
- SE ACONSEJA NO ACELERAR Y NO PARAR EL VEHÍCULO DE FORMA REPENTINA O EXCESIVAMENTE BRUSCA; ESTOS COMPORTAMIENTOS PODRÍAN CAUSAR UNA PÉRDIDA DE CONTROL.
- COMPRUEBE QUE EL FRENO FUNCIONE CORRECTAMENTE.
- ASEGÚRESE DE QUE LA VELOCIDAD A LA CUAL SE USA EL VEHÍCULO SIEMPRE PERMITA PARARSE EN CONDICIONES SEGURAS EN CUALQUIER MOMENTO Y SITUACIÓN.
- ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO UTILIZAR EL VEHÍCULO EN ENTORNOS INFLAMABLES.
- NO SUBA NI BAJE A ALTA VELOCIDAD, SOBRE TERRENOS IRREGULARES O INCLINADOS.
- NO HAGA ACROBACIAS, NO INTENTE HACER SALTOS NI EFECTÚA OTRAS MANIOBRAS PELIGROSAS.
- NO APOYE NINGÚN OBJETO SOBRE LA PLATAFORMA SALVO LOS PIES.
- PARA EVITAR ACCIDENTES NO PONGA LOS DEDOS CERCA DE PARTES EN MOVIMIENTO.
- PRESTE ATENCIÓN A LOS OBSTÁCULOS POTENCIALES QUE PODRÍAN ENREDARSE EN LAS RUEDAS U OBLIGAR A VIRAR DE GOLPE O QUE PUEDAN HACERLE PERDER EL CONTROL.
- NO CONDUZCA CUANDO LLUEVE O CUANDO LA TEMPERATURA EXTERNA PUEDA HELAR LAS SUPERFICIES.
- NUNCA SUMERJA EL DOC ECO 2 EN AGUA, YA QUE PUEDE DAÑAR LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y DE CONDUCCIÓN O CAUSAR OTRAS CONDICIONES PELIGROSAS.
- FAMILIARÍCESE CON EL USO DEL DOC ECO 2 Y COMPRUEBE QUE TODAS LAS SUJECIONES ESTÉN BIEN APRETADAS ANTES DE UTILIZAR EL VEHÍCULO.
- SI EL MANILLAR NO ESTÁ ALINEADO, PUEDE QUERER DECIR QUE NO ESTÁ FIJADO FIRMEMENTE. ALINEE LAS RUEDAS CON EL MANILLAR Y SEGUIDAMENTE APRIETE LOS PERNOS DE LA ABRAZADERA "C". EFECTÚE ESTA COMPROBACIÓN CADA VEZ QUE UTILICE EL PATINETE.
- AL ARRANCAR SE ACONSEJA EMPUJAR EL DOC ECO 2 PARA DISMINUIR LA CARGA. DE ESTA FORMA EL DOC ECO 2 DURARÁ MÁS.
- SE DESACONSEJA ENCARECIDAMENTE EL USO DEL VEHÍCULO POR PARTE DE QUIEN NO LOGRE COLOCARSE CÓMODAMENTE SOBRE ÉL.
- NO AGUJEREE NI QUITE NINGUNA DE LAS PIEZAS DE DOC ECO 2.
- PARA USO INTERNO - NO UTILICE EL PRODUCTO SI EL CABLE ESTÁ DAÑADO.
- LLEVE EL PATINETE A UN CENTRO AUTORIZADO PARA EFECTUAR REPARACIONES.
- NO UTILICE EL DOC 2 CERCA DE ESCALERAS.
- EL APARATO NO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAS CON REDUCIDAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES O BIEN QUE NO TENGAN SUFICIENTE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS, SALVO QUE DICHAS PERSONAS ESTÉN BAJO LA VIGILANCIA DE UNA PERSONA ADULTA O LES HAYAN SIDO PROPORCIONADAS INSTRUCCIONES ADECUADAS ACERCA DE CÓMO SE UTILIZA EL APARATO.
- PARA FRENAR, APRIETE EL PEDAL TRASERO QUE ACTUARÁ SOBRE LA RUEDA, A SER NECESARIO, EVENTUALMENTE BAJE DEL DOC ECO 2.

- ADAPTE LA VELOCIDAD A LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS, EN CASO DE LLUVIA SE DESACONSEJA UTILIZAR EL PATINETE YA QUE, ADEMÁS DE EVENTUALES MAL FUNCIONAMIENTOS CAUSADOS POR COMPONENTES MOJADOS, SE REDUCE LA CAPACIDAD DE FRENADA Y LA FUERZA DE FRENADO NO ES PREVISIBLE.
- AL MONTAR SOBRE EL DOC 2, SU ALTURA AUMENTA UNOS CM. TÉNGALO EN MENTE AL PASAR POR DEBAJO DE TECHOS Y PASAJES ESPECIALMENTE BAJOS

EL DOC ECO 2 INCORPORA COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEBAJO DE LA PLATAFORMA, LE ROGAMOS QUE SE AJUSTE A LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA EVITAR QUE SE DAÑEN DICHOS COMPONENTES:

- SOBRE LA PLATAFORMA NO PONGA OBJETOS DE METAL NI OBJETOS PUNTIAGUDOS.
- NO UTILICE DILUYENTES NI DISOLVENTES PARA LIMPIAR PARTES DEL PATINETE.
- NO LAVE EL DOC ECO 2 CON UN CHORRO A ALTA PRESIÓN NI SUMERGIÉNDOLO EN AGUA; UTILICE UN PAÑO HÚMEDO PARA LIMPIAR LAS PARTES DE PLÁSTICO.
- NO AGUJEREE NI QUITE NINGUNA DE LAS PIEZAS DE SU DOC ECO 2.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL DOC ECO 2

INSTRUCCIONES DE ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO

PARA LA SEGURIDAD DEL PATINETE SE RECOMIENDA EFECTUAR UN MANTENIMIENTO REGULAR**:**

- EFECTUAR CON REGULARIDAD EL MANTENIMIENTO DE LOS COJINETES DE BOLAS DE LA RUEDA DELANTERA. LÍMPIELOS ELIMINANDO POLVO U OTRAS IMPUREZAS Y SEGUIDAMENTE LUBRÍQUELOS CON UN LUBRICANTE SILICÓNICO EN ESPRAY (WD-40).
- EN LA RUEDA TRASERA ESTÁ MONTADO EL MOTOR, POR LO TANTO ES NECESARIO MANTENER LIMPIA DICHA RUEDA, PERO NO SE DEBE ACTUAR SOBRE ELLA DE NINGUNA MANERA.
- COMPRUEBE A MENUDO EL APRIETE DE TUERCAS Y TORNILLOS, YA QUE LAS VIBRACIONES PUEDEN CAUSAR SU AFLOJAMIENTO CON CONSIGUIENTE REDUCCIÓN DE LA SEGURIDAD DEL DOC ECO 2.
- AL USUARIO SE LE PIDE QUE MANTENGA CONTINUAMENTE EFICIENTE EL DOC ECO 2 AJUSTÁNDOSE A LAS INDICACIONES REFERENTES A LA LUBRICACIÓN Y AL APRIETE MENCIONADAS ANTERIORMENTE.
- ACUDA SIEMPRE A UN CENTRO ESPECIALIZADO, POR EJEMPLO PARA SUSTITUIR LAS PARTES SUJETAS A DESGASTE O LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
- UN ADULTO TIENE QUE INSPECCIONAR EL DOC ECO 2 ANTES DE UTILIZAR EL PATINETE: POR EJEMPLO, QUE EL MANILLAR ESTÉ BIEN FIJADO, QUE LOS TORNILLOS AUTOBLOCANTES NO ESTÉN FLOJOS SINO BIEN APRETADOS.
- DESPUÉS DE UTILIZAR EL PATINETE UN ADULTO TIENE QUE ENCARGARSE DE EFECTUAR SU MANTENIMIENTO.
- NO SE TIENEN QUE REALIZAR MODIFICACIONES SALVO AQUELLAS INDICADAS EN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
- PARA AUMENTAR SU VIDA ÚTIL EVITE DEJAR EL DOC ECO 2 AL AIRE LIBRE O EN LUGARES HÚMEDOS O MOJADOS.
- ANTES DE UTILIZAR EL VEHÍCULO COMPRUEBE QUE LA BATERÍA ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADA.

LIMPIEZA

- SIEMPRE DESCONECTE EL DOC ECO 2 DEL ALIMENTADOR ANTES DE LIMPIARLO CON LÍQUIDOS.
- NO UTILICE DILUYENTES NI OTROS DISOLVENTES, ALCOHOL O GASOLINA PARA LIMPIAR, YA QUE DICHOS PRODUCTOS PODRÍAN DAÑAR LAS SUPERFICIES.
- UTILICE UN PAÑO HÚMEDO PARA LIMPIAR LAS PARTES DE PLÁSTICO.
- NO LAVE EL DOC ECO 2 CON UN CHORRO A ALTA PRESIÓN NI SUMERGIÉNDOLO EN AGUA.

OPERACIONES DE RECARGA

¡ADVERTENCIAS!

- PARA USO INTERNO
- NO UTILICE EL PRODUCTO SI EL CABLE ESTÁ DAÑADO
- EN CASO DE ROTURAS, ACUDA A UN CENTRO AUTORIZADO PARA EFECTUAR LAS REPARACIONES
- NO ES UN JUGUETE.
- MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- EL APARATO NO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAS CON REDUCIDAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES O BIEN QUE NO TENGAN SUFICIENTE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS, SALVO QUE DICHAS PERSONAS ESTÉN BAJO LA VIGILANCIA DE UNA PERSONA ADULTA O LES HAYAN SIDO PROPORCIONADAS INSTRUCCIONES ADECUADAS ACERCA DE CÓMO SE UTILIZA EL APARATO.
- NO RECARGUE BATERÍAS NO RECARGABLES.
- TIEMPO DE RECARGA: 2-3 HORAS APROXIMADAMENTE
- DURANTE LA FASE DE RECARGA SIEMPRE TIENE QUE ESTAR PRESENTE UN ADULTO QUE VIGILE EL PROCESO Y AL FINAL DESCONECTE EL CARGADOR.
- COMPRUEBE QUE EL DOC ECO 2 ESTÉ APAGADO AL EFECTUAR EL CICLO DE CARGA.
- UTILICE SOLAMENTE EL ALIMENTADOR DEL DOC ECO 2 SUMINISTRADO.
- NO DEFORME NI MODIFIQUE LA BATERÍA.
- NO CARGUE NI DEJE LA BATERÍA CERCA DE UNA FUENTE DE CALOR.
- EVITE CONECTAR LOS POLOS + Y – A OBJETOS METÁLICOS.
- GUARDE LA BATERÍA EN UN LUGAR SEPARADO PARA EVITAR QUE ENTRE EN CONTACTO CON MATERIALES METÁLICOS Y SE PUEDAN PROVOCAR EXPLOSIONES
- EVITE QUE LA BATERÍA SUFRA GOLPES VIOLENTOS, COMO LANZAMIENTOS O CAÍDAS.
- CARGUE LA BATERÍA A TEMPERATURA AMBIENTE.
- NO UTILICE EL ALIMENTADOR SI LOS CABLES O LOS CONECTORES ESTÁN DAÑADOS.
- ENCHUFE EL CABLE DE RECARGA, SEGUIDAMENTE CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). LA LUZ ROJA EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INDICA QUE HA COMENZADO LA FASE DE RECARGA.
- CUANDO LA LUZ PASA DE ROJA A VERDE, INDICA QUE LA BATERÍA ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA INTERRUMPA POR LO TANTO LA FASE DE RECARGA. NO DEJE LA BATERÍA EN CARGA POR MÁS TIEMPO DE LO NECESARIO.
- UNA SOBRECARGA REDUCE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA.
- RECARGUE LA BATERÍA EN UN SITIO LIMPIO, SECO Y AL CUBIERTO.
- NO RECARGUE NUNCA LA BATERÍA CERCA DE SUPERFICIES INFLAMABLES (COMO ALFOMBRAS, TELAS, PAPEL, MATERIALES EN MADERA, ETC.). SE RECOMIENDA PONER EL DISPOSITIVO A UNA DISTANCIA DE 1 METRO RESPECTO A CUALQUIER OTRO OBJETO (UTILIZANDO EL CABLE SUMINISTRADO)

ES

GESTIÓN Y RECARGA DE LA BATERÍA

- TIEMPO DE RECARGA: 2-3 HORAS APROXIMADAMENTE
- COMPRUEBE QUE EL DOC ECO 2 ESTÉ APAGADO AL EFECTUAR EL CICLO DE CARGA.
- UTILICE SOLAMENTE EL ALIMENTADOR DEL DOC ECO 2 SUMINISTRADO.
- NO DEFORME NI MODIFIQUE LA BATERÍA.
- NO CARGUE NI DEJE LA BATERÍA CERCA DE UNA FUENTE DE CALOR.
- EVITE CONECTAR LOS POLOS + Y – A OBJETOS METÁLICOS.
- GUARDE LA BATERÍA EN UN LUGAR SEPARADO PARA EVITAR QUE ENTRE EN CONTACTO CON MATERIALES METÁLICOS Y SE PUEDAN PROVOCAR EXPLOSIONES
- EVITE QUE LA BATERÍA SUFRA GOLPES VIOLENTOS, COMO LANZAMIENTOS O CAÍDAS.
- CARGUE LA BATERÍA A TEMPERATURA AMBIENTE.
- NO CARGUE LA BATERÍA EN LUGARES MUY HÚMEDOS.
- NO UTILICE EL ALIMENTADOR SI LOS CABLES O LOS CONECTORES ESTÁN DAÑADOS.
- ENCHUFE EL CABLE DE RECARGA, SEGUIDAMENTE CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). LA LUZ ROJA EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INDICA QUE HA COMENZADO LA FASE DE RECARGA.
- CUANDO LA LUZ PASA DE ROJA A VERDE, INDICA QUE LA BATERÍA ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA. INTERRUMPA POR LO TANTO LA FASE DE RECARGA. NO DEJE LA BATERÍA EN CARGA POR MÁS TIEMPO DE LO NECESARIO.
- UNA SOBRECARGA REDUCE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA.
- MANTENGA EL AMBIENTE DE RECARGA LIMPIO Y SECO.

BATERÍA

- APAGUE EL DOC ECO 2 ANTES DE CARGAR LA BATERÍA. CONÉCTELO A UNA TOMA DE CORRIENTE UTILIZANDO EL CABLE Y EL ALIMENTADOR SUMINISTRADOS.
- UN CICLO DE CARGA DEMASIADO LARGO (>4 HORAS) PUEDE DAÑAR LA BATERÍA REDUCIENDO SU VIDA ÚTIL.
- PARA PROLONGAR LA VIDA DE LA BATERÍA, GUARDAR DOC ECO 2 CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADO.
- RECARGUE LA BATERÍA EN UN AMBIENTE AL CUBIERTO, PROTEGIDO DEL SOL Y A UNA TEMPERATURA ENTRE 20°-25°C.
- SI NO VA A UTILIZAR EL VEHÍCULO POR MUCHO TIEMPO, RECARGUE LA BATERÍA CADA MES.
- LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA DEPENDE DE VARIOS FACTORES DE TIPO AMBIENTAL, DE ALMACENAMIENTO Y DE USO.
- NO UTILICE LA BATERÍA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
- FUERTE OLOR Y/O CALOR EXCESIVO, FUGA DE LÍQUIDO.
- NO TOQUE LA SUSTANCIA QUE HAYA SALIDO DE LA BATERÍA.
- MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE ANIMALES.
- DURANTE LA FASE DE RECARGA NO SE PUEDE UTILIZAR EL DOC ECO 2.
- LAS BATERÍAS CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS. NO ABRA LA BATERÍA Y NO INTRODUZCA NADA DENTRO DE ELLA.
- UTILICE SOLO EL CARGADOR SUMINISTRADO.
- LAS BATERÍAS DE IONES DE LITIO PUEDEN ESTALLAR SI SE LAS SOBRECARGA, NO LAS TIRE AL FUEGO

TRANSPORTE

SI QUIERE TRANSPORTAR EL DOC ECO 2, INCLUIDA LA BATERÍA, EN AVIÓN U OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE GESTIONADOS POR TERCEROS, CONTACTE PREVIAMENTE CON LAS AUTORIDADES LOCALES COMPETENTES Y CON EL TRANSPORTISTA E INFÓRMESE SOBRE EVENTUALES PROHIBICIONES O LÍMITES PARA EL TRANSPORTE.
LAS BATERÍAS DE LITIO SON CONSIDERADAS UN MATERIAL PELIGROSO EN MUCHOS PAÍSES.
ANTES DE UN VIAJE ASEGÚRESE DE QUE SE PERMITE SU ACCESO Y TRANSPORTE.
EL DERECHO INTERNACIONAL PROHÍBE EL ENVÍO POR AVIÓN DE BATERÍAS DE LITIO SUELTAS.
SI ENVÍA SU DOC ECO 2 LA BATERÍA TIENE QUE ESTAR DENTRO DEL VEHÍCULO.

ALMACENAMIENTO

GUARDE EL VEHÍCULO EN UN LUGAR CON UNA TEMPERATURA INCLUIDA ENTRE 5-25 C°.
SI NO SE UTILIZA EL VEHÍCULO CON CONTINUIDAD, ES NECESARIO RECARGAR LA BATERÍA DEL DOC ECO 2 CADA MES.

DATOS TÉCNICOS

PESO TOTAL	**8,5 KG**
PESO MÁXIMO SOPORTADO	**100 KG**
ALTURA MÁXIMA DEL USUARIO	**190 CM**
EDAD MÍNIMA DEL USUARIO	**NO APTO PARA NIÑOS**
DISTANCIA RECORRIBLE CON UN CICLO COMPLETO DE RECARGA	**12/15 KM APROXIMADAMENTE (EN FUNCIÓN DEL RECORRIDO)**
NEUMÁTICOS	**8'' MACIZOS**
VELOCIDAD MÁX.	**18 KM/H**
ALIMENTADOR	**FY0424200800E**
ENTRADA/SALIDA	**100-240V 50-60HZ, 1,5A / 42V, 0,8A**
BATERÍA	**IONES DE LITIO 36V, 2.6AH**
TIEMPO DE RECARGA	**2-3 HORAS**
TEMPERATURA DE USO	**-15°C ~ 50°C**
TEMPERATURA DE CARGA	**0°C ~ 45°C**
RUIDO	**EL RUIDO DETECTADO, MEDIDO A LA MÁXIMA VELOCIDAD POSIBLE SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA, EN EL PUESTO DEL USUARIO Y A UNA ALTURA DE 1,6 MT DEL SUELO ES Leq<70DBA.**

UTILICE EXCLUSIVAMENTE EL ALIMENTADOR ORIGINAL ENTREGADO JUNTO CON EL PATINETE

SI SE ESTROPEARA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A SUPPORTO.POSTVENDITA@NILOX.COM Y SE LE PROPORCIONARÁN LAS INFORMACIONES PERTINENTES PARA SU COMPRA

SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS EN LA CAJA

EN LA CAJA DEL DOC ECO 2 FIGURAN ALGUNOS SÍMBOLOS (PICTOGRAMAS).
ALGUNOS SON DE CARÁCTER UNIVERSAL Y, SI PRESENTES, VALEN PARA TODOS LOS EMPAQUES, OTROS SON ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO.

PT

TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS

VERSÃO 1.0 MAIO DE 2018

OBRIGADO POR TER DECIDIDO COMPRAR DOC ECO 2.

ATENÇÃO: A FORMA E OS ACESSÓRIOS DE DOC ECO 2 PODERÃO SOFRER LIGEIRAS VARIAÇÕES EM RELAÇÃO A ESTE MANUAL. PARA MAIS DETALHES E PARA ESTAR CONSTANTEMENTE ATUALIZADO SOBRE TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, RECOMENDA-SE QUE CONSULTE O MANUAL ONLINE ENTRANDO NO WEBSITE DA NILOX E PROCURANDO A RESPETIVA SECÇÃO PARA O DOWNLOAD DOS MANUAIS.

INTRODUZA NO CAMPO "CÓDIGO DO PRODUTO OU MODELO" O CÓDIGO DE DOC ECO 2 (30NXMOEK00001-2), PROCURE A FICHA TÉCNICA E DEPOIS DESCARREGUE O MANUAL COMPLETO COM QUAISQUER ATUALIZAÇÕES.

IMPORTANTE! LEIA E CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS

A LEITURA CUIDADA DO PRESENTE MANUAL É FUNDAMENTAL PARA A UTILIZAÇÃO CORRETA DE DOC ECO 2 E PARA DIMINUIR OS POSSÍVEIS RISCOS À PESSOA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O PRESENTE PRODUTO É COBERTO PELA GARANTIA NOS TERMOS DA NORMATIVA VIGENTE; ASSIM, EM CASO DE NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E/OU GARANTIA, CONTACTE O SEU REVENDEDOR.

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS



ESTE PRODUTO PODE CONTER SUBSTÂNCIAS QUE PODERÃO SER NOCIVAS PARA O AMBIENTE E PARA A SAÚDE HUMANA SE NÃO FOR ELIMINADO DE MODO ADEQUADO. PORTANTO, FORNECEMOS AS SEGUINTES INFORMAÇÕES DESTINADAS A MELHORAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. OS APARELHOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS NÃO DEVEM SER ELIMINADOS JUNTAMENTE COM OS RESÍDUOS URBANOS NORMAIS, MAS DEVEM SER ENVIADOS PARA A RECOLHA SELECTIVA PARA QUE SE PROCEDA AO TRATAMENTO ADEQUADO. O SÍMBOLO DO CAIXOTE DO LIXO BARRADO, DISPOSTO NO PRODUTO E NESTA RECORDA A NECESSIDADE DE ELIMINAR ADEQUADAMENTE O PRODUTO NO FINAL DA SUA VIDA. DE TAL MODO É POSSÍVEL EVITAR QUE UM TRATAMENTO NÃO ESPECÍFICO DAS SUBSTÂNCIAS CONTIDAS NESTES PRODUTOS, OU UM USO IMPRÓPRIO DE PEÇAS PERTENCENTES AOS MESMOS, POSSAM COMPORTAR CONSEQUÊNCIAS NOCIVAS PARA O AMBIENTE E PARA A SAÚDE HUMANA. ALÉM DISSO, CONTRIBUI-SE PARA A RECUPERAÇÃO, RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO DE MUITOS DOS MATERIAIS CONTIDOS NESTES PRODUTOS. PARA TAL, OS PRODUTORES E DISTRIBUIDORES DOS APARELHOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS ORGANIZAM ADEQUADOS SISTEMAS DE RECOLHA E ELIMINAÇÃO DESTE TIPO DE EQUIPAMENTO. NO FINAL DA VIDA DO PRODUTO, DIRIJA-SE AO SEU DISTRIBUIDOR PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DAS MODALIDADES DE RECOLHA. NO MOMENTO DA COMPRA DESTE PRODUTO, O SEU DISTRIBUIDOR INFORMÁ-LO-Á TAMBÉM ACERCA DA POSSIBILIDADE DE ENTREGAR GRATUITAMENTE UM OUTRO APARELHO EM FINAL DE VIDA, DESDE QUE SEJA DE TIPO EQUIVALENTE E QUE TENHA DESENVOLVIDO AS MESMAS FUNÇÕES DO PRODUTO ADQUIRIDO OU, CASO AS DIMENSÕES NÃO SEJAM SUPERIORES A 25 CM, AS AEE (APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS) PODEM SER ENTREGUES SEM OBRIGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO EQUIVALENTE. UMA ELIMINAÇÃO DO PRODUTO DE MODO DIFERENTE DO QUE FOI DESCRITO ACIMA SERÁ PASSÍVEL DAS SANÇÕES PREVISTAS PELA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE NO PAÍS EM QUE O PRODUTO É ELIMINADO. RECOMENDAMOS-

LHE, AINDA, QUE ADOPTE OUTRAS MEDIDAS FAVORÁVEIS AO AMBIENTE: RECICLAR A EMBALAGEM INTERNA E EXTERNA NA QUAL O PRODUTO É FORNECIDO E ELIMINAR, DE MODO ADEQUADO, AS BATERIAS USADAS (SOMENTE SE INCLUÍDAS NO PRODUTO). COM A SUA AJUDA, É POSSÍVEL REDUZIR A QUANTIDADE DE RECURSOS NATURAIS USADOS NA REALIZAÇÃO DE APARELHOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, MINIMIZAR O USO DAS DESCARGAS PARA A ELIMINAÇÃO DOS PRODUTOS E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, EVITANDO QUE SUBSTÂNCIAS POTENCIALMENTE PERIGOSAS SEJAM LIBERTADAS NO AMBIENTE.

ELIMINAÇÃO DAS BATERIAS



O PRODUTO CONTÉM UMA BATERIA, NO FINAL DO SEU CICLO DE VIDA ÚTIL DEVE SER ELIMINADA SEPARADAMENTE DOS LIXOS DOMÉSTICOS INDIFERENCIADOS. COLOQUE AS BATERIAS NOS LOCAIS ESPECÍFICOS DEDICADOS À RECICLAGEM DAS MESMAS. A RECOLHA E RECICLAGEM DAS BATERIAS CONTRIBUEM PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE E PARA A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS E PERMITEM A RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PRECIOSOS. A BATERIA INCLUÍDA NESTE ARTIGO PODERÁ NÃO SER EXTRAÍVEL DIRETAMENTE. NESSE CASO, AS INSTRUÇÕES PARA A SUA EVENTUAL EXTRAÇÃO, POR PESSOAL ESPECIALIZADO, ESTÃO À DISPOSIÇÃO ON-LINE NO LINK: FTP://FTP.HELLATRON.IT (USER NAME: DISPOSAL@HELLATRON - PASSWORD: HELLATRON). PARA A VOSSA SEGURANÇA, NÃO DEVE TENTAR EXTRAIR A BATERIA. A REMOÇÃO INCORRETA DA BATERIA PODERÁ PROVOCAR DANOS NA MESMA E NO DISPOSITIVO, PROVOCAR ACIDENTES E/OU TORNAR O DISPOSITIVO INSEGURO. DECLINA-SE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS PERDAS OU DANOS PROVOCADOS PELO DESRESPEITO DESTAS ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES. O DISPOSITIVO E OS ACESSÓRIOS ILUSTRADOS NESTE MANUAL PODERÃO VARIAR EM FUNÇÃO DO PAÍS NO QUAL SÃO DISTRIBUÍDOS OS PRODUTOS.

VALIDADE DA GARANTIA

- UM ANO, SE O PRODUTO FOR ADQUIRIDO PELA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA QUE ACTUA NO EXERCÍCIO DA SUA ACTIVIDADE EMPRESARIAL, COMERCIAL, ARTESANAL OU PROFISSIONAL, OU SEJA POR UM SEU INTERMEDIÁRIO.
- DOIS ANOS, SE O PRODUTO É ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR OU UTILIZADOR (A PESSOA FÍSICA QUE ACTUA PARA FINALIDADES ESTRANHAS À ACTIVIDADE EMPRESARIAL, COMERCIAL, ARTESANAL OU PROFISSIONAL EVENTUALMENTE DESENVOLVIDA).
- 6 MESES PARA A BATERIA, QUALQUER QUE SEJA A QUALIDADE DO COMPRADOR DO PRODUTO.
- A GARANTIA É PRESTADA NO CASO EM QUE O PRODUTO APRESENTE UM DEFEITO DE FABRICO OU DOS MATERIAIS.
- SUPORTE AO PRODUTO E GARANTIA. MAIS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO WEBSITE WWW.NILOX.COM

LIMITAÇÕES DA GARANTIA

- O COMPRADOR PERDE O DIREITO À GARANTIA NOS SEGUINTES CASOS:
- FALTA DA PROVA DE COMPRA (FACTURA OU RECIBO).
- VIOLAÇÃO E FORÇAGEM DE COMPONENTES.
- OUTROS DEFEITOS DERIVANTES DE: OUTROS DEFEITOS DERIVADOS DE: UTILIZAÇÃO INDEVIDA; MODIFICAÇÕES NÃO-AUTORIZADAS; OPERAÇÕES FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO; MANUTENÇÃO INCORRECTA, DEFEITOS DERIVADOS DA

UTILIZAÇÃO DIFERENTE DO FORNECIDO E DE TODOS OS ELEMENTOS NÃO-CONCEBIDOS PARA SEREM UTILIZADOS COM O PRODUTO; INTERVENÇÕES TÉCNICAS EFETUADAS POR PESSOAL NÃO AUTORIZADO.

- O ACIMA EXPOSTO REFERE-SE AOS PRINCÍPIOS EM MATÉRIA DE GARANTIAS DE BENS DE CONSUMO COMO CONSTA DA DIRECTIVA 1999/44/UE.
-

PREFÁCIO

OBRIGADO POR TER COMPRADO O DOC ECO 2, UM MEIO DE TRANSPORTE PRÁTICO E COMPACTO PARA AS DESLOCAÇÕES BREVES OU SIMPLESMENTE PARA SE DIVERTIR NA CIDADE.
O DOC ECO 2 RESPEITA O AMBIENTE, NÃO POLUI E NÃO É RUIDOSO.
COM UM CUSTO DIÁRIO DE POUCOS CÊNTIMOS, SATISFARÁ AS SUAS EXIGÊNCIAS DE DESLOCAÇÃO, COM UMA NOTÁVEL DOSE DE DIVERSÃO.
USE DOC ECO 2 DE MODO SEGURO E CONSCIENTE, PRESTANDO SEMPRE ATENÇÃO AOS PEÕES.
INFORME-SE E RESPEITE AS NORMAS APLICÁVEIS À UTILIZAÇÃO DO DOC ECO 2 NO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA.
PARA GARANTIR A SUA SEGURANÇA E A SEGURANÇA ALHEIA, LEIA ATENTAMENTE O PRESENTE MANUAL DE UTILIZAÇÃO. O USO IMPRUDENTE DO APARELHO PODE SER PERIGOSO.
A PERDA DE CONTROLO DO APARELHO, UM CHOQUE OU UMA QUEDA PODERÃO COMPORTAR LESÕES, ATÉ GRAVES, PARA O UTILIZADOR E/OU TERCEIROS.
PARA REDUZIR ESTES PERIGOS, CONVIDAMO-LO A LER E RESPEITAR TODAS AS INSTRUÇÕES E OS AVISOS INCLUÍDOS NO MANUAL DE UTILIZAÇÃO.

PEÇAS E ESTRUTURA DO DOC ECO 2

1) MANETES
2) ABRAÇADEIRA DE APERTO
3) HASTE
4) G-SENSOR (SENSOR DE PRESENÇA START/STOP)
5) BOTÃO DE BLOQUEIO/DESBLOQUEIO DA ESTRUTURA
6) TRAVÃO TRASEIRO
7) RODA TRASEIRA COM MOTOR
8) BOTÃO DE LIGAÇÃO/ALIMENTAÇÃO DA BATERIA



MONTAGEM

O DOC ECO 2 É FORNECIDO DOBRADO E QUASE TODO MONTADO.
MONTAGEM E DOBRAGEM
1)CARREGUE NO BOTÃO DE DESBLOQUEIO, COMO INDICADO NA FIGURA.



2)ALCE TOTALMENTE O TUBO ATÉ OUVIR O CLIQUE DE SEGURANÇA



PT

3)DESENROSQUE A ABRAÇADEIRA SUPERIOR, COLOQUE O GUIADOR NA PARTE SUPERIOR DA HASTE, DEPOIS COLOQUE A ABRAÇADEIRA SUPERIOR NO SEU LUGAR, ENROSQUE OS PARAFUSOS E DEPOIS APERTE-OS A FUNDO.



4)PARA DOBRAR E GUARDAR, OU TRANSPORTAR FACILMENTE O SEU DOC, CARREGUE COM O PÉ NA PATILHA DE DESBLOQUEIO, COMO INDICADO NA FIGURA, E PROCEDA NA ORDEM INVERSA À ACIMA DESCRITA.



CONDUÇÃO

PARA TODOS OS EFEITOS, O DOC ECO 2 CONDUZ-SE COMO UMA TROTINETE NORMAL. LIGUE O DOC ECO 2 ESTANDO FORA DA PLATAFORMA.

EMPURRE O DOC ECO 2 E DEPOIS SUBA NA PLATAFORMA ATIVANDO ASSIM O G-SENSOR QUE PERMITIRÁ O SEU FUNCIONAMENTO.

ANTES DE O UTILIZAR, PRATIQUE EM ESPAÇOS AMPLOS, SEM OBSTÁCULOS E EM BOAS CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS.

- LIGUE O INTERRUPTOR.
- SUBA NA PLATAFORMA COM UM PÉ, MANTENDO PREMIDO O BOTÃO G-SENSOR.
- EMPURRE-O LIGEIRAMENTE ATÉ ALCANÇAR UMA VELOCIDADE DE APROXIMADAMENTE 5 KM/H, ASSIM O DOC ECO 2 PROCEDERÁ AUTONOMAMENTE.
- SE DESEJAR ABRANDAR, CARREGUE LEVEMENTE NO TRAVÃO TRASEIRO, SEM ACELERAR.
- PARA PARAR, MANTENHA O TRAVÃO PREMIDO DURANTE PELO MENOS 3 SEGUNDOS, ATÉ PARAR TOTALMENTE A TROTINETE.
- EM CASO DE EMERGÊNCIA, É POSSÍVEL DESCER DA PLATAFORMA; O DOC ECO 2 PARA IMEDIATAMENTE.
- RECORDE-SE SEMPRE DE DESLIGAR O INTERRUPTOR QUANDO NÃO ESTÁ A SER UTILIZADA.

IMPORTANTE: VERIFICAR A LEGISLAÇÃO LOCAL RELATIVA A EVENTUAIS LIMITES DE VELOCIDADE.

ESTACIONAMENTO

PARA ESTACIONAR O VOSSO DOC ECO 2 BASTARÁ CARREGAR NA PATILHA DE DESBLOQUEIO E INCLINAR LIGEIRAMENTE O TUBO.

A BASE DA TROTINETE TOCARÁ INTEIRAMENTE NO CHÃO, MANTENDO-A ASSIM EM PÉ.



PT

NORMAS DE UTILIZAÇÃO E CÓDIGO DA ESTRADA

VERIFIQUE AS LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES DA SEGURANÇA ESTRADAL.

EM ALGUNS PAÍSES O DOC ECO 2 SÓ PODE CIRCULAR EM ZONAS PRIVADAS NAS QUAIS NÃO SE APLICAM AS NORMAS DO CÓDIGO DA ESTRADA.

EM PARTICULAR, EM ALGUNS PAÍSES, ESTADOS OU CIDADES, AS TROTINETES NÃO PODEM CIRCULAR NAS ESTRADAS E PASSEIOS.

O UTILIZADOR DEVE VERIFICAR PREVIAMENTE AS NORMAS DE CIRCULAÇÃO NA ESTRADA EM VIGOR NO PAÍS ONDE SERÁ UTILIZADO O DOC ECO 2.

ADVERTÊNCIAS. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA

IMPORTANTE! LEIA E CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTÊNCIAS!

- TAL COMO QUALQUER COMPONENTE MECÂNICO, UM PLEV ESTÁ SUJEITO A GRANDES ESFORÇOS E DESGASTE.
- OS VARIADOS MATERIAIS E COMPONENTES PODEM REAGIR DE MODO DIFERENTE AO DESGASTE OU À FADIGA. SE TIVER SIDO SUPERADA A VIDA ÚTIL DE UM COMPONENTE, PODERÁ QUEBRAR-SE INESPERADAMENTE, PODENDO PROVOCAR LESÕES NO UTILIZADOR. FISSURAS, RISCOS E DESCOLORAÇÃO NAS ÁREAS SUJEITAS A GRANDES ESFORÇOS INDICAM QUE O COMPONENTE SUPEROU A SUA VIDA ÚTIL E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO.
- NÃO USE O PRODUTO SEM UMA FORMAÇÃO ADEQUADA; CONSULTAR O MANUAL ANTES DA UTILIZAÇÃO. CASO CONTRÁRIO, PODERÁ PERDER O CONTROLO DO PRODUTO E CAIR.
- O DOC ECO 2 NÃO É UM BRINQUEDO.
- ESTE PRODUTO NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS.
- CONTROLLARE DOC ECO 2 PRIMA DELL'USO DA PARTE DI UN ADULTO: POR EX. SE O GUIADOR ESTÁ BEM FIXADO, OS PARAFUSOS AUTOBLOCANTES NÃO SE DESAPERTARAM MAS ESTÃO BEM APERTADOS.
- REALIZE A MANUTENÇÃO APÓS O USO POR UMA PESSOA ADULTA.
- VERIFIQUE AS LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES DA SEGURANÇA ESTRADAL.
- ACONSELHA-SE UTILIZAR O PRODUTO EM SUPERFÍCIES PLANAS E ENXUTAS. EVITE A UTILIZAÇÃO EM SUPERFÍCIES COM GRAVILHA, AREIA, ERVA, ESCORREGADIAS OU MOLHADAS E, SE POSSÍVEL, AFASTADAS DE OUTROS UTILIZADORES DA ESTRADA. DE QUALQUER MODO, ACONSELHA-SE MANTER UMA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA ADEQUADA DE OUTROS VEÍCULOS DURANTE A CONDUÇÃO E MANTER-SE SEMPRE AFASTADOS DO TRÂNSITO DE VIATURAS AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS A MOTOR. UTILIZE O DOC ECO 2 SOMENTE ONDE FOR PERMITIDO E COM PRUDÊNCIA.
- NÃO É PERMITIDO O USO EM SUPERFÍCIES COM GELO OU NEVE, ASSIM COMO EM PEDRAS, RAMOS OU OUTRO TIPO DE VEGETAÇÃO OU NA PRESENÇA DE OUTROS OBJETOS NO SOLO QUE POSSAM COMPROMETER UM CONTROLO DO VEÍCULO ADEQUADO. AS SUPERFÍCIES MOLHADAS, ESCORREGADIAS, ACIDENTADAS, IRREGULARES OU INSTÁVEIS PODEM DIMINUIR A TRAÇÃO E AUMENTAR O RISCO DE ACIDENTES.
- NÃO UTILIZE O DOC ECO 2 JUNTO A DECLIVES OU PRECIPÍCIOS. O FABRICANTE, O IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR OU REVENDEDOR NÃO É RESPONSÁVEL POR LESÕES NO CONDUTOR, OU EM TERCEIROS E/OU BENS PROVOCADOS POR ESTE TIPO DE CONDUTA, OU PELA UTILIZAÇÃO IMPRÓPRIA DO PRODUTO.

- LIMITADO A ÁREAS PRIVADAS.
- USE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL: PARA AS MÃOS/PULSOS, PARA OS JOELHOS, PARA A CABEÇA E PARA OS COTOVELOS.
- VERIFIQUE SE A DIREÇÃO ESTÁ BEM REGULADA E SE TODOS OS COMPONENTES DE CONEXÃO ESTÃO BEM FIXADOS E NÃO ESTÃO PARTIDOS.
- USE SEMPRE SAPATOS.
- RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO CONFORTÁVEL DURANTE O SEU USO.
- NÃO USE EM LOCAIS ESCUROS OU POUCO ILUMINADOS.
- O MECANISMO PARA REDUZIR A VELOCIDADE AQUECE EM CASO DE UTILIZAÇÃO CONTÍNUA, NÃO TOQUE NESSE APÓS UMA TRAVAGEM.
- NÃO TOQUE NO MOTOR DURANTE A UTILIZAÇÃO, OU LOGO APÓS A UTILIZAÇÃO, POIS PODERÁ ESTAR MUITO QUENTE.
- MANTENHA OS DEDOS E AS OUTRAS PARTES DO CORPO AFASTADAS DO MOTOR, DAS RODAS E DE TODOS OS OUTROS COMPONENTES MÓVEIS.
- PARA NÃO ESTRAGAR O DOC ECO 2, EVITE DEIXÁ-LA NO EXTERIOR OU EM AMBIENTES HÚMIDOS OU MOLHADOS.
- NÃO USE SE APRESENTAR DANOS.
- NUNCA USAR DOC ECO 2 SE NÃO ESTIVER EM CONDIÇÕES PERFEITAS.
- NUNCA UTILIZE O DOC ECO 2 COM MAIS DO QUE UMA PESSOA: O DOC ECO 2 É CONSTRUÍDO PARA TRANSPORTAR UMA SÓ PESSOA.
- NÃO TRANSPORTE OBJETOS DURANTE A UTILIZAÇÃO.
- NÃO PENDURE NENHUM PESO NO GUIADOR POIS ISSO INFLUENCIA A ESTABILIDADE DO VEÍCULO.
- NÃO DEVEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS OU OUTROS ARTIGOS SUPLEMENTARES NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.
- DESACONSELHADO A MULHERES GRÁVIDAS OU PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.
- NÃO USE DOC ECO 2 SOB O EFEITO DE ÁLCOOL, DROGAS OU OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM ALTERAR OS REFLEXOS DO UTILIZADOR.
- NUNCA USAR O DOC ECO 2 SE NÃO SE ENCONTRAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES PSÍQUICAS E FÍSICAS. AS PESSOAS QUE SOFREREM DE PROBLEMAS FÍSICOS OU MENTAIS NÃO DEVEM USAR O DOC ECO 2 OU DEVEM SER IMPEDIDAS DE O USAR.
- DURANTE A CONDUÇÃO, PRESTE ATENÇÃO AOS OBJETOS AO REDOR. MANTER UMA BOA VISUALIZAÇÃO DO ESPAÇO EM QUE SE ESTÁ A USAR O PRODUTO É FUNDAMENTAL PARA MANTER O SEU CONTROLO.
- DURANTE A CONDUÇÃO, CERTIFIQUE-SE DE QUE AMBOS OS PÉS ESTÃO POSICIONADOS CORRETAMENTE NO PEDAL.
- RECOMENDA-SE QUE NÃO ACELERE E NÃO PARE O VEÍCULO DE FORMA REPENTINA OU EXCESSIVAMENTE BRUSCA: ESTES COMPORTAMENTOS PODERÃO PROVOCAR A PERDA DO CONTROLO.
- CERTIFIQUE-SE QUE O TRAVÃO FUNCIONA DE MODO CORRETO
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A VELOCIDADE COM QUE É UTILIZADO PERMITE MANTER A SUA PARAGEM EM SEGURANÇA EM QUALQUER MOMENTO E SITUAÇÃO.
- É ABSOLUTAMENTE PROIBIDA A UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INFLAMÁVEIS.
- NÃO SUBA OU DESÇA A ALTA VELOCIDADE EM TERRENOS IRREGULARES OU INCLINADOS.
- NÃO EXECUTE ACROBACIAS, NÃO TENTE SALTAR OU REALIZAR OUTRAS MANOBRAS PERIGOSAS.

- NÃO APOIE NENHUM OBJETO NA PLATAFORMA À EXCEÇÃO DOS PÉS.
- NÃO USE DOC 2 JUNTO A ESCADAS.
- PARA EVITAR INCIDENTES, NÃO COLOQUE OS DEDOS PERTO DE PEÇAS EM MOVIMENTO.
- PRESTAR ATENÇÃO AOS OBSTÁCULOS QUE PODERÃO ENCALHAR NAS RODAS OU OBRIGAR A TRAVAR REPENTINAMENTE OU A PERDER O CONTROLO.
- NÃO CONDUZIR QUANDO CHOVER OU QUANDO A TEMPERATURA EXTERIOR FOR FRIA AO PONTO DE GELAR AS SUPERFÍCIES.
- NUNCA MERGULHAR O DOC ECO 2 EM ÁGUA, POIS AS COMPONENTES ELÉTRICAS E DE CONDUÇÃO PODERÃO FICAR DANIFICADAS PELA ÁGUA OU GERAR OUTRAS CONDIÇÕES PERIGOSAS.
- FAMILIARIZAR-SE COM O USO DO DOC ECO 2 E VERIFICAR QUE TODOS OS RETENTORES ESTÃO BEM APERTADOS ANTES DE UTILIZAR.
- SE O GUIADOR NÃO ESTÁ ALINHADO PODERÁ SIGNIFICAR QUE NÃO ESTÁ BEM FIXADO. ALINHE AS RODAS COM O GUIADOR E DEPOIS APERTE OS PARAFUSOS DA ABRAÇADEIRA; EXECUTE ESTE CONTROLO SEMPRE QUE SE UTILIZA.
- RECOMENDA-SE EMPURRAR O DOC ECO 2 NO ARRANQUE PARA REDUZIR A CARGA. O DOC ECO 2 TERÁ, ASSIM, UMA VIDA MAIS LONGA.
- É FORTEMENTE DESENCORAJADO O USO POR PARTE DE QUEM NÃO CONSIGA ANDAR FACILMENTE NO APARELHO.
- NÃO ESBURAQUE OU REMOVA NENHUMA DAS PEÇAS DO DOC ECO 2.
- PARA USO INTERNO - NÃO UTILIZE O PRODUTO SE O CABO ESTIVER ESTRAGADO.
- LEVAR A UM CENTRO HABILITADO PARA A SUA REPARAÇÃO.
- O APARELHO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR PESSOAS COM APTIDÕES FÍSICAS REDUZIDAS, SENSORIAIS OU CAPACIDADES MENTAIS REDUZIDAS, BEM COMO FALTA DE EXPERIÊNCIA E DE CONHECIMENTOS, A NÃO SER QUE ESTEJAM SOB A VIGILÂNCIA DE UMA PESSOA ADULTA, OU QUE TENHAM RECEBIDO AS INSTRUÇÕES ADEQUADAS.
- PARA TRAVAR, CARREGUE NO PEDAL TRASEIRO QUE ATUARÁ NA RODA, SE NECESSÁRIO DESÇA DO DOC ECO 2.
- ADAPTE A VELOCIDADE ÀS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS, EM CASO DE CHUVA NÃO SE ACONSELHA A SUA UTILIZAÇÃO POIS, PARA ALÉM DE MAUS FUNCIONAMENTOS DEVIDO AOS COMPONENTES MOLHADOS, A CAPACIDADE DE TRAVAGEM É LIMITADA E IMPREVISÍVEL.
- QUANDO EM CIMA DO DOC 2, A SUA ALTURA AUMENTA ALGUNS CM. PRESTE ASSIM ATENÇÃO EM CASO DE TECTOS E PASSAGEM MUITO BAIXAS.

O DOC ECO 2 ESTÁ EQUIPADO COM COMPONENTES ELETRÓNICOS POR DEBAIXO DA PLATAFORMA, POR FAVOR SIGA ESTAS INSTRUÇÕES PARA EVITAR DE OS ESTRAGAR:

- NÃO POSICIONE OBJETOS DE METAL OU OBJETOS PONTIAGUDOS NA PLATAFORMA.
- NÃO USE DILUENTES OU SOLVENTES PARA LIMPAR PEÇAS DA TROTINETE.
- NÃO LAVE O DOC ECO 2 COM UM JATO DE ALTA PRESSÃO OU MERGULHANDO-O EM ÁGUA; USE UM PANO HÚMIDO PARA LIMPAR AS PEÇAS DE PLÁSTICO.
- NÃO ESBURAQUE OU REMOVA NENHUMA DAS PEÇAS DO DOC ECO 2.

MANUTENÇÃO E GESTÃO DO DOC ECO 2

INSTRUÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE MANUTENÇÃO

PARA A SEGURANÇA DA TROTINETE, ACONSELHA-SE UMA MANUTENÇÃO REGULAR DO PRODUTO**:**

- CONTROLAR REGULARMENTE OS ROLAMENTOS DE ESFERAS DA RODA DIANTEIRA. LIMPÁ-LOS DO PÓ OU OUTRAS IMPUREZAS E DEPOIS UTILIZAR UM LUBRIFICANTE EM SPRAY SILICÓNICO (WD-40).
- O MOTOR ESTÁ INSTALADO NA RODA TRASEIRA, PORTANTO ESSA DEVE SER MANTIDA LIMPA, MAS NÃO EFETUAR TRABALHOS NESSA DE MODO NENHUM.
- VERIFIQUE CONSTANTEMENTE O APERTO DE PORCAS E PARAFUSOS, AS VIBRAÇÕES PODEM PROVOCAR O SEU AFROUXAMENTO COM ÓBVIA PERDA DE SEGURANÇA DO DOC ECO 2.
- O UTILIZADOR DEVE MANTER SEMPRE O DOC ECO 2 EFICIENTE SEGUINDO AS INDICAÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO E DE APERTO ACIMA MENCIONADAS.
- CONTACTE SEMPRE UM CENTRO ESPECIALIZADO, POR EXEMPLO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS SUJEITAS A DESGASTE OU DE COMPONENTES ELETRÓNICOS
- CONTROLLARE DOC ECO 2 PRIMA DELL'USO DA PARTE DI UN ADULTO: POR EX. SE O GUIADOR ESTÁ BEM FIXADO, OS PARAFUSOS AUTOBLOCANTES NÃO SE DESAPERTARAM MAS ESTÃO BEM APERTADOS.
- REALIZE A MANUTENÇÃO APÓS O USO POR UMA PESSOA ADULTA.
- NÃO SE DEVEM EFETUAR ALTERAÇÕES EXCETO AS INDICADAS NAS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.
- PARA AUMENTAR A SUA VIDA, EVITE ESTACIONAR O DOC-LIGHT AO AR LIVRE OU EM AMBIENTES HÚMIDOS OU MOLHADOS.
- ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFIQUE SE A BATERIA ESTÁ COMPLETAMENTE CARREGADA.

LIMPEZA

- DESLIGUE SEMPRE O DOC ECO 2 DO ALIMENTADOR ANTES DE O LIMPAR COM LÍQUIDOS.
- NÃO USE DILUENTES OU OUTROS SOLVENTES, ÁLCOOL OU GASOLINA PARA LIMPAR PORQUE PODERÃO DANIFICAR AS SUPERFÍCIES.
- USE SEMPRE UM PANO MACIO PARA LIMPAR AS PEÇAS DE PLÁSTICO.
- NÃO LAVE O DOC ECO 2 COM JATO DE ALTA PRESSÃO OU O MERGULHE EM ÁGUA.

COMO CARREGAR

ADVERTÊNCIAS!

- PARA USO EM INTERIOR
- NÃO UTILIZE O PRODUTO SE O CABO ESTIVER ESTRAGADO.
- EM CASO DE RUPTURA, CONTACTE UM CENTRO HABILITADO PARA A SUA REPARAÇÃO.
- NÃO É UM BRINQUEDO.
- MANTER AFASTADO DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
- O APARELHO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR PESSOAS COM APTIDÕES FÍSICAS REDUZIDAS, SENSORIAIS OU CAPACIDADES MENTAIS REDUZIDAS, BEM COMO FALTA DE EXPERIÊNCIA E DE CONHECIMENTOS, A NÃO SER QUE ESTEJAM SOB A VIGILÂNCIA DE UMA PESSOA ADULTA, OU QUE TENHAM RECEBIDO AS INSTRUÇÕES ADEQUADAS.
- NÃO RECARREGAR PILHAS NÃO RECARREGÁVEIS.
- TEMPO DE RECARGA: 2-3 HORAS APROX.
- DURANTE O CARREGAMENTO DEVE ESTAR SEMPRE PRESENTE UM ADULTO PARA CONTROLAR O PROCEDIMENTO E DESLIGAR O CARREGADO NO FINAL.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE O DOC ECO 2 ESTÁ DESLIGADO DURANTE O CICLO DE CARGA.
- USE APENAS O ALIMENTADOR DO DOC ECO 2 FORNECIDO.
- NÃO DEFORME OU MODIFIQUE A BATERIA.
- NÃO CARREGUE OU DEIXE A BATERIA NAS PROXIMIDADES DE UMA FONTE DE CALOR.

- EVITE LIGAR OS POLOS + E - JUNTO DE OBJETOS METÁLICOS.
- GUARDE A BATERIA NUM LOCAL SEPARADO PARA EVITAR QUE ENTRE EM CONTACTO COM MATERIAIS METÁLICOS E POSSA PROVOCAR EXPLOSÕES.
- EVITE SUBMETER A BATERIA A CHOQUES VIOLENTOS, COMO LANÇAMENTOS OU QUEDAS.
- CARREGUE A BATERIA À TEMPERATURA AMBIENTE.
- NÃO USE O ALIMENTADOR SE OS CABOS OU OS CONECTORES ESTIVEREM DANIFICADOS.
- INTRODUZA O CABO DE CARREGAMENTO, DEPOIS LIGUE O CABO COM A ALIMENTAÇÃO (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). A LUZ VERMELHA NO ALIMENTADOR INDICA O INÍCIO DA FASE DE CARREGAMENTO.
- QUANDO O INDICADOR PASSAR DE VERMELHO A VERDE, INDICA QUE A BATERIA ESTÁ COMPLETAMENTE CARREGADA. INTERROMPA ENTÃO A FASE DE CARREGAMENTO. NÃO DEIXE EM CARREGAMENTO PARA ALÉM DO TEMPO NECESSÁRIO.
- A SOBRECARGA REDUZIRÁ A DURAÇÃO DA BATERIA.
- EFETUE O CARREGAMENTO NUM LOCAL LIMPO, SECO E COBERTO.
- NUNCA EFETUE O CARREGAMENTO DO DISPOSITIVO JUNTO A SUPERFÍCIES INFLAMÁVEIS (TAIS COMO TAPETES, TECIDOS, PAPEL, MATERIAIS EM MADEIRA, ETC.). ACONSELHA-SE COLOCAR O DISPOSITIVO A UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO DE QUALQUER OUTRO OBJETO (UTILIZANDO O CAVO FORNECIDO).

GESTÃO E RECARGA DA BATERIA

- TEMPO DE RECARGA: 2-3 HORAS APROX.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE O DOC ECO 2 ESTÁ DESLIGADO DURANTE O CICLO DE CARGA.
- USE APENAS O ALIMENTADOR DO DOC ECO 2 FORNECIDO.
- NÃO DEFORME OU MODIFIQUE A BATERIA.
- NÃO CARREGUE OU DEIXE A BATERIA NAS PROXIMIDADES DE UMA FONTE DE CALOR.
- EVITE LIGAR OS POLOS + E - JUNTO DE OBJETOS METÁLICOS.
- GUARDE A BATERIA NUM LOCAL SEPARADO PARA EVITAR QUE ENTRE EM CONTACTO COM MATERIAIS METÁLICOS E POSSA PROVOCAR EXPLOSÕES.
- EVITE SUBMETER A BATERIA A CHOQUES VIOLENTOS, COMO LANÇAMENTOS OU QUEDAS.
- CARREGUE A BATERIA À TEMPERATURA AMBIENTE.
- NÃO CARREGUE A BATERIA EM LOCAIS MUITO HÚMIDOS.
- NÃO USE O ALIMENTADOR SE OS CABOS OU OS CONECTORES ESTIVEREM DANIFICADOS.
- INTRODUZA O CABO DE CARREGAMENTO, DEPOIS LIGUE O CABO COM A ALIMENTAÇÃO (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). A LUZ VERMELHA NO ALIMENTADOR INDICA O INÍCIO DA FASE DE CARREGAMENTO.
- QUANDO O INDICADOR PASSAR DE VERMELHO A VERDE, INDICA QUE A BATERIA ESTÁ COMPLETAMENTE CARREGADA. INTERROMPA ENTÃO A FASE DE CARREGAMENTO. NÃO DEIXE EM CARREGAMENTO PARA ALÉM DO TEMPO NECESSÁRIO.
- A SOBRECARGA REDUZIRÁ A DURAÇÃO DA BATERIA.
- MANTENHA O AMBIENTE DE CARREGAMENTO LIMPO E SECO.

BATERIA

- DESLIGUE O DOC ECO 2 ANTES DE O CARREGAR. LIGUE-O A UMA TOMADA DE CORRENTE USANDO O CABO E O ALIMENTADOR FORNECIDOS.
- UM CICLO DE CARGA DEMASIADO LONGO (> 4 HORAS) PODERÁ DANIFICAR A BATERIA, REDUZINDO A SUA DURAÇÃO.
- PARA AUMENTAR A VIDA DA BATERIA, GUARDE O DOC ECO 2 TOTALMENTE CARREGADO.

- EFETUE O CARREGAMENTO NUM LOCAL COBERTO, PROTEGIDO DO SOL E A UMA TEMPERATURA ENTRE 20° E 25°C.
- SE NÃO FOR UTILIZADO POR UM PERÍODO DE TEMPO LONGO, CARREGUE A BATERIA TODOS OS MESES.
- A VIDA DA BATERIA DEPENDE DE VÁRIOS FATORES DE TIPO AMBIENTAL, DE ARMAZENAMENTO E DE UTILIZAÇÃO.
- NÃO USE A BATERIA NOS SEGUINTES CASOS:
- CHEIRO FORTE E/OU CALOR EXCESSIVO, PERDA DE LÍQUIDO DA MESMA
- NÃO TOQUE EM NENHUMA SUBSTÂNCIA ORIGINADA PELA BATERIA.
- MANTENHA AFASTADO DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS.
- DURANTE A FASE DE RECARGA, O DOC ECO 2 NÃO PODE SER UTILIZADO.
- AS BATERIAS CONTÊM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS. NÃO ABRA A BATERIA E NÃO INSIRA NADA NO SEU INTERIOR.
- USE APENAS O CARREGADOR DE BATERIA ORIGINAL.
- SE SOBRECARREGADAS, AS BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO PODEM EXPLODIR, NÃO DEITÁ-LAS NAS CHAMAS

TRANSPORTE

SE TIVER A INTENÇÃO DE TRANSPORTAR O DOC ECO 2, INCLUINDO A BATERIA, NO AVIÃO OU EM OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES GERIDOS POR TERCEIROS, CONTACTE PREVIAMENTE AS AUTORIDADES LOCAIS COMPETENTES E AS EMPRESAS DE TRANSPORTE E INFORME-SE SOBRE EVENTUAIS PROIBIÇÕES OU LIMITES AO TRANSPORTE.

AS BATERIAS DE LÍTIO SÃO CONSIDERADAS UM MATERIAL PERIGOSO EM MUITOS PAÍSES.

CERTIFIQUE-SE, ANTES DE UMA VIAGEM, DE QUE É PERMITIDO O ACESSO E O TRANSPORTE.

O DIREITO INTERNACIONAL PROÍBE O ENVIO AÉREO DE CADA BATERIA DE LÍTIO.

SE ENVIAR O SEU DOC ECO 2, A BATERIA DEVE ESTAR INCLUÍDA NO SEU INTERIOR.

ARMAZENAMENTO

ARMAZENE NUM AMBIENTE COM TEMPERATURA COMPREENDIDA ENTRE 5-25C°.

SE NÃO FOR UTILIZADO CONTINUAMENTE, RECARREGUE A BATERIA DO DOC ECO 2 TODOS OS MESES.

PT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO TOTAL	**8,5 KG**
PESO MÁXIMO SUPORTADO	**100 KG**
ALTURA MÁXIMA DO UTILIZADOR	**190 CM**
IDADE MÍNIMA DO UTILIZADOR	**INADEQUADO PARA CRIANÇAS**
DISTÂNCIA A PERCORRER COM UM CICLO COMPLETO DE RECARGA	**12-15 KM APROXIMADAMENTE (DEPENDENDO DO PERCURSO)**
PNEUS	**8'' PNEUS MACIÇOS**
VELOCIDADE MÁX.	**18 KM/H**
ALIMENTADOR	**FY0424200800E**
ENTRADA/SAÍDA	**100-240V 50-60HZ, 1,5A / 42V, 0,8A**
BATERIA	**IÕES DE LÍTIO 36V, 2.6AH**
TEMPO DE RECARGA	**2-3 HORAS**
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO	**-15°C ~ 50°C**
TEMPERATURA DE CARREGAMENTO	**0°C ~ 45°C**
RUÍDO	**O RUÍDO DETECTADO, MEDIDO À VELOCIDADE MÁXIMA POSSÍVEL NUMA SUPERFÍCIE PLANA, NO LOCAL A UMA ALTURA DE 1,6 M DO CHÃO É Leq<70dBa.**

UTILIZE EXCLUSIVAMENTE O ALIMENTADOR ORIGINAL FORNECIDO COM O APARELHO
EM CASO DE RUPTURA DO ALIMENTADOR, ENVIE UM MAIL AO SUPPORTO.POSTVENDITA@NILOX.COM E SERÃO FORNECIDAS AS INFORMAÇÕES PARA A SUA COMPRA.

SIMBOLOGIA E PICTOGRAMAS NA EMBALAGEM

NA EMBALAGEM DO DOC ECO 2 ESTÃO PRESENTES ALGUNS SÍMBOLOS (PICTOGRAMAS).
ALGUNS SÃO DE TIPO UNIVERSAL E, QUANDO PRESENTES, VÁLIDOS PARA TODAS
AS EMBALAGENS, OUTROS SÃO ESPECÍFICOS DE PRODUTO.

FR

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES

VERSION 1.0 MAI 2018

MERCI POUR AVOIR CHOISI D'ACHETER DOC ECO 2 VOTRE ENTRAÎNEUR PERSONNEL.

ATTENTION: LA FORME ET LES ACCESSOIRES DE DOC ECO 2 POURRAIENT SUBIR DE LÉGÈRES VARIATIONS PAR RAPPORT AU PRÉSENT MANUEL.

POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS ET ÊTRE CONSTAMMENT ACTUALISÉS SUR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES, IL EST CONSEILLÉ DE CONSULTER LE MANUEL EN LIGNE EN SE CONNECTANT AU SITE NILOX ET EN CHERCHANT LA SECTION APPROPRIÉE POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DES MANUELS.

INSÉRER DANS LE CHAMP « CODE PRODUIT OU MODÈLE » LE CODE DE DOC ECO 2 (30NXSKMOEK00001-2), CHERCHER LA FICHE TECHNIQUE ET DONC TÉLÉCHARGER LE MANUEL COMPLET AVEC DES MISES À JOUR SI PRÉSENTES.

IMPORTANT ! LIRE ET CONSERVER LE MANUEL POUR LE CONSULTER PAR LA SUITE.

LA LECTURE ATTENTIVE DE CE MANUEL EST ESSENTIELLE POUR UTILISER CORRECTEMENT DOC ECO 2 ET RÉDUIRE LES RISQUES POSSIBLES POUR LA PERSONNE.

SUPPORT TECHNIQUE

CE PRODUIT EST COUVERT PAR UNE GARANTIE CONFORMÉMENT À LA NORME EN VIGUEUR ; EN CAS DE BESOIN D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET/OU DE GARANTIE, CONTACTEZ VOTRE PROPRE REVENDEUR.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES



CE PRODUIT PEUT CONTENIR DES SUBSTANCES QUI PEUVENT ÊTRE NUISIBLES À L'ENVIRONNEMENT ET À LA SANTÉ HUMAINE S'IL N'EST PAS ÉLIMINÉ CONFORMÉMENT. NOUS VOUS FOURNISSONS DONC LES INFORMATIONS SUIVANTES POUR AMÉLIORER L'USAGE DES RESSOURCES NATURELLES. LES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS COMME DES DÉCHETS URBAINS NORMAUX MAIS ILS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS À DES CENTRES DE TRI SÉLECTIF POUR LEUR TRAITEMENT CONFORME. LE SYMBOLE DU BIDON BARRÉ QUI SE TROUVE SUR LE PRODUIT ET SUR CETTE PAGE RAPPELLE LA NÉCESSITÉ D'ÉLIMINER DE FAÇON OPPORTUNE LE PRODUIT UNE FOIS EN FIN DE VIE. AINSI, IL EST POSSIBLE D'ÉVITER QU'UN MAUVAIS TRAITEMENT DES SUBSTANCES CONTENUES DANS CES PRODUITS OU QU'UNE MAUVAISE UTILISATION DE SES PARTIES NE PUISSENT PORTER À DES CONSÉQUENCES NUISIBLES POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE. DE PLUS, CELA CONTRIBUE À LA RÉCUPÉRATION, AU RECYCLAGE ET À LA RÉUTILISATION DE NOMBREUX MATÉRIAUX CONTENUS DANS CES PRODUITS. DANS CE BUT, LES FABRICANTS D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES ORGANISENT DES SYSTÈMES OPPORTUNS DE RAMASSAGE ET D'ÉLIMINATION DES APPAREILS. LORSQUE LE PRODUIT ARRIVE EN FIN DE VIE, CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR POUR DES INFORMATIONS CONCERNANT LES MODALITÉS DE RAMASSAGE. AU MOMENT DE L'ACHAT DE CE PRODUIT, VOTRE DISTRIBUTEUR VOUS INFORMERA AUSSI SUR LA POSSIBILITÉ DE RENDRE GRATUITEMENT UN AUTRE APPAREIL EN FIN DE VIE À CONDITION QU'IL SOIT DE MÊME TYPE ET QU'IL AIT EFFECTUÉ LES MÊMES FONCTIONS QUE CELLES DU PRODUIT ACHETÉ OU, SI LES DIMENSIONS NE DÉPASSENT PAS 25 CM, LES AEE (APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES) PEUVENT ÊTRE RENDUS SANS OBLIGATION D'ACHAT DU PRODUIT ÉQUIVALENT. UNE ÉLIMINATION DU PRODUIT NON CONFORME AUX CONSIGNES INDIQUÉES CI-DESSUS SERA

PASSIBLE DE SANCTIONS PRÉVUES PAR LA NORME NATIONALE EN VIGUEUR DANS LE PAYS OÙ LE PRODUIT EST ÉLIMINÉ. DE PLUS, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'ADOPTER D'AUTRES MESURES POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : RECYCLER L'EMBALLAGE INTERNE ET EXTERNE AVEC LEQUEL LE PRODUIT EST FOURNI ET ÉLIMINER CORRECTEMENT LES BATTERIES USÉES (SEULEMENT SI ELLES SONT CONTENUES DANS LE PRODUIT). AVEC VOTRE AIDE IL EST POSSIBLE DE RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE RESSOURCES NATURELLES UTILISÉES POUR LA FABRICATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES, DE MINIMISER L'UTILISATION DES DÉCHARGES POUR L'ÉLIMINATION DES PRODUITS ET D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE EN ÉVITANT QUE DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT DANGEREUSES NE SOIENT RELÂCHÉES DANS LA NATURE.

ELIMINATION DES BATTERIES



LE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE; À LA FIN DE SON CYCLE DE VIE, ELLE DOIT ÊTRE ÉLIMINÉE SÉPARÉMENT DES DÉCHETS GÉNÉRIQUES NON DIFFÉRENTIÉS. JETER LES BATTERIES DANS LES CONTENEURS PRÉVUS À CET EFFET. LA RÉCUPÉRATION ET LE RECYCLAGE DES BATTERIES CONTRIBUENT À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET À LA CONSERVATION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET PERMETTENT LA RÉCUPÉRATION DE MATIÈRES PRECIEUSES. LA BATTERIE CONTENUE DANS CET APPAREIL POURRAIT NE PAS ÊTRE EXTRACTIBLE. DANS CE CAS, LES INSTRUCTIONS POUR LA FAIRE RETIRER PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ SE TROUVENT SUR LE SITE: FTP://FTP.HELLATRON.IT (USER NAME : DISPOSAL@HELLATRON - PASSWORD : HELLATRON). POUR VOTRE SÉCURITÉ, NE TENTEZ PAS DE RETIRER LA BATTERIE. LE RETRAIT INCORRECT DE LA BATTERIE RISQUERAIT DE L'ENDOMMAGER ET D'ENDOMMAGER LE DISPOSITIF, DE CAUSER UN ACCIDENT ET/OU DE COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ DU DISPOSITIF. NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTES OU DE DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS. LE DISPOSITIF ET LES ACCESSOIRES ILLUSTRÉS DANS CE MANUEL POURRAIENT VARIER EN FONCTION DU PAYS DANS LEQUEL LES ARTICLES SONT DISTRIBUÉS.

VALIDITÉ DE LA GARANTIE

- LA GARANTIE EST VALABLE UN AN SI LE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ PAR LA PERSONNE PHYSIQUE OU JURIDIQUE QUI AGIT DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITÉ ENTREPRENEURIALE, COMMERCIALE, ARTISANALE OU PROFESSIONNELLE, OU BIEN PAR LE BIAIS D'UN INTERMÉDIAIRE.
- LA GARANTIE EST VALABLE DEUX ANS SI LE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ PAR UN CONSOMMATEUR OU UTILISATEUR (LA PERSONNE PHYSIQUE QUI AGIT SANS RAPPORT AVEC UNE ACTIVITÉ ENTREPRENEURIALE, COMMERCIALE, ARTISANALE OU PROFESSIONNELLE ÉVENTUELLEMENT EXERCÉE).
- 6 MOIS SUR LA BATTERIE, QUELLE QUE SOIT LE STATUT DE L'ACHETEUR DU PRODUIT.
- LA GARANTIE EST DONNÉE SI LE PRODUIT PRÉSENTE UN VICE DE FABRICATION OU UN DÉFAUT DE MATÉRIEL.
- SUPPORT AU PRODUIT ET GARANTIE. POUR PLUS D'INFORMATIONS, VOIR LE SITE WWW.NILOX.COM.

LIMITES DE GARANTIE :

- L'ACHETEUR PERD SON DROIT DE GARANTIE DANS LES CAS SUIVANTS :
- ABSENCE DE PREUVE D'ACHAT (FACTURE OU TICKET DE CAISSE).
- MODIFICATIONS ET FORÇAGE DE PIÈCES.

- AUTRES DÉFAUTS DÉRIVANT DE : AUTRES DÉFAUTS DÉRIVANT DE : MAUVAISE UTILISATION; MODIFICATIONS NON AUTORISÉES ; OPÉRATIONS NE RÉSULTANT PAS DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PRODUIT ; ENTRETIEN INCORRECT ; DÉFAUTS DÉRIVANT D'UTILISATION DIFFÉRENTE ET TOUS LES ÉLÉMENTS NON CONÇUS POUR ÊTRE UTILISÉS AVEC LE PRODUIT; INTERVENTIONS TECHNIQUES EFFECTUÉES PAR DU PERSONNEL NON AUTORISÉ.
- LES INDICATIONS CI-DESSUS SE RÉFÈRENT AUX PRINCIPES EN TERMES DE GARANTIES DES BIENS DE CONSOMMATION VISÉES PAR LA DIRECTIVE 1999/44/CE.

PRÉFACE

MERCI D'AVOIR ACHETÉ DOC ECO 2, UN MOYEN DE TRANSPORT PRATIQUE ET COMPACT POUR LES DÉPLACEMENTS COURTS OU SIMPLEMENT POUR VOUS AMUSER EN VILLE.
DOC ECO 2 RESPECTE L'ENVIRONNEMENT, NE POLLUE PAS ET N'EST PAS BRUYANT.
AVEC DES FRAIS QUOTIDIENS DE QUELQUES CENTIMES, VOUS SATISFEREZ VOS EXIGENCES DE DÉPLACEMENT, AVEC UNE DOSE IMPORTANTE D'AMUSEMENT.
UTILISER DOC ECO 2 DE MANIÈRE SÉCURISÉE ET CONSCIENTE ET FAITES TOUJOURS ATTENTIONS AUX PIÉTONS.
INFORMEZ-VOUS ET RESPECTEZ LES NORMES APPLICABLES POUR L'UTILISATION DE DOC ECO 2 DANS LE LIEU OÙ VOUS VOUS TROUVEZ.
POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE D'AUTRUI, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MANUEL D'UTILISATION. L'UTILISATION IMPRUDENTE DE L'APPAREIL PEUT ÊTRE DANGEREUX.
LA PERTE DE CONTRÔLE DE L'APPAREIL, UN CHOC OU UNE CHUTE, POURRAIT ENTRAÎNER DES LÉSIONS, MÊME GRAVES POUR L'UTILISATEUR ET/OU À DES TIERS.
POUR REDUIRE CES DANGERS, VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS DE CE MANUEL D'UTILISATION.

PIÈCES ET STRUCTURE DE DOC ECO 2

1)POIGNÉES
2)BORNE DE SERRAGE
3)TIGE
4)G-SENSOR (CAPTEUR DE PRÉSENCE DÉMARRAGE/ARRÊT)
5)TOUCHE BLOCAGE/DÉBLOCAGE CHÂSSIS
6)FREIN POSTÉRIEUR
7)ROUE POSTÉRIEURE AVEC MOTEUR
8)TOUCHE D'ALLUMAGE/ALIMENTATION BATTERIE



ASSEMBLAGE

DOC ECO 2 ARRIVERA PLIÉ ET MONTÉ POUR LA PLUS GRANDE PARTIE.
MONTAGE ET REPLIAGE
1) APPUYER SUR LE BOUTON DE DÉBLOCAGE COMME INDIQUÉ SUR LA FIGURE.



FR

2) SOULEVER ENTIÈREMENT LA TIGE JUSQU'À ENTENDRE LE BRUIT DU DÉCLIC DE SÉCURITÉ.



3)DÉVISSER LA BORNE SUPÉRIEUR, POSITIONNER LE GUIDON DANS LE HAUT DE LA TIGE, REMETTRE EN PLACE LA BORNE SUPÉRIEUR DANS SON LOGEMENT, VISSER LES BOULONS ET LES SERRER COMPLÈTEMENT.



4)POUR REPLIER ET REPOSER OU TRANSPORTER FACILEMENT VOTRE DOC, APPUYER AVEC VOTRE PIED SUR LE LEVIER DE DÉBLOCAGE COMME INDIQUÉ SUR LA FIGURE ET PROCÉDER EN SENS INVERSE.



GUIDE

DOC ECO 2 SE CONDUIT À TOUS LES EFFETS COMME UNE SIMPLE TROTTINETTE. ALLUMER DOC ECO 2 SANS MONTER SUR LE PLANCHER.

POUSSER DOC ECO 2 ET MONTER SUR LE PLANCHER EN ACTIVANT AINSI LE G-SENSOR QUI PERMETTRA LA MARCHE.

AVANT DE L'UTILISER, L'ESSAYER DANS DE GRANDS ESPACES, SANS OBSTACLES ET DANS DES CONDITIONS CLIMATIQUES FAVORABLES.

- ALLUMER L'INTERRUPTEUR.
- MONTER SUR LE PLANCHER AVEC UN PIED TOUT EN APPUYANT SUR LA TOUCHE G-SENSOR.
- POUSSER LÉGÈREMENT POUR ATTEINDRE UNE VITESSE D'ENVIRON 5 KM/H, LE DOC ECO 2 PROCÈDERA ALORS EN AUTONOMIE.
- POUR RALENTIR, APPUYER LÉGÈREMENT SUR LE FREIN POSTÉRIEUR, SANS ACCÉLÉRER
- POUR S'ARRÊTER, ENFONCER SANS LÂCHER PENDANT AU MOINS 3 SECONDES, JUSQU'À L'ARRÊT COMPLET DE LA TROTTINETTE
- EN CAS D'URGENCE, IL SUFFIT DE DESCENDRE DU PLANCHER ; DOC ECO 2 S'ARRÊTE IMMÉDIATEMENT.
- NE PAS OUBLIER D'ÉTEINDRE L'INTERRUPTEUR LORSQUE LE DISPOSITIF N'EST PAS UTILISÉ.

IMPORTANT: VÉRIFIER LA LOI LOCALE CONCERNANT LES ÉVENTUELLES LIMITES DE VITESSE.

FR

PARKING

POUR GARER VOTRE DOC ECO 2, IL SUFFIT D'APPUYER SUR LE LEVIER DE DÉBLOCAGE ET D'INCLINER LÉGÈREMENT LA TIGE.
LA BASE DE LA TROTTINETTE TOUCHERA ENTIÈREMENT LE SOL EN LE MAINTENANT DONC SUR PIEDS.



NORMES D'UTILISATION ET CODE DE LA ROUTE

CONTROLER LES LIMITES D'UTIILISATION SUIVANT LES REGLES DE SECURITE ROUTIERE.

DANS CERTAINS PAYS DOC ECO 2 NE PEUT CIRCULER QUE DANS DES ZONES PRIVÉES OÙ AUCUNE NORME DU CODE DE LA ROUTE N'EST APPLICABLE.

EN PARTICULIER, DANS CERTAINES PAYS, ÉTATS OU VILLES, LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES NE PEUVENT PAS CIRCULER SUR LA ROUTE OU LES TROTTOIRS.

L'UTILISATEUR EST DONC TENU, AVANT DE CONDUIRE DOC ECO 2 DE VÉRIFIER LES NORMES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE DANS LE PAYS OÙ DOC ECO 2 SERA UTILISÉ.

AVERTISSEMENTS - INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ

IMPORTANT ! LIRE ET CONSERVER LE MANUEL POUR LE CONSULTER PAR LA SUITE.

AVERTISSEMENTS !

- COMME N'IMPORTE QUEL COMPOSANT MÉCANIQUE, UN PLEV/NVIE (NOUVEAU VÉHICULE ÉLECTRIQUE INDIVIDUEL) S'USE ET SUBIT DE FORTES SOLLICITATIONS.
- LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX ET COMPOSANTS PEUVENT RÉAGIR DIFFÉREMMENT À L'USURE OU À L'EFFORT. SI LA VIE UTILE D'UN COMPOSANT EST DÉPASSÉE, IL RISQUE DE SE CASSER À L'IMPROVISTE ET DE BLESSER L'UTILISATEUR. LES FISSURES, ÉGRATIGNURES ET DÉCOLORATIONS DES ZONES SOUMISES À DE FORTES SOLLICITATIONS INDIQUENT QUE LE COMPOSANT A DÉPASSÉ SA VIE UTILE ET QU'IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ.
- NE PAS UTILISER SANS UNE FORMATION APPROPRIÉE : CONSULTER LE MANUEL AVANT DE L'UTILISER. EN CAS CONTRAIRE VOUS RISQUEZ DE PERDRE LE CONTRÔLE DU VÉHICULE ET DE TOMBER.
- DOC ECO 2 N'EST PAS UN JOUET.
- CE PRODUIT N'EST PAS CONÇU POUR LES ENFANTS.
- CONTRÔLER DOC ECO 2 AVANT L'USAGE PAR UN ADULTE : PAR EX SI LE GUIDON EST BIEN FIXÉ, SI LES VIS AUTOBLOQUANTES NE SONT PAS LÂCHES ET SONT BIEN SERRÉES.
- EXÉCUTER L'ENTRETIEN APRÈS L'UTILISATION PAR UN ADULTE.
- CONTROLER LES LIMITES D'UTIILISATION SUIVANT LES REGLES DE SECURITE ROUTIERE.
- NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER LE PRODUIT SUR DES SURFACES LISSES ET SÈCHES. ÉVITER L'UTILISATION SUR LE GRAVILLON, LE SABLE, L'HERBE, LES SURFACES GLISSANTES OU MOUILLÉES ET SE TENIR, SI POSSIBLE, À DISTANCE DES AUTRES UTILISATEURS DE LA ROUTE. NOUS RECOMMANDONS DANS TOUS LES CAS DE MAINTENIR UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ APPROPRIÉE DES AUTRES VÉHICULES PENDANT LA CONDUITE ET DE SE TENIR TOUJOURS À L'ÉCART DE LA CIRCULATION DES VOITURES ET VÉHICULES À MOTEUR. N'UTILISER DOC ECO 2 QUE DANS LES ENDROITS AUTORISÉS ET AVEC PRUDENCE.

- IL EST INTERDIT L'UTILISATION SUR LA GLACE OU LA NEIGE, LES PIERRES, DES BRANCHAGES OU TOUT AUTRE TYPE DE VÉGÉTATION OU EN PRÉSENCE D'OBJETS AU SOL SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LE CONTRÔLE DU VÉHICULE. LES SURFACES MOUILLÉES, GLISSANTES, ACCIDENTÉES, IRRÉGULIÈRES OU RUGUEUSES PEUVENT DIMINUER LA TRACTION ET AUGMENTER LE RISQUE D'INCIDENTS.
- NE PAS UTILISER DOC ECO 2 À PROXIMITÉ DES FALAISES ET PRÉCIPICES. LE FABRICANT, IMPORTATEUR, DISTRIBUTEUR OU REVENDEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES PRÉJUDICES SUBIS PAR LE CONDUCTEUR OU OCCASIONNÉS À DES TIERS ET/OU DES CHOSES IMPUTABLES À CE TYPE DE CONDUITE OU À L'USAGE IMPROPRE DU PRODUIT
- LIMITÉ AUX ZONES PRIVÉES.
- PORTER DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE : POUR LES MAINS/POIGNETS, LES GENOUX, LA TÊTE ET LES COUDES.
- CONTRÔLER SI LE SYSTÈME DE DIRECTION EST CORRECTEMENT RÉGLÉE ET SI TOUS LES COMPOSANTS DE LIAISON SONT SOLIDEMENT FIXÉS ET EN BON ÉTAT.
- PORTER TOUJOURS DES CHAUSSURES.
- NOUS VOUS CONSEILLONS DE PORTER DES VÊTEMENTS PRATIQUES PENDANT SON UTILISATION.
- NE PAS L'UTILISER DANS DES ENDROITS SOMBRES OU MAL ÉCLAIRÉS.
- LE MÉCANISME DE RÉDUCTION DE LA VITESSE CHAUFFE EN CAS D'UTILISATION CONTINUE, NE PAS LE TOUCHER APRÈS LE FREINAGE.
- NE PAS TOUCHER LE MOTEUR PENDANT L'UTILISATION OU JUSTE APRÈS L'UTILISATION CAR IL POURRAIT ÊTRE TRÈS CHAUD.
- TENIR LES DOIGTS ET LES AUTRES PARTIES DU CORPS À L'ÉCART DU MOTEUR, DES ROUES ET DE TOUS LES AUTRES COMPOSANTS MOBILES.
- POUR NE PAS COMPROMETTRE DOC ECO 2 ÉVITER DE LE LAISSER À L'EXTÉRIEUR OU DANS DES ENDROITS HUMIDES OU MOUILLÉS.
- NE PAS L'UTILISER S'IL EST ENDOMMAGÉ.
- NE JAMAIS UTILISER DOC ECO 2 S'IL N'EST PAS EN PARFAITES CONDITIONS.
- NE PAS UTILISER DOC ECO 2 À PLUS D'UNE PERSONNE À LA FOIS : DOC ECO 2 EST CONSTRUIT POUR TRANSPORTER UNE SEULE PERSONNE.
- NE TRANSPORTEZ PAS D'OBJETS PENDANT L'UTILISATION.
- NE PAS FIXER DE CHARGE AU GUIDON AFIN DE NE PAS COMPROMETTRE LA STABILITÉ DU VÉHICULE
- NE PAS UTILISER D'ACCESSOIRES NI D'ÉVENTUELS AUTRES ARTICLES COMPLÉMENTAIRES NON APPROUVÉS PAR LE FABRICANT
- L'APPAREIL EST DÉCONSEILLÉ AUX FEMMES ENCEINTES ET AUX PERSONNES À LA MOBILITÉ RÉDUITE.
- N'UTILISEZ PAS DOC ECO 2 SOUS L'EFFET DE L'ALCOOL, DE DROGUES OU D'AUTRES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D'ALTÉRER LES RÉFLEXES DE L'UTILISATEUR.
- NE JAMAIS UTILISER DOC ECO 2 SI L'UTILISATEUR N'EST PAS EN CONDITIONS PSYCHOPHYSIQUES PARFAITES. LES PERSONNES QUI SOUFFRENT DE PROBLÈMES PHYSIQUES OU MENTAUX NE DOIVENT PAS OU DOIVENT ÊTRE INTERDITES D'UTILISER DOC ECO 2.
- PENDANT LA CONDUITE FAITES ATTENTION AUX OBJETS ALENTOUR. IL EST ESSENTIEL D'AVOIR UNE BONNE VISIBILITÉ SUR L'ESPACE OÙ EST UTILISÉ POUR EN GARDER LE CONTRÔLE.

- PENDANT LA CONDUITE VEILLEZ À CE QUE VOS DEUX PIEDS SOIENT CORRECTEMENT POSITIONNÉS SUR LE PLANCHER.
- NOUS VOUS CONSEILLONS DE NE PAS ACCÉLÉRER ET DE NE PAS ARRÊTER LE VÉHICULE À L'IMPROVISTE OU TROP BRUSQUEMENT; CES COMPORTEMENTS POURRAIENT CAUSER LA PERTE DE CONTRÔLE.
- S'ASSURER QUE LE FREIN FONCTIONNE CORRECTEMENT.
- VEILLEZ À UTILISER À UNE VITESSE PERMETTANT DE VOUS ARRÊTER EN SÉCURITÉ À TOUT MOMENT ET DANS N'IMPORTE QUELLE SITUATION.
- IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE L'UTILISER DANS DES ENDROITS INFLAMMABLES.
- NE MONTEZ PAS À GRANDE VITESSE, SUR DES TERRAINS ACCIDENTÉS OU EN PENTE.
- NE PAS EFFECTUER D'ACROBATIES, NE PAS ESSAYER DE SAUTER OU D'EXÉCUTER D'AUTRES MANŒUVRES DANGEREUSES.
- NE PAS POSER D'OBJET SUR LA PLATEFORME À L'EXCEPTION DES PIEDS.
- POUR ÉVITER LES ACCIDENTS, TENIR ÉLOIGNÉS LES DOIGTS À PROXIMITÉ DES PIÈCES EN MOUVEMENT.
- NE PAS UTILISER DOC 2 À PROXIMITÉ D'ESCALIERS.
- FAIRE ATTENTION AUX OBSTACLES POTENTIELS QUI POURRAIENT SE PRENDRE DANS LES ROUES OU OBLIGER À BRAQUER À L'IMPROVISTE OU À PERDRE LE CONTRÔLE.
- NE PAS UTILISER L'APPAREIL LORSQU'IL PLEUT OU LORSQUE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE EXPOSE AU RISQUE DE GEL DES SURFACES.
- NE JAMAIS PLONGER DOC ECO 2 DANS L'EAU, PUISQUE LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET DE CONDUITE POURRAIENT ÊTRE ENDOMMAGÉS PAR L'EAU OU GÉNÉRER D'AUTRES CONDITIONS DANGEREUSES.
- FAMILIARISER AVEC L'UTILISATION DE DOC ECO 2 ET CONTRÔLER QUE TOUS LES BLOCS SOIENT BIEN SERRÉS AVANT L'UTILISATION.
- SI LE GUIDON N'EST PAS DANS L'AXE C'EST QU'IL N'EST PEUT-ÊTRE PAS SOLIDEMENT FIXÉ. ALIGNER LES ROUES AVEC LE GUIDON ET SERRER ENSUITE LES BOULONS DE LA BORNE C. PROCÉDER À CE CONTRÔLE AVANT CHAQUE UTILISATION.
- IL EST CONSEILLÉ DE POUSSER DOC ECO 2 AU DÉPART POUR DIMINUER LA CHARGE. DOC ECO 2 AURA AINSI UNE VIE PLUS LONGUE.
- IL EST VIVEMENT DÉCONSEILLÉ D'UTILISER L'APPAREIL AUX PERSONNES QUI NE RÉUSSISSENT PAS À SE PLACER COMMODÉMENT DESSUS.
- NE TROUER OU RETIRER AUCUNE DES PIÈCES DE DOC ECO 2.
- POUR USAGE INTÉRIEUR - NE PAS UTILISER LE PRODUIT EN CAS DE CÂBLE ENDOMMAGÉ.
- L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES AVEC UNE MOBILITÉ PHYSIQUE RÉDUITE, DES PROBLÈMES SENSORIELS OU DES CAPACITÉS MENTALES RÉDUITES, OU SANS EXPÉRIENCE NI CONNAISSANCE, À MOINS QUE CE NE SOIT SOUS LA SURVEILLANCE DE PERSONNES ADULTES OU QUE DES INSTRUCTIONS APPROPRIÉES AIENT ÉTÉ FOURNIES.
- POUR FREINER, APPUYER SUR LA PÉDALE POSTÉRIEURE, QUI AGIRA SUR LA ROUE, DESCENDRE ÉVENTUELLEMENT DU DOC ECO 2.
- ADAPTER LA VITESSE AUX CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES, EN CAS DE PLUIE NOUS DÉCONSEILLONS L'UTILISATION CAR, OUTRE LES MAUVAIS FONCTIONNEMENTS IMPUTABLES AUX COMPOSANTS MOUILLÉS, LA CAPACITÉ DE FREINAGE EST LIMITÉE ET IMPRÉVISIBLE.
- UNE FOIS SUR DOC 2, VOTRE GRANDEUR AUGMENTE DE QUELQUES CM. EN TENIR COMPTE EN CAS DE PLAFONDS OU DE PASSAGES PARTICULIÈREMENT BAS**.**

FR

DOC ECO 2 EST ÉQUIPÉ DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES EN-DESSOUS DE LA PLANCHE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES POUR ÉVITER DE LES ENDOMMAGER :

- NE PAS POSITIONNER DES OBJETS EN MÉTAL OU DES OBJETS POINTUS SUR LA PLATEFORME.
- NE PAS UTILISER DE DILUANTS OU DE SOLVANT POUR NETTOYER LES PIÈCES DE LA TROTTINETTE.
- NE PAS LAVER DOC ECO 2 AVEC UN JET À HAUTE PRESSION OU EN LE PLONGEANT DANS L'EAU; UTILISER UN LINGE HUMIDE POUR NETTOYER LES PIÈCES EN PLASTIQUE.
- NE TROUER OU RETIRER AUCUNE DES PIÈCES EN PLASTIQUE DE DOC ECO 2.

ENTRETIEN ET GESTION DE DE DOC ECO 2

INSTRUCTIONS D'ASSISTANCE ET ENTRETIEN

POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DE LA TROTTINETTE, NOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER DE FAÇON RÉGULIÈRE À L'ENTRETIEN DU PRODUIT**:**

- PROCÉDER RÉGULIÈREMENT À L'ENTRETIEN DES ROULEMENTS À BILLES DE LA ROUE ANTÉRIEURE. ÉLIMINER LA POUSSIÈRE ET LES AUTRES IMPURETÉS ET UTILISER ENSUITE UN LUBRIFIANT SPRAY SILICONE (WD-40).
- LE MOTEUR ÉTANT LOGÉ DANS LA ROUE POSTÉRIEURE, ELLE DOIT ÊTRE TOUJOURS PROPRE, MAIS NE PAS OPÉRER SUR ELLE D'UNE QUELCONQUE FAÇON.
- VÉRIFIER CONSTAMMENT LE SERRAGE DES ÉCROUS ET DES VIS, LES VIBRATIONS PEUVENT LES DESSERRER, RÉDUISANT AINSI LA SÉCURITÉ DU DOC ECO 2.
- L'UTILISATEUR DOIT MAINTENIR CONSTAMMENT EN BON ÉTAT LE DOC ECO 2 EN SUIVANT LES INDICATIONS SUR LA LUBRIFICATION ET LE SERRAGE CI-DESSUS.
- S'ADRESSER TOUJOURS À UN CENTRE SPÉCIALISÉ, PAR EXEMPLE POUR REMPLACER LES PARTIES SOUMISES À L'USURE OU LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES.
- CONTRÔLER DOC ECO 2 AVANT L'USAGE PAR UN ADULTE: PAR EX SI LE GUIDON EST BIEN FIXÉ, SI LES VIS AUTOBLOQUANTES NE SONT PAS LÂCHES ET SONT BIEN SERRÉES.
- EXÉCUTER L'ENTRETIEN APRÈS L'UTILISATION PAR UN ADULTE.
- N'APPORTER AUCUN CHANGEMENT HORMIS CEUX INDIQUÉS DANS LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.
- POUR AUGMENTER LA DURÉE DE VIE, ÉVITER DE GARER DOC ECO 2 À L'EXTÉRIEUR OU DANS DES ENVIRONNEMENTS HUMIDES OU MOUILLÉS.
- AVANT L'UTILIISATION VERIFIEZ SI LA BATTERIE EST COMPLETEMENT CHARGEE.

NETTOYAGE

- DÉCONNECTER TOUJOURS DOC ECO 2 DE L'ALIMENTATEUR AVANT DE LE NETTOYER AVEC DES LIQUIDES.
- NE PAS UTILISER DE DILUANTS OU D'AUTRES SOLVANTS, D'ALCOOLS OU D'ESSENCES POUR NETTOYER PARCE QUE CELA POURRAIT ENDOMMAGER LES SURFACES.
- UTILISER UN LINGE HUMIDE POUR NETTOYER LES PIÈCES EN PLASTIQUE.
- NE PAS LAVER DOC ECO 2 AVEC UN JET À HAUTE PRESSION OU EN LE PLONGEANT DANS L'EAU.

TEMPERATURE DE RECHARGE

AVERTISSEMENTS!

- POUR USAGE INTÉRIEUR.
- NE PAS UTILISER LE PRODUIT EN CAS DE CÂBLE ENDOMMAGÉ.
- EN CAS DE RUPTURE, S'ADRESSER À UN CENTRE HABILITÉ DE RÉPARATION.

- CE N'EST PAS UN JOUET.
- TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES AVEC UNE MOBILITÉ PHYSIQUE RÉDUITE, DES PROBLÈMES SENSORIELS OU DES CAPACITÉS MENTALES RÉDUITES, OU SANS EXPÉRIENCE NI CONNAISSANCE, À MOINS QUE CE NE SOIT SOUS LA SURVEILLANCE DE PERSONNES ADULTES OU QUE DES INSTRUCTIONS APPROPRIÉES AIENT ÉTÉ FOURNIES.
- NE PAS RECHARGER DES BATTERIES NON RECHARGEABLES.
- TEMPS DE CHARGE: 2-3 HEURES ENVIRON.
- PENDANT LA PHASE DE RECHARGE, UN ADULTE DOIT ÊTRE TOUJOURS PRÉSENT POUR CONTRÔLER LE PROCESSUS ET DÉBRANCHER LE CHARGEUR EN FIN DE RECHARGE.
- S'ASSURER QUE DOC ECO 2 SOIT ÉTEINT PENDANT LE CYCLE DE CHARGE.
- UTILISER UNIQUEMENT L'ALIMENTATION DE DOC ECO 2 FOURNI.
- NE PAS DÉFORMER OU MODIFIER LA BATTERIE.
- NE PAS CHARGER OU LAISSER LA BATTERIE À PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR.
- ÉVITER DE CONNECTER LES PÔLES + ET - À DES OBJETS MÉTALLIQUES.
- STOCKER LA BATTERIE DANS UN LIEU SÉPARÉ POUR ÉVITER QU'ELLE N'ENTRE EN CONTACT AVEC DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES OU QU'ELLE NE PROVOQUE UNE EXPLOSION.
- ÉVITER DE SOUMETTRE LA BATTERIE À DES CHOCS VIOLENTS, COMME DES LANCEMENTS OU DES CHUTES.
- CHARGER LA BATTERIE À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE.
- NE PAS UTILISER L'ALIMENTATEUR SI LES CÂBLES OU LES CONNECTEURS SONT ENDOMMAGÉS.
- ENFILER LE CÂBLE DE RECHARGE, BRANCHER ENSUITE LE CÂBLE SUR L'ALIMENTATION (100V - 240V, 50,60 HZ). LA LUMIÈRE ROUGE SUR L'ALIMENTATION INDIQUE LE DÉBUT DE LA PHASE DE CHARGE.
- LORSQUE LA LUMIÈRE PASSE DU ROUGE AU VERT, LA BATTERIE EST COMPLÈTEMENT CHARGÉE. INTERROMPRE DONC LA PHASE DE CHARGE. NE PAS LAISSER EN RECHARGE AU-DELÀ DU TEMPS DE RECHARGE.
- LA SURCHARGE RÉDUIRA LA DURÉE DE LA BATTERIE.
- RECHARGER DANS UN ENDROIT PROPRE, SEC ET ABRITÉ.
- NE PROCÉDER JAMAIS À LA RECHARGE DU DISPOSITIF À PROXIMITÉ D'OBJETS INFLAMMABLES (TELS QUE TAPIS, TISSUS, PAPIER, MATÉRIAUX EN BOIS ETC..). NOUS RECOMMANDONS DE PLACER LE DISPOSITIF À 1 MÈTRE DE DISTANCE DE TOUT AUTRE OBJET (EN UTILISANT LE CÂBLE FOURNI).

GESTION ET RECHARGE DE LA BATTERIE

- TEMPS DE CHARGE : 2-3 HEURES ENVIRON.
- S'ASSURER QUE DOC ECO 2 SOIT ÉTEINT PENDANT LE CYCLE DE CHARGE.
- UTILISER UNIQUEMENT L'ALIMENTATION DE DOC ECO 2 FOURNI.
- NE PAS DÉFORMER OU MODIFIER LA BATTERIE.
- NE PAS CHARGER OU LAISSER LA BATTERIE À PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR.
- ÉVITER DE CONNECTER LES PÔLES + ET - À DES OBJETS MÉTALLIQUES.
- STOCKER LA BATTERIE DANS UN LIEU SÉPARÉ POUR ÉVITER QU'ELLE N'ENTRE EN CONTACT AVEC DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES OU QU'ELLE NE PROVOQUE UNE EXPLOSION.
- ÉVITER DE SOUMETTRE LA BATTERIE À DES CHOCS VIOLENTS, COMME DES LANCEMENTS OU DES CHUTES.
- CHARGER LA BATTERIE À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE.

- NE PAS CHARGER LA BATTERIE DANS DES LIEUX TRÈS HUMIDES.
- NE PAS UTILISER L'ALIMENTATEUR SI LES CÂBLES OU LES CONNECTEURS SONT ENDOMMAGÉS.
- ENFILER LE CÂBLE DE RECHARGE, BRANCHER ENSUITE LE CÂBLE SUR L'ALIMENTATION (100V - 240V, 50,60 HZ). LA LUMIÈRE ROUGE SUR L'ALIMENTATION INDIQUE LE DÉBUT DE LA PHASE DE CHARGE.
- LORSQUE LA LUMIÈRE PASSE DU ROUGE AU VERT, LA BATTERIE EST COMPLÈTEMENT CHARGÉE. INTERROMPRE DONC LA PHASE DE CHARGE. NE PAS LAISSER EN RECHARGE AU-DELÀ DU TEMPS DE RECHARGE.
- LA SURCHARGE RÉDUIRA LA DURÉE DE LA BATTERIE.
- MAINTENIR LE LIEU DE CHARGE PROPRE E SEC.

BATTERIE

- ÉTEINDRE DOC ECO 2 AVANT DE LE CHARGER. LE CONNECTER À UNE PRISE DE COURANT EN UTILISANT LE CÂBLE ET L'ALIMENTATEUR FOURNI.
- UN CYCLE DE CHARGE TROP LONG (>4 HEURES) POURRAIT ENDOMMAGER LA BATTERIE, EN RÉDUISANT LA DURÉE DE VIE.
- POUR AUGMENTER LA VIE DE LA BATTERIE, RANGER DOC ECO 2 ENTIÈREMENT CHARGÉ.
- RECHARGER DANS UN ENDROIT ABRITÉ, PROTÉGÉ DU SOLEIL ET À UNE TEMPÉRATURE COMPRISE ENTRE 20° ET 25°C.
- S'IL N'EST PAS UTILISÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE DE TEMPS, RECHARGER LA BATTERIE TOUS LES MOIS.
- LA VIE DE LA BATTERIE DÉPEND DE DIFFÉRENTS FACTEURS DE TYPE ENVIRONNEMENTAL, DE STOCKAGE ET D'UTILISATION.
- N'UTILISEZ PAS LA BATTERIE DANS LES CAS SUIVANTS :
- FORTE ODEUR ET/OU CHALEUR EXCESSIVE, FUITE DE LIQUIDE HORS D'ELLE MÊME.
- NE TOUCHEZ AUCUNE SUBSTANCE SORTIE DE LA BATTERIE.
- TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.
- PENDANT LA PHASE DE RECHARGE, DOC ECO 2 NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ.
- LES BATTERIES CONTIENNENT DES SUBSTANCES DANGEREUSES. N'OUVREZ PAS LA BATTERIE ET N'ENFILEZ RIEN À L'INTÉRIEUR DE LA BATTERIE.
- UTILISER UNIQUEMENT LE CHARGEUR DE BATTERIE FOURNI.
- LES BATTERIES AU LITHIUM SURCHARGÉES PEUVENT EXPLOSER, NE JETEZ PAS DANS LE FEU.

TRANSPORT

SI VOUS AVEZ L'INTENTION DE TRANSPORTER DOC ECO 2, Y COMPRIS LA BATTERIE, EN AVION OU SUR D'AUTRES MOYEN DE TRANSPORT GÉRÉS PAR DES TIERS, CONTACTER PRÉALABLEMENT LES AUTORITÉS LOCALES COMPÉTENTES ET LE TRANSPORTEUR ET INFORMEZ-VOUS SUR LES ÉVENTUELLES INTERDICTIONS OU LIMITES DE TRANSPORT. LES BATTERIES AU LITHIUM SONT CONSIDÉRÉES COMME UN MATÉRIEL DANGEREUX DANS DE NOMBREUX PAYS.
S'ASSURER, AVANT UN VOYAGE, QUE L'ACCÈS ET LE TRANSPORT SOIT AUTORISÉ.
LE DROIT INTERNATIONAL INTERDIT LE TRANSPORT PAR AVION DES BATTERIES AU LITHIUM.
SI VOUS EXPÉDIEZ VOTRE DOC ECO 2 LA BATTERIE DOIT SE TROUVER À L'INTÉRIEUR.

STOCKAGE

STOCKER DANS UN ENVIRONNEMENT AVEC UN TEMPÉRATURE COMPRISE EN 5-25 °C.
S'IL N'EST UTILISÉ RÉGULIÈREMENT, VEUILLEZ RECHERCHER LA BATTERIE DU DOC ECO 2 TOUS LES MOIS.

FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POIDS TOTAL	**8,5 KG**
POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ	**50 KG**
TAILLE MAXIMUM UTILISATEUR	**190 CM**
AGE MINIMUM UTILISATEUR	**NON ADAPTÉ AUX ENFANTS**
DISTANCE À PARCOURIR AVEC UN CYCLE COMPLET DE RECHARGE	**12/15 KM ENVIRON (EN FONCTION DU PARCOURS)**
PNEUMATIQUE	**8'' PLEINES**
VITESSE MAX	**18 KM/H**
ALIMENTATION	**FY0424200800E**
ENTRÉE/SORTIE	**100-240V 50-60HZ, 1,5A / 42V, 0.8A**
BATTERIE	**LITHIUM 36V, 2.6AH**
TEMPS DE CHARGE	**2-3 HEURES**
TEMPÉRATURE DE SERVICE	**-15°C ~ 50°C**
TEMPÉRATURE DE CHARGE	**0°C ~ 45°C**
BRUIT	**LE BRUIT RELEVÉ, MESURÉ À LA VITESSE MAXIMALE POSSIBLE SUR UNE SURFACE PLATE, À UNE HAUTEUR DE 1,6 MÈTRE, EST DE Leq<70dBA**

UTILISER UNIQUEMENT L'ALIMENTATEUR D'ORIGINE FOURNI AVEC LE VÉHICULE
EN CAS DE RUPTURE DE L'ALIMENTATEUR, ENVOYER UN E-MAIL À SUPPORTO.POSTVENDITA@NILOX.COM ET VOUS RECEVREZ TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES POUR SON ACHAT

SYMBOLOGIE ET PICTOGRAMMES SUR L'EMBALLAGE

SUR L'EMBALLAGE DE DOC ECO 2 SONT PRÉSENTS CERTAINS SYMBOLES (PICTOGRAMMES).
CERTAINS SONT DE TYPE UNIVERSEL ET, LÀ OÙ PRÉSENTS, VALIDES POUR TOUS LES EMBALLAGES, D'AUTRES SONT SPÉCIFIQUES DU PRODUIT.

DE

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG

AUSGABE 1.0 MAI 2018

DANKE, DASS SIE SICH ZUM KAUF VON **DOC ECO 2** ENTSCHLOSSEN HABEN.

ACHTUNG: FORM UND ZUBEHÖR VON DOC ECO 2 KÖNNTEN VON DEN ANGABEN AUS DIESEM HANDBUCH LEICHT ABWEICHEN

FÜR NÄHERE DETAILS UND UM STETS AUF DEM LETZTEN STAND DER TECHNISCHEN MERKMALE ZU SEIN, WIRD EMPFOHLEN, DAS ONLINE-HANDBUCH ZU KONSULTIEREN: GEHEN SIE AUF DIE INTERNETSEITE VON NILOX UND SUCHEN SIE DORT DEN ABSCHNITT ZUM HERUNTERLADEN DER HANDBÜCHER.

GEBEN SIE IN DAS FELD „PRODUKT- ODER MODELLCODE“ DEN DOC ECO 2 (30NXMOEX00001-2) CODE EIN, SUCHEN SIE DAS TECHNISCHE DATENBLATT UND LADEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE HANDBUCH HERUNTER UND ALLE UPDATES.

WICHTIG! LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

DAS AUFMERKSAME LESEN DIESES HANDBUCHS IST WESENTLICH FÜR DIE KORREKTE VERWENDUNG VON DOC ECO 2 UND ZUR MINDERUNG MÖGLICHER RISIKEN FÜR PERSONEN.

TECHNISCHER KUNDENDIENST

FÜR DIESES PRODUKT BESTEHT GEMÄSS DER GELTENDEN BESTIMMUNGEN EINE GARANTIE, DAHER WENDEN SIE SICH BITTE WEGEN DES TECHNISCHEN KUNDENDIENSTES UND/ODER DER GARANTIE AN IHREN HÄNDLER.

INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ



DIESES PRODUKT KANN SUBSTANZEN ENTHALTEN, DIE FÜR DIE UMWELT UND DIE GESUNDHEIT DES MENSCHEN SCHÄDLICH SEIN KÖNNEN, WENN ES NICHT AUF ANGEMESSENE WEISE ENTSORGT WIRD. WIR LIEFERN IHNEN DAHER FOLGENDE ANGABEN ZWECKS BESSERER NUTZUNG DER NATÜRLICHEN RESSOURCEN. ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE DÜRFEN NICHT ZUSAMMEN MIT DEM NORMALEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN, SONDERN MÜSSEN FÜR IHRE KORREKTE BEHANDLUNG EINER ENTSPRECHENDEN SAMMELSTELLE ZUGEFÜHRT WERDEN. DAS SYMBOL DER DURCHGESTRICHENEN MÜLLTONNE AUF DEM PRODUKT UND AUF DIESER SEITE WEIST AUF DIE NOTWENDIGKEIT HIN, DAS PRODUKT AM ENDE SEINER LEBENSDAUER ANGEMESSEN ZU ENTSORGEN. AUF DIESE WEISE IST ES MÖGLICH ZU VERMEIDEN, DASS EINE UNSPEZIFISCHE BEHANDLUNG DER IN DIESEN PRODUKTEN ENTHALTENEN SUBSTANZEN ODER EINE UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG VON TEILEN DAVON ZU SCHÄDLICHEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT UND DIE GESUNDHEIT DES MENSCHEN FÜHREN KÖNNEN. AUSSERDEM WIRD SO ZUR WIEDERGEWINNUNG, ZUM RECYCLING UND ZUR WIEDERVERWENDUNG VIELER IN DIESEN PRODUKTEN ENTHALTENEN MATERIALIEN BEIGETRAGEN. ZU DIESEM ZWECK ORGANISIEREN DIE HERSTELLER UND HÄNDLER VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTE ENTSPRECHENDE SYSTEME ZUR SAMMLUNG UND ENTSORGUNG DIESER GERÄTE. WENDEN SIE SICH AM ENDE DER LEBENSDAUER DES PRODUKTS WEGEN INFORMATIONEN ZU SAMMELSTELLEN AN IHREN HÄNDLER. ZUM ZEITPUNKT DES KAUFS DIESES PRODUKTS WIRD IHR HÄNDLER SIE AUSSERDEM ÜBER DIE MÖGLICHKEIT INFORMIEREN, EIN ANDERES NICHT MEHR BENUTZTES GERÄT KOSTENLOS ZURÜCKZUGEBEN, VORAUSGESETZT, ES ENTSPRICHT DEM GLEICHEN TYP UND HAT DIE GLEICHEN FUNKTIONEN ERFÜLLT WIE DAS ERWORBENE PRODUKT. AEE (ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE) MIT MASSEN BIS 25 CM KÖNNEN OHNE VERPFLICHTUNG ZUM

ERWERB EINES GLEICHWERTIGEN PRODUKTS EBENFALLS ZURÜCKGEGEBEN WERDEN. EINE ENTSORGUNG DES PRODUKTS AUF ANDERE ALS DIE OBEN BESCHRIEBENE WEISE UNTERLIEGT DEN VON DEN GELTENDEN BESTIMMUNGEN VORGESEHENEN SANKTIONEN, DIE IN DEM LAND GELTEN, IN DEM DAS PRODUKT ENTSORGT WIRD. WIR EMPFEHLEN AUSSERDEM WEITERE MASSNAHMEN ZUM UMWELTSCHUTZ ZU ERGREIFEN: RECYCELN DER INNEN- UND AUSSENVERPACKUNG, MIT DENEN DAS PRODUKT GELIEFERT WIRD UND ANGEMESSENE ENTSORGUNG DER ALTBATTERIEN (NUR, WENN DIESE IM PRODUKT ENTHALTEN SIND). MIT IHRER HILFE KANN DIE MENGE DER ZUR HERSTELLUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTE EINGESETZTEN NATÜRLICHEN RESSOURCEN VERRINGERT, DIE INANSPRUCHNAHME VON MÜLLHALDEN ZUR ENTSORGUNG DER PRODUKTE MINIMIERT UND DIE LEBENSQUALITÄT VERBESSERT WERDEN, INDEM VERMIEDEN WIRD, DAS POTENTIELL GEFÄHRLICHE SUBSTANZEN IN DIE UMWELT GELANGEN.

ENTSORGUNG DES AKKUS



DAS PRODUKT ENTHÄLT EINEN AKKU, DER BEI LEBENSENDE DES ALTGERÄTS GETRENNT VOM RESTMÜLL ENTSORGT WERDEN MUSS. WERFEN SIE IHN IN DIE DAFÜR VORGESEHENEN BATTERIESAMMELBEHÄLTER. DIE SAMMLUNG UND DAS RECYCLING DER AKKUS TRAGEN ZUM UMWELTSCHUTZ UND DEM ERHALT VON RESSOURCEN BEI UND GESTATTEN DIE WIEDERGEWINNUNG WERTVOLLER. ES KÖNNTE SEIN, DASS DER IN DIESEM PRODUKT ENTHALTENE AKKU NICHT DIREKT HERAUSGEZOGEN WERDEN KANN. IN DIESEM FALL IST DIE ANLEITUNG FÜR DIE ETWAIGE ENTFERNUNG DURCH FACHPERSONAL ONLINE UNTER DEM LINKE: FTP://FTP.HELLATRON.IT (BENUTZERNAME: DISPOSAL@HELLATRON - PASSWORT: HELLATRON) VERFÜGBAR. FÜR IHRE SICHERHEIT DÜRFEN SIE NICHT VERSUCHEN, DEN AKKU ZU ENTFERNEN. DIE UNKORREKTE ENTFERNUNG DES AKKUS KÖNNTE SCHÄDEN AM AKKU SELBST UND AM GERÄT VERURSACHEN, ZU UNFÄLLEN UND/ODER DAZU FÜHREN, DASS DAS GERÄT NICHT UNTER SICHERHEITSBEDINGUNGEN VERWENDET WERDEN KANN. ES WIRD KEINE HAFTUNG FÜR EVENTUELLE VERLUSTE ODER SCHÄDEN ÜBERNOMMEN, DIE DURCH DIE NICHTBEACHTUNG DIESER HINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN VERURSACHT WERDEN. DAS GERÄT UND DIE IN DIESEM HANDBUCH ILLUSTRIERTEN ZUBEHÖRTEILE KÖNNEN JE NACH LAND, IN DEM DIE PRODUKTE VERTRIEBEN WERDEN, VARIIEREN.

GÜLTIGKEITSDAUER DER GARANTIE

- EIN JAHR, WENN DAS PRODUKT VON NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN IN AUSÜBUNG IHRER UNTERNEHMERISCHEN, GEWERBLICHEN, HANDWERKLICHEN ODER BERUFLICHEN TÄTIGKEIT ODER VON EINEM VON DIESEN BEAUFTRAGTEN VERMITTLER ERWORBEN WURDE.
- ZWEI JAHRE, WENN DAS PRODUKT VOM VERBRAUCHER ODER ANWENDER (DIE NATÜRLICHE PERSON, DIE DAS PRODUKT FÜR ZWECKE KAUFT, DIE NICHT IM ZUSAMMENHANG MIT IHRER UNTERNEHMERISCHEN, GEWERBLICHEN, HANDWERKLICHEN ODER BERUFLICHEN TÄTIGKEIT STEHEN) ERWORBEN WIRD.
- SECHS MONATE AUF DEN AKKU, UNABHÄNGIG DAVON, VON WELCHER ART KÄUFER DAS PRODUKT ERWORBEN WIRD.
- DIE GARANTIE GILT FÜR FABRIKATIONSFEHLER SOWIE BEI MATERIALMÄNGELN.
- PRODUKTSUPPORT UND GARANTIE: WEITERE DETAILS FINDEN SIE AUF DER WEBSITE WWW.NILOX.COM.

DE

GARANTIEBESCHRÄNKUNG

- DER KÄUFER VERLIERT DAS RECHT AUF GARANTIE IN FOLGENDEN FÄLLEN:
- NICHTVORLAGE DES KAUFBELEGS (RECHNUNG ODER KASSENBELEG).
- TEILE WURDEN MANIPULIERT ODER DURCH KRAFTANWENDUNG BEEINTRÄCHTIGT.
- SONSTIGE MÄNGEL DURCH: ANDERE DEFEKTE DURCH UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH, UNZULÄSSIGE ÄNDERUNGEN, MASSNAHMEN AUSSERHALB DER TECHNISCHEN PRODUKTSPEZIFIKATIONEN, UNSACHGEMÄSSE INSTANDHALTUNG, DEFEKTE DURCH ANDERWEITIGEN GEBRAUCH UND DURCH EINSATZ VON KOMPONENTEN, DIE NICHT FÜR DIE VERWENDUNG MIT DEM PRODUKT AUSGELEGT SIND; TECHNISCHE MASSNAHMEN, DIE DURCH NICHT AUTORISIERTES PERSONAL VORGENOMMEN WURDEN.
- DIE OBIGEN ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF DIE GRUNDSÄTZE IN SACHEN GARANTIE FÜR VERBRAUCHSGÜTER GEMÄSS RICHTLINIE 1999/44/EU.

VORWORT

DANKE, DASS SIE SICH ZUM KAUF VON DOC ECO 2, EINEM PRAKTISCHEN, KOMPAKTEN UND WENDIGEN TRANSPORTMITTEL FÜR KURZSTRECKEN ODER EINFACH NUR FÜR DAS PERFEKTE STADTVERGNÜGEN ENTSCHLOSSEN HABEN.
DOC ECO 2 IST UMWELTFREUNDLICH UND VERURSACHT KEINEN LÄRM.
MIT EINER TÄGLICHEN AUFWENDUNG VON NUR WENIGEN CENT ERFÜLLT ES ALLE ANFORDERUNGEN AN EIN BEFÖRDERUNGSMITTEL UND BEREITET AUCH NOCH VERGNÜGEN.
VERWENDEN SIE DOC ECO 2 AUF SICHERE UND VERANTWORTLICHE WEISE UND GEBEN SIE STETS AUF DIE FUSSGÄNGER ACHT.
INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE GELTENDEN BESTIMMUNGEN ZUR NUTZUNG DES DOC ECO 2 UND HALTEN SIE DIESE STETS EIN.
UM IHRE SICHERHEIT UND DIE ANDERER PERSONEN ZU GARANTIEREN, LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE AUFMERKSAM DURCH. EINE UNVORSICHTIGE VERWENDUNG DES TRANSPORTMITTELS KANN GEFÄHRLICH SEIN.
DER KONTROLLVERLUST ÜBER DAS TRANSPORTMITTEL, ZUSAMMENSTÖSSE ODER STÜRZE KÖNNEN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN DES FAHRERS UND/ODER DRITTER FÜHREN.
ZUR VERMEIDUNG BZW. VERRINGERUNG DIESER GEFAHREN LESEN SIE BITTE ALLE IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN ANWEISUNGEN UND HINWEISE AUFMERKSAM UND BEFOLGEN SIE DIESE.

KOMPONENTEN UND AUFBAU DES DOC ECO 2

1)LENKERGRIFFE
2)KLEMME
3)STANGE
4)G-SENSOR (ANWESENHEITSSENSOR START/STOPP)
5)TASTE RAHMEN-SPERRUNG/ENTSPERRUNG
6)HINTERE BREMSE
7)HINTERRAD MIT MOTOR
8)EINSCHALTTASTE/AKKUBETRIEB



DE

ZUSAMMENBAU



DOC ECO 2 WIRD NORMALERWEISE BEREITS MONTIERT UND ZUSAMMENGEKLAPPT GELIEFERT.

MONTAGE UND ZUSAMMENKLAPPEN

1)DIE TASTE FÜR DIE RAHMEN-ENTSPERRUNG GEMÄSS ABBILDUNG BETÄTIGEN.



2)DIE STANGE VOLLSTÄNDIG HOCHZIEHEN; ES MUSS DAS EINSCHNAPPEN DER SICHERHEITSVORRICHTUNG ZU HÖREN SEIN.



3) DIE OBERE KLEMME LÖSEN, DEN LENKER AUF DEM OBEREN TEIL DER STANGE POSITIONIEREN, DIE OBERE KLEMME WIEDER IN DIE DAFÜR VORGESEHENE STELLE EINSETZEN, DIE BOLZEN ANSCHRAUBEN UND ANSCHLIESSEND GANZ FESTZIEHEN.



4)ZUM ZUSAMMENKLAPPEN UND BEQUEMEN TRANSPORTIEREN IHRES DOC DIE TASTE FÜR DIE RAHMEN-ENTSPERRUNG MIT DEM FUSS GEMÄSS ABBILDUNG BETÄTIGEN UND IN UMGEKEHRTER ABFOLGE VORGEHEN.

FAHRVORGANG

DOC ECO 2 WIRD SO WIE EIN HERKÖMMLICHER TRETROLLER GEFAHREN. BEIM EINSCHALTEN DES DOC ECO 2 NICHT AUF DAS TRITTBRETT STEIGEN.

DOC ECO 2 ANSCHIEBEN UND DANACH AUF DAS TRITTBRETT STEIGEN UND DADURCH DEN G-SENSOR AKTIVIEREN, DER DAS FAHREN ERMÖGLICHT.

VOR DER VERWENDUNG AUF GROSSFLÄCHIGEN BEREICHEN OHNE HINDERNISSE UND UNTER GÜNSTIGEN KLIMATISCHEN BEDINGUNGEN ÜBEN.

- EINSCHALTTASTE EINSCHALTEN.
- MIT EINEM FUSS AUF DAS TRITTBRETT STEIGEN UND DABEI DIE G-SENSOR-TASTE GEDRÜCKT HALTEN.
- LEICHT ANSCHIEBEN, BIS EINE GESCHWINDIGKEIT VON CA. 5 KM/H ERREICHT IST, DANACH FÄHRT DOC ECO 2 AUTONOM WEITER.
- WENN DOC ECO 2 LANGSAMER WERDEN SOLL, LEICHT DIE HINTERE BREMSE BETÄTIGEN, OHNE ZU BESCHLEUNIGEN.
- UM ANZUHALTEN, DIE BREMSE MINDESTENS 3 SEKUNDEN LANG, BIS ZUM VOLLSTÄNDIGEN HALT DES TRETROLLERS, GEDRÜCKT HALTEN.
- IM NOTFALL IST ES MÖGLICH, VOM TRITTBRETT ABZUSTEIGEN; DOC ECO 2 HÄLT SOFORT AN.

- STETS DARAN DENKEN, BEI NICHTBENUTZUNG DIE EIN-/AUSSCHALTASTE AUSZUSCHALTEN.

WICHTIG: BEZÜGLICH ETWAIGER GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGEN BEACHTEN SIE BITTE DIE GELTENDEN ÖRTLICHEN RECHTSVORSCHRIFTEN.

PARKEN

ZUM PARKEN IHRES DOC ECO 2 REICHT ES AUS, DIE TASTE FÜR DIE RAHMEN-ENTSPERRUNG ZU BETÄTIGEN UND DIE STANGE LEICHT ABZUWINKELN.
DAS TRITTBRETT DES TRETROLLERS BERÜHRT VOLLSTÄNDIG DEN BODEN UND BLEIBT DAHER STEHEN.



VORSCHRIFTEN ZUR BENUTZUNG UND STRASSENVERKEHRSORDNUNG

KONTROLLIEREN SIE DIE NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN GEMÄSS DEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE STRASSENVERKEHRSSICHERHEIT.

IN EINIGEN LÄNDERN DARF MAN MIT DOC ECO 2 AUSSCHLIESSLICH AUF PRIVATGELÄNDE FAHREN, WO DIE REGELN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG KEINE ANWENDUNG FINDEN. INSBESONDERE DÜRFEN IN EINIGEN LÄNDERN ELEKTRO-TRETROLLER IN STÄDTEN NICHT AUF STRASSEN UND BÜRGERSTEIGEN FAHREN.

DER BENUTZER IST DAHER ANGEHALTEN, VOR FAHRTEN MIT DEM DOC ECO 2 DIE IM VERWENDUNGSLAND DES DOC ECO 2 GELTENDE STRASSENVERKEHRSORDNUNG ZU ÜBERPRÜFEN.

HINWEISE - BEDIENUNGSANLEITUNG UND SICHERHEITSANWEISUNGEN

WICHTIG! LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

HINWEISE!

- WIE JEDE MECHANISCHE KOMPONENTE UNTERLIEGT AUCH EIN PLEV STARKEN BEANSPRUCHUNGEN UND VERSCHLEISS.
- DIE VERSCHIEDENEN MATERIALIEN UND KOMPONENTEN KÖNNEN UNTERSCHIEDLICH AUF VERSCHLEISS ODER ERMÜDUNG REAGIEREN. WIRD DIE LEBENSDAUER EINER KOMPONENTE ÜBERSCHRITTEN, KANN DIESE PLÖTZLICH ZERBRECHEN BZW. KAPUTTGEHEN, WAS VERLETZUNGEN DES ANWENDERS ZUR FOLGE HABEN KANN. RISSE, KRATZER UND AUSBLEICHUNGEN IN BEREICHEN, DIE STARKEN BEANSPRUCHTEN AUSGESETZT SIND, WEISEN DARAUF HIN, DASS DIE LEBENSDAUER DER KOMPONENTE ÜBERSCHRITTEN IST UND DIESE ERSETZT WERDEN SOLLTE.
- NICHT OHNE ENTSPRECHENDE UNTERWEISUNG VERWENDEN. LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG DURCH. ANDERNFALLS KÖNNTEN SIE DIE KONTROLLE ÜBER DAS TRANSPORTMITTEL VERLIEREN UND STÜRZEN.
- DOC ECO 2 IST KEIN SPIELZEUG.
- DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR KINDER GEEIGNET.
- FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.

- DER ZUSTAND DES DOC ECO 2 IST VOR JEDER FAHRT DURCH EINEN ERWACHSENEN ZU ÜBERPRÜFEN: Z.B., DASS DER LENKER SICHER BEFESTIGT IST, DIE SELBSTSICHERNDEN SCHRAUBEN FEST ANGEZOGEN UND NICHT GELOCKERT SIND.
- FÜHREN SIE NACH DEM GEBRAUCH EINE WARTUNG AUS, DIESE IST DURCH EINEN ERWACHSENEN DURCHZUFÜHREN.
- KONTROLLIEREN SIE DIE NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN GEMÄSS DEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE STRASSENVERKEHRSSICHERHEIT.
- DAS PRODUKT IST FÜR DEN EINSATZ AUF GLATTEN UND TROCKENEN FLÄCHEN AUSGELEGT. VERMEIDEN SIE DEN EINSATZ AUF GELÄNDE MIT KIES UND SAND SOWIE AUF WIESEN ODER AUF RUTSCHIGEM, UNBEFESTIGTEM ODER NASSEM UNTERGRUND UND FAHREN SIE MÖGLICHST NICHT IN DER NÄHE VON ANDEREN VERKEHRSTEILNEHMERN. WIR EMPFEHLEN IN JEDEM FALL, WÄHREND DER FAHRT EINEN GEEIGNETEN SICHERHEITSABSTAND ZU ANDEREN FAHRZEUGEN EINZUHALTEN UND NICHT IN VERKEHRSNÄHE VON PERSONENKRAFTWAGEN UND KRAFTFAHRZEUGEN ZU FAHREN. VERWENDEN SIE DOC ECO 2 NUR IN ZULÄSSIGEN BEREICHEN UND MIT ÄUSSERSTER VORSICHT.
- DIE BENUTZUNG BEI EIS UND SCHNEE SOWIE AUF STEINEN ODER AUF UNTERGRUND, DER DIE KONTROLLE ÜBER DAS FAHRZEUG BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNTE, IST UNZULÄSSIG. VERMEIDEN SIE DAS FAHREN AUF NASSEM, RUTSCHIGEM, UNWEGSAMEM ODER UNEBENEM UNTERGRUND. ES BESTEHT UNFALLGEFAHR.
- VERWENDEN SIE DOC ECO 2 NIEMALS IN DER NÄHE VON ABGRÜNDEN ODER ABHÄNGEN. HÄNDLER, IMPORTEUR UND HERSTELLER HAFTEN NICHT FÜR VERLETZUNGEN BZW. SCHÄDEN, DIE DEM FAHRER BZW. DRITTEN UND/ODER SACHEN DURCH EINE UNSACHGEMÄSSE BZW. NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG DES PRODUKTES ENTSTEHEN.
- BESCHRÄNKT AUF PRIVATGELÄNDE.
- TRAGEN SIE EINE GEEIGNETE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG: HAND-/HANDGELENK-, KNIE-, KOPF- UND ELLBOGENSCHUTZ.
- KONTROLLIEREN SIE, DASS DAS LENKSYSTEM KORREKT EINGESTELLT IST UND DASS ALLE VERBINDUNGSKOMPONENTEN SICHER BEFESTIGT UND NICHT DEFEKT ODER ZERBROCHEN SIND.
- TRAGEN SIE STETS SCHUHE
- WIR EMPFEHLEN IHNEN DAS TRAGEN VON BEQUEMER KLEIDUNG WÄHREND DER BENUTZUNG.
- NICHT IM DUNKELN ODER IN SCHLECHT BELEUCHTETER UMGEBUNG BENUTZEN.
- DER MECHANISMUS ZUR GESCHWINDIGKEITSREDUZIERUNG ERWÄRMT SICH BEI DAUERBETRIEB UND DARF NACH DEM BREMSEN NICHT BERÜHRT WERDEN.
- BERÜHREN SIE WÄHREND DER BENUTZUNG ODER UNMITTELBAR NACH DER BENUTZUNG NICHT DEN MOTOR, DA DIESER ÜBERHITZT SEIN KÖNNTE.
- HALTEN SIE FINGER UND ANDERE KÖRPERTEILE VOM MOTOR, VON DEN RÄDERN UND VON ALLEN ANDEREN BEWEGLICHEN KOMPONENTEN FERN.
- ZUR VERMEIDUNG VON BESCHÄDIGUNGEN ODER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DOC ECO 2 NICHT IM FREIEN ODER IN FEUCHTER BZW. NASSER UMGEBUNG ABSTELLEN ODER LASSEN
- BEI BESCHÄDIGUNG NICHT VERWENDEN.
- VERWENDEN SIE DOC ECO 2 NUR, WENN SICH DAS TRANSPORTMITTEL IN EINWANDFREIEM ZUSTAND BEFINDET.

DE

- DOC ECO 2 WURDE FÜR DEN TRANSPORT EINER EINZELNEN PERSON AUSGELEGT UND DARF NICHT VON MEHREREN PERSONEN GLEICHZEITIG GENUTZT WERDEN: FAHREN SIE DOC ECO 2 NUR ALLEINE.
- TRANSPORTIEREN SIE KEINE GEGENSTÄNDE MIT DEM TRANSPORTMITTEL.
- DOC 2 NICHT IN DER NÄHE VON TREPPEN BENUTZEN.
- AN DEN LENKER DÜRFEN KEINE LASTEN GEHÄNGT ODER ANGESCHLOSSEN WERDEN, DA DIE STABILITÄT DES FAHRZEUGS DADURCH BEEINFLUSST WIRD.
- ES DÜRFEN KEINE ZUBEHÖRTEILE UND KEINE SONSTIGEN ZUSÄTZLICHEN TEILE VERWENDET WERDEN, DIE NICHT VOM HERSTELLER GENEHMIGT WURDEN.
- SCHWANGEREN UND PERSONEN MIT BEHINDERUNG WIRD VON DER BENUTZUNG ABGERATEN.
- DOC ECO 2 DARF UNTER DEM EINFLUSS VON ALKOHOL, RAUSCHMITTELN ODER ANDEREN SUBSTANZEN, DIE DAS REAKTIONSVERMÖGEN BEEINTRÄCHTIGEN, NICHT VERWENDET WERDEN.
- VERWENDEN SIE DOC ECO 2 NUR, WENN SIE SICH IN EINEM EINWANDFREIEN ZUSTAND DER KÖRPERLICHEN UND GEISTIGEN GESUNDHEIT BEFINDEN PERSONEN MIT KÖRPERLICHEN ODER GEISTIGEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN DÜRFEN DOC ECO 2 NICHT VERWENDEN.
- ACHTEN SIE WÄHREND DER FAHRT AUF DIE UNMITTELBARE UMGEBUNG. DIE FAHRUMGEBUNG IM BLICK ZU HABEN, IST VON WESENTLICHER BEDEUTUNG, UM DIE KONTROLLE ÜBER DAS TRANSPORTMITTEL ZU BEHALTEN.
- VERGEWISSERN SIE SICH, DASS SIE MIT BEIDEN FÜSSEN RICHTIG AUF DEM TRITTBRETT STEHEN.
- VERMEIDEN SIE EIN PLÖTZLICHES UND ABRUPTES BESCHLEUNIGEN UND ABBREMSEN, DA DIESE VERHALTENSWEISEN ZU EINEM VERLUST DER KONTROLLE ÜBER DAS TRANSPORTMITTEL FÜHREN KÖNNEN.
- VERSICHERN SIE SICH, DASS DIE BREMSE EINWANDFREI FUNKTIONIERT.
- VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE GESCHWINDIGKEIT STETS ZU JEDER ZEIT UND IN JEDER SITUATION EINEN SICHEREN HALT ERMÖGLICHT.
- DIE BENUTZUNG IN ENTFLAMMBARER UMGEBUNG IST ABSOLUT VERBOTEN.
- STEIGEN SIE NICHT BEI HOHER GESCHWINDIGKEIT, AUF UNWEGSAMEN GELÄNDE ODER AN ABHÄNGEN AUF BZW. AB.
- FÜHREN SIE KEINE SPRÜNGE ODER ANDEREN GEFÄHRLICHEN BEWEGUNGEN AUS.
- LEGEN SIE KEINE GEGENSTÄNDE AUF DEM TRITTBRETT AB.
- ZUR VERMEIDUNG VON UNFÄLLEN HALTEN SIE DIE HÄNDE VON IN BEWEGUNG BEFINDLICHEN TEILEN FERN.
- ACHTEN SIE AUF MÖGLICHE HINDERNISSE, DIE DIE RÄDER BLOCKIEREN ODER ZU PLÖTZLICHEN LENKBEWEGUNGEN BZW. KONTROLLVERLUST FÜHREN KÖNNEN.
- VERMEIDEN SIE FAHRTEN BEI REGEN ODER BEI GEFAHR DURCH GLÄTTE.
- DOC ECO 2 NIEMALS IN WASSER TAUCHEN, DA DIE ELEKTRISCHEN KOMPONENTEN UND DIE FAHRKOMPONENTEN BESCHÄDIGT ODER ANDERE GEFÄHRLICHE BEDINGUNGEN HERVORGERUFEN WERDEN KÖNNTEN.
- LESEN SIE DIESE SICHERHEITSANWEISUNGEN VOR ERSTBENUTZUNG DES DOC ECO 2 GRÜNDLICH DURCH. PRÜFEN SIE DIE BREMSEN VOR JEDER FAHRT.
- WENN DER LENKER NICHT KORREKT AUSGERICHTET IST, KÖNNTE DIES BEDEUTEN, DASS ER NICHT SICHER BEFESTIGT IST. RICHTEN SIE DIE RÄDER ZUM LENKER AUS UND ZIEHEN SIE

ANSCHLIESSEND DIE BOLZEN DER „C"-KLEMME FEST. FÜHREN SIE DIESE KONTROLLE BEI JEDER VERWENDUNG DURCH.

- UNTERSTÜTZEN SIE DAS ANFAHREN VON DOC ECO 2 DURCH EINIGE TRETBEWEGUNGEN. DADURCH HAT DOC ECO 2 EINE LÄNGERE LEBENSDAUER.
- VOM GEBRAUCH DURCH PERSONEN, DIE NICHT IN DER LAGE SIND, AUF DEN ROLLER ZU STEIGEN, WIRD ABGERATEN.
- BESCHÄDIGEN ODER ENTFERNEN SIE KEINE TEILE DES DOC ECO 2.
- FÜR DEN INNENGEBRAUCH - VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT BEI BESCHÄDIGTEM KABEL.
- BRINGEN SIE ES ZU EINEM ZUGELASSENEN REPARATURSERVICE.
- DAS GERÄT DARF NICHT VON PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN VERWENDET WERDEN UND AUCH NICHT VON PERSONEN, DIE UNZUREICHENDE ERFAHRUNGEN BZW. KENNTNISSE IM UMGANG MIT DIESEM GERÄT HABEN – ES SEI DENN DIE BEDIENUNG ERFOLGT UNTER AUFSICHT EINER ERWACHSENEN PERSON ODER SIE WURDEN ENTSPRECHEND UNTERWIESEN.
- DRÜCKEN SIE ZUM ABBREMSEN AUF DAS HINTERE PEDAL, DAS AUF DAS RAD EINWIRKT, UND STEIGEN SIE GEGEBENENFALLS VOM DOC ECO 2 AB.
- PASSEN SIE DIE GESCHWINDIGKEIT DEN WITTERUNGSBEDINGUNGEN AN. BEI REGEN WIRD AUFGRUND DER EINGESCHRÄNKTEN UND NICHT VORHERSEHBAREN BREMSKAPAZITÄT SOWIE EVENTUELLER FEHLFUNKTIONEN DURCH NASSE KOMPONENTEN VON DER VERWENDUNG ABGERATEN.
- AUF DOC 2 STEHEND ERHÖHT SICH IHRE GRÖSSE UM EINIGE ZENTIMETER; DENKEN SIE BITTE DARAN, WENN SIE BESONDERS NIEDRIGE DECKEN ODER BARRIEREN PASSIEREN.

UNTER DEM TRITTBRETT VON DOC ECO 2 BEFINDEN SICH ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN. BITTE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN BEACHTEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DARAN ZU VERMEIDEN:

- STELLEN SIE KEINE GEGENSTÄNDE AUS METALL ODER SPITZEN GEGENSTÄNDE AUF DEM TRITTBRETT AB.
- VERWENDEN SIE KEINE VERDÜNNUNGSMITTEL ODER LÖSUNGSMITTEL ZUM REINIGEN VON SKATEBOARD-KOMPONENTEN.
- REINIGEN SIE DEN DOC ECO 2 NICHT MIT HOCHDRUCK UND TAUCHEN SIE IHN AUCH NICHT IN WASSER. VERWENDEN SIE EINEN FEUCHTEN SCHWAMM ZUM REINIGEN DER KUNSTSTOFFTEILE.
- BESCHÄDIGEN ODER ENTFERNEN SIE KEINE TEILE IHRES DOC ECO 2.
-

WARTUNG, UMGANG UND HANDHABUNG DES DOC ECO 2

SERVICE- UND WARTUNGSANLEITUNG

FÜR DIE SICHERHEIT DES TRETROLLERS WIRD EINE REGELMÄSSIGE WARTUNG DES PRODUKTS EMPFOHLEN:

- WARTEN SIE REGELMÄSSIG DIE KUGELLAGER DES VORDERRADS. REINIGEN SIE SIE VON STAUB ODER ANDEREN VERUNREINIGUNGEN UND VERWENDEN SIE ANSCHLIESSEND EIN SILIKONSCHMIERSPRAY (WD-40).
- IM HINTERRAD IST DER MOTOR UNTERGEBRACHT, DAHER MUSS ES SAUBER GEHALTEN WERDEN, JEDOCH DARF IN KEINSTER WEISE AUF DAS RAD EINGEWIRKT WERDEN.

- ÜBERPRÜFEN SIE STETS DIE KORREKTE FESTSTELLUNG DER MUTTERN UND SCHRAUBEN: DIE VIBRATIONEN KÖNNEN IHRE LOCKERUNG VERURSACHEN UND ZU EINEM VERLUST AN SICHERHEIT DES DOC ECO 2 FÜHREN.
- DER BENUTZER IST AUFGEFORDERT, DEN DOC ECO 2 STETS FUNKTIONSTÜCHTIG ZU HALTEN UND DIE OBEN BESCHRIEBENEN ANWEISUNGEN ZUM SCHMIEREN UND FESTZIEHEN ZU BEFOLGEN.
- WENDEN SIE SICH STETS AN EIN SPEZIALISIERTES ZENTRUM, Z.B. FÜR DEN AUSTAUSCH VON TEILEN, DIE DEM VERSCHLEISS UNTERLIEGEN, ODER VON ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN.
- DER ZUSTAND DES DOC ECO 2 IST VOR JEDER FAHRT DURCH EINEN ERWACHSENEN ZU ÜBERPRÜFEN: Z.B., DASS DER LENKER SICHER BEFESTIGT IST, DIE SELBSTSICHERNDEN SCHRAUBEN FEST ANGEZOGEN UND NICHT GELOCKERT SIND.
- FÜHREN SIE NACH DEM GEBRAUCH EINE WARTUNG AUS, DIESE IST DURCH EINEN ERWACHSENEN DURCHZUFÜHREN.
- ES DÜRFEN KEINE VERÄNDERUNGEN VORGENOMMEN WERDEN (ABGESEHEN VON IN DEN ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS ANGEGEBENEN VERÄNDERUNGEN).
- ZUR ERHÖHUNG DER LEBENSDAUER DOC ECO 2 NICHT IM FREIEN ODER IN FEUCHTER BZW. NASSER UMGEBUNG ABSTELLEN ODER LASSEN.
- ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER BENUTZUNG, OB DER AKKU VOLLSTÄNDIG GELADEN IST.

REINIGUNG

- TRENNEN SIE DOC ECO 2 VOR DEM REINIGEN MIT FLÜSSIGKEITEN STETS VOM LADEGERÄT.
- KEINE LÖSUNGS- ODER VERDÜNNUNGSMITTEL, ALKOHOL ODER BENZIN ZUM REINIGEN VERWENDEN, DA DIESE DIE OBERFLÄCHEN BESCHÄDIGEN KÖNNTEN.
- VERWENDEN SIE EINEN FEUCHTEN SCHWAMM ZUM REINIGEN DER KUNSTSTOFFTEILE.
- DOC ECO 2 NICHT MIT HOCHDRUCK REINIGEN UND NICHT IN WASSER EINTAUCHEN.

LADEVORGANG

HINWEISE!

- FÜR DEN INNENGEBRAUCH.
- VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT BEI BESCHÄDIGTEM KABEL
- WENDEN SIE SICH IM SCHADENSFALL AN EIN ZUGELASSENES REPARATURZENTRUM.
- BRINGEN SIE ES ZU EINEM ZUGELASSENEN REPARATURSERVICE.
- DIE IST KEIN SPIELZEUG.
- FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.
- DAS GERÄT DARF NICHT VON PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN VERWENDET WERDEN UND AUCH NICHT VON PERSONEN, DIE UNZUREICHENDE ERFAHRUNGEN BZW. KENNTNISSE IM UMGANG MIT DIESEM GERÄT HABEN – ES SEI DENN DIE BEDIENUNG ERFOLGT UNTER AUFSICHT EINER ERWACHSENEN PERSON ODER SIE WURDEN ENTSPRECHEND UNTERWIESEN.
- KEINEN NICHT AUFLADBAREN AKKU AUFLADEN.
- LADEZEIT: CA. 2-3 STUNDEN.
- WÄHREND DES LADEVORGANGS MUSS STETS EIN ERWACHSENER ANWESEND SEIN, UM DEN VORGANG ZU ÜBERWACHEN UND DAS LADEGERÄT AM ENDE ZU TRENNEN.
- VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DOC ECO 2 WÄHREND DES LADEVORGANGS AUSGESCHALTET IST.
- VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DAS IM LIEFERUMFANG DES DOC ECO 2 ENTHALTENE LADEGERÄT.

- AKKU NICHT VERFORMEN ODER VERÄNDERN.
- AKKU NICHT IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN LADEN ODER AUFBEWAHREN.
- VERMEIDEN SIE ES, DEN PLUS- UND MINUSPOL MIT GEGENSTÄNDEN AUS METALL IN VERBINDUNG ZU BRINGEN.
- LAGERN SIE DEN AKKU SEPARAT, UM ZU VERHINDERN, DASS ER MIT METALLEN IN BERÜHRUNG KOMMT UND EXPLOSIONEN VERURSACHT.
- VERMEIDEN SIE ES, DEN AKKU HEFTIGEN STÖSSEN AUSZUSETZEN. LASSEN SIE DEN AKKU NICHT FALLEN.
- AKKU BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR LADEN.
- LADEGERÄT NICHT VERWENDEN, WENN DAS KABEL ODER DER STECKVERBINDER BESCHÄDIGT SIND.
- STECKEN SIE DAS KABEL EIN UND SCHLIESSEN SIE ES ANSCHLIESSEND AN DIE STROMVERSORGUNG AN (100 V ~ 240 V, 50 ~ 60 HZ). DAS ROTE LICHT AUF DEM LADEGERÄT ZEIGT DEN BEGINN DER LADEPHASE AN.
- WENN DAS LICHT VON ROT AUF GRÜN WECHSELT, ZEIGT ES DAMIT AN, DASS DER AKKU VOLLSTÄNDIG GELADEN IST. UNTERBRECHEN SIE DIE LADEPHASE. NICHT ÜBER DIE LADEZEIT HINAUS AUFLADEN LASSEN.
- ÜBERLADUNG REDUZIERT DIE AKKU-LEBENSDAUER.
- LADEN SIE AN EINEM SAUBEREN, TROCKENEN UND ÜBERDACHTEN ORT AUF.
- LADEN SIE DAS GERÄT NIEMALS IN DER NÄHE VON BRENNBAREN ODER ENTFLAMMBAREN.GEGENSTÄNDEN ODER OBERFLÄCHEN AUF (TEPPICHE, STOFFE, PAPIER, HOLZMATERIALIEN USW.). ES WIRD EMPFOHLEN, DAS GERÄT IN EINEM ABSTAND VON EINEM METER VON JEDEM SONSTIGEN GEGENSTAND ZU HALTEN (UNTER BENUTZUNG DES MITGELIEFERTEN KABELS).

AKKU HANDHABEN UND AUFLADEN

- LADEZEIT: CA. 2-3 STUNDEN.
- VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DOC ECO 2 WÄHREND DES LADEVORGANGS AUSGESCHALTET IST.
- VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DAS IM LIEFERUMFANG DES DOC ECO 2 ENTHALTENE LADEGERÄT.
- AKKU NICHT VERFORMEN ODER VERÄNDERN.
- AKKU NICHT IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN LADEN ODER AUFBEWAHREN.
- VERMEIDEN SIE ES, DEN PLUS- UND MINUSPOL MIT GEGENSTÄNDEN AUS METALL IN VERBINDUNG ZU BRINGEN.
- LAGERN SIE DEN AKKU SEPARAT, UM ZU VERHINDERN, DASS ER MIT METALLEN IN BERÜHRUNG KOMMT UND EXPLOSIONEN VERURSACHT.
- VERMEIDEN SIE ES, DEN AKKU HEFTIGEN STÖSSEN AUSZUSETZEN. LASSEN SIE DEN AKKU NICHT FALLEN.
- AKKU BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR LADEN.
- AKKU NICHT IN FEUCHTER UMGEBUNG LADEN.
- LADEGERÄT NICHT VERWENDEN, WENN DAS KABEL ODER DER STECKVERBINDER BESCHÄDIGT SIND.
- STECKEN SIE DAS KABEL EIN UND SCHLIESSEN SIE ES ANSCHLIESSEND AN DIE STROMVERSORGUNG AN (100 V ~ 240 V, 50 ~ 60 HZ). DAS ROTE LICHT AUF DEM LADEGERÄT ZEIGT DEN BEGINN DER LADEPHASE AN.

- WENN DAS LICHT VON ROT AUF GRÜN WECHSELT, ZEIGT ES DAMIT AN, DASS DER AKKU VOLLSTÄNDIG GELADEN IST. UNTERBRECHEN SIE DIE LADEPHASE. NICHT ÜBER DIE LADEZEIT HINAUS AUFLADEN LASSEN.
- ÜBERLADUNG REDUZIERT DIE AKKU-LEBENSDAUER.
- HALTEN SIE DIE LADEUMGEBUNG SAUBER UND TROCKEN.

AKKU

- SCHALTEN SIE DOC ECO 2 VOR DEM LADEN AUS. SCHLIESSEN SIE IHN MITHILFE DES IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN KABELS UND LADEGERÄTS AN EINE STECKDOSE AN.
- EINE ZU LANGE LADEZEIT (> 4 STUNDEN) KANN DEN AKKU BESCHÄDIGEN UND SEINE LEBENSDAUER VERRINGERN.
- UM DIE LEBENSDAUER DES AKKUS ZU ERHÖHEN, BEWAHREN SIE DOC ECO 2 VOLLSTÄNDIG GELADEN AUF.
- LADEN SIE IN EINER ÜBERDACHTEN UMGEBUNG, GESCHÜTZT VOR DER SONNE UND BEI EINER TEMPERATUR ZWISCHEN 20°C UND 25°C AUF.
- WIRD DER TRETROLLER LÄNGERE ZEIT NICHT BENUTZT, SOLLTEN SIE DEN AKKU JEDEN MONAT AUFLADEN.
- DIE LEBENSDAUER DES AKKUS HÄNGT JE NACH UMGEBUNG, LAGERUNG UND BENUTZUNG VON VERSCHIEDENEN FAKTOREN AB.
- VERWENDEN SIE DEN AKKU NICHT IN DEN FOLGENDEN FÄLLEN:
- BEI STARKEM GERUCH UND/ODER ÜBERMÄSSIGER HITZE, BEI AUSTRITT VON FLÜSSIGKEIT
- BERÜHREN SIE KEINE AUSTRETENDE FLÜSSIGKEIT.
- FÜR KINDER UND TIERE UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.
- WÄHREND DES LADEVORGANGS DARF DOC ECO 2 NICHT BENUTZT WERDEN.
- DIE AKKUS ENTHALTEN GEFÄHRLICHE SUBSTANZEN. ÖFFNEN SIE DEN AKKU NICHT UND FÜHREN SIE KEINE GEGENSTÄNDE IN DAS INNERE EIN.
- VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DAS IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE LADEGERÄT.
- BEIM ÜBERLADEN VON LITHIUM-AKKUS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.

TRANSPORT

WENN SIE DOC ECO 2 MIT AKKU IM FLUGZEUG ODER ANDEREN PERSONENBEFÖRDERUNGSMITTELN MITNEHMEN MÖCHTEN, KONTAKTIEREN SIE VORAB DIE ZUSTÄNDIGEN LOKALEN BEHÖRDEN UND BEFÖRDERUNGSUNTERNEHMEN UND INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE GELTENDEN TRANSPORTBESTIMMUNGEN.

LITHIUM-AKKUS WERDEN IN VIELEN LÄNDERN ALS GEFÄHRLICHES MATERIAL EINGESTUFT.

VERGEWISSERN SIE SICH VOR REISEANTRITT, OB DER TRANSPORT ZULÄSSIG IST.

AUFGRUND INTERNATIONALER GESETZLICHER BESTIMMUNGEN DÜRFEN EINZELNE LITHIUM-AKKUS NICHT IM FLUGZEUG BEFÖRDERT WERDEN.

DAHER MUSS IN DIESEN FÄLLEN DER AKKU IMMER IM DOC ECO 2 EINGEBAUT PER LUFTFRACHT BEFÖRDERT WERDEN.

LAGERUNG

BEWAHREN SIE DOC ECO 2 BEI EINER UMGEBUNGSTEMPERATUR ZWISCHEN 5 UND 25°C AUF. WIRD DOC ECO 2 NICHT STÄNDIG BENUTZT, LADEN SIE DEN AKKU JEDEN MONAT AUF.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTGEWICHT	**8,5 KG**
MAXIMAL ZULÄSSIGES GEWICHT	**100 KG**
MAXIMALE KÖRPERGRÖSSE DES BENUTZERS	**190 CM**
MINDESTALTER DES BENUTZERS	**NICHT FÜR KINDER GEEIGNET**
ZURÜCKLEGBARE ENTFERNUNG BEI VOLLSTÄNDIGEM LADEZYKLUS	**CA. 12/15 KM (JE NACH FAHRWEG)**
REIFEN	**8" / VOLL**
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	**18 KM/H**
LADEGERÄT	**FY0424200800E**
EINGANG/AUSGANG	**100-240 V 50-60 HZ, 1,5A / 42 V, 0.8 A**
AKKU	**LITHIUM-IONEN-AKKU 36 V, 2.6 AH**
LADEZEIT	**2-3 STUNDEN**
VERWENDUNGSTEMPERATUR	**-15°C ~ 50°C**
LADETEMPERATUR	**0°C ~ 45°C**
LÄRM	**DER BEI DER MÖGLICHEN HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT AUF EINER EBENEN FLÄCHE AN EINER STELLE IN EINER HÖHE VON 1,6 METERN ÜBER DEM BODEN GEMESSENE LÄRMPEGEL BETRÄGT Leq < 70 dBA.**

VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DAS IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE ORIGINALLADEGERÄT

SENDEN SIE IM FALL EINER STÖRUNG DES LADEGERÄTS EINE MAIL AN DIE SUPPORTO.POSTVENDITA@NILOX.COM; SIE INFORMIERT SIE ÜBER DIE ENTSPRECHENDEN BEZUGSMÖGLICHKEITEN

SYMBOLE UND PIKTOGRAMME AUF DER VERPACKUNG

AUF DER VERPACKUNG DES DOC ECO 2 BEFINDEN SICH EINIGE SYMBOLE (PIKTOGRAMME). BEI EINIGEN HANDELT ES SICH UM ALLGEMEINE SYMBOLE, DIE FÜR ALLE VERPACKUNGEN GELTEN; ANDERE SIND PRODUKTSPEZIFISCH.

GR

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΈΚΔΟΣΗ1.0 - ΜΆΙΟΣ 2018

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΤΟ DOC ECO 2.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ DOC ECO 2 ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΔΙΑΡΚΏΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΈΝΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΑΝΑΤΡΈΞΤΕ ΣΤΟ ON-LINE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ, ΑΦΟΎ ΠΡΏΤΑ ΣΥΝΔΕΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΤΗΣ NILOX ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΊΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ ΑΠ' ΌΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΆΣΕΤΕ ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΑ.

ΕΙΣΆΓΕΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ «ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Ή ΜΟΝΤΕΛΟ» ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ DOC ECO 2 (30NXMOEK00001-2), ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΎΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ.

Η ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΉ ΑΝΆΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΟΡΘΉ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ DOC ECO 2 -ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΏΝ ΚΙΝΔΎΝΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΑΥΤΌ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΈΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΎΤΟΥ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΜΌΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΕΣΤΕ ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΑΥΤΌ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΟΥΣΊΕΣ ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΕΆΝ Η ΑΠΌΡΡΙΨΉ ΤΟΥΣ ΔΕ ΓΊΝΕΙ ΚΑΤΑΠΏΣ ΠΡΈΠΕΙ. ΓΙΑ ΜΊΑ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΌΡΩΝ, ΥΙΟΘΕΤΉΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΊΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΆ ΟΙΚΙΑΚΆ ΑΠΟΡΡΊΜΜΑΤΑ, ΑΛΛΆ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΆ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΎΝ ΣΤΗ ΣΩΣΤΉ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ. ΤΟ ΣΎΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΚΆΔΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΌ, ΕΠΆΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΈΧΟΥΣΑ ΣΕΛΊΔΑ, ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΊΖΕΙ ΌΤΙ Η ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΡΘΌ ΤΡΌΠΟ, ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΎΚΛΟΥ ΖΩΉΣ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΟ ΜΙΑ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΟΥΣΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΆ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ, Ή ΜΙΑ ΑΣΥΝΉΘΙΣΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΏΝ ΑΥΤΏΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΟΔΗΓΉΣΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΒΛΑΒΕΊΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΏΠΙΝΗ ΥΓΕΊΑ. ΕΠΙΠΛΈΟΝ, ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΆΛΛΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΆΚΤΗΣΗ, ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΝΈΟΥ ΧΡΉΣΗ ΠΟΛΛΏΝ ΥΛΙΚΏΝ ΑΠΌ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΑΥΤΆ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ. ΑΥΤΌΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΛΌΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΊΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΈΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΟΡΓΑΝΏΝΟΥΝ ΟΙ ΊΔΙΟΙ ΤΗ ΣΩΣΤΉ ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΔΙΆΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ. ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ ΖΩΉΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΌ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ. ΌΤΑΝ ΑΓΟΡΆΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ Ο ΔΙΑΝΟΜΈΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΆΣ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΜΕ ΜΊΑ ΝΈΑ -ΥΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ ΌΤΙ Ο ΤΎΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΟΥΣ ΕΊΝΑΙ ΚΟΙΝΈΣ. ΑΝ ΟΙ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΥΝ ΤΑ 25 CM, ΤΌΤΕ ΟΙ ΣΥΣΚΕΎΕΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΎΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ,

ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ Η ΑΓΟΡΆ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ. ΚΆΘΕ ΤΡΌΠΟΣ ΔΙΆΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌΣ ΑΠΌ ΑΥΤΌΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΆΝΩ ΘΑ ΕΠΙΦΈΡΕΙ ΤΙΣ ΚΥΡΏΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΣΤΗ ΧΏΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΓΊΝΕΤΑΙ Η ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ. ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΤΕΊΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΈΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΜΈΤΡΩΝ ΕΥΝΟΪΚΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ: ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΉ ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΈΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ (ΕΆΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ). ΜΕ ΤΗ ΒΟΉΘΕΙΆ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΉ Η ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΌΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ, Η ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΧΏΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΤΑΦΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΖΩΉΣ ΑΠΟΤΡΈΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΈΚΚΛΗΣΗ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΏΣ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΏΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΊΑ, Η ΟΠΟΊΑ ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΚΎΚΛΟΥ ΖΩΉΣ ΤΗΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΊΠΤΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ. ΠΕΤΆΞΤΕ ΤΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΔΟΧΕΊΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΉΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ. Η ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΣΥΜΒΆΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ ΠΌΡΩΝ, ΕΠΙΤΡΈΠΟΝΤΑΣ ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ ΤΗΝ ΑΝΆΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΎΤΙΜΩΝ. Η ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΊΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΊ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΊΣΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ, ΟΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΦΑΊΡΕΣΉΣ ΤΗΣ, ΑΠΌ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΎΣ, ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ON-LINE ΣΤΟ LINK: FTP://FTP.HELLATRON.IT (USER NAME: DISPOSAL@HELLATRON - PASSWORD: HELLATRON). ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΆ ΣΑΣ, ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΊΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΈΣΕΤΕ ΜΌΝΟΙ ΣΑΣ. ΜΊΑ ΕΣΦΑΛΜΈΝΗ ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΖΗΜΙΆ, ΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΕΊΤΕ ΣΤΟ ΊΔΙΟ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ. ΕΠΙΠΛΈΟΝ, ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎΣ Ή ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΜΗ ΑΣΦΑΛΉ. ΑΠΟΠΟΙΟΎΜΑΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ ΑΠΏΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΈΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΟΎΝ ΛΌΓΩ ΜΗ ΠΙΣΤΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΩΝ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌ ΕΔΏ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ. Η ΣΥΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΔΙΑΦΈΡΟΥΝ, ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΏΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΓΊΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΉ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ.

ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- ΈΝΑ ΈΤΟΣ, ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΈΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΘΕΊ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΑ, ΈΜΠΟΡΟ, ΒΙΟΤΈΧΝΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑ Ή ΜΕΣΆΖΟΝΤΑ ΑΥΤΟΎ.
- ΔΎΟ ΧΡΌΝΙΑ, ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΈΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΘΕΊ ΑΠΌ ΚΆΠΟΙΟΝ ΑΠΛΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ Ή ΧΡΉΣΤΗ (ΉΤΟΙ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΌ ΠΡΌΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΔΕΝ ΑΣΚΕΊ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ, ΕΜΠΟΡΙΚΉ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΉ Ή, ΕΝ ΓΈΝΕΙ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ).
- 6 ΜΉΝΕΣ [ΕΓΓΎΗΣΗ] ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ, ΑΣΧΈΤΩΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΉ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ.
- Η ΕΓΓΎΗΣΗ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΙ ΈΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΌ ΕΛΆΤΤΩΜΑ Ή ΕΛΆΤΤΩΜΑ ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΟ ΥΛΙΚΏΝ [ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ].
- ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΏΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΎΗΣΗ. ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΜΑΣ WWW.NILOX.COM.

GR

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΕΓΓΎΗΣΗΣ:

- Ο ΑΓΟΡΑΣΤΉΣ ΧΆΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΎΗΣΗ ΛΌΓΩ:
- ΑΠΟΥΣΊΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΎ ΑΓΟΡΆΣ (ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ Ή ΑΠΌΔΕΙΞΗ).
- ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Ή ΆΣΚΗΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΉΣ ΔΎΝΑΜΗΣ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ ΜΈΡΗ ΤΟΥ.
- ΆΛΛΑ ΕΛΑΤΤΏΜΑΤΑ ΑΠΌ: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣ ΕΛΑΤΤΩΜΆΤΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΊΛΟΝΤΑΙ ΣΕ: ΛΑΝΘΑΣΜΈΝΗ ΧΡΉΣΗ, ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ, ΑΝΆΡΜΟΣΤΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ, ΒΆΣΕΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΕΣΦΑΛΜΈΝΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ, ΕΛΑΤΤΏΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΉΘΗΚΑΝ ΛΌΓΩ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΩΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ, ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΑΠΌ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ.

ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΈΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΏΝ ΑΓΑΘΏΝ ΤΗΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΉΣ) ΟΔΗΓΊΑΣ 1999/44/EU.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ DOC ECO 2. ΈΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΌ (ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΈΣ) ΜΈΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ, ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΣΎΝΤΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΉΣΕΙΣ Ή ΑΠΛΆ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΆΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ.

ΤΟ DOC ECO 2 ΣΈΒΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΔΕΝ ΜΟΛΎΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΘΟΡΥΒΏΔΕΣ.

ΞΟΔΕΎΟΝΤΑΣ ΛΊΓΑ ΜΌΝΟ ΛΕΠΤΆ (ΤΟΥ ΕΥΡΏ), ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΉΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΆΖΟΝΤΆΣ ΤΟ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΜΕ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΉ, ΔΊΝΟΝΤΑΣ ΠΆΝΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΎΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΊΤΕ ΠΙΣΤΆ ΤΗΝ (ΤΟΠΙΚΉ) ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΣΕ Ό,ΤΙ ΑΦΟΡΆ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ DOC ECO 2.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Η ΑΠΡΟΣΕΧΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Χ. ΠΟΥ ΧΑΘΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ Ή ΤΡΙΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ Ή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ.

GR

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ DOC ECO 2

1)ΛΑΒΈΣ
2)ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
3)ΡΆΒΔΟΣ
4)G-SENSOR (ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣ START/STOP)
5)ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ/ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ
6)ΟΠΊΣΘΙΟ ΦΡΈΝΟ
7)ΕΜΠΡΌΣΘΙΟΣ ΤΡΟΧΌΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΑ
8)ΠΛΉΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ/ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



ΤΟ DOC ECO 2 ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΑΙ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ

1)ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ ΟΠΩΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ.



2)ΑΝΑΣΗΚΩΣΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΗ ΡΑΒΔΟ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΗΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



3)ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΊΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΌΝΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΡΌΣΘΙΟ ΤΡΟΧΌ. ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΣΦΊΞΤΕ ΤΟ ΜΠΟΥΛΌΝΙ ΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΉΡΑ "C", ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΌ ΚΛΕΙΔΊ ΤΎΠΟΥ ΆΛΕΝ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΎ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ.



4)ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΠΛΩΣΕΤΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ Ή ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΟ DOC ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΙ ΤΟΝ ΜΟΧΛΟ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ ΟΠΩΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ.

GR

ΟΔΗΓΗΣΗ

ΤΟ DOC ECO 2 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΌΠΩΣ ΈΝΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΈΝΟ ΠΑΤΊΝΙ. ΑΝΆΨΤΕ ΤΟ DOC ECO 2ΕΝΏ ΒΡΊΣΚΕΣΤΕ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΊΔΑ.

ΣΠΡΏΞΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΚΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΑΝΕΒΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΊΔΑ. ΈΤΣΙ Ο (ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ) G-SENSOR ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΊ, ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΟΝΤΑΣ ΈΤΣΙ ΤΗΝ ΚΊΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ [ΟΧΗΜΑΤΟΣ] ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ - ΥΠΟ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΌΠΤΗ.
- ΑΝΕΒΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΊΔΑ, ΜΕ ΤΟ ΈΝΑ ΠΌΔΙ, ΚΡΑΤΏΝΤΑΣ ΠΑΤΗΜΈΝΟ ΤΟ ΠΛΉΚΤΡΟ G-SENSOR.
- ΣΠΡΏΞΤΕ ΤΟ ΕΛΑΦΡΏΣ ΈΩΣ ΌΤΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΊΣΕΤΕ ΜΊΑ ΤΑΧΎΤΗΤΑ 5 ΚΜ/Η, ΠΕΡΊΠΟΥ. ΑΠΌ ΕΚΕΊΝΟ ΤΟ ΣΗΜΕΊΟ ΚΙ ΈΠΕΙΤΑ ΤΟ DOC ECO 2 ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΕΙ ΝΑ ΚΙΝΕΊΤΑΙ ΑΥΤΌΝΟΜΑ.
- ΑΝ ΘΈΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΔΎΝΕΤΕ, ΠΑΤΉΣΤΕ ΕΛΑΦΡΏΣ ΤΟ ΕΜΠΡΌΣΘΙΟ ΦΡΈΝΟ, ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΎΝΕΤΕ
- ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΤΕ ΚΡΑΤΉΣΤΕ ΠΑΤΗΜΈΝΟ ΤΟ ΦΡΈΝΟ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤ., ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ, ΈΩΣ ΌΤΟΥ ΤΟ ΠΑΤΊΝΙ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΙ ΤΕΛΕΊΩΣ
- ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ, ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΚΑΤΈΒΕΤΕ (ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ) ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΊΔΑ. ΈΤΣΙ, ΤΟ DOC ECO 2 ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΙ (ΆΜΕΣΑ).
- ΘΥΜΗΘΕΊΤΕ ΝΑ ΣΒΉΝΕΤΕ ΠΆΝΤΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΌΠΤΗ, ΌΤΑΝ ΤΟ ΌΧΗΜΑ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ Ή ΟΧΙ ΜΕΓΙΣΤΩΝ Ή ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ



ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΚΑΡΕΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΜΟΧΛΟ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΕΤΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΤΗ ΡΑΒΔΟ.

Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΙΝΙΟΥ ΘΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΩΟΥ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΟΡΘΙΟ.

Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΙΝΙΟΥ ΘΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΟΡΘΙΟ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Ο Κ.Ο.Κ.

ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ ΤΟΥ DOC ECO 2 ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ -ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΠΟΛΕΙΣ, ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΟΥΤΕΡ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ Ή ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ DOC ECO 2 ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ.

ΣΥΜΒΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΎΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

- ΌΠΩΣ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΜΗΧΑΝΙΚΌ ΕΞΆΡΤΗΜΑ, ΈΝΑ PLEV ΥΠΌΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΘΟΡΈΣ ΛΌΓΩ ΚΑΤΑΠΌΝΗΣΗΣ.
- ΤΑ ΔΙΆΦΟΡΑ ΥΛΙΚΆ/ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ «ΑΝΤΙΔΡΟΎΝ» ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΆΣ ΚΑΙ ΚΌΠΩΣΗΣ. ΑΝ Η ΩΦΈΛΙΜΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΖΩΉΣ ΕΝΌΣ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΊ, ΑΥΤΌ ΜΠΟΡΕΊ, ΞΑΦΝΙΚΆ, ΝΑ ΧΑΛΆΣΕΙ, ΓΕΓΟΝΌΣ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎΣ ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΗ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΈΣ ΡΩΓΜΈΣ, ΓΡΑΤΖΟΥΝΊΣΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΟΊΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΏΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ ΠΟΥ ΥΠΌΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΠΌΝΗΣΗ, ΥΠΟΔΕΙΚΝΎΟΥΝ ΌΤΙ Ο ΚΎΚΛΟΣ ΖΩΉΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΟΣ ΈΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΊ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΎΤΟΥ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΊ [ΆΜΕΣΑ].
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ ΓΝΏΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΏ, ΜΕΛΕΤΉΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ. ΣΕ ΑΝΤΊΘΕΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ, ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΧΆΣΕΤΕ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΈΣΕΤΕ.
- ΤΟ DOC ECO 2 ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΑΙΧΝΊΔΙ.
- ΝΑ ΦΥΛΆΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΠΑΙΔΙΆ.
- ΤΟ DOC ECO 2, ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΊ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΛΈΓΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΕΝΉΛΙΚΑ: Π.Χ ΌΤΙ ΤΟ ΤΙΜΌΝΙ ΕΊΝΑΙ ΚΑΛΆ ΣΤΕΡΕΩΜΈΝΟ Ή ΌΤΙ ΟΙ ΒΊΔΕΣ ΑΥΤΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΛΆ ΣΤΕΡΕΩΜΈΝΕΣ.
- ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΧΡΉΣΗ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ (ΑΠΌ ΕΝΉΛΙΚΑ).
- ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Ο Κ.Ο.Κ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΕΠΆΝΩ ΣΕ ΛΕΊΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΈΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ. ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ (ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ) ΠΆΝΩ ΣΕ ΧΑΛΊΚΙΑ, ΓΡΑΣΊΔΙ Ή ΠΆΝΩ ΣΕ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΓΛΙΣΤΡΟΎΝ Ή ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΒΡΕΓΜΈΝΕΣ. ΤΈΛΟΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΆΛΛΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΡΌΜΟΥ (ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΕΦΙΚΤΌ). ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ, ΕΝΏ ΟΔΗΓΕΊΤΕ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΕ ΜΊΑ ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΑ ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΟΧΉΜΑΤΑ. ΤΈΛΟΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΈΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ Ή ΆΛΛΑ ΟΧΉΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΚΑΙ ΣΕ ΜΈΡΗ ΌΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ.
- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΕ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΆΝΩ ΣΕ ΠΆΓΟ, ΧΙΌΝΙ, ΠΈΤΡΕΣ, ΚΛΑΔΙΆ Ή ΒΛΆΣΤΗΣΗ Ή ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ, ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΟΔΗΓΉΣΟΥΝ ΣΕ ΑΠΏΛΕΙΑ ΕΛΈΓΧΟΥ. ΟΙ ΒΡΕΓΜΈΝΕΣ, ΟΛΙΣΘΗΡΈΣ, ΑΝΏΜΑΛΕΣ Ή ΤΡΑΧΙΈΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ, ΜΕΙΏΝΟΥΝ ΤΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΎ, ΑΥΞΆΝΟΝΤΑΣ ΈΤΣΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΕΣ ΠΡΌΚΛΗΣΗΣ ΑΤΥΧΉΜΑΤΟΣ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΠΛΗΣΊΟΝ ΓΚΡΕΜΏΝ ΚΤΛ. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΈΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΈΑΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΌΣ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΣ, ΔΕΝ ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎΣ (ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΎ Ή ΤΡΊΤΩΝ) Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΈΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ, ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΟΦΕΊΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΑΝΘΑΣΜΈΝΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
- Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎΣ ΧΏΡΟΥΣ
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟΝ ΚΆΤΩΘΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΈΡΙΑ/ΚΑΡΠΟΎΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΓΌΝΑΤΑ, ΤΟ ΚΕΦΆΛΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΚΏΝΕΣ
- ΕΛΈΓΞΤΕ ΌΤΙ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΛΟΉΓΗΣΗΣ ΈΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΊ ΣΩΣΤΆ ΚΙ ΌΤΙ ΌΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΆ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ (ΑΚΈΡΑΙΑ) ΚΑΙ ΚΑΛΆ ΣΤΕΡΕΩΜΈΝΑ
- ΦΟΡΆΤΕ ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ (ΠΆΝΤΑ)
- ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΎΟΥΜΕ ΝΑ ΦΟΡΆΤΕ ΆΝΕΤΑ ΡΟΎΧΑ ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ ΌΧΗΜΑ.
- ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΣΕ ΣΚΟΤΕΙΝΆ ΜΈΡΗ Ή ΣΗΜΕΊΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΟ ΦΩΤΙΣΜΌ.

GR

- Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΜΕΊΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΊΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΎΣ ΧΡΉΣΗΣ. ΜΗΝ ΤΟΝ ΑΚΟΥΜΠΆΤΕ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΈΝΑ ΦΡΕΝΆΡΙΣΜΑ
- ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΆΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΉΡΑ, ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥΣ ΟΧΉΜΑΤΟΣ (Σ.Σ. ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΈΧΕΙ ΑΝΑΠΤΎΞΕΙ ΥΨΗΛΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ)
- ΚΡΑΤΉΣΤΕ ΤΑ ΔΆΧΤΥΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΜΈΡΗ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΌΣ ΣΑΣ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΉΡΑ, ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ ΚΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
- ΜΗΝ ΑΦΉΝΕΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ Ή ΥΓΡΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
- ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΑΝ ΈΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΊ ΖΗΜΙΆ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΑΝ ΑΥΤΌ ΔΕΝ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΤΈΛΕΙΑ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΌΣ ΆΤΟΜΑ: ΤΟ DOC ECO 2 ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΊ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΈΡΕΙ ΈΝΑ ΜΌΝΟ ΆΤΟΜΟ.
- ΜΗΝ ΜΕΤΑΦΈΡΕΤΕ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ, ΕΝΏ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ ΌΧΗΜΑ.
- ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΕ ΦΟΡΤΊΑ ΣΤΟ ΤΙΜΌΝΙ. ΚΆΤΙ ΤΈΤΟΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΕΠΗΡΕΆΣΕΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ
- ΑΞΕΣΟΥΆΡ Ή ΆΛΛΑ ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΛΆΒΕΙ ΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ
- ΔΕΝ ΕΝΔΕΊΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΥΜΟΝΟΎΣΕΣ Ή ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΑΝ ΒΡΊΣΚΕΣΤΕ ΥΠΌ ΤΗΝ ΕΠΉΡΕΙΑ ΑΛΚΟΌΛ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΏΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΟΥΣΙΏΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΆ ΣΑΣ.
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΊΣΚΕΣΤΕ ΣΕ ΤΈΛΕΙΑ ΦΥΣΙΚΉ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΝΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ DOC ECO 2 ΑΠΌ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΆ Ή ΨΥΧΙΚΆ ΝΟΣΉΜΑΤΑ
- ΕΝΏ ΟΔΗΓΕΊΤΕ, ΠΡΟΣΈΧΕΤΕ ΤΑ ΓΎΡΩ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ. Η ΚΑΛΉ ΟΠΤΙΚΉ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟΝ ΧΏΡΟ ΌΠΟΥ ΚΙΝΕΊΤΑΙ ΤΟ ΜΈΣΟ, ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΤΟΝ ΠΛΉΡΗ ΈΛΕΓΧΌ ΤΟΥ.
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΌΤΙ ΤΑ ΠΌΔΙΑ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΩΣΤΆ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΈΝΑ ΕΠΆΝΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΊΔΑ [ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ], ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΉΓΗΣΗΣ.
- ΜΗΝ ΕΠΙΤΑΧΎΝΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΑΜΑΤΆΤΕ ΤΟ ΌΧΗΜΑ ΞΑΦΝΙΚΆ Ή ΑΠΌΤΟΜΑ. ΤΈΤΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΈΣ, ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΟΥΝ ΑΠΏΛΕΙΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ.
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΌΤΙ ΤΟ ΦΡΈΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΣΩΣΤΆ
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΌΤΙ Η ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΧΡΉΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΤΈΤΟΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΊΗΣΉ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
- ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΎΦΛΕΚΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
- ΜΗΝ ΚΙΝΉΣΤΕ ΜΕ ΜΕΓΆΛΗ ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΎΝΔΕΤΑ Ή ΕΠΙΚΛΙΝΉ ΕΔΆΦΗ
- ΜΗΝ ΚΆΝΕΤΕ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΆ, ΆΛΜΑΤΑ Ή Ή ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΕΣ ΜΑΝΟΎΒΡΕΣ
- ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΆΤΕ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΕΠΆΝΩ ΣΤΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΊΔΕΣ (ΜΌΝΟ ΤΑ ΠΌΔΙΑ ΣΑΣ)
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΉ ΑΤΥΧΗΜΆΤΩΝ, ΚΡΑΤΉΣΤΕ ΤΑ ΔΆΧΤΥΛΆ ΣΑΣ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΚΙΝΟΎΜΕΝΑ ΜΈΡΗ
- ΠΡΟΣΟΧΉ: ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΕΜΠΌΔΙΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΠΕΡΔΕΥΤΟΎΝ ΣΤΙΣ ΡΌΔΕΣ Ή ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΆΣΟΥΝ ΝΑ ΣΤΡΊΨΕΤΕ ΑΠΌΤΟΜΑ Ή ΝΑ ΧΆΣΕΤΕ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΌΣ ΣΑΣ.
- ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΌΤΑΝ ΒΡΊΣΚΕΙ Ή ΌΤΑΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΆ ΧΑΜΗΛΉ, ΑΦΟΎ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΠΑΓΏΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ.
- ΜΗΝ ΒΥΘΊΖΕΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΣΕ ΝΕΡΌ ΚΙ ΑΥΤΌ ΔΙΌΤΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΆ Ή ΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΕΎΘΥΝΣΉΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΎΝ ΖΗΜΙΈΣ Ή ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΎΝ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ.

- ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΟΙΚΕΙΌΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΚΑΙ ΕΛΈΓΞΤΕ ΌΤΙ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΦΙΧΤΆ, ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΧΡΉΣΗ.
- ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΤΙΜΌΝΙ ΔΕΝ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΊΑ, ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΌΤΙ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΣΤΕΡΕΩΘΕΊ ΚΑΛΆ. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΊΣΤΕ ΤΡΟΧΟΎΣ ΚΑΙ ΤΙΜΌΝΙ ΚΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΣΦΊΞΤΕ ΤΑ ΜΠΟΥΛΌΝΙΑ (ΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΉΡΑ «C»). ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΤΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΚΆΘΕ ΦΟΡΆ ΠΟΥ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝ ΛΌΓΩ ΌΧΗΜΑ
- ΣΠΡΏΧΝΕΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΚΊΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΦΡΎΝΕΤΕ ΤΟ ΦΟΡΤΊΟ ΤΟΥ. ΈΤΣΙ ΘΑ ΧΑΡΊΣΕΤΕ ΣΤΟ DOC ECO 2 Μ'ΙΑ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ (ΖΩΉΣ)
- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΧΡΉΣΗ (ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ) ΑΠΌ ΆΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΔΕΝ Δ'ΎΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΊΣΟΥΝ ΆΝΕΤΑ ΣΕ ΑΥΤΌ
- ΜΗΝ ΤΡΥΠΆΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΊΤΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΜΈΡΟΣ ΤΟΥ DOC ECO 2
- ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΧΡΉΣΗ- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΕΆΝ ΤΟ ΚΑΛΏΔΙΟ ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΊ.
- ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΈΡΕΤΈ ΤΟ ΣΕ ΈΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ ΚΈΝΤΡΟ ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗΣ.
- ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΠΌ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΈΝΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΈΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΈΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΈΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ, Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΈΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ Ή ΤΙΣ ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΓΝΏΣΕΙΣ, ΕΚΤΌΣ ΚΙ ΑΝ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΌ ΤΗΝ ΕΠΊΒΛΕΨΗ ΚΆΠΟΙΟΥ ΕΝΉΛΙΚΑ Ή ΤΟΥΣ ΈΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΊ ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ.
- ΓΙΑ ΝΑ ΦΡΕΝΆΡΕΤΕ, ΠΑΤΉΣΤΕ ΤΟ Π'ΙΣΩ ΠΕΝΤΆΛ -ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΔΡΑ ΕΠΆΝΩ ΣΤΟΝ ΤΡΟΧΌ. ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊ, ΚΑΤΕΒΕΊΤΕ ΑΠΌ ΤΟ DOC ECO 2.
- ΠΡΟΣΑΡΜΌΣΤΕ ΤΗΝ ΤΑΧΎΤΗΤΆ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΈΧΟΥΣΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ. ΔΕΝ ΕΝΔΕΊΚΝΥΤΑΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΌΤΑΝ ΒΡΈΧΕΙ ΚΙ ΑΥΤΌ ΔΙΌΤΙ, ΠΈΡΑ ΑΠ' ΤΙΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΊ (Η ΒΡΟΧΉ) ΣΤΑ (ΔΙΆΦΟΡΑ) ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ, Η ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΠΈΔΗΣΗΣ (ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ) ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ (ΚΑΙ ΚΑΘΊΣΤΑΤΑΙ ΑΝΕΞΈΛΕΓΚΤΗ).
- ΤΟ DOC ECO 2 ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΠΛΕΥΡΙΚΌ ΣΤΑΝΤ. ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΤΕ ΤΟ ΌΤΑΝ ΤΟ ΌΧΗΜΑ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΧΡΗΣΊΑ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ ΌΧΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΤ ΧΑΜΗΛΩΜΈΝΟ
- ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ/ΚΑΡΠΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΚΩΝΕΣ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ DOC 2 ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ
- ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟ DOC 2 ΤΙ ΥΨΟΣ ΣΑΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΡΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ. ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΤΑΒΑΝΙΑ Ή ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΤΟ DOC ECO 2 ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΊΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΑ:

- ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΆ Ή ΑΙΧΜΗΡΆ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΕΠΆΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ.
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΆ Ή ΔΙΑΛΎΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΊΣΕΤΕ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ ΜΈΡΗ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ.
- ΜΗΝ ΠΛΈΝΕΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΜΕ Ρ'ΙΨΗ ΝΕΡΟΎ ΥΠΌ Π'ΙΕΣΗ Ή ΒΥΘΊΖΟΝΤΆΣ ΤΟ ΣΤΟ ΝΕΡΌ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΈΝΑ ΥΓΡΌ ΠΑΝΊ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΊΣΕΤΕ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΜΈΡΗ.
- ΜΗΝ ΤΡΥΠΆΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΊΤΕ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ ΜΈΡΗ ΤΟΥ DOC ECO 2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ DOC ECO 2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΙΝΙΟΎ, ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ ΜΊΑ ΤΑΚΤΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ:

- ΣΥΝΤΗΡΕΊΤΕ ΤΑΚΤΙΚΆ ΤΑ ΡΟΥΛΕΜΆΝ ΤΟΥ ΕΜΠΡΌΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΎ. ΚΑΘΑΡΊΣΤΕ ΤΑ (ΡΟΥΛΕΜΆΝ) ΑΠΌ ΣΚΌΝΗ Ή ΆΛΛΟΥ ΕΊΔΟΥΣ ΑΚΑΘΑΡΣΊΕΣ ΚΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΣΤΕ ΈΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΌ ΣΠΡΕΊ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ (WD-40).
- ΣΤΟΝ ΕΜΠΡΌΣΘΙΟ ΤΡΟΧΌ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΈΝΟΣ Ο ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ. ΕΠΟΜΈΝΩΣ, Ο ΤΡΟΧΌΣ ΑΥΤΌΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ ΚΑΘΑΡΌΣ -ΜΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΊΝΕΤΕ, ΌΜΩΣ, ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΛΌΓΟ.
- ΕΛΈΓΧΕΤΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΌ Σ'ΥΣΦΙΓΞΗΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΏΝ ΚΑΙ ΒΙΔΏΝ (ΣΥΝΕΧΏΣ). ΟΙ ΔΟΝΉΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΟΥΝ ΤΗ ΧΑΛΆΡΩΣΉ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΑ ΤΊΘΕΤΑΙ ΕΝ ΑΜΦΙΒΌΛΩ Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΟΥ DOC ECO 2.
- Ο ΧΡΉΣΤΗΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΊ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΉ ΒΆΣΗ ΤΟ DOC ECO 2, ΑΚΟΛΟΥΘΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΛΊΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ Σ'ΥΣΦΙΓΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΈΡΑΜΕ.
- ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΊΤΕ ΣΕ ΈΝΑ ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ, ΚΆΘΕ ΦΟΡΆ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ ΚΆΠΟΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΟ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΊ ΦΘΟΡΆ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΊ ΚΆΠΟΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΞΆΡΤΗΜΑ
- ΤΟ DOC ECO 2, ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΊ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΛΈΓΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΕΝΉΛΙΚΑ: Π.Χ ΌΤΙ ΤΟ ΤΙΜΌΝΙ ΕΊΝΑΙ ΚΑΛΆ ΣΤΕΡΕΩΜΈΝΟ Ή ΌΤΙ ΟΙ ΒΊΔΕΣ ΑΥΤΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΛΆ ΣΤΕΡΕΩΜΈΝΕΣ
- ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΧΡΉΣΗ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ (ΑΠΌ ΕΝΉΛΙΚΑ)
- ΑΠΑΓΟΡΕΎΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΌΝ (ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΕΚΕΊΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΎΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΛΕΥΡΆΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉ)
- ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΉΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΖΩΉΣ ΤΟΥ DOC ECO 2, ΜΗΝ ΤΟ ΑΦΉΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ Ή ΥΓΡΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
- ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- ΑΠΟΣΥΝΔΈΕΤΕ ΠΆΝΤΑ ΤΟ DOC ECO 2 ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΊΣΕΤΕ ΜΕ ΥΓΡΌ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΆ Ή ΆΛΛΑ ΔΙΑΛΎΜΑΤΑ, ΌΠΩΣ Π.Χ. ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ Ή ΒΕΝΖΊΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ (ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΈΝΤΑ ΥΛΙΚΆ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ)
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΈΝΑ ΥΓΡΌ ΠΑΝΊ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΊΣΕΤΕ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΆ ΜΈΡΗ (ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ)
- ΜΗΝ ΠΛΈΝΕΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΜΕ Ρ'ΙΨΕΙΣ ΝΕΡΟΎ ΥΠΌ Π'ΙΕΣΗ Ή ΒΥΘΊΖΟΝΤΆΣ ΤΟ ΜΈΣΑ ΣΕ ΝΕΡΌ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΧΡΉΣΗ.
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΕΆΝ ΤΟ ΚΑΛΏΔΙΟ ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΊ.
- ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΈΡΕΤΈ ΤΟ ΣΕ ΈΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ ΚΈΝΤΡΟ ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗΣ.
- ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΑΙΧΝΊΔΙ
- ΝΑ ΦΥΛΆΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΠΑΙΔΙΆ.

- ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΠΌ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΈΝΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΈΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΈΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΈΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ, Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΈΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ Ή ΤΙΣ ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΓΝΏΣΕΙΣ, ΕΚΤΌΣ ΚΙ ΑΝ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΌ ΤΗΝ ΕΠΊΒΛΕΨΗ ΚΆΠΟΙΟΥ ΕΝΉΛΙΚΑ Ή ΤΟΥΣ ΈΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΊ ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ.
- ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΊΖΕΤΕ ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΕΣ
- ΧΡΌΝΟΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ: 2-3 ΏΡΕΣ ΠΕΡΊΠΟΥ
- ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΕΝΌΣ ΕΝΉΛΙΚΑ, Ο ΟΠΟΊΟΣ ΘΑ ΕΛΈΓΧΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΣΥΝΔΈΣΕΙ ΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΉ (ΌΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΊ Η ΦΌΡΤΙΣΗ)
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΌΤΙ ΤΟ DOC ECO 2 ΕΊΝΑΙ ΣΒΗΣΤΌ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΎΚΛΟΥ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΜΌΝΟ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΤΟΥ DOC ECO 2 ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΎ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ
- ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΏΝΕΤΕ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ
- ΜΗΝ ΦΟΡΤΊΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΦΉΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΠΛΗΣΊΟΝ ΠΗΓΏΝ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ
- ΜΗΝ ΣΥΝΔΈΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΌΛΟΥΣ + ΚΑΙ – ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΆ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ
- ΑΠΟΘΗΚΕΎΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΌ ΧΏΡΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΈΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΆ ΥΛΙΚΆ (ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΈΚΡΗΞΗ).
- ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ Β'ΙΑΙΑ ΧΤΥΠΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ, ΛΌΓΩ ΕΚΤΌΞΕΥΣΗΣ Ή ΠΤΏΣΗΣ
- ΦΟΡΤΊΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΑΝ ΤΑ ΚΑΛΏΔΙΑ Ή ΤΑ Β'ΎΣΜΑΤΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΈΝΑ
- ΕΙΣΆΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΏΔΙΟ ΦΌΡΤΙΣΗΣ ΚΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΣΥΝΔΈΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΏΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). ΤΟ ΚΌΚΚΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΥΠΟΔΕΙΚΝΎΕΙ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΦΆΣΕΩΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
- ΌΤΑΝ Η ΛΥΧΝΊΑ ΑΠΌ ΚΌΚΚΙΝΗ ΓΊΝΕΙ ΠΡΆΣΙΝΗ, ΥΠΟΔΕΙΚΝΎΕΙ ΌΤΙ Η ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΕΊΝΑΙ ΠΛΉΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΈΝΗ. ΔΙΑΚΌΨΤΕ, ΕΠΟΜΈΝΩΣ, ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΦΌΡΤΙΣΗΣ. ΜΗΝ ΑΦΉΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΝΑ ΦΟΡΤΊΖΕΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
- ΤΥΧΌΝ ΥΠΕΡΦΌΡΤΙΣΗ ΜΕΙΏΝΕΙ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
- ΦΟΡΤΊΣΤΕ ΣΕ ΚΑΘΑΡΌ, ΣΤΕΓΝΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΈΝΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
- ΜΗΝ ΦΟΡΤΊΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΚΟΝΤΆ ΣΕ ΕΎΦΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ (ΌΠΩΣ Π.Χ. ΧΑΛΙΆ, ΥΦΆΣΜΑΤΑ, ΧΑΡΤΊ, ΞΎΛΙΝΑ ΥΛΙΚΆ, ΚΤΛ.). Η ΣΥΣΚΕΥΉ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΣΤΑΣΗ 1 ΜΈΤΡΟΥ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ (ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΌΜΕΝΟΙ ΤΟ ΚΑΛΏΔΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ)

<u>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ</u>

- ΧΡΌΝΟΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ: 2-3 ΏΡΕΣ ΠΕΡΊΠΟΥ
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΌΤΙ ΤΟ DOC ECO 2 ΕΊΝΑΙ ΣΒΗΣΤΌ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΎΚΛΟΥ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΜΌΝΟ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΤΟΥ DOC ECO 2 ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΎ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ
- ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΏΝΕΤΕ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ
- ΜΗΝ ΦΟΡΤΊΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΦΉΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΠΛΗΣΊΟΝ ΠΗΓΏΝ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ
- ΜΗΝ ΣΥΝΔΈΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΌΛΟΥΣ + ΚΑΙ – ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΆ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ
- ΑΠΟΘΗΚΕΎΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΌ ΧΏΡΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΈΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΆ ΥΛΙΚΆ (ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΈΚΡΗΞΗ).

- ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΒΊΑΙΑ ΧΤΥΠΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ, ΛΌΓΩ ΕΚΤΌΞΕΥΣΗΣ Ή ΠΤΏΣΗΣ
- ΦΟΡΤΊΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
- ΜΗΝ ΦΟΡΤΊΖΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΜΕ ΥΨΗΛΆ ΕΠΊΠΕΔΑ ΥΓΡΑΣΊΑΣ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΑΝ ΤΑ ΚΑΛΏΔΙΑ Ή ΤΑ ΒΎΣΜΑΤΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΈΝΑ
- ΕΙΣΆΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΏΔΙΟ ΦΌΡΤΙΣΗΣ ΚΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΣΥΝΔΈΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΏΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). ΤΟ ΚΌΚΚΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΥΠΟΔΕΙΚΝΎΕΙ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΦΆΣΕΩΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
- ΌΤΑΝ Η ΛΥΧΝΊΑ ΑΠΌ ΚΌΚΚΙΝΗ ΓΊΝΕΙ ΠΡΆΣΙΝΗ, ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΌΤΙ Η ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΕΊΝΑΙ ΠΛΉΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΈΝΗ. ΔΙΑΚΌΨΤΕ, ΕΠΟΜΈΝΩΣ, ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΦΌΡΤΙΣΗΣ. ΜΗΝ ΑΦΉΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΝΑ ΦΟΡΤΊΖΕΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
- ΤΥΧΌΝ ΥΠΕΡΦΌΡΤΙΣΗ ΜΕΙΏΝΕΙ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
- ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΦΌΡΤΙΣΗΣ ΚΑΘΑΡΌ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΌ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- ΣΒΉΣΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΠΡΙΝ ΤΟ ΒΆΛΕΤΕ ΝΑ ΦΟΡΤΊΖΕΙ. ΣΥΝΔΈΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΜΊΑ ΠΡΊΖΑ (ΠΑΡΟΧΉΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΡΕΎΜΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΏΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ.
- ΈΝΑΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΆ ΜΕΓΆΛΟΣ ΚΎΚΛΟΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ (>4 ΏΡΕΣ) ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ, ΜΕΙΏΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΤΗΣ.
- ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΉΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΎΚΛΟ ΖΩΉΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ, ΦΟΡΤΊΣΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΠΛΉΡΩΣ
- ΦΟΡΤΊΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΕ ΚΑΛΥΜΜΈΝΟ ΧΏΡΟ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΈΝΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΉΛΙΟ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ 20°ΕΩΣ 25°C
- ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΔΕΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΊ ΓΙΑ ΜΊΑ ΜΑΚΡΆ ΧΡΟΝΙΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΦΟΡΤΊΣΤΕ ΤΗΝ ΜΊΑ ΦΟΡΆ ΤΟΝ ΜΉΝΑ
- Η ΖΩΉ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ ΕΞΑΡΤΆΤΑΙ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ, ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗΣ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΣΤΙΣ ΑΚΌΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ:
- ΈΝΤΟΝΗ ΜΥΡΩΔΙΑ Ή ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ [ΕΚΛΥΣΗ] ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ [ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ].
- ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΆΤΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΥΓΡΌ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ.
- ΝΑ ΦΥΛΆΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΠΑΙΔΙΆ ΚΑΙ ΖΏΑ
- ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ DOC ECO 2 ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
- ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΠΕΡΙΈΧΟΥΝ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΊΕΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΊΓΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΙΣΆΓΕΤΕ ΜΈΣΑ ΤΗΣ ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΉ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ
- ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ, ΑΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΟΥΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΡΑΓΟΥΝ, ΜΗΝ ΤΙΣ ΠΕΤΑΤΕ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΑΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΈΡΕΤΕ ΤΟ DOC ECO 2, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΏΣ Ή ΜΈΣΩ ΚΆΠΟΙΟΥ ΆΛΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΎ ΜΈΣΟΥ (ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΔΙΑΧΕΙΡΊΖΟΝΤΑΙ ΤΡΊΤΟΙ), ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΈΝΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ Ή ΤΗΝ ΕΚΆΣΤΟΤΕ ΕΤΑΙΡΊΑ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΥΧΌΝ ΑΠΑΓΟΡΕΎΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ.

ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΛΙΘΊΟΥ ΘΕΩΡΟΎΝΤΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΟ ΥΛΙΚΌ ΣΕ ΠΟΛΛΈΣ ΧΏΡΕΣ.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ, ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΙ, ΌΤΙ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΈΤΟΙΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ.
ΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ ΔΊΚΑΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΛΙΘΊΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΏΣ.
ΑΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΊΛΕΤΕ ΤΟ DOC ECO 2 ΣΑΣ ΚΆΠΟΥ, Η ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΟΥ.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΎΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ 5 ΈΩΣ 25 °C.
ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΤΟΥ DOC ECO 2 ΔΕΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΊ ΣΕ ΣΥΝΕΧΉ ΒΆΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΦΟΡΤΊΣΤΕ ΤΗΝ ΜΊΑ ΦΟΡΆ ΤΟΝ ΜΉΝΑ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΒΆΡΟΣ	**8,5 KG**
ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΆΡΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΤΈΞΕΙ	**100 KG**
ΜΈΓΙΣΤΟ ΎΨΟΣ ΧΡΉΣΤΗ	**190 CM**
ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΗΛΙΚΊΑ ΧΡΉΣΤΗ	**ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ**
ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΜΕ ΈΝΑΝ ΠΛΉΡΗ ΚΎΚΛΟ ΦΌΡΤΙΣΗΣ	**12-15 KM ΠΕΡΊΠΟΥ (ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΊΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΉΣ)**
ΕΛΑΣΤΙΚΆ	**8" / ΦΟΥΣΚΩΜΈΝΑ**
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	**18 KM/H**
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ	**FY04242008000E**
ΕΊΣΟΔΟΣ/ΈΞΟΔΟΣ	**100-240V 50-60HZ, 1.5A / 42 V, 0.8A**
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	**LITHIUM-ION 36V, 2.6AH**
ΧΡΌΝΟΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ	**2-3 ΏΡΕΣ ΠΕΡΊΠΟΥ**
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΧΡΉΣΗΣ	**-15°C ~ 50°C**
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΦΌΡΤΙΣΗΣ	**0°C ~ 45°C**
ΘΟΡΥΒΟΣ	**Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ, ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΟ ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ (ΔΥΝΑΤΗ) ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 1,6 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΕΙΝΑΙ LEQ<70DBA.**

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΓΝΗΣΙΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕΣΩ EMAIL ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ SUPPORTO.POSTVENDITA@NILOX.COM ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΆΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΤΟΥ DOC ECO 2 ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΣΎΜΒΟΛΑ (ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΜΜΑΤΑ).
ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΑΠΌ ΑΥΤΆ ΕΊΝΑΙ ΕΥΡΈΩΣ ΓΝΩΣΤΆ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΎΝ ΣΕ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΕΙΔΏΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ, ΕΝΏ ΆΛΛΑ ΑΦΟΡΟΎΝ (ΜΌΝΟ) ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΠΡΟΪΌΝ.

Distributed by

nilox

Made in China
Produced and Imported by Hellatron S.p.A.
Legal: Via Monte Rosa, 21 - 20149 Milano - Italy