ThinkCentre M75q-1

Setup Guide

Guide de configuration
Einrichtungsanleitung
Guida di configurazione
Installatiegids
Manual de Configuração


Lenovo


For Barcode Position Only


Printed in China
PN: SP40M14502

Initial Setup

Configuration initiale I Erstkonfiguration I Configurazione iniziale I Eerste installatie I Configuração inicial








* For selected models I Sur certains modèles I Bei ausgewählten Modellen I Per alcuni modelli I Voor bepaalde modellen I Em modelos selecionados

Overview

Présentation I Überblick I Panoramica I Overzicht I Descrição geral



1. Power button
2. Storage drive activity indicator
3. Microphone connector
4. Headset connector
5. USB-C™ connector (USB 3.1 Gen 1)
6. Always On USB 3.1 connector Gen 1
7. ThinkCentre® LED
* 8. Optional connectors (2)
9. Security-lock slot
10. Wi-Fi antenna slot
11. Ethernet connector
12. USB 2.0 connectors (2)
13. USB 2.0 connector
14. HDMI™ 1.4 out connector
15. USB 3.1 connector Gen 1
16. DisplayPort® 1.2 out connector
17. Power adapter connector

* For selected models

Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. Refer to the *Safety and Warranty Guide* for accessing the *User Guide*.

1. Bouton d'alimentation
2. Voyant d'activité de l'unité de stockage
3. Connecteur du micro
4. Connecteur de casque
5. Connecteur USB-C™ (USB 3.1 Gen 1)
6. Connecteur Always On USB 3.1 Gen 1
7. LED ThinkCentre®
* 8. Connecteurs en option (2)
9. Prise de sécurité
10. Emplacement de l'antenne Wi-Fi
11. Connecteur Ethernet
12. Connecteurs USB 2.0 (2)
13. Connecteur USB 2.0
14. Connecteur de sortie HDMI™ 1.4
15. Connecteur USB 3.1 Gen 1
16. Connecteur de sortie DisplayPort® 1.2
17. Connecteur du boîtier d'alimentation

* Sur certains modèles

Lire la déclaration sur le taux de transfert USB dans le *Guide d'utilisation*. Consulter les *Consignes de sécurité et déclaration de garantie* pour accéder au *Guide d'utilisation*.

1. Betriebsspannungsschalter
2. Speicherlaufwerk-Aktivitätsanzeige
3. Mikrofonanschluss
4. Headset-Anschluss
5. USB-C™-Anschluss (USB 3.1 1. Gen)
6. Always On USB 3.1-Anschluss 1. Gen
7. ThinkCentre® LED
* 8. Optionale Anschlüsse (2)
9. Schlitz für Sicherheitsschloss
10. Steckplatz für Wi-Fi-Antenne
11. Ethernet-Anschluss
12. USB 2.0-Anschlüsse (2)
13. USB 2.0-Anschluss
14. HDMI™ 1.4-Ausgangsanschluss
15. USB 3.1-Anschluss 1. Gen
16. DisplayPort® 1.2-Ausgangsanschluss
17. Netzteilanschluss

* Bei ausgewählten Modellen

Lesen Sie den Hinweis zur USB-Übertragungsrate im *Benutzerhandbuch*. Informationen zum Zugriff auf das *Benutzerhandbuch* finden Sie im *Handbuch Sicherheit und Garantie*.

1. Pulsante di alimentazione
2. Indicatore di attività dell'unità di memorizzazione
3. Connettore microfono
4. Connettore per auricolari
5. Connettore USB-C™ (USB 3.1 Gen 1)
6. Connettore Always On USB 3.1 Gen 1
7. LED ThinkCentre®
* 8. Connettori facoltativi (2)
9. Slot del blocco di sicurezza
10. Slot per antenna Wi-Fi
11. Connettore Ethernet
12. Connettori USB 2.0 (2)
13. Connettore USB 2.0
14. Connettore di uscita HDMI™ 1.4
15. Connettore USB 3.1 Gen 1
16. Connettore DisplayPort® 1.2 in uscita
17. Connettore adattatore di alimentazione

* Per alcuni modelli

Leggere le informazioni sulla velocità di trasferimento USB nella *Guida per l'utente*. Fare riferimento alla *Guida in materia di sicurezza e garanzia* per accedere alla *Guida per l'utente*.

1. Aan/uit-knop
2. Activiteitslampje voor opslagstation
3. Microfoonaansluiting
4. Headsetaansluiting
5. USB-C™-aansluiting (USB 3.1 Gen 1)
6. Always On USB 3.1 Gen 1-aansluiting
7. ThinkCentre® LED
* 8. Optionele aansluitingen (2)
9. Kabelslot
10. Wi-Fi-antennesleuf
11. Ethernet-poort
12. USB 2.0-aansluitingen (2)
13. USB 2.0-aansluiting
14. HDMI™ 1.4-uit-aansluiting
15. USB 3.1 Gen 1-aansluiting
16. DisplayPort® 1.2-OUT-aansluiting
17. Aansluiting voor voedingsadapter

* Voor bepaalde modellen

Lees de verklaring over de USB-overdrachtssnelheid in de *Gebruikershandleiding*. Raadpleeg de *Handleiding veiligheid en garantie* voor toegang tot de *Gebruikershandleiding*.

1. Botão para ligar/desligar
2. Indicador de atividade da unidade de armazenamento
3. Conector de microfone
4. Conector de auscultadores
5. Conector USB-C™ (USB 3.1 Gen 1)
6. Conector Always On USB 3.1 Gen 1
7. LED ThinkCentre®
* 8. Conectores opcionais (2)
9. Ranhura de bloqueio para segurança
10. Ranhura da antena Wi-Fi
11. Conector Ethernet
12. Conectores USB 2.0 (2)
13. Conector USB 2.0
14. Conector de saída HDMI™ 1.4
15. Conector USB 3.1 Gen 1
16. Conector de saída DisplayPort® 1.2
17. Conector do transformador

* Em modelos selecionados

Leia a declaração relativa à velocidade de transferência USB no *Manual do Utilizador*. Consulte o *Manual de Segurança e Garantia* para aceder ao *Manual do Utilizador*.

Customer Replacement Units (CRUs)

CRU (unités remplaçables par l'utilisateur) | CRUs (Customer Replaceable Units, durch Kunden austauschbare Funktionseinheiten) | CRU (Customer Replacement Unit) | Door klant vervangbare eenheden (Customer Replacement Units, CRU's) | Unidades Substituíveis pelo Cliente (CRUs)

- Bottom cover
- Coin-cell battery
- Computer cover
- Dust shield
- * External optical drive box
- * External optical drive
- Internal speaker
- * Keyboard
- M.2 solid-state drive
- Memory module
- * Mouse
- Power adapter
- * Power adapter bracket
- Power cord
- Storage drive
- Storage drive bracket
- System fan
- * Vertical stand
- * VESA® mount bracket
- * Wi-Fi card shield
- * Wi-Fi card

Refer to the *User Guide* for CRU definition.

- Capot inférieur
- Batterie à pile cellulaire
- Carter de l'ordinateur
- Protection anti-poussière
- * Coffret du disque optique externe
- * Unité de disque optique externe
- Haut-parleur interne
- * Clavier
- Disque SSD M.2
- Module de mémoire
- * Souris
- Boîtier d'alimentation
- * Système de retenue du boîtier d'alimentation
- Cordon d'alimentation
- Unité de stockage
- Support de l'unité de stockage
- Ventilateur du système
- * Socle vertical
- * Support de montage VESA®
- * Blindage de la carte Wi-Fi
- * Carte Wi-Fi

Reportez-vous au *Guide d'utilisation* pour la définition des CRU.

- Untere Abdeckung
- Knopfzellenbatterie
- Computerabdeckung
- Staubring
- * Externes optisches Laufwerkgehäuse
- * Externes optisches Laufwerk
- Interner Lautsprecher
- * Tastatur
- M.2 Solid-State-Laufwerk
- Speichermodul
- * Maus
- Netzteil
- * Halterung für Stromnetzteil
- Netzkabel
- Speicherlaufwerk
- Halterung für Speicherlaufwerk
- Systemlüfter
- * Vertikaler Ständer
- * VESA®-Halterung
- * Abdeckung der WLAN-Karte
- * Wi-Fi-Karte

Eine Definition der CRU finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

* For selected models I Sur certains modèles I Bei ausgewählten Modellen I Per alcuni modelli I Voor bepaalde modellen I Em modelos selecionados

- Coperchio inferiore
- Batteria in formato moneta
- Coperchio del computer
- Schermo antipolvere
* - Scatola dell'unità ottica esterna
* - Unità ottica esterna
- Altoparlante interno
* - Tastiera
- Unità SSD M.2
- Modulo di memoria
* - Mouse

- Adattatore di alimentazione
* - Staffa per adattatore di alimentazione
- Cavo di alimentazione
- Unità di memorizzazione
- Staffa dell'unità di memorizzazione
- Ventola di sistema
* - Supporto verticale
* - Staffa di montaggio VESA®
* - Schermo della scheda Wi-Fi
* - Scheda Wi-Fi

Per la definizione di CRU, consultare la *guida per l'utente*.

- Bodemafdekplaat
- Knoopcelbatterij
- Computerkap
- Stofrooster
* - Kast van extern optisch station
* - Extern optisch station
- Interne luidspreker
* - Toetsenbord
- M.2 SSD-station
- Geheugenmodule
* - Muis

- Voedingsadapter
* - Beugel voor voedingsadapter
- Netsnoer
- Opslagstation
- Beugel voor opslagstation
- Systeemventilator
* - Verticale standaard
* - VESA®-montagebeugel
* - Afdekplaatje voor Wi-Fi-kaart
* - Wi-Fi-kaart

Lees de *gebruikershandleiding* voor de definitie van CRU.

- Tampa inferior
- Pilha de relógio
- Cobertura do computador
- Proteção contra pó
* - Caixa da unidade ótica externa
* - Unidade ótica externa
- Coluna interna
* - Teclado
- Disco de memória sólida M.2
- Módulo de memória
* - Rato

- Transformador
* - Suporte do transformador
- Cabo de alimentação
- Unidade de armazenamento
- Suporte da unidade de armazenamento
- Ventoinha de sistema
* - Suporte vertical
* - Suporte de montagem VESA®
* - Proteção da placa Wi-Fi
* - Placa Wi-Fi

Consulte o *Manual do Utilizador* para conhecer a definição de CRU.

* For selected models I Sur certains modèles I Bei ausgewählten Modellen I Per alcuni modelli I Voor bepaalde modellen I Em modelos selecionados

Additional information

Informations complémentaires I Zusätzliche Informationen I Informazioni aggiuntive I Aanvullende informatie I Informações adicionais

European Union — compliance with the Radio Equipment Directive

Hereby, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declares that the radio equipment type ThinkCentre M75q-1 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the system EU declaration of conformity and the EU wireless module declarations are available at the following Internet addresses:

- For desktop and all-in-one computers: https://www.lenovo.com/eu-doc-desktops
- For workstations: https://www.lenovo.com/eu-doc-workstations

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Union européenne — conformité à la directive concernant l'équipement radio

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. déclare par la présente que les catégories d'équipement radio de type ThinkCentre M75q-1 sont conformes à la directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration de l'UE de conformité du système et les déclarations de l'UE sur les modèles sans fil sont disponibles aux adresses Internet suivantes :

- Pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs tout-en-un : https://www.lenovo.com/eu-doc-desktops
- Pour les postes de travail : https://www.lenovo.com/eu-doc-workstations

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et une alimentation à haute fréquence maximum :

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Europäische Union – Erfüllung der Funkanlagen-Richtlinie

Hiermit erklärt Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., dass das Funkgerät vom Typ ThinkCentre M75q-1 die EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung für das System sowie die EU-Richtlinien für drahtlose Module finden Sie unter den folgenden Internetadressen:

- Für Desktop- und All-in-one-Computer: https://www.lenovo.com/eu-doc-desktops
- Für Workstations: https://www.lenovo.com/eu-doc-workstations

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung:

Technologie	Frequenzband [MHz]	Maximale Übertragungsleistung
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio per l'Unione Europea

Con la presente documentazione, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ThinkCentre M75q-1 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità dei sistemi dell'UE e delle dichiarazioni dei moduli wireless dell'UE sono disponibili ai seguenti indirizzi Internet:

- Per desktop e computer all-in-one: https://www.lenovo.com/eu-doc-desktops
- Per le workstation: https://www.lenovo.com/eu-doc-workstations

Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e di alimentazione a radiofrequenza massime:

Tecnologia	Banda di frequenza [MHz]	Potenza di trasmissione massima
WLAN 802.11b/g/n	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Europese Unie - naleving van de richtlijnen inzake radioapparatuur

Hierbij verklaart Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. dat het type radioapparatuur ThinkCentre M75q-1 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit van het systeem en de EU-verklaringen inzake draadloze modules zijn beschikbaar op de volgende internetadressen:

- Voor desktop- en all-in-one-computers: https://www.lenovo.com/eu-doc-desktops
- Voor werkstations: https://www.lenovo.com/eu-doc-workstations

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen:

Technologie	Frequentieband [MHz]	Maximaal zendvermogen
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

União Europeia — conformidade com a Diretiva de Equipamento de Rádio

Pelo presente, a Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declara que o tipo de equipamento de rádio do ThinkCentre M75q-1 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE do sistema e as declarações da UE do módulo sem fios estão disponíveis nos seguintes endereços na Internet:

- Para computadores de secretária e tudo-em-um: https://www.lenovo.com/eu-doc-desktops
- Para estações de trabalho: https://www.lenovo.com/eu-doc-workstations

Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e potência de radiofrequência máxima:

Tecnologia	Banda de frequência [MHz]	Energia máxima transmitida
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

E-manual

Manuel électronique | E-Handbuch | Manuale elettronico | E-handleiding | Manual eletrónico

Second Edition (January 2020)

© Copyright Lenovo 2019, 2020.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce | Reuse | Recycle