TooQ
CREATE ▼ INSPIRE

GUÍA DEL USUARIO

TQR-4001

Guía del usuario

Lector de tarjetas TQR-4001

Gracias por comprar nuestro lector de tarjetas **TooQ** modelo **TQR-4001**.

Está diseñado para el uso en PC de sobremesa, portátiles, smartphones, tablets.

Está equipado con 4 conectores USB-A, Lightning, USB-C y Micro USB:

1. Conector USB-A, para uso en PC de sobremesa y portátiles con puerto de USB-A hembra **(este conector dispone de la ranura para insertar una tarjeta *Micro SD).**

2. Conector Lightning, para uso en dispositivos Apple. Para su funcionamiento es necesario que **descargue** la **aplicación iUSB PRO** que podrá encontrar en Apple Store.

3. Conector USB-C, para uso en PC de sobremesa, portátiles, tablets y teléfonos.

4. Conector Micro USB, para uso en teléfonos y tablets con Android que soporten función **OTG**.

Para el funcionamiento en Android para dispositivos con conectores USB-A, USB-C y Micro USB, no precisa del uso de ninguna aplicación, es suficiente con acceder al gestor de archivos de tu dispositivo.

El Lector de Tarjetas soporta los siguientes formatos de archivo:

Mov, mpg, vob, wmv, rmvb, avi, mp4, mkv, flv, 3gp, rm, mp3, wav, m4a, aac, jpg, Jpeg, png, gif, bmp, tif, tiff, doc, ppt, xls, xlsx, pdf, pages, numbers, htm y html.

Como norma general admite formatos en FAT32 y exFAT. Para distribuciones Linux solo admite formato en FAT32. En ningún caso admite formato de archivos NTFS. Soporta tarjetas Micro SD desde 8gb hasta 128gb.

*Micro SD no incluida.

Funcionamiento en dispositivos Apple.

iUSB

Para utilizar el lector de tarjetas en dispositivos de Apple es necesario descargar la aplicación iUSB PRO en la App Store.

Lector de tarjetas compatible con dispositivos Apple que tengan instalado iOS 8 o superior.

Aplicación iUSB PRO.

Hay cinco iconos en la parte inferior de la pantalla:

iUSB **Icono iUSB:** Muestra el contenido de la tarjeta Micro SD insertada en el lector de tarjetas. Desde aquí podrás ver y gestionar los archivos. Pulsa en Más > Editar > Seleccionar. Una vez seleccionados los archivos puedes pulsar: Acción > Share (compartir) > Mandar por email > Rollo de cámara. Si eliges Rollo de cámara los archivos seleccionados se copiarán en tu dispositivo.

*Al conectar el USB-A para visualizar el contenido multimedia en un equipo con sistema operativo Mac OS la carpeta Rollo de cámara no se visualizará.

App Copiar: puedes copiar archivos de la tarjeta Micro SD a la App y a iUSB
Mover: puedes mover archivos de la tarjeta Micro SD a la App y a iUSB.

Icono App: Muestra las carpetas o archivos incluidos dentro de la App (los archivos alojados en la App (no en iUSB) ocuparán memoria de tu dispositivo) que se han alojado mediante la acción de copiar, mover.
Puedes copiar o mover tus archivos de la App a tu dispositivo pulsando Más > Editar > selecciona los archivos y sigue los pasos explicados en Icono iUSB para realizar las acciones deseadas.

Icono Cámara del dispositivo: Puedes hacer fotos y videos que se guardan en la tarjeta Micro SD en iUSB. Los archivos se guardarán en iUSB > Rollo de cámara > Fotos.
Pulsando Editar y seleccionando los archivos puedes realizar todas las acciones indicadas en el apartado iUSB.

iPad iPhone **Icono iPad/iPhone:** Muestra el contenido de los archivos alojados en tu dispositivo. Desde aquí podrás copiar o mover tus archivos a la tarjeta Micro SD o a la App. Pulsa Editar > selecciona los archivos > Copiar > elegir App o iUSB > Pegar.

Configuración **Icono Configuración:**

- **Contactos:** podemos realizar una copia de seguridad de nuestra agenda de contactos haciendo click en la pestaña Respaldo de Contactos, generando un archivo que se guardará en la tarjeta Micro SD. También es posible realizar una restauración de contactos, previamente almacenados en la tarjeta Micro SD, haciendo click, en la pestaña Restablecer Contactos.

- **Cámara:** podemos configurar la calidad de grabación de video a través de la aplicación.

- General:
  - » **Limpiar caché**: podemos limpiar la caché de la aplicación.
  - » **Código de acceso**: podemos crear un código de acceso a nuestra aplicación.
  - » **Touch ID/Face ID:** podemos activar esta opción, para permitir el acceso a la aplicación.
  - » **Mostrar archivos ocultos:** permite mostrar archivos ocultos.
  - » **Iphone:** indica el espacio libre de nuestro dispositivo.


Debido a la restricción iOS, es posible que algunos formatos de video (avi, flv, mkv, mpg, wmw, rm, etc.), no se permitan copiar o mover al dispositivo, pero pueden reproducirse correctamente en la aplicación.

Cifrado de carpetas: (no admite encriptado de archivos), solo es posible desde la pestaña iUSB. Seleccionar Más > Editar > Seleccionar carpeta > seleccionar Acción > Cifrar y después introducir una contraseña o Touch ID/Face ID.

iUSB

www.tooq.com

AAFF TQR-4001_manual_ES_ENG.indd 1 27/9/19 10:53



User guide

Card reader TQR-4001

Thank you for purchasing our **TooQ** card reader model **TQR-4001**.

It is designed for use on desktop PCs, laptops, smartphones and tablets.

It is equipped with 4 connectors USB-A, Lightning, USB-C and Micro USB:

1. USB-A connector for use on desktop PCs and laptops with USB-A female port **(this connector has the slot to insert a *Micro SD card)**.

2. Lightning connector for use on Apple devices. For its functioning, you will need to **download** the **iUSB PRO** application, which you can find on the Apple Store.

3. USB-C connector for use on desktop PCs, laptops, tablets and smartphones.

4. Micro USB connector for use on Android smartphones and tablets that support **OTG** function.

For its functioning in Android for devices with connectors USB-A, USB-C and Micro USB, it does not need the use of any application; it is enough to access the file manager of your device.

The card reader supports the following file formats:

Mov, mpg, vob, wmv, rmvb, avi, mp4, mkv, flv, 3gp, rm, mp3, wav, m4a, aac, jpg, Jpeg, png, gif, bmp, tif, tiff, doc, ppt, xls, xlsx, pdf, pages, numbers, htm y html.

As general rule it supports FAT32 and exFAT formats. For Linux distributions it only supports FAT32 format. Under no circumstances does it support NTFS file format.
Supports Micro SD cards from 8GB to 128GB.

*Micro SD not included.

Functioning in Apple devices.

iUSB

To use the card reader on Apple devices, you must download the iUSB PRO application from the App Store.

Card reader compatible with Apple devices that have installed iOS 8 or higher.

iUSB PRO Application.

There are five icons at the bottom of the screen:

iUSB **iUSB Icon:** Displays the contents of the Micro SD card inserted in the card reader. From here you can view and manage the files. Click on More > Edit > Select. Once the files are selected you can click: Action > Share > Send by mail > Camera Roll. If you choose Camera Roll the selected files will be copied to your device.

*When USB-A is connected to display multimedia content on a MacOS operating system, the camera roll folder will not be viable.

Copy: Can copy files from the Micro SD card to the app and iUSB.
Move: Can move files from the Micro SD card to the app and iUSB.

App **App Icon:** Displays the folders or files included within the app (files hosted in the app (not in iUSB) will occupy memory on your device) that have been hosted by the action of copy, move.
Can copy or move your files from the app to your device by pressing: More > Edit > Select the files and follow the steps explained in iUSB icon to perform the desired actions.

Device Camera Icon: Can take photos and videos that are saved on the Micro SD card on iUSB. Files will be saved in iUSB > Camera Roll > Photos.
By pressing Edit and selecting the files you can perform all the actions indicated in the iUSB section.

iPad iPhone **iPad/iPhone icone:** Displays the contents of the files hosted on your device. From here you can copy or move your files to the Micro SD card or to the app. Press Edit > Select the files > Copy > Choose app or iUSB > Paste.

Configuración **Configuration Icon:**

- **Contacts:** we can make a backup copy of our contact book by clicking on the Backup Contacts tab, generating a file that will be saved on the Micro SD card. It also possible to restore contacts previously stored on the Micro SD card by clicking on the Reset Contacts tab.

- **Camara:** we can configure the quality of video recording through the application.

- Overview:
  - » **Cache cleaning:** we can clear the cache of the application.
  - » **Access code:** we can create an access code to our application.
  - » **Touch ID/Face ID:** we can activate this option to allow the access to application.
  - » **Display hidden files:** allows showing hidden files
  - » **Iphone:** specifies the free space of our device.

Because iOS restriction, some video formats (avi, flv, mkv, mpg, wmw, rm etc.) may not be allowed to copy or move to the device, but can be played back correctly in the application.

Folder Encryption: (file encryption is not supported), only possible from the iUSB tab. Select More > Edit > Select Folder > Select Action > Encrypt and then enter a password or Touch ID/Face ID.



AAFF TQR-4001_manual_ES_ENG.indd 2 27/9/19 10:53