EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

RX85


QUICK INSTALLATION GUIDE
MECHANICAL KEYBOARD

FEATURES

- Top quality, durable key switches,
- N-Key Rollover,
- White backlight with ability to set 20 different modes,
- Wrists support.

ARROW FUNCTION CHANGE

Press Fn + W keys to swap arrow function with W, A, S, D keys function.



INSTALATION

- Connect the device to the USB port in your computer
- System will install driver automatically

SPECIFICATION

• Keyboard size	449 x 210 x 36 mm
• Keyboard weight	1009g
• Connector	USB 2.0
• Number of key	104
• Number of Multimedia keys	12

BASIC BACKLIGHT MODE

Press the [☼] key to change between 10 backlight modes.

To change the backlight brightness level press keys Fn + arrow up/down.



GAME BACKLIGHT MODE


Press the keys Fn + 0-9 to change between 10 game backlight modes.

CUSTOM MODE

Custom mode allows you to set the individual illumination of each key.

1. Press Fn + 9 or Fn + 0 to enter into "Custom Mode"
2. Press the [⚙] button and then the keys you want to illuminate
3. Then again press the [⚙] button to save settings

Note: To restore the default settings of "Custom Mode", press Fn+ESC.



PACKAGE CONTENT

- RX85 backlit mechanical keyboard
- Quick installation guide

REQUIREMENTS

- PC or PC compatible device with a USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10

WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.

GŁÓWNE CECHY

- Najwyższej jakości, trwałe przełączniki klawiszy,
- N-Key Rollover,
- Białe podświetlenie z możliwością ustawienia 20 różnych trybów,
- Podparcie dla nadgarstków.

INSTALACJA


- Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze
- System automatycznie zainstaluje sterownik

SPECYFIKACJA

• Wymiary klawiatury	449 x 210 x 36 mm
• Waga klawiatury	1009g
• Złącze	USB 2.0
• Ilość klawiszy	104
• Ilość klawiszy multimedialnych	12

ZMIANA FUNKCJI STRZAŁEK


Naciśnij klawisze Fn + W, by zamieć funkcje strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D.



PODSTAWOWY TRYB PODŚWIETLENIA

Naciśnij klawisz [☀], by przełączyć pomiędzy 10 trybami podświetlenia.

Aby zmienić jasność podświetlenia naciśnij klawisze Fn + strzałka w górę/w dół.



TRYB PODŚWIETLENIA DO GIER


Naciśnij klawisze Fn + 0-9, by przełączyć pomiędzy 10 trybami podświetlenia do gier.

TRYB UŻYTKOWNIKA

Tryb użytkownika pozwala ustawić indywidualne podświetlenie każdego klawisza.

1. Naciśnij klawisze Fn + 9 lub Fn + 0, by wejść do „Trybu użytkownika"
2. Naciśnij przycisk [⚙], i następnie klawisze, które chcesz podświetlić
3. Następnie ponownie naciśnij przycisk [⚙], by zapisać ustawienia

Uwaga: Aby przywrócić domyślne ustawienia "Trybu użytkownika", naciśnij klawisze Fn + Esc.



ZAWARTOŚĆ

- Klawiatura mechaniczna RX85
- Skrócona instrukcja

WYMAGANIA

- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

VLASTNOSTI

- Nejvyšší kvality, odolné spínače kláves,
- N-Key Rollover,
- Bílé podsvícení z možností nastavení 20 různých režimů,
- Podložka pod zápěstí.

INSTALACE

- Připojte kabel zařízení do USB portu vašeho počítače
- Operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače

SPECIFIKACE

• Rozměry klávesnice:	449 x 210 x 36 mm
• Hmotnost klávesnice:	1009g
• Komunikace:	USB 2.0
• Počet kláves:	104
• Počet multimediálních kláves:	12

HERNÍ REŽIM PODSVÍCENÍ

Stisknete tlačítka Fn + 0-9 pro změnu mezi 10 herními režimy podsvícení.

UŽIVATELSKÝ REŽIM


Uživatelský režim umožňuje nastavit individuální podsvícení každé klávesy.

1. Stisknutím tlačítka Fn + 9 nebo Fn + 0 vstoupíte do "Uživatelského režimu"
2. Stiskněte tlačítko [⚙] a pak klávesy, které chcete nasvítit
3. Poté znovu stiskněte tlačítko [⚙] pro uložení nastavení

Poznámka: Chcete-li obnovit výchozí nastavení " Uživatelského režimu" stiskněte Fn + ESC.

ZMĚNA FUNKCE ŠÍPEK

Stiskněte klávesy Fn + W pro prohození funkce šípek z funkčními klávesy W, A, S, D.




ZÁKLADNÍ REŽIM PODSVÍCENÍ

Stisknete tlačítko [☀] pro změnu mezi 10 režimy podsvícení.

Úroveň jasu podsvícení klávesnice změníte pomocí kláves FN + sýpka nahoru/dolů.





OBSAH BALENÍ

- Mechanická klávesnice s podsvícením RX85
- Stručný návod k obsluze

POŽADAVKY

- Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměli by být zakryté. Zablokování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

OBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s těmto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

CE EAC RoHS

VLASTNOSTI

- Najvyššej kvality, odolné spínače kláves,
- N-Key Rollover,
- Biele podsvietenie s možnosťou nastavenia 20 režimov,
- Podložka pod zápästie.

INŠTALÁCIA


- Pripojte kábel zariadenia do USB portu vášho počítača
- Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače

ŠPECIFIKÁCIA

• Rozmery klávesnice:	449 x 210 x 36 mm
• Hmotnosť klávesnice:	1009g
• Komunikácia:	USB 2.0
• Počet kláves:	104
• Počet multimediálnych kláves:	12

ZMENA FUNKCIE ŠÍPOK

Stlačte klávesy Fn + W pre prehodenie funkcie šípok z funkčnými klávesmi W, A, S, D.



ZÁKLADNÝ REŽIM PODSVIETENIA

Stlačte tlačidlo [☀] pre zmenu medzi 10 režimami podsvietenia.

Úroveň jasu podsvietenia klávesnice zmeníte pomocou kláves FN + šípka hore/dole.



HERNÝ REŽIM PODSVIETENIA

Stlačte tlačidlá Fn + 0-9 pre zmenu medzi 10 hernými režimami podsvietenia.

UŽÍVATEĽSKÝ REŽIM

Užívateľský režim umožňuje nastaviť individuálne podsvietenie každej klávesy.

1. Stlačením tlačidla Fn + 9 alebo Fn + 0 vstúpite do "Užívateľského režimu"
2. Stlačte tlačidlo [⚙] a potom klávesy, ktoré chcete podsvietiť
3. Potom znovu stlačte tlačidlo [⚙] pre uloženie nastavení

Poznámka: Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia "Užívateľského režimu" stlačte Fn + ESC.



OBSAH BALENIA

- Mechanická klávesnica s podsvietením RX85
- Stručný návod na obsluhu

POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškrabanie zariadenia, alebo inú závadu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škáry a otvory v púzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

VŠEOBECNÉ


- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.

HAUPTMERKMALE

- Tastenumschalter höchster Qualität,
- N-Key Rollover,
- Weiße Hintergrundbeleuchtung mit 20 einstellbaren Modi,
- Handgelenkstütze.

PFEIL FUNKTION ÄNDERN

Drücken Sie Fn + W Tasten zu tauschen Pfeil Funktion mit W, A, S, D Tasten Funktion.



INSTALLATIONSVORGANG

- Connect the device to the USB port in your computer
- System will install driver automatically

SPEZIFIKATION

• Tastaturgröße	449 x 210 x 36 mm
• Tastaturgewicht	1009g
• Anschluss	USB 2.0
• Anzahl der Tasten	104
• Anzahl der Multimedia-Tasten	12

GRUNDBELEUCHTUNG-SMODUS

Drücken Sie die Tasten [☀] Hintergrundbeleuchtung zwischen 10-Modus zu ändern.

Um die Tastaturbeleuchtung-Modus drücken Sie die Tasten Fn + Pfeil nach oben/unten.



SPIELMODUS-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG


Drücken Sie die Tasten Fn + 0-9 Hintergrundbeleuchtung zwischen 10 Spielmodus zu ändern.

USER-MODUS

User-Modus können Sie die individuelle Beleuchtung der einzelnen Tasten zu setzen.

1. Drücken Sie Fn + 9 oder Fn + 0, um die "User-Modus" eingeben
2. Drücken Sie die Schaltfläche [⚙] und dann die Tasten, die Sie beleuchten möchten
3. Drücken Sie dann erneut die Schaltfläche [⚙] die Einstellungen zu verlassen und speichern

Hinweis: Um die Standardeinstellungen von "User-Modus", drücken Sie Fn + ESC wiederherstellen.



PAKET-INHALT

- RX85 mechanische Tastatur für Spieler
- Schnellinstallationsanleitung

ANFORDERUNGEN

- PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Hersteller warrantywarranty

SICHERHEITSINFORMATION

- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere Hardware-Schäden zu mahlen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.

ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, das die Materialien und komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. . Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

INFORMATII

- Contacte de calitate inalta, foarte fiabile,
- N-Key Rollover,
- Iluminare cu LED alb (20 moduri selectabile),
- Suport pentru încheieturile mâinilor.

INSTALARE

- Conectati tastatura la un port USB liber al computerului dumneavoastra
- Sistemul de operare va instala automat driver-ul necesar.

SPECIFICATII TEHNICE

• Dimensiuni tastatura:	449 x 210 x 36 mm
• Greutate tastatura:	1009g
• Interfata:	USB 2.0
• Numar taste:	104
• Numar taste multimedia:	12

MODUL DE ILUMINARE PENTRU JOCURI

Apasati tasta Fn + 0-9 pentru a selecta unul din cele 10 moduri de iluminare.

MODUL UTILIZATOR


Modul utilizator va permite sa setați iluminarea individuala a fiecarei taste.

1. Apasați Fn + 9 sau Fn + 0 pentru a intra in "Modul utilizator"
2. Apasați butonul [⚙] și apoi tastele pe care le doriți iluminate
3. Apoi apasați din nou butonul [⚙] pentru a ieși și a salva setarile

Nota: Pentru a restaura setarile implicite ale "Modul utilizator", apasați Fn + ESC.

SCHIMBAREA FUNCTIEI TASTELOR SAGETI


Apasati tastele Fn + W pentru a interschimba functia tastelor sageti cu tastele W, A, S, D.




MODUL DE ILUMINARE NORMAL

Apasati tasta [☀] pentru a selecta unul din cele 10 moduri de iluminare.

Pentru modificarea luminozitatii apasati tastele Fn + sageata sus/jos.





CONTINUT PACHET

- Tastatura mecanica iluminata RX85
- Ghid de instalare rapida

CERINTE DE SISTEM

- PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTIE

- 2 ani cu raspundere limitata

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamenul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespunzatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz pentru productia dispozitivului in cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.

CARACTERÍSTICAS

- Qualidade superior, teclas duráveis,
- N-Key Rollover,
- Com 20 modos de iluminação interna
- Apoio dos pulsos.

SETA PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO

Pressione Fn + W chaves para trocar a função seta com W, A, S, D teclas de função.



INSTALLATION

- Conecte o dispositivo à porta USB no seu computador
- O sistema irá instalar o driver automaticamente

ESPECIFICAÇÃO

• Tamanho do teclado	449 x 210 x 36 mm
• Peso teclado	1009g
• Conector	USB 2.0
• Número de chaves	104
• Número de teclas multimédia	12

MODO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO

Pressione a tecla [☀] para mudar entre os 10 modos de luz de fundo.

Para alterar o brilho da luz de fundo chaves nível pressionar Fn + seta para cima/para baixo.



MODO DE LUZ DE FUNDO JOGO

Pressione a tecla Fn + 0-9 para mudar entre os 10 modos de luz de fundo jogo.

MODO DE USUÁRIO

Modo de usuário permite que você defina a iluminação individual de cada chave.

1. Pressione Fn + 9 ou Fn + 0 para entrar no "Modo de usuário"
2. Pressione o botão [⚙] e, em seguida, as teclas que deseja para iluminar
3. Em seguida, novamente pressione o botão [⚙] para sair e salvar as configurações

Nota: Para restaurar as configurações padrão do "Modo de usuário", pressione Fn + ESC.



CONTEÚDO

- RX85 backlit teclado mecânico
- Guia de Instalação Rápido

REQUISITOS

- PC ou outro dispositivo com porta USB
- Windows® XP / Vista / 7/8/10

GARANTIA

- Garantia do fabricante de 2 anos limitada

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Utilizar como recomendado
- Reparações não autorizadas ou desfragmentar o dispositivo anula automaticamente a garantia e pode causar danos no produto
- Evite bater ou friccionar com objetos duros, caso contrário vai estragar a superfície ou provocar outros estragos no hardware.
- Não utilize o produto em temperaturas baixas e altas, em campos magnéticos fortes e em atmosferas húmidas ou poeirentas.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. O manuseio descuidado pode estraga-lo.
- As ranhuras e aberturas da caixa são para ventilação e não devem ser obstruídas. Bloquear as aberturas pode causar sobreaquecimento do dispositivo

INFORMAÇÃO GERAL

- Produto seguro, em conformidade com os requisitos da EU.
- O produto foi feito em conformidade com a norma europeia RSP.
- O simbolo WEEE (símbolo cruzado) indica que este produto não é resídio doméstico. O utilizador protege o meio ambiente quando recicla resíduos perigosos de forma adequada. A fim de obter informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o seu revendedor ou uma autoridade local.

RoHS

ZNAČAJKE


- Vrhunski kvalitet, izuzetno izdržljivi prekidači tastera,
- N-Key Rollover,
- Belo pozadinsko osvetljenje sa mogućnošću podešavanja 20 različitih režima rada,
- Podrška za ručne zglobove.

INSTALACIJA

- Priključite uređaj preko USB ulaza na Vaš računar
- Sistem će automatski instalirati drajvere

PROMENA RADA STRELICA

Pritisnite Fn + W taster da zamenite funkciju strelica sa funkcijom W, A, S, D tastera.



SPECIFICATII TEHNICE

• Dimenzije tastature	449 x 210 x 36 mm
• Težina proizvoda	1009g
• Konektor	USB 2.0
• Broj tastera	104
• Broj multimedijalnih tastera	12

OSNOVNO POZADINSKO OSVJETLJENJE

Pritisnite [☼] taster kako bi izabrali izmedu 10 različitih režima rada osvetljenja.

Intenzitet osvetljenja menjate pritiskom na tastere Fn + strelica gore/dole.



POZADINSKO OSVETLJENJE U IGRI


Pritisnite tastere Fn + 0-9 kako bi izabrali izmedu 10 različitih režima rada osvetljenja tokom igre.

KORISNIK MOD

Korisnik mod vam omogućuje da postavite pojedinačno osvetljenje svakog tastera.

1. Pritisnite Fn + 9 ili Fn + 0 za ulazak u "Korisnik mod"
2. Pritisnite [⚙] taster, a zatim tastere koje želite osvetliti
3. Zatim ponovo pritisnite taster [⚙] za izlaz i čuvanje podešavanja

Napomena: Za vraćanje zadatih podešavanja "Korisnik mod", pritisnite Fn + ESC.



PAKOVANJE SADRŽI

- RX85 mehaničku tastaturu
- Uputstvo za brzu instalaciju

POTREBNO ZA KORIŠĆENJE UREĐAJA

- PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANCIJA

- Dve godine

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

- Koristite uređaj sledeći uputstva za upotrebu.
- Popravke uređaja ili vađenje pojedinih njegovih delova kao i bilo kakve prepravke koje nisu odobrene od strane ovlašćenog servisa povlače za sobom gubitak garancije, kao i mogućnost trajnog oštećenja proizvoda.
- Izbegavajte udaranje čvrstim predmetom po uređaju ili trenje o njega pošto može prouzrokovati guljenje površine uređaja ili kakvu drugu štetu.
- Nemojte koristiti uređaj na niskim ili visokim temperaturama, u vlažnim ili prašnjavim prostorima kao i u području dejstva jakih magnetnih polja.
- Nemjte ispustiti, udarati ili drmati uređaj. Grubo baratnje može da ga polomi.
- Proseci i otvori na kućištu uređaja služe za njegovo provetravanje i ne smeju da se zatvaraju ili pokrivaju na bilo koji način. Njihovo zapušavanje može da dovede do pregrevanja uređaja.

OPŠTE INFORMACIJE

- Bezbedan uređaj u skladu sa zahtevima EU.
- Uređaj je napravljen u skladu sa evropskim RoHS standardom.
- WEEE oznaka (precrtana kanta za smeće) upućuje na to da uređaj ne pripada kućnom otpadu. Adekvatno upravljanje otpadom pomaže u izbegavanju posledica koje mogu biti štetne za ljude i čovekovu okolinu, a koje mogu nastati kao rezultat nepravilnog skladištenja ili prerade opasnih materijala korišćenih za izradu ovog proizvoda. Razdvajanje kućnog otpada i njegovo prikupljanje pomaže recikliranju materijala i komponenti od kojih je ovaj uređaj napravljen. Kako biste dobili detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate vašeg prodavca ili nadležne u vašoj lokalnoj zajednici.

WWW.GENESIS-ZONE.COM

PRODUCT & SUPPORT INFORMATION | PLEASE SCAN QRCODE |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.