SAMSUNG

Quick Setup Guide
Guide de configuration rapide

OH75F

- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the website for further details.
  http://www.samsung.com/displaysolutions

- La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
- Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

BN68-08604E-00

Checking the Components
Verification des composants



Quick setup Guide
Guide de configuration rapide



Warranty card
(Not available in some locations)
Carte de garantie
(Non disponible dans certains pays)



Regulatory guide
Guide réglementaire



Batteries
(Not available in some locations)
Batteries
(Non disponible dans certains pays)



Remote Control
Télécommande



Cover-Cap (16 EA)
Cache de couvercle (16 EA)

| English
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
The pictures may look different from the actual components.

| Français
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les représentations peuvent ne pas correspondre aux composants.


| Português
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
As imagens podem ter um aspeto diferente dos componentes reais.

| Tiếng Việt
Liên hệ với nhà cung cấp nơi bạn mua sản phẩm nếu có thành phần nào bị thiếu.
Ảnh có thể trông khác với các thành phần thực tế.

| 繁體中文
如有任何元件遺漏，請聯絡您購買產品的供應商。
圖片看起來可能和實際元件不盡相同。

| العربية
اتصل بالبائع الذي اشتريت منه المنتج في حالة عدم وجود أي مكونات.
قد تبدو الصور مختلفة عن المكونات الفعلية.

Front
Avant



| English
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
- Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.

| Français
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
- Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.


| Português
Prima um botão do telecomando apontando para o sensor localizado na parte frontal do produto para executar a função correspondente.
- Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecomando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.

| Tiếng Việt
Nhấn nút trên điều khiển từ xa trỏ vào cảm biến trên mặt trước của sản phẩm để thực hiện chức năng tương ứng.
- Sử dụng các thiết bị màn hình khác trong cùng một không gian như điều khiển từ xa của sản phẩm này có thể làm cho thiết bị màn hình vô tình bị điều khiển.

| 繁體中文
對著產品正面的感測器按下遙控器上的按鈕，執行相對應的功能。
- 在相同地點與本產品的遙控器一併使用其他顯示裝置，可能會導致其他顯示裝置發生未能如預期受控制。

| العربية
اضغط على زر في جهاز التحكم عن بُعد مع توجيهه إلى المستشعر الموجود بمقدمة المنتج لإجراء الوظيفة المطابقة.
- استخدام أجهزة العرض الأخرى في نفس مساحة وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بهذا المنتج قد يؤدي إلى التحكم في هذه الأجهزة دون قصد.

Reverse Side
Face arrière



| English
1. Connect to a USB memory device.
2. - Sends the HDMI signal to a connected LAN cable using an HDBaseT transmitter.
   - Connects to MDC using a LAN cable.
3. Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
4. Connects to the audio of a source device.
5. Connects to MDC using an RS232C adapter.

| Français
1. Permet de se connecter à un périphérique de mémoire USB.
2. - Envoie le signal HDMI à un câble LAN connecté via un émetteur HDBaseT.
   - Permet de se connecter à MDC via un câble LAN.
3. Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble HDMI ou HDMI-DVI.
4. Connexion au signal audio d'un périphérique source.
5. Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.

| Português
1. Ligue a um dispositivo de memória USB.
2. - Envia o sinal HDMI para um cabo LAN ligado utilizando um transmissor HDBaseT.
   - Liga-se ao MDC através de um cabo LAN.
3. Liga-se a um dispositivo de entrada utilizando um cabo HDMI ou HDMI-DVI.
4. Liga-se ao áudio de um dispositivo de entrada.
5. Liga-se a um MDC utilizando um adaptador RS232C.

| Tiếng Việt
1. Kết nối với thiết bị nhớ USB.
2. - Gửi tín hiệu HDMI tới cáp LAN được kết nối sử dụng thiết bị truyền HDBaseT.
   - Kết nối với MDC bằng cáp LAN.
3. Kết nối với thiết bị nguồn tín hiệu bằng cách sử dụng cáp HDMI hoặc cáp HDMI-DVI.
4. Kết nối với âm thanh của thiết bị nguồn tín hiệu.
5. Kết nối với MDC bằng cách sử dụng bộ điều hợp RS232C.

| 繁體中文
1. 連接至 USB 記憶裝置。
2. - 使用 HDBaseT 傳輸器將 HDMI 訊號傳送至連接的 LAN 纜線。
   - 使用 LAN 纜線連接至 MDC。
3. 使用 HDMI 纜線或 HDMI-DVI 纜線連接至訊號源裝置。
4. 連接至訊號源裝置的音訊。
5. 使用 RS232C 轉接器連接至 MDC。

| العربية
1. التوصيل بجهاز ذاكرة USB.
2. - يرسل إشارة HDMI إلى كبل LAN متصل باستخدام جهاز إرسال HDBaseT.
   - التوصيل بالمنفذ MDC باستخدام كبل LAN.
3. للتوصيل بجهاز مصدر باستخدام كابل HDMI أو كابل HDMI-DVI.
4. للتوصيل بصوت جهاز مصدر.
5. التوصيل ببرنامج MDC باستخدام محوّل RS232C.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Comment contacter Samsung dans le monde

Web site: http://www.samsung.com

Area	Customer Care Centre
ALGERIA	3004
ANGOLA	917 267 864
AUSTRALIA	1300 362 603
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)
BANGLADESH	09612300300 08000300300 (Toll free)
BURUNDI	200
CAMBODIA	+855-23-993232
CAMEROON	67095-0077
COTE D' IVOIRE	8000-00-77
DRC	499999
EGYPT	08000-7267864 16580
GHANA	0800-100-077
HONG KONG	3698 4698
INDIA	1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
INDONESIA	021-56997777 08001128888
IRAN	021-8255 [CE]
IRAQ	80010080
ISRAEL	*6963
JORDAN	0800-22273 06 5777444
KENYA	0800 545 545
KUWAIT	183-CALL (183-2255)
LAOS	+856-214-17333
LEBANON	961 1484 999 1299
MACAU	0800 333
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)

Area	Customer Care Centre
MAURITIUS	800 2550
MOROCCO	080 100 22 55
MOZAMBIQUE	847267864
MYANMAR	+95-1-2399-888
NEPAL	18000910113
NEW ZEALAND	0800 726 786
NIGERIA	0800-726-7864
OMAN	800-SAM CS (800-72627)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free] 1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02- 422-2111 [Standard Landline]
QATAR	800-CALL (800-2255)
RWANDA	9999
SAUDI ARABIA	(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)
SENEGAL	800-00-0077
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)
SRI LANKA	0117540540 0115900000
SUDAN	1969
SYRIA	962 5777444
TAIWAN	0800-329999
TANZANIA	0800 780 089
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232
TUNISIA	80 1000 12
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
UGANDA	0800 300 300
VIETNAM	1800 588 889
ZAMBIA	0211 350 370


Connecting to a PC
Connexion à un PC









Connecting to the HDBase-T
Connexion de HDBase-T



Connecting to MDC
Connexion à MDC







| English

For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme. The MDC programme is available on the website.

| Français

Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC, reportez-vous à l'Aide après avoir installé le programme. Le programme MDC est disponible sur le site Web.

| Português

Para obter detalhes sobre como usar o programa MDC, consulte a Ajuda depois de instalar o programa. O programa MDC está disponível no site.

| Tiếng Việt

Để biết chi tiết về cách sử dụng chương trình MDC, hãy tham khảo Trợ giúp sau khi cài đặt chương trình. Chương trình MDC có sẵn trên trang web.

| 繁體中文

關於如何使用 MDC 程式的詳細資訊，請在安裝該程式後參見說明。
MDC 程式可在網站上取得。

| العربية

للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام برنامج MDC، راجع "تعليمات" بعد تثبيت البرنامج.
يتوفر برنامج MDC على موقع الويب.

Connecting to a Video Device
Connexion à un appareil vidéo







Connecting to an Audio System
Branchement à un système audio





Troubleshooting Guide
Guide de depannage

| English

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable.
	Check that the device connected to the product is powered on.
	Depending on the type of external device, the screen may not display properly. In this case, connect it with the **HDMI Hot Plug** function turned **On**.
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency.
	Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.

| Français

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble est connecté correctement entre l'appareil et l'ordinateur.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble.
	Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.
	Selon le type de périphérique externe, l'écran peut ne pas s'afficher correctement. Dans ce cas, connectez-le avec la fonction **Connexion HDMI** mise sur **Activé**.
Mode non optimal est affiché.	Ce message s'affiche lorsqu'un signal émis par la carte graphique est supérieur à la fréquence et la résolution maximales de l'appareil.
	Consultez le tableau des modes de signal standard et réglez la fréquence et la résolution maximales conformément aux spécifications de l'appareil.

| Português

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique a ligação do cabo entre o produto e o PC, e certifique-se de que a ligação está bem efectuada.
A mensagem **Sem sinal** é exibida no ecrã.	Verifique se o produto está ligado correctamente com um cabo.
	Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.
	Consoante o tipo de dispositivo externo, o ecrã pode não ser apresentado corretamente. Neste caso, ligue-o com a função **Lig.Instantânea HDMI** definida como **Ligado**.
A mensagem **Modo inadequado** é apresentada.	Esta mensagem é apresentada quando um sinal da placa gráfica ultrapassa a resolução e a frequência máximas do produto.
	Consulte a Tabela do modo de sinal padrão e defina a resolução e a frequência máximas de acordo com as especificações do produto.

| Tiếng Việt

Các vấn đề	Giải pháp
Màn hình liên tục bật và tắt.	Kiểm tra kết nối cáp giữa sản phẩm và PC, và đảm bảo kết nối chắc chắn.
No Signal được hiển thị trên màn hình.	Kiểm tra xem sản phẩm có kết nối đúng với cáp chưa.
	Kiểm tra xem thiết bị kết nối với với sản phẩm có bật không.
	Tùy vào loại thiết bị ngoại vi, có thể màn hình sẽ không hiển thị đúng cách. Trong trường hợp này, kết nối thiết bị với chức năng **HDMI Hot Plug** đang **On**.
Not Optimum Mode được hiển thị.	Thông báo được hiển thị khi một tín hiệu từ card màn hình vượt quá độ phân giải và tần số tối đa.
	Tham khảo Bảng chế độ tín hiệu tiêu chuẩn và cài đặt độ phân giải và tần số tối đa theo thông số sản phẩm.

| 繁體中文

問題	解決方案
螢幕不斷開啓和關閉。	檢查產品和 PC 間的纜線連接，並確定連接牢固。
螢幕上顯示**No Signal**。	檢查產品是否已經使用纜線正確連接。
	檢查連接至產品的裝置是否已經開啓電源。
顯示**Not Optimum Mode**。	根據外部裝置類型，螢幕可能無法正常顯示。 在此情況下，請於 **HDMI Hot Plug** 功能爲 **On** 時進行連接。
	圖形卡所發出的訊號超過產品的最大解析度和頻率時，就會顯示此訊息。
	請參閱「標準訊號模式表」，並根據產品規格設定最大解析度與頻率。

| العربية

المشاكل	الحلول
يتم تشغيل الشاشة ثم إيقاف تشغيلها بشكل متكرر.	افحص وصلة الكبل بين المنتج والكمبيوتر، وتأكد من إحكام التوصيل.
يتم عرض **No Signal** على الشاشة.	تحقق من توصيل المنتج بشكل صحيح من خلال كابل.
	تحقق من تشغيل الجهاز الموّصل بالمنتج.
	وفقًا لنوع الجهاز الخارجي، قد لا يتم عرض الشاشة بشكل صحيح. في هذه الحالة، قم بتوصيلها مع ضبط وظيفة **HDMI Hot Plug** على وضع التشغيل **On**.
يتم عرض "**Not Optimum Mode**".	يتم عرض هذه الرسالة عند تجاوز الإشارة الواردة من بطاقة الرسومات لأقصى دقة وتردد للمنتج.
	ارجع إلى "جدول الأوضاع القياسية للإشارات" واضبط أقصى دقة وتردد وفقًا لمواصفات المنتج.

| English

Specifications

Model Name		OH75F
Panel	Size	75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)
	Display area	1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)
Power Supply		AC 100 to 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Environmental considerations	Operating	Temperature: -30 °C – 50 °C (-22 °F – 122 °F) Humidity: 10% – 80%, non-condensing
	Storage	Temperature: -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) Humidity: 5% – 95%, non-condensing

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
- For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

DOLBY AUDIO™ dts Premium Sound | 5.1 DIVX HD

| Français

Caractéristiques techniques

Nom du modèle		OH75F
Panneau	Taille	Classe 75 (74,5 pouces / 189,3 cm)
	Surface d'affichage	1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
Alimentation		CA 100 à 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température: -30 °C – 50 °C (-22 °F – 122 °F) Humidité: 10% à 80%, sans condensation
	Stockage	Température: -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) Humidité: 5% à 95%, sans condensation

- Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées.
- Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung Electronics.

| Português

Características técnicas

Nome do modelo		OH75F
Painel	Tamanho	75 Classe (74,5 polegadas / 189,3 cm)
	Área de visualização	1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
Fonte de alimentação		CA 100 a 240 V CA (+/- 10%), 60/50 Hz ± 3 Hz Consulte a etiqueta na parte posterior do produto pois a tensão padrão pode variar em países diferentes.
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura: -30 °C – 50 °C (-22 °F – 122 °F) Humidade: 10% - 80%, sem condensação
	Armazenamento	Temperatura: -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) Humidade: 5% - 95%, sem condensação

- Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
- Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.

| Tiếng Việt

Các thông số kỹ thuật

Tên môđen		OH75F
Màn hình	Kích thước	Loại 75 (74,5 inch / 189,3 cm)
	Vùng hiển thị	1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
Nguồn điện		AC 100 đến 240 VAC (+/- 10 %), 60 / 50 Hz ± 3 Hz Hãy tham khảo nhãn ở phía sau sản phẩm vì điện áp tiêu chuẩn có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.
Các yếu tố môi trường	Vận hành	Nhiệt độ: -30 °C – 50 °C (-22 °F – 122 °F) Độ ẩm: 10% – 80%, không ngưng tụ
	Lưu trữ	Nhiệt độ: -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) Độ ẩm: 5% – 95%, không ngưng tụ

- Đây là sản phẩm loại A. Ở môi trường trong nhà, sản phẩm này có thể gây nhiễu sóng radio, đòi hỏi người dùng phải thực hiện những biện pháp thích hợp.
- Để xem thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị, hãy truy cập trang web của Samsung Electronics.

| العربية

المواصفات

اسم الموديل		OH75F
لوحة	الحجم	الفئة 75 (74.5 بوصة / 189.3 سم)
	منطقة العرض	1650.24 ملم (أفقي) × 928.26 ملم (رأسي)
مصدر إمداد الطاقة		تيار متردد 100 إلى 240 فولت تيار متردد (+/- 10%) و 50/60 هرتز ± 3 هرتز اطلع على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من المنتج، حيث قد تختلف الفولتية القياسية باختلاف الدول.
الاعتبارات البيئية	أثناء التشغيل	درجة الحرارة: -30 إلى 50 درجة مئوية (-22 إلى 122 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 10% - 80%، دون تكاثف
	التخزين	درجة الحرارة: -20 إلى 50 درجة مئوية (-4 إلى 122 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 5% - 95%، دون تكاثف

- يندرج هذا المنتج تحت الفئة أ. عند وجود هذا المنتج في بيئة منزلية، قد يتسبب في حدوث تداخل لاسلكي، وفي هذه الحالة، قد يحتاج المستخدم لاتخاذ إجراءات كافية.
- للاطلاع على مواصفات الجهاز بالتفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة Samsung Electronics.

| 繁體中文

規格

型號名稱		OH75F
指定型號名稱		LH75OHFP
面板	大小（需沿屏幕表面測量对角）	74.5 英吋（189.3 公分）
	可視面積（需沿屏幕表面測量）	1650.24 公釐（水平） x 928.26 公釐（垂直）
電源		AC 100 至 240 VAC (+/- 10%)，60/50 Hz ± 3 Hz 請參閱產品後方的標籤，不同國家地區的標準電壓不盡相同。
環境因素	工作	溫度：-30 ° C - 50 ° C (-22 ° F - 122 ° F) 濕度：10% - 80%，無冷凝
	存放	溫度：-20 ° C - 50 ° C (-4 ° F - 122 ° F) 濕度：5% - 95%，無冷凝

- 此爲 A 類產品。在家用環境中，此產品可能會造成無線電波干擾。在此情況下，使用者可能需要採取適當措施。
- 如需詳細的裝置規格，請造訪三星電子網站。
- OH75F：耗電量（額定）：1400 W

RoHS

設備名稱：彩色顯示器
Equipment name

型號（型式）：LH75OHFP
Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	–	O	O	O	O	O
外殼	–	O	O	O	O	O
金屬零件	–	O	O	O	O	O
玻璃面板	–	O	O	O	O	O
揚聲器	O	O	O	O	O	O
配件(例：遙控器等)	–	O	O	O	O	O

備考1．"O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 1: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考2．"–" 係指該項限用物質爲排除項目。
Note 2: The "–" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.